



QNAP

QMiro-201W

Guide de l'utilisateur

Table des matières

1. Préface

À propos de ce Guide.....	4
Audience.....	4
Conventions des documents.....	4

2. Présentation produit

À propos du QMiro-201W.....	5
Spécifications matérielles.....	5
Fonctionnalités du logiciel.....	6
Spécifications sans fil.....	6
Contenu de la boîte.....	7
Composants.....	7
LED du panneau avant.....	8
Panneau arrière.....	9
Panneau supérieur.....	10
Information sur la sécurité.....	11

3. Installation et accès

Installation.....	12
Configuration requise pour l'installation.....	12
Configuration du routeur.....	12
Connexion du routeur à Internet.....	12
Accès au routeur.....	13
Accès au routeur à l'aide d'un navigateur.....	13
Accès au routeur à l'aide de Qfinder Pro.....	14
Accès au routeur à l'aide de l'application QuRouter.....	14

4. QuRouter

À propos de QuRouter.....	15
Configuration nécessaire.....	15
Premiers pas.....	15
Configurer QuRouter.....	16
Lier le routeur avec un QNAP ID.....	18
Dissociation du routeur du QNAP.....	18

5. Navigation QuRouter

Barre des tâches.....	20
Tableau de bord.....	21

6. Configuration du système

Système.....	22
Configuration des modes de fonctionnement du routeur.....	22
Configuration du mode point d'accès (AP).....	22
Localisation du routeur.....	23
Activation du voyant du routeur.....	23
Gestion des journaux.....	24
Paramètres système.....	24
Paramètres USB.....	27
Firmware.....	29
Recherche de mises à jour automatiques.....	29

Mise à jour manuelle du firmware.....	29
7. Paramètres réseau	
Configuration des paramètres de port WAN.....	31
Configuration des paramètres de port LAN.....	31
Table de routage.....	32
Chemin statique.....	32
Ajout d'un chemin statique.....	32
Configurer un chemin statique.....	33
Suppression d'un chemin statique.....	33
Sans fil.....	34
Configurer les paramètres du réseau sans fil.....	34
Configuration du réseau sans fil invité.....	35
Configuration de la configuration protégée Wi-Fi (WPS).....	36
Liste des clients et des clients bloqués.....	37
Ajout d'un appareil à la liste de blocage.....	37
Configuration d'un appareil dans la liste de blocage.....	37
Suppression d'un appareil de la liste de blocage.....	38
Réseau maillé sans fil.....	38
Ajouter un nœud au réseau maillé.....	38
Suppression d'un nœud du réseau maillé sans fil.....	39
SD-WAN.....	39
À propos de QuWAN.....	39
Configuration des paramètres QuWAN.....	39
Accès à QuWAN Orchestrator.....	40
QVPN.....	40
Paramètres QVPN.....	41
Ajout d'un client VPN.....	43
Journaux de connexion QVPN.....	44
8. Sécurité	
Traduction d'adresses réseau (NAT).....	45
Passerelle de couche d'application (ALG).....	45
Transfert de port.....	45
Contrôles parentaux.....	46
Ajout d'un rôle de contrôle parental.....	46
Configurer un rôle de contrôle parental.....	47
Suppression d'une règle de contrôle parental.....	47
Ajout d'un appareil à un rôle de contrôle parental.....	48
Suppression d'un appareil d'un rôle de contrôle parental.....	48
9. Application QuRouter	
QuRouter.....	49
Configuration nécessaire.....	49
Configuration du routeur à l'aide de l'application QuRouter.....	49
Vue d'ensemble.....	51
10. Glossaire	
myQNAPcloud.....	54
QNAP ID.....	54
Qfinder Pro.....	54
QuRouter.....	54
QuWAN.....	54
QuWAN Orchestrator.....	54
11. Notifications	

Garantie limitée.....	55
Clause de non-responsabilité.....	55
Respect des normes CE.....	56
Avis de la FCC.....	56
Directive sur les équipements radio (RED) 2014/53 / UE Article 10.....	57
Déclaration RoHS de l'UE.....	57
Déclaration de conformité d'ISDE.....	57
Déclaration d'exposition aux radiations.....	57
Directive UE 2002/96 / CE relative aux déchets d'équipements électroniques et électriques (DEEE).....	58

1. Préface

À propos de ce Guide

Ce guide fournit des informations à propos de l'appareil et des instructions étape par étape sur l'installation du matériel. Il fournit également des instructions sur les opérations de base et les informations relatives au dépannage.

Audience

Ce document est destiné aux consommateurs et aux administrateurs réseau. Ce guide suppose que l'utilisateur possède une compréhension de base des concepts de réseau, de stockage et de sauvegarde.

Conventions des documents

Symbole	Description
	Les remarques fournissent les paramètres de configuration par défaut et des informations complémentaires.
	Les remarques importantes fournissent des informations sur les paramètres de configuration nécessaires et d'autres informations critiques.
	Les conseils formulent des recommandations ou des méthodes alternatives d'exécution de tâches ou de la configuration des paramètres.
	Les avertissements fournissent des informations qui - si elles sont ignorées - peuvent entraîner une perte potentielle, des blessures ou même la mort.

2. Présentation produit

À propos du QMiro-201W

Le routeur QMiro-201W est le premier routeur de réseau maillé sans fil tri-bande de QNAP (WMN) intégrant QuWAN pour prendre en charge le déploiement SD-WAN. Le routeur dispose de quatre antennes internes et prend en charge une bande réseau 2,4 MHz et deux bandes réseau 5 MHz. Vous pouvez configurer et gérer plusieurs appareils QMiro-201W à l'aide de l'interface Web ou de l'application mobile QuRouter.

Spécifications matérielles



Avertissement

Si votre produit QNAP présente des défauts matériels, renvoyez le produit à QNAP ou à un centre de service habilité de QNAP pour maintenance ou remplacement. Toute tentative de réparation ou d'effectuer des procédures de maintenance sur le produit par vous ou un tiers non habilité annule la garantie.

QNAP n'est pas responsable des dommages ou de la perte de données causés par des modifications non autorisées et l'installation d'applications tierces non prises en charge. Pour plus de détails, consultez les [Conditions de garantie de QNAP](#).



Conseil

Les spécifications des modèles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour consulter les dernières spécifications, rendez-vous sur <https://www.qnap.com>.

Composant	QMiro-201W
Processeur	
CPU	SoC Qualcomm® IPQ4019
Fréquence	quad-core, 716,8 MHz
Architecture	ARM Cortex-A7
Mémoire	512 Mo de DDR3L
Mémoire flash	4 Go eMMC
Réseau	
Ports Ethernet Gigabit	1 x RJ45 10 GbE
Antenne	4 antennes internes
Consommation électrique totale	24W
Ports d'E/S externes et emplacements d'extension	
Ports USB	1 x port USB 3.2 Gen 1 Type-A
Interface	
Boutons	<ul style="list-style-type: none"> • Réinitialiser • Configuration protégée Wi-Fi (WPS)
Dimensions	
Dimensions (H x L x P)	68 × 100 × 175,5 mm (2,67 x 3,93 x 6,90 pouces)
Poids net	0,44 kg (0,97 livres)
Autres	
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité relative	Humidité relative sans condensation : 5 % à 95 %

Fonctionnalités du logiciel

Fonctionnalité	Description
État et gestion du système	<ul style="list-style-type: none"> État de la connexion de l'appareil État de santé de l'appareil État WAN Statut sans fil Gestion du calendrier du firmware
Gestion de réseau filaire	<ul style="list-style-type: none"> Configuration du port WAN / LAN État de la connexion au port réseau Gestion du routage des adresses IPv4
Sécurité	Gestion des adresses réseau (NAT) et redirection de port
VPN	<ul style="list-style-type: none"> Prise en charge de l'accès à distance à l'aide des protocoles L2TP, OpenVPN et QBelt (VPN propriétaire QNAP) Gestion du pool IP client Gestion des clients VPN Journaux de connexion Tunnels VPN maximum : 30
Contrôle d'accès	<ul style="list-style-type: none"> Contrôle parental Filtrage de noms de domaine (DNS) et filtrage de contenu
Paramètres système	<ul style="list-style-type: none"> Sauvegarde et restauration Redémarrer, réinitialiser Gérer les alertes audio Gestion des comptes locaux et des identifiants QNAP Paramètres USB : Gestion des utilisateurs du périphérique USB, aperçu de l'utilisation USB, gestion du serveur FTP
QuWAN	Configurer l'organisation, la région, le site, le nom de l'appareil et le rôle de l'appareil

Spécifications sans fil

Spécifications	Description
Normes	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz IEEE 802.11ac / n / b / a 2,4 GHz
Fréquences de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> 2,4 GHz 5 GHz-1 5 GHz-2


Spécifications	Description
Vitesses	AC2200 <ul style="list-style-type: none"> • 5 GHz (1734 Mbps) : 2 x 2 (80 MHz) • 2,4 GHz (400 Mbps) : 2 x 2 (40 MHz)
Modes	<ul style="list-style-type: none"> • Mode routeur • Mode point d'accès (AP)
Réseau sans fil invité	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 5 GHz • 1 x 2,4 GHz
Chiffrement	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-PSK • WPA-PSK + WPA2-PSK • WPA-Entreprise • WPA2-Entreprise
Gestion de réseau sans fil	<ul style="list-style-type: none"> • Prend en charge la technologie MU-MIMO • Prend en charge le band steering pour les points d'accès tri-bande (bandes 2,4 GHz et 5 GHz) • Puissance de transmission (haute, moyenne et basse) • Bande passante 20/40/80 MHz • Canaux DFS (sélection dynamique de fréquence) automatiques et personnalisés • Fonctions RTS / CTS (Request to Send / Clear to Send) • Connexion intelligente • Planificateur sans fil • Configuration protégée Wi-Fi (WPS)

Contenu de la boîte

Élément	Quantité
RouteurQMiro-201W	1
Adaptateur secteur	1
Câble Ethernet	1

Composants

LED du panneau avant




Ce voyant indique l'état du système et des informations connexes lorsque l'appareil est sous tension. Les informations suivantes sur les voyants ne s'appliquent que lorsque l'appareil est allumé et connecté à un réseau.

LED	État	Description
Pré-configuration		
État du système	Vert	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil est en cours d'initialisation. Une erreur s'est produite.
	Clignote en vert toutes les 0,1 seconde	Le périphérique est localisé à l'aide de l'application QuRouter.
	Clignote en bleu toutes les 2 secondes	L'appareil est prêt à être configuré.
Post-configuration		

LED	État	Description
<ul style="list-style-type: none"> État du système Sans fil 	Désactivé	L'appareil est hors tension.
	Rouge	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil n'est pas connecté au réseau. Le nœud est hors de portée.
	Bleu	L'appareil est prêt.
	Vert	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil démarre. Le firmware est en cours de mise à jour. <p>Important Lors de la mise à jour du firmware, ne retirez pas le cordon d'alimentation ou le câble USB et ne forcez pas l'application à quitter.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'appareil est en cours de réinitialisation. Une erreur s'est produite.
	Clignote en bleu toutes les 0,5 secondes	<ul style="list-style-type: none"> Le routeur se trouve dans l'interface Web de QuRouter. Le bouton WPS a été enfoncé. Un nœud est ajouté au périphérique principal dans un réseau maillé.
	Clignote en orange toutes les 0,5 seconde	Le nœud du réseau maillé a un signal faible.

Panneau arrière



Numéro	Composant
1	Entrée d'alimentation


Numéro	Composant
2	Bouton Réinitialiser Pour plus de détails, consultez Bouton Réinitialiser .
3	Port WAN
4	Port LAN
5	Port USB 3.2 Gen 1 de Type A

Bouton Réinitialiser

Les routeurs QNAP peuvent être réinitialisés aux paramètres d'usine par défaut à l'aide du bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil. Pour plus de détails sur l'emplacement des composants, reportez-vous à l'arrière de l'appareil (voir [Panneau arrière](#)).

Opération	Action utilisateur	Résultat
Réinitialiser	Maintenez enfoncé le bouton pendant 3 seconde.	Le routeur se réinitialise et tous les paramètres par défaut sont restaurés. Cela effacera toutes les informations d'adresse IP attribuées de manière statique, les configurations WAN et LAN et les paramètres de sécurité. Le routeur n'est pas lié au QNAP ID.

Panneau supérieur



Numéro	Composant
1	Bouton WPS Pour plus de détails, consultez Bouton WPS .

Bouton WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) est un protocole qui permet une configuration simple du réseau sans fil. Il permet aux utilisateurs de configurer un réseau sans fil sans avoir à configurer de noms de réseau, de mots de passe et d'autres informations cryptographiques.

Vous pouvez configurer WPS en appuyant sur le bouton WPS en haut de l'appareil (voir [Panneau supérieur](#)). Vous pouvez également configurer WPS via QuRouter ; pour plus de détails, voir [Configuration de la configuration protégée Wi-Fi \(WPS\)](#).

Opération	Action utilisateur	Résultat
Activer WPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur le bouton WPS situé sur le routeur. 2. Activez WPS sur le périphérique client. <div style="margin-top: 10px;">  <p>Conseil La fonction WPS peut être étiquetée différemment, selon le produit. La fonction est généralement située dans la page des paramètres Wi-Fi.</p> </div>	Le protocole WPS est activé et le périphérique client rejoint le réseau.

Information sur la sécurité

Les instructions suivantes aident à assurer la sécurité personnelle et environnementale. Lisez attentivement ces instructions avant d'effectuer toute opération.

Instructions générales

- L'appareil doit être stocké en lieu sûr avec un accès restreint, contrôlé via l'utilisation d'un outil, d'un verrou et d'une clé, ou tout autre moyen de sécurité.
- Seules les personnes qualifiées, compétentes et habilitées avec la connaissance de toutes les restrictions, précautions de sécurité et des procédures d'installation et de maintenance doivent avoir un accès physique à l'appareil.
- Pour éviter d'endommager ou de détériorer les composants, assurez-vous que les lecteurs et les autres composants internes du système aient refroidi avant de les toucher.
- Observez les procédures de décharge électrostatique (ESD) pour éviter les éventuelles blessures ou pour ne pas endommager les composants.

Alimentation

- Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, assurez-vous de brancher uniquement le cordon d'alimentation à une prise électrique correctement mise à la terre.



Les appareils équipés d'une alimentation redondante peuvent avoir un ou plusieurs cordons reliés au bloc d'alimentation (PSU). Pour éviter de graves blessures, un technicien formé doit déconnecter tous les cordons PSU de l'appareil avant d'installer ou de remplacer des composants système.

3. Installation et accès

Ce chapitre décrit les étapes d'installation matérielle et d'accès au routeur spécifiques.

Installation

Configuration requise pour l'installation

Catégorie	Élément
Environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Température ambiante : 0°C à 40°C (32°F à 104°F) • Humidité relative sans condensation : 10% à 90% • WBGT : 27°C (80,6°F) • Surface plane, anti-statique sans exposition directe au soleil, aux liquides ou aux produits chimiques
Matériel et périphériques	Câble réseau
Outils	Bracelet anti-statique

Configuration du routeur

1. Placez votre routeur dans un environnement qui répond aux exigences.
Pour plus de détails, reportez-vous à [Configuration requise pour l'installation](#).
2. Mettez le routeur sous tension.
3. Vérifiez si l'état du voyant est vert.
Pour plus de détails, consultez [LED du panneau avant](#).
4. Connectez le routeur au réseau et à l'ordinateur.
Pour plus de détails, consultez [Connexion du routeur à Internet](#).
5. Configurez les paramètres du routeur.
Pour plus de détails, consultez [Configurer QuRouter](#).
6. Connectez-vous avec votre QNAP ID ou avec les informations de connexion de votre compte local.
Pour plus de détails, consultez [Lier le routeur avec un QNAP ID](#).

Connexion du routeur à Internet

1. Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique.
Le routeur se met sous tension et le voyant du panneau avant devient vert.
2. Connectez le routeur à Internet.
 - a. Connectez un câble Ethernet à un port WAN du routeur.
 - b. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet à la passerelle du FAI.
 - c. Connectez un câble Ethernet à un port LAN du routeur.
 - d. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet au port Ethernet de l'ordinateur.
3. Vérifiez que le routeur est reconnu par l'ordinateur.

- a. Ouvrez Qfinder Pro sur l'ordinateur hôte.



Remarque

Pour télécharger Qfinder Pro, allez à l'adresse <https://www.qnap.com/utilities>.

- b. Localisez le routeur dans la liste.



Remarque

Vérifiez le nom du routeur en vérifiant l'adresse MAC ou le SSID indiqué à l'arrière du routeur.

4. Ouvrez un navigateur web sur votre ordinateur.
5. Entrez 192.168.100.1 dans la barre d'adresse.
L'écran de connexion QuRouter apparaît.
6. Suivez le guide d'installation pour configurer les paramètres initiaux du routeur.

Accès au routeur

Méthode	Description	Configuration requise
Navigateur web	<p>Vous pouvez accéder au routeur à l'aide de n'importe quel ordinateur du même réseau si vous disposez des informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP du routeur • Identifiants de connexion d'un compte utilisateur valide <p>Pour plus de détails, voir Accès au routeur à l'aide d'un navigateur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinateur connecté au même réseau que le routeur • Navigateur web
Qfinder Pro	<p>Qfinder Pro est un utilitaire de bureau qui vous permet de localiser et d'accéder aux appareils QNAP sur un réseau spécifique. L'utilitaire prend en charge Windows, macOS, Linux et Chrome OS. Pour télécharger Qfinder Pro, allez à l'adresse https://www.qnap.com/utilities. Pour plus de détails, consultez Accès au routeur à l'aide de Qfinder Pro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinateur connecté au même réseau que le routeur • Navigateur web • Qfinder Pro

Accès au routeur à l'aide d'un navigateur

Vous pouvez accéder au routeur à l'aide de n'importe quel ordinateur du réseau si vous connaissez son adresse IP et les informations de connexion d'un compte d'utilisateur valide.



Remarque

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du routeur, vous pouvez la localiser à l'aide de Qfinder Pro.

1. Vérifiez que votre ordinateur est connecté au même réseau que le routeur.
2. Ouvrez un navigateur web sur votre ordinateur.
3. Saisissez l'adresse IP du routeur dans la barre d'adresse.

- Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.

Nom d'utilisateur par défaut	Mot de passe par défaut
admin	<p>L'adresse MAC de l'image du routeur en omettant la ponctuation et en mettant en majuscule les lettres.</p> <p> Conseil Par exemple, si l'adresse MAC est 00:0a:0b:0c:00:01, le mot de passe par défaut est 000A0B0C0001.</p>

- Cliquez sur **Connexion**.
La page du tableau de bord QuRouter apparaît.

Accès au routeur à l'aide de Qfinder Pro

Qfinder Pro est un utilitaire de bureau qui vous permet de localiser et d'accéder aux périphériques QNAP sur un réseau spécifique. L'utilitaire prend en charge Windows, macOS, Linux et Chrome OS.

- Installez Qfinder Pro sur un ordinateur connecté au même réseau que le routeur.
Pour télécharger Qfinder Pro, allez à l'adresse <https://www.qnap.com/en/utilities>.
- Ouvrez Qfinder Pro.
Qfinder Pro recherche automatiquement tous les appareils QNAP sur le réseau.
- Localisez le routeur dans la liste, puis double-cliquez sur le nom ou l'adresse IP.
La page du navigateur Web par défaut s'ouvre.
- Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.

Nom d'utilisateur par défaut	Mot de passe par défaut
admin	<p>L'adresse MAC de l'image du routeur en omettant la ponctuation et en mettant en majuscule les lettres.</p> <p> Conseil Par exemple, si l'adresse MAC est 00:0a:0b:0c:00:01, le mot de passe par défaut est 000A0B0C0001.</p>

- Cliquez sur **Connexion**.
La page du tableau de bord QuRouter.

Accès au routeur à l'aide de l'application QuRouter

- Ouvrez QuRouter sur votre appareil Android ou iOS.
- Appuyez sur **Connexion à l'appareil existant**.
- Sélectionnez la région.
La page de connexion du QNAP ID apparaît.
- Spécifiez votre QNAP et votre mot de passe.
- Appuyez sur **Se connecter**.

La page Vue d'ensemble apparaît.

4. QuRouter

À propos de QuRouter

QuRouter est une interface de gestion centralisée fournie avec votre routeur QNAP, accessible en visitant l'adresse IP du routeur dans un navigateur Web. Avec son interface intuitive, QuRouter facilite l'installation, la sécurisation et la configuration des fonctionnalités de votre routeur.

Configuration nécessaire

Catégorie	Détails
Matériel	Un routeur QNAP
Logiciel	<ul style="list-style-type: none"> • Navigateur Web : <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Edge 42 ou version ultérieure • Mozilla Firefox 60.0 ou version ultérieure • Apple Safari 11,1 ou version ultérieure • Google Chrome 70.0 ou version ultérieure • Qfinder Pro 6.9.2 ou version ultérieure

Premiers pas

1. Ouvrez un navigateur web sur votre ordinateur.
2. Entrez 192.168.100.1 dans la barre d'adresse.
L'écran de connexion QuRouter apparaît.
3. Connectez-vous avec votre QNAP ID ou avec les informations de connexion de votre compte local.
Pour plus de détails, consultez [Lier le routeur avec un QNAP ID](#).
4. Configurez les paramètres réseau.
Pour plus de détails, consultez les rubriques suivantes :
 - [Configuration des paramètres WAN](#)
 - [Configuration des paramètres LAN](#)
5. Configurez les paramètres sans fil.
Pour plus de détails, consultez les rubriques suivantes :
 - [Configurer les paramètres du réseau sans fil](#)
 - [Configuration du réseau sans fil invité](#)
 - [Configuration de la configuration protégée Wi-Fi \(WPS\)](#)
6. Configurez les paramètres système.
Pour plus de détails, consultez les rubriques suivantes :
 - [Modifier le nom de l'appareil](#)
 - [Configuration des paramètres de contrôle d'accès](#)

- [Redémarrer, réinitialiser, sauvegarder et restaurer](#)
 - [Configuration des paramètres d'alerte audio](#)
7. Configurez les paramètres QVPN.
Pour plus de détails, consultez les rubriques suivantes :
- [Ajout d'un client VPN](#)
 - [Activation du serveur VPN QBelt](#)
 - [Activation du serveur VPN L2TP](#)
 - [Activation du serveur VPN OpenVPN](#)

Configurer QuRouter

Cette section explique comment configurer le routeur à l'aide de l'interface de gestion Web pendant le processus de configuration initiale.

1. Ouvrez un navigateur Web.
2. Entrez 192.168.100.1 dans la barre d'adresse.
L'écran de connexion QuRouter apparaît.
3. Vous pouvez également utiliser Qfinder Pro pour localiser le routeur dans la liste.
4. Double-cliquez sur le nom ou l'adresse IP.
Le navigateur Web ouvre la page Web de QuRouter.
5. Cliquez sur **Démarrer**.
La page **Configurer et accéder à QuWAN** s'affiche.
6. Cliquez sur **OK**.
La page **Paramètres WAN** apparaît.
7. Sélectionnez l'un des paramètres d'interface WAN suivants.

Paramètres	Description
DHCP	Obtenir les paramètres d'adresse IP automatiquement via DHCP
IP statique	Attribuer manuellement une adresse IP statique. Vous devez spécifier les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP fixe • Masque de sous-réseau • Serveur DNS
PPPoE	Sélectionnez cette option pour spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le protocole point à point sur Ethernet (PPPoE).

8. Cliquez sur **Appliquer**.
9. Spécifiez l'emplacement actuel de l'appareil.
 - a. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le pays ou la région.

**Remarque**

Si l'emplacement sélectionné ne correspond pas à la géolocalisation IP de l'appareil, un message de confirmation apparaît, vous invitant à utiliser le routeur en mode sans fil de base. Le mode sans fil de base présente les limitations suivantes :

- Les seuls canaux disponibles sont de 1 à 11 dans la bande 2,4 GHz
- Les bandes 5 GHz ne sont pas disponibles
- La bande 2,4 GHz fonctionne avec une faible puissance de sortie

- Cliquez sur **Appliquer**.
QuRouter vérifie l'emplacement de l'appareil.

- Sélectionnez le point Wi-Fi du routeur.

**Remarque**

Le point WiFi est l'emplacement physique du routeur installé.

- Cliquez sur **Appliquer**.
- Spécifiez un nouveau SSID et un nouveau mot de passe pour le routeur.

**Remarque**

Vous pouvez trouver le SSID et le mot de passe par défaut à l'arrière du routeur.



- Cliquez sur **Appliquer**.
- Ajoutez un autre routeur au réseau maillé.
 - Sélectionnez un routeur dans la liste.
 - Cliquez sur **Appliquer**.
 - Sélectionnez le point Wi-Fi.
 - Cliquez sur **Appliquer**.
- Mettez à jour le firmware avec la dernière version.
Pour plus de détails, voir la section [Firmware](#).
- Cliquez sur **Appliquer**.
- Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.

Nom d'utilisateur par défaut	Mot de passe par défaut
admin	<p>L'adresse MAC de l'image du routeur en omettant la ponctuation et en mettant en majuscule les lettres.</p> <p> Conseil Par exemple, si l'adresse MAC est 00:0a:0b:0c:00:01, le mot de passe par défaut est 000A0B0C0001. L'adresse MAC se trouve sur l'étiquette d'inventaire à l'arrière de l'appareil.</p>

18. Cliquez sur **Connexion**.
La fenêtre **Compte local** apparaît.
19. Facultatif : Vous pouvez vous connecter à QuRouter utilisant votre ID et votre mot de passe QNAP.
Pour plus de détails, consultez [Lier le routeur avec un QNAP ID](#).
20. Entrez à nouveau ou modifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte local.
21. Cliquez sur **OK**.
Un message de confirmation apparaît.

QuRouter enregistre les paramètres.

Lier le routeur avec un QNAP ID

1. Ouvrez QuRouter.
2. Connectez-vous avec votre ID et votre mot de passe QNAP.



Remarque

Pour créer un nouveau compte QNAP, cliquez sur **Créer un compte**.

3. Cliquez sur **Connexion**.
La fenêtre **Compte local** apparaît.
4. Entrez les informations d'identification du compte local afin de terminer le processus de vérification en 2 étapes.
5. Cliquez sur **OK**.
Le tableau de bord de QuRouter s'ouvre et la fenêtre **Modifier le nom de l'appareil** apparaît.
6. Spécifiez un nom de périphérique contenant entre 3 et 15 caractères alphanumériques.
7. Cliquez sur **OK**.

Le routeur est lié au QNAP ID.

Dissociation du routeur du QNAP

1. Connectez-vous à QuRouter.
2. Allez dans **Système > Contrôle d'accès > Administrateur**.

3.

Sous **Dissocier le QNAP ID**, cliquez sur .
Un message de confirmation apparaît.

4. Cliquez sur **OK**.



Remarque

Le routeur n'est pas lié au QNAP ID et vous êtes déconnecté de QuRouter.


5. Navigation QuRouter

Barre des tâches



Numéro	Élément	Actions possibles de l'utilisateur
1	[NOM_UTILISATEUR]	Déconnexion : Déconnecte l'utilisateur de la session en cours
2	Plus	<p>Cliquez sur le bouton pour afficher les éléments de menu suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langue : Ouvre une liste des langues prises en charge et vous permet de changer la langue de l'interface de QuRouter • À propos : Affiche les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Système d'exploitation • Modèle du matériel • Version du firmware
3	QuWAN	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le bouton pour afficher les informations suivantes relatives à QuWAN : <ul style="list-style-type: none"> • État de la connexion QuWAN Orchestrator • Organisation • Cliquez sur Paramètres QuWAN pour gérer les paramètres QuWAN. • Cliquez sur Accéder à QuWAN Orchestrator pour ouvrir QuWAN Orchestrator dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre.

Tableau de bord



Non	Section	Information affichée	Action utilisateur
1	Vue d'ensemble	<ul style="list-style-type: none"> • Temps de fonctionnement du système (nombre de jours, heures, minutes et secondes) • Informations sur le firmware 	-
2	État de la connexion de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> • Statut Internet • État de l'appareil • Nombre d'appareils clients connectés 	-
3	Présentation du WAN	<ul style="list-style-type: none"> • Interface WAN • Adresse IP 	Cliquez sur  pour ouvrir Réseau > WAN .
4	Sans fil	Réseau sans fil invité / Wi-Fi <ul style="list-style-type: none"> • SSID • Mot de passe 	Cliquez sur  pour désactiver le réseau sans fil ou sans fil invité.  Conseil Cliquez sur  pour rendre le mot de passe visible
5	Appareils connectés	Nom d'hôte de l'appareil connecté	Cliquez sur  pour ouvrir la page Clients .

6. Configuration du système

Systeme

Configuration des modes de fonctionnement du routeur

QuRouter donne accès à deux modes de fonctionnement du routeur.

- **Routeur sans fil** : Le mode de routeur par défaut dans lequel l'appareil peut se connecter à Internet et partager le réseau sans fil avec ses appareils clients. NAT et DHCP sont activés par défaut.
- **Point d'accès (AP)**: Le routeur se connecte à un routeur sans fil à l'aide d'un câble réseau pour étendre la couverture du signal sans fil à d'autres périphériques réseau. Les fonctionnalités liées au routeur (serveur DHCP, NAT, QuWAN et WAN) sont désactivées lorsque le routeur fonctionne comme un point d'accès sans fil.
Pour plus de détails sur la configuration du mode point d'accès, voir [Configuration du mode point d'accès \(AP\)](#).

1. Allez dans **Systeme > Mode de fonctionnement**.
2. Sélectionnez un mode de fonctionnement du routeur.
3. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter applique les paramètres du mode de fonctionnement.

Configuration du mode point d'accès (AP)

1. Connectez-vous à QuRouter.
2. Allez dans **Systeme > Mode de fonctionnement**.
3. Sélectionnez le mode **Mode point d'accès (AP)**.
 - a. Facultatif : Sélectionnez **Activer le protocole STP (Spanning Tree Protocol)**.
 - b. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **DHCP** : Obtient automatiquement les informations d'adresse IP du serveur DHCP.
 - **IP statique** : Spécifiez les informations d'adresse IP manuellement.
Configurez les paramètres d'adresse IP statique suivants :

Paramètres	Action utilisateur
Adresse IP fixe	Spécifiez une adresse IP fixe.  Conseil Examinez votre configuration réseau pour savoir comment configurer au mieux ces paramètres.
Masque de sous-réseau	Spécifiez le masque de sous-réseau utilisé pour subdiviser votre adresse IP.
Durée du bail	Spécifiez la durée pendant laquelle une adresse IP est réservée pour un client DHCP. L'adresse IP est mise à la disposition des autres clients à l'expiration du bail
Passerelle par défaut	Saisissez l'adresse IP de la passerelle par défaut pour le serveur DHCP.
Serveur DNS	Spécifiez un serveur DNS pour le serveur DHCP.

4. Cliquez sur **Appliquer**.
Un message de confirmation apparaît.
5. Cliquez sur **OK**.



Important

Les paramètres suivants sont modifiés lorsque le routeur passe en mode AP.

- Le routeur n'est pas lié au QNAP ID.
- Le routeur est supprimé de l'organisation QNAP et de QuWAN. Vous devez reconfigurer les paramètres QuWAN si vous réactivez le mode routeur.

6. Exécutez Qfinder Pro sur un ordinateur qui est connecté au même réseau local.



Remarque

Pour télécharger Qfinder Pro, allez à l'adresse <https://www.qnap.com/utilities>.

7. Localisez le routeur dans la liste et double-cliquez sur le nom ou l'adresse IP.
L'écran de connexion apparaît.
8. Entrez les informations d'identification du compte local du routeur.
9. Cliquez sur **Connexion**.



Remarque

QuRouter affiche uniquement les informations relatives aux paramètres du point d'accès tels que les paramètres réseau, sans fil, firmware et système.

Localisation du routeur

Cette section décrit comment localiser un routeur sur site en activant à distance le voyant LED sur le routeur.

1. Allez dans **Appareils QMiro**.
2. Identifiez le routeur dans la liste des appareils QMiro.
3.  Cliquez sur .
La fenêtre **Paramètres - [Nom de l'appareil] - [Emplacement]** apparaît.
4. Cliquez sur **Démarrer**.

Le voyant du routeur clignote 5 fois.

Activation du voyant du routeur

1. Allez dans **Appareils QMiro**.
2. Identifiez le routeur dans la liste des appareils QMiro.
3.  Cliquez sur .
La fenêtre **Paramètres - [Nom de l'appareil] - [Emplacement]** apparaît.
4. Cliquez sur  à côté de **État de la LED**.

Le voyant du routeur est activé.

Gestion des journaux

Les événements, erreurs ou avertissements importants sont enregistrés pour le routeur et peuvent être utilisés pour diagnostiquer des problèmes ou surveiller les opérations du routeur. Les événements courants incluent l'activation ou la désactivation des services réseau, la configuration des paramètres du compte et du système et la configuration des paramètres de sécurité.

1. Allez dans **Système > Journaux d'événements**.
2. Effectuez l'une des tâches suivantes.

Tâche	Action utilisateur
Rechercher des fichiers journaux	<ol style="list-style-type: none"> a. Localisez le champ de recherche. b. Entrez les termes de recherche.
Exporter des fichiers journaux	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Exporter. Une fenêtre d'explorateur de fichiers s'ouvre. b. Spécifiez le nom du fichier pour enregistrer le document. c. Cliquez sur Enregistrer. QuRouter enregistre le fichier CSV.
Supprimer des fichiers journaux	<ol style="list-style-type: none"> a. Cliquez sur Effacer. Un message de confirmation apparaît. b. Cliquez sur Effacer.

QuRouter effectue la tâche spécifiée.

Paramètres système

Modifier le nom de l'appareil

1. Allez dans **Système > Paramètres système > Paramètres du nom de l'appareil**.
2. Cliquez sur .
La fenêtre **Modifier le nom de l'appareil** apparaît.
3. Spécifiez un nom de périphérique composé de 3 à 15 caractères appartenant à l'un des groupes suivants :
Caractères valides : A – Z, a – z, 0–9
4. Cliquez sur **OK**.

QuRouter met à jour le nom de l'appareil.

Redémarrer, réinitialiser, sauvegarder et restaurer

Les paramètres système de QuRouter vous permettent de contrôler à distance les opérations de redémarrage, de réinitialisation, de sauvegarde et de restauration du routeur.

Redémarrage du routeur

1. Redémarrez le routeur en utilisant l'une des méthodes suivantes.

- **Paramètres système**

1. Allez dans **Système > Paramètres système > Redémarrer / Réinitialiser / Sauvegarder / Restaurer**.
2. Cliquez sur **Redémarrer**.
Un message de confirmation apparaît.
3. Cliquez sur **OK**.

- **Appareils QMiro**

1. Allez dans **Appareils QMiro**.
2. Identifiez le routeur.
3.  Cliquez sur .
La fenêtre **Paramètres - [Nom de l'appareil] - [Emplacement]** apparaît.
4. Cliquez sur **Redémarrer**.
Un message de confirmation apparaît.
5. Cliquez sur **OK**.

QuRouter redémarre l'appareil.

Réinitialiser le routeur

Réinitialisez le routeur pour restaurer le périphérique à son état par défaut.

1. Réinitialisez le routeur en utilisant l'une des méthodes suivantes.

- **Paramètres système**

1. Allez dans **Système > Paramètres système > Redémarrer / Réinitialiser / Sauvegarder / Restaurer**.
2. Cliquez sur **Réinitialiser**.
Un message de confirmation apparaît.
3. Cliquez sur **OK**.

- **Appareils QMiro**

1. Allez dans **Appareils QMiro**.
2. Identifiez le routeur.
3.  Cliquez sur .
La fenêtre **Paramètres - [Nom de l'appareil] - [Emplacement]** apparaît.
4. Cliquez sur **Réinitialiser**.
Un message de confirmation apparaît.

5. Cliquez sur **OK**.

QuRouter réinitialise le périphérique aux paramètres par défaut et le routeur n'est pas lié au QNAP.



Important

La réinitialisation de l'appareil principal réinitialise tous les nœuds du réseau maillé.

Sauvegarde des paramètres système

1. Allez dans **Système > Paramètres système > Redémarrer / Réinitialiser / Sauvegarder / Restaurer**.
2. Cliquez sur **Sauvegarde**.

L'appareil exporte les paramètres système sous forme de fichier BIN et télécharge le fichier sur votre ordinateur.

Restauration des paramètres système



Avertissement

Si le fichier de sauvegarde sélectionné contient des informations sur l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs qui existent déjà sur l'appareil, le système écrasera les informations existantes.

1. Allez dans **Système > Paramètres système > Redémarrer / Réinitialiser / Sauvegarder / Restaurer**.
2. Sous **Restaurer**, cliquez sur **Parcourir**.
Une fenêtre d'explorateur de fichiers s'ouvre.
3. Sélectionnez un fichier BIN valide contenant les paramètres système de l'appareil.
4. Cliquez sur **Restaurer**.

QuRouter restaure les paramètres du routeur.

Configuration des paramètres d'alerte audio

1. Allez dans **Système > Paramètres système > Alerte audio**.

- 2.



Cliquez sur .
QuRouter active les alertes audio sur le routeur.

Configuration des paramètres de contrôle d'accès

Le contrôle d'accès est une fonction de sécurité qui applique des politiques de sécurité sur les périphériques qui peuvent accéder au réseau du routeur pour augmenter la sécurité du réseau et minimiser les menaces de sécurité.

1. Allez dans **Système > Contrôle d'accès > Paramètres de contrôle d'accès**.
2. Activez les paramètres de contrôle d'accès.

Paramètres	Action utilisateur
Gestion locale via HTTP	Permet d'utiliser la communication cryptée du navigateur via le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol).  Remarque Les connexions HTTP sont plus rapides que le protocole HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure); cependant, le contenu transféré n'est pas chiffré.
Gestion à distance	Activez pour permettre aux administrateurs d'accéder à distance à l'interface Web du routeur.

Configuration des paramètres de compte local



Remarque

Le compte administrateur est le compte du routeur par défaut. Vous ne pouvez pas supprimer le compte administrateur.

1. Allez dans **Système > Contrôle d'accès > Administrateur**.

2.



Cliquez sur  pour configurer les informations d'identification du compte local. La fenêtre **Compte local** apparaît.

3. Configurez les paramètres du compte local.

Description	Action utilisateur
Nom d'utilisateur	Spécifiez un nom d'utilisateur comportant 5 à 32 caractères. Caractères valides : A – Z, a – z, 0–9
Mot de passe actuel	Saisissez le mot de passe actuel du compte local.
Nouveau mot de passe	Spécifiez un mot de passe contenant 8 à 64 caractères ASCII.
Confirmez le nouveau mot de passe	Saisissez à nouveau le mot de passe.

4. Cliquez sur **OK**.

QuRouter met à jour les paramètres du compte local.

Paramètres USB

La page **Système > Paramètres USB** vous permet d'accéder et de gérer les paramètres USB, l'accès FTP et les utilisateurs FTP.

Configuration de l'accès FTP

1. Allez dans **Système > Paramètres USB**.

2. Activez le **Serveur FTP**.

3.



Cliquez sur .

La fenêtre **Paramètres FTP** apparaît.

4. Configurez les paramètres du serveur FTP.

Paramètres	Action utilisateur
Connexions simultanées	Spécifiez un nombre compris entre 1 et 9.  Remarque QuRouter autorise jusqu'à 9 connexions simultanées.
Codage du nom de fichier	Faites votre choix parmi les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • utf-8 • big5

5. Cliquez sur **Enregistrer**.
 QuRouter enregistre les paramètres FTP.

**Remarque**

Cliquez sur l'adresse IP du lien externe pour accéder au contenu du périphérique USB connecté au routeur si vous accédez au réseau via le port WAN.
 Cliquez sur l'adresse IP du lien interne pour accéder au contenu du périphérique USB connecté au routeur si vous accédez au réseau via le port LAN.

Ajout d'un utilisateur FTP

- Allez dans **Système > Paramètres USB**.
- Cliquez sur **Ajouter un utilisateur FTP**.
 La fenêtre **Ajouter un utilisateur FTP** apparaît.
- Configurez les paramètres utilisateur FTP.

Paramètres	Action utilisateur
Nom d'utilisateur	Spécifiez un nom d'utilisateur comportant 5 à 32 caractères Caractères valides : A – Z, a – z, 0–9
Mot de passe	Spécifiez un mot de passe de 8 à 63 caractères.  Remarque <ul style="list-style-type: none"> • Les mots de passe sont sensibles aux majuscules. • Cliquez sur  pour rendre le mot de passe visible.

4. Cliquez sur **Ajouter**.

QuRouter enregistre les informations utilisateur FTP.

Configuration d'un utilisateur FTP

- Allez dans **Système > Paramètres USB**.
- Identifiez un utilisateur FTP à configurer.

3.

Cliquez sur  .

La fenêtre **Modifier l'utilisateur FTP** apparaît.

4. Configurez les paramètres utilisateur FTP.
Pour plus de détails, consultez [Ajout d'un utilisateur FTP](#).
5. Cliquez sur **Modifier**.

QuRouter met à jour les informations utilisateur FTP.

Suppression d'un utilisateur FTP

1. Allez dans **Système > Paramètres USB**.
2. Identifiez un utilisateur FTP que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur .
Un message de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur **OK**.

QuRouter supprime l'utilisateur FTP.

Firmware

QNAP recommande de maintenir le firmware de votre routeur à jour. Cela garantit que votre routeur peut bénéficier de nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bogues.

Recherche de mises à jour automatiques

1. Accédez à **Firmware**.
2. Activez la **Mise à jour en direct**.
3. Sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes :
 - **Mettre à jour maintenant**
 - **Planifier la mise à jour à**



Remarque

Sélectionnez la date et l'heure pour planifier la mise à jour du firmware.

4. Cliquez sur **Appliquer**.
Un message de confirmation apparaît.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter recherche les mises à jour de firmware.

Mise à jour manuelle du firmware

La mise à jour peut nécessiter quelques minutes ou plus selon votre configuration matérielle et votre connexion réseau.

1. Téléchargez le firmware du routeur.
2. Accédez à <http://www.qnap.com/download>.

- a. Sélectionnez votre modèle de routeur.
 - b. Lisez les notes de version et vérifiez ce qui suit :
 - Le modèle de routeur et la version de firmware correspondent.
 - La mise à jour du firmware est nécessaire.
 - c. Assurez-vous que le modèle du produit et que le firmware sont corrects.
 - d. Téléchargez le package du firmware.
 - e. Procédez à l'extraction du fichier de package du firmware.
3. Accédez à **Firmware**.
 4. Sélectionnez **Mise à jour manuelle**.
 5. Cliquez sur **Parcourir** puis sélectionnez le fichier de package du firmware extrait.
 6. Cliquez sur **Appliquer**.

L'appareil redémarre immédiatement.

7. Paramètres réseau

Configuration des paramètres de port WAN

1. Allez dans **Réseau > WAN**.
2. Configurez les paramètres du port.
3. Sélectionnez le paramètre d'interface WAN parmi les options suivantes.

Paramètres	Action utilisateur
DHCP	Sélectionnez Obtenir automatiquement les paramètres d'adresse IP via DHCP.
IP statique	Attribuer manuellement une adresse IP statique. Vous devez spécifier les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP fixe • Masque de sous-réseau • Passerelle par défaut • Serveur DNS
PPPoE	Sélectionnez pour spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le protocole point à point sur Ethernet (PPPoE).

4. Spécifiez une valeur MTU comprise entre 98 et 9000.



Remarque

L'unité de transmission maximale (MTU) est la plus grande taille de paquet transmise par un réseau.

5. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter met à jour les paramètres WAN.

Configuration des paramètres de port LAN

1. Allez dans **Réseau > LAN**.
2. Configuration des paramètres IP LAN.

Paramètres	Action utilisateur
Adresse IP fixe	Spécifiez une adresse IP fixe. <div style="margin-top: 10px;">  Conseil Examinez votre configuration réseau pour savoir comment configurer au mieux ces paramètres. </div>
Masque de sous-réseau	Spécifiez le masque de sous-réseau utilisé pour subdiviser votre adresse IP.

Paramètres	Action utilisateur
Activer le serveur DHCP	<p>Configurez les paramètres du serveur DHCP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP de départ : Spécifiez l'adresse IP de départ dans une plage allouée aux clients DHCP. • Adresse IP de fin : Spécifiez l'adresse IP de fin dans une plage allouée aux clients DHCP. • Durée du bail : Spécifiez la durée pendant laquelle une adresse IP est réservée pour un client DHCP. L'adresse IP est mise à la disposition des autres clients à l'expiration du bail. • Serveur DNS 1 : Attribuez une adresse IP au serveur DNS principal. • Serveur DNS 2 : Attribuez une adresse IP au serveur DNS secondaire. <p> Remarque QNAP recommande de spécifier au moins un serveur DNS pour autoriser les recherches d'URL.</p>
Table IP réservée	<p>Cliquez sur Ajouter pour configurer une table IP réservée. Spécifiez les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom de l'appareil • Adresse IP • Adresse MAC

3. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter met à jour les paramètres du port LAN.

Table de routage

La page **Réseau > Routage > Table de routage** fournit des informations d'état sur les entrées de chemin configurées à partir des sources suivantes :

- Réseaux directement connectés
- Protocoles de routage dynamique
- Routes configurées statiquement

Chemin statique

Vous pouvez créer et gérer des routes statiques dans la section **Chemin statique** des paramètres réseau. Dans des circonstances normales, QuRouter obtient automatiquement les informations de routage une fois qu'il a été configuré pour l'accès Internet. Les chemins statiques ne sont requis que dans des circonstances particulières, tels que la présence de plusieurs sous-réseaux IP sur votre réseau.

Ajout d'un chemin statique

1. Allez dans **Réseau > Routage > Chemin statique**.
2. Cliquez sur **Ajouter un chemin statique**.
La fenêtre **Ajouter un chemin statique** apparaît.

3. Configurer les paramètres.

Paramètres	Action utilisateur
Destination	Spécifiez une adresse IP statique à laquelle les connexions sont routées.
Masque de sous-réseau	Spécifiez l'adresse IP du masque de sous-réseau de destination.
Hop suivant	Sélectionnez parmi les options de saut suivant suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Port WAN : Sélectionnez une adresse IP de port WAN disponible pour le chemin de routage. • Adresse IP : Spécifiez l'adresse IP du routeur le plus proche ou le plus optimal dans le chemin de routage.
Métrique	Indiquez le nombre de noeuds traversés par le chemin. <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  Remarque Les métriques sont des valeurs de coût utilisées par les routeurs pour déterminer le meilleur chemin vers un réseau de destination. </div>
Description	Entrez une description pour le chemin statique.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter crée le chemin statique.

Configurer un chemin statique

1. Allez dans **Réseau > Routage > Chemin statique**.
2. Identifiez un chemin.
3.  Cliquez sur . La fenêtre **Modifier le chemin statique** apparaît.
4. Configurez les paramètres de chemin statique. Pour plus de détails, consultez [Ajout d'un chemin statique](#).
5. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter met à jour les paramètres du chemin statique.

Suppression d'un chemin statique

1. Allez dans **Réseau > Routage > Chemin statique**.
2. Identifiez un chemin.
3.  Cliquez sur . Un message de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter supprime la route.

Sans fil

Les paramètres sans fil vous permettent de déployer des réseaux sans fil à l'aide de la bande passante 2,4 GHz et 5 GHz, de déployer le réseau sans fil invité, de configurer les paramètres sans fil avancés et d'activer la fonction WPS.

Configurer les paramètres du réseau sans fil

1. Accédez à **Sans fil**.
2. Configurez les paramètres du réseau sans fil.

Paramètres	Action utilisateur
Connexion intelligente	Permet de combiner les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz et d'utiliser un SSID et un mot de passe uniques pour toutes les connexions sans fil.
SSID	Spécifiez le SSID du réseau sans fil.
Sécurité	<p>Sélectionnez l'une des méthodes d'authentification de sécurité suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • WPA2-PSK • WPA-PSK + WPA2-PSK • WPA-Entreprise • WPA2-Entreprise <p> Remarque Entrez une adresse IP et un numéro de port de serveur RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) si la méthode d'authentification de sécurité est définie sur WPA-Entreprise ou WPA2-Entreprise.</p>
Mot de passe	<p>Spécifiez un mot de passe de 8 à 63 caractères.</p> <p> Remarque Le mot de passe est sensible à la casse.</p>
Activer le planificateur sans fil	Vous pouvez sélectionner des jours et des périodes spécifiques pour activer le groupe VAP.
Activer le band steering	Activez cette option pour rediriger automatiquement le client sans fil vers un réseau sans fil qui utilise la meilleure bande de fréquences disponible.
Activer MU-MIMO	Activez la technologie à entrées multiples et sorties multiples (MU-MIMO) pour permettre au routeur de communiquer simultanément avec plusieurs périphériques sans fil.
Puissance de transmission	<p>Sélectionnez une puissance de transmission MU-MIMO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élevée • Moyenne • Faible

Paramètres	Action utilisateur
Type de préambule	Spécifiez le type de préambule. <ul style="list-style-type: none"> • Court • Long
CTS / RTS	Spécifiez une valeur CTS / RTS comprise entre 1 et 2347.

3. Configurez les paramètres pour les bandes 5 GHz et 2,4 GHz.

Paramètres	Action utilisateur
Largeur de bande	Spécifiez la plage de bande passante pour les bandes suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • 2,4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 20 MHz • 40 MHz • 5 GHz - 1 et 5 GHz - 2 : <ul style="list-style-type: none"> • 20 MHz • 40 MHz • 80 MHz
Chaînes	Sélectionnez le canal DFS le moins fréquemment utilisé. <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;">  <div> <p>Remarque Le canal est réglé sur Auto par défaut pour éviter les interférences radio.</p> </div> </div>

4. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter met à jour les paramètres du réseau sans fil.

Configuration du réseau sans fil invité

1. Allez dans **Sans fil > Réseau sans fil invité**.
2. Sélectionnez **Activer**.
3. Configurez les paramètres du réseau sans fil invité.

Paramètres	Action utilisateur
SSID	Spécifiez un identifiant d'ensemble de services (SSID) pouvant contenir jusqu'à 32 caractères. <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;">  <div> <p>Remarque Le SSID est sensible à la casse.</p> </div> </div>

Paramètres	Action utilisateur
Sécurité	<p>Sélectionnez l'une des méthodes d'authentification de sécurité suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • WPA2-PSK • WPA-PSK + WPA2-PSK • WPA-Entreprise • WPA2-Entreprise <p> Remarque Entrez une adresse IP et un numéro de port de serveur RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) si la méthode d'authentification de sécurité est définie sur WPA-Enterprise ou WPA2-Enterprise.</p>
Mot de passe	<p>Spécifiez un mot de passe de 8 à 63 caractères.</p> <p> Remarque Le mot de passe est sensible à la casse.</p>
Adresse IP sans fil invité	Spécifiez une adresse IP fixe pour le réseau sans fil invité.
Masque de sous-réseau	Spécifiez le masque de sous-réseau utilisé pour subdiviser votre adresse IP

4. Configurez les paramètres du serveur DHCP sans fil invité.

Paramètres	Action utilisateur
Adresse IP de départ	Spécifiez l'adresse IP de départ dans une plage allouée aux clients DHCP.
Adresse IP de fin	Spécifiez les adresses IP de fin dans une plage allouée aux clients DHCP.
Serveur DNS 1	Spécifiez un serveur DNS pour le serveur DHCP.
Serveur DNS 2	<p>Spécifiez un serveur DNS secondaire pour le serveur DHCP.</p> <p> Important QNAP recommande de spécifier au moins un serveur DNS pour autoriser les recherches d'URL.</p>

5. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter enregistre les paramètres du réseau sans fil invité.

Configuration de la configuration protégée Wi-Fi (WPS)

1. Allez dans **Sans fil > WPS**.
2. Cliquez sur .
La fonction WPS est activée.
3. Configurez les paramètres WPS.
 - a. Sélectionnez le SSD WPS dans le menu déroulant.

- b. Cliquez sur **WPS**.



Remarque

Pour activer WPS à l'aide du bouton-poussoir du routeur, reportez-vous à [Bouton WPS](#).

- c. Activez la fonction WPS sur le périphérique client.



Remarque

- Assurez-vous que le périphérique client est équipé de la fonction WPS. En règle générale, cette fonction se trouve dans la page des paramètres Wi-Fi.
- L'emplacement et le nom de la fonction peuvent différer selon le produit.

Le périphérique client rejoint le réseau sans fil.

Liste des clients et des clients bloqués

La liste des clients vous permet d'accéder aux clients filaires et sans fil connectés au réseau du routeur. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des clients de la liste de blocage.

La liste bloquée contrôle la gestion des clients empêchés d'accéder aux services filaires et sans fil.

Ajout d'un appareil à la liste de blocage

1. Allez dans **Clients > Liste de blocage**.
2. Cliquez sur **Bloquer le client**.
La fenêtre **Ajouter un appareil à la liste de blocage** apparaît.
3. Configurez les paramètres de la liste de blocage.

Paramètres	Action utilisateur
Description	<p>Spécifiez la description de l'appareil.</p> <div data-bbox="588 1330 647 1391" data-label="Image"> </div> <p>Remarque</p> <ul style="list-style-type: none"> • La description doit comporter entre 1 et 20 caractères. • Caractères valides : A – Z, a – z, 0–9 • Caractères spéciaux valides : espace (), trait d'union (-), trait de soulignement (_) et point (.)
Adresse MAC	Spécifiez l'adresse MAC de l'appareil.

4. Sélectionnez l'interface.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter ajoute le périphérique à la liste de blocage.

Configuration d'un appareil dans la liste de blocage

1. Allez dans **Clients > Liste de blocage**.
2. Identifiez un appareil.

3.  Cliquez sur  .
La fenêtre **Modifier le périphérique de la liste de blocage** s'affiche.
4. Configurez les paramètres de l'appareil.
Pour plus de détails, consultez [Ajout d'un appareil à la liste de blocage](#).
5. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter met à jour les informations de l'appareil.

Suppression d'un appareil de la liste de blocage

1. Allez dans **Clients > Liste de blocage**.
2. Identifiez un appareil.
3.  Cliquez sur  .
Un message de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter supprime le périphérique de la liste de blocage.

Réseau maillé sans fil

QuRouter vous permet de créer des réseaux maillés sans fil en ajoutant d'autres périphériques QMiro à la topologie du réseau local. Le routeur principal peut se connecter à d'autres nœuds du réseau et communiquer entre eux pour acheminer les données depuis et vers les clients. Les réseaux maillés sans fil fonctionnent de manière dynamique pour ajuster les besoins des utilisateurs et maintenir la connectivité des utilisateurs.

Composants de réseau maillé

- **Principal** : L'appareil principal est le routeur qui est d'abord initialisé dans la topologie du réseau local. Cet appareil contrôle les protocoles de communication et le routage des données entre les autres appareils nodaux du réseau.
- **Nœud** : Les nœuds sont des appareils secondaires ajoutés au routeur principal dans la topologie du réseau local.

Ajouter un nœud au réseau maillé

1. Allez dans **Appareils QMiro**.
2. Cliquez sur **Ajouter un nœud**.
La fenêtre **Ajouter un nœud** apparaît.
3. Sélectionnez un routeur dans la liste.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez un point Wi-Fi :
6. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter ajoute le nœud au réseau maillé.

Suppression d'un nœud du réseau maillé sans fil

Vous devez réinitialiser le nœud afin de supprimer le nœud du réseau maillé sans fil et de le configurer en tant que routeur autonome.

1. Allez dans **Appareils QMiro**.
2. Identifiez le nœud.
3. Cliquez sur .
4. La fenêtre **Paramètres - [Nom de l'appareil] - [Emplacement]** apparaît.
5. Cliquez sur **Réinitialiser**.
Un message de confirmation apparaît.
6. Cliquez sur **OK**.

QuRouter réinitialise le nœud et supprime le nœud du réseau maillé sans fil.

SD-WAN

À propos de QuWAN

QuWAN est une solution réseau SD-WAN basée sur le cloud de QNAP qui fournit une plateforme de contrôle centralisée pour gérer les fonctions réseau des appareils au sein de sa topologie de réseau privé. QuWAN peut diriger le trafic de manière intelligente et sécurisée sur le réseau WAN.

Vous pouvez configurer les paramètres SD-WAN sur le routeur et accéder à QuWAN Orchestrator pour gérer le réseau de superposition SD-WAN.

Configuration des paramètres QuWAN

1. Connectez-vous à QuRouter.



Remarque

Si vous vous connectez avec votre QNAP pour la première fois, vous êtes invité à saisir les informations d'identification du compte local dans le cadre du processus de vérification en deux étapes.

2. Accédez à **QuWAN**.
3. Configurez les paramètres QuWAN.

Paramètres	Action utilisateur
Organisation	<p>Sélectionnez une organisation associée à votre QNAP.</p> <p> Remarque Si aucune organisation n'est associée à votre QNAP, cliquez sur Créer ou modifier une organisation. QuRouter vous redirige vers le site Web du compte QNAP où vous pouvez créer une nouvelle organisation ou modifier une organisation existante.</p>

Paramètres	Action utilisateur
Région	Sélectionnez une région liée à l'organisation sélectionnée. Cliquez sur Ajouter une région pour créer une nouvelle région.
Site	Sélectionnez un site dans le menu déroulant.  Remarque Cliquez sur Créer ou modifier un site pour créer un nouveau site associé à l'organisation sélectionnée ou modifier un site existant.
Rôle de l'appareil	Sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Hub : Configurez l'appareil en tant que hub SD-WAN. Une adresse IP publique est requise pour que la connexion WAN sélectionne l'appareil comme hub. • Edge : Configurez l'appareil en tant que périphérie SD-WAN.
Emplacement	Sélectionnez l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Localiser par adresse IP • Mise à jour par coordonnées GPS

4. Cliquez sur **Rejoindre l'organisation et QuWAN**.



Important

- Le routeur n'est pas lié au QNAP une fois qu'il fait partie de la topologie QuWAN.
- Le routeur peut prendre en charge un maximum de 30 tunnels VPN.

Un message de confirmation apparaît.

5. Cliquez sur **OK**.

QuRouter ajoute le routeur à la topologie QuWAN.

Accès à QuWAN Orchestrator

1. Ouvrez QuRouter.

2.



Cliquez sur  situé sur la barre des tâches.

3. Cliquez sur **Accéder à QuWAN Orchestrator**.

QuWAN Orchestrator s'ouvre dans un nouvel onglet de navigateur.

QVPN

Les paramètres QVPN vous permettent de créer et de gérer des serveurs VPN, d'ajouter des clients VPN et de surveiller les journaux VPN.

Paramètres QVPN

Activation du serveur VPN QBelt

QBelt est le protocole de communication propriétaire de QNAP qui intègre le protocole DTLS (Datagram Transfer Layer Security) et le chiffrement AES-256.

1. Ouvrez QuRouter.
2. Allez dans **QVPN > Paramètres QVPN**.
3. Cliquez sur  .
4. Cliquez sur  .
5. Configurez les paramètres du serveur QBelt.

Paramètres	Description
Pool d'adresses IP client	<p>Spécifiez une plage d'adresses IP disponibles pour les clients VPN connectés.</p> <p> Important Par défaut, ce serveur se réserve l'utilisation des adresses IP à partir de 10.6.0.0/24. Si une autre connexion est configurée pour utiliser cette plage, une erreur de conflit IP se produit. Avant d'ajouter ce serveur, assurez-vous qu'aucun client VPN n'est également configuré pour utiliser cette plage.</p>
Port de service (UDP)	<p>Sélectionnez le port utilisé pour accéder au serveur.</p> <p> Conseil Port par défaut : 443</p>
Clé prépartagée	<p>Spécifiez une clé (mot de passe) pour vérifier la connexion des clients VPN.</p>
DNS	<p>Spécifiez un serveur DNS pour le serveur QBelt.</p> <p> Remarque La limitation du serveur DNS est 1 par défaut.</p>

6. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter enregistre les paramètres du serveur QBelt.

Activation du serveur VPN L2TP

1. Ouvrez QuRouter.
2. Allez dans **QVPN > Paramètres QVPN**.
3. Cliquez sur  .

**Important**

Vous ne pouvez pas activer le serveur L2TP si le routeur utilise le service QuWAN.
Pour activer le serveur L2TP, vous devez d'abord quitter l'organisation et le service QuWAN en cliquant sur **Quitter l'organisation et QuWAN** dans QuWAN.

4.

Cliquez sur .

5. Configurez les paramètres du serveur L2TP.

Paramètres	Description
Pool d'adresses IP client	<p>Spécifiez une plage d'adresses IP disponibles pour les clients VPN connectés.</p> <p> Important Par défaut, ce serveur se réserve l'utilisation des adresses IP à partir de 10.6.0.0/24. Si une autre connexion est configurée pour utiliser cette plage, une erreur de conflit IP se produit. Avant d'ajouter ce serveur, assurez-vous qu'aucun client VPN n'est également configuré pour utiliser cette plage.</p>
Authentification	<p>Sélectionnez l'une des méthodes d'authentification suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAP • MS-CHAPv2
Clé prépartagée	<p>Spécifiez une clé (mot de passe) pour vérifier la connexion des clients VPN.</p>
DNS	<p>Spécifiez un serveur DNS pour le serveur L2TP.</p> <p> Remarque La limitation du serveur DNS est 1 par défaut.</p>

6. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter enregistre les paramètres du serveur L2TP.

Activation du serveur VPN OpenVPN

1. Ouvrez QuRouter.

2. Allez dans **QVPN > Paramètres QVPN**.

3.

Cliquez sur .

4.

Cliquez sur .

5. Configurez les paramètres du serveur OpenVPN.

Paramètres	Description
Pool d'adresses IP client	<p>Spécifiez une plage d'adresses IP disponibles pour les clients VPN connectés.</p> <p> Important Par défaut, ce serveur se réserve l'utilisation des adresses IP à partir de 10.6.0.0/24. Si une autre connexion est configurée pour utiliser cette plage, une erreur de conflit IP se produit. Avant d'ajouter ce serveur, assurez-vous qu'aucun client VPN n'est également configuré pour utiliser cette plage.</p>
Port de service	<p>Sélectionnez le port utilisé pour accéder au serveur.</p> <p> Conseil Port par défaut : 443</p>
Chiffrement	<p>Choisissez parmi les méthodes de chiffrement suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moyenne (AES 128 bits) • Élevée (AES 256 bits)
DNS	<p>Spécifiez un serveur DNS pour le serveur OpenVPN.</p> <p> Remarque La limitation du serveur DNS est 1 par défaut.</p>

6. Activez *Utilisez cette connexion comme passerelle par défaut pour les appareils distants*.



Remarque

Activez pour permettre à la passerelle réseau par défaut d'être redirigée sur le serveur OpenVPN. Tout le trafic non local du client est transféré via le serveur VPN.

7. Activez *Activer le lien VPN compressé*.



Remarque

Ce paramètre compresse les données avant de les transférer sur le VPN. Cela augmentera les vitesses de transfert de données, mais nécessite des ressources processeur supplémentaires.

8. Facultatif : Cliquez sur  pour télécharger les fichiers de configuration pour configurer manuellement un serveur OpenVPN.

9. Cliquez sur *Appliquer*.

QuRouter enregistre les paramètres du serveur OpenVPN.

Ajout d'un client VPN

1. Ouvrez QuRouter.
2. Allez dans **QVPN > Liste des clients**.
3. Cliquez sur **Ajouter**.
4. Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter ajoute le client VPN.

Journaux de connexion QVPN

Accédez à **QVPN > Journaux** pour afficher l'enregistrement des connexions aux serveurs VPN externes. Les informations enregistrées comprennent les dates de connexion, la durée de la connexion, les noms des clients, les adresses IP source et les informations de protocole.

8. Sécurité

Traduction d'adresses réseau (NAT)

NAT permet aux réseaux privés qui utilisent des adresses IP non enregistrées de se connecter à Internet. NAT traduit les adresses IP privées du réseau interne en adresses IP publiques avant de transférer les paquets vers un autre réseau.

Passerelle de couche d'application (ALG)

La fonction ALG vous permet d'implémenter une traduction réseau transparente sur certains protocoles de couche application. NAT ALG prend en charge les protocoles suivants:

- Protocole de transfert de fichiers (FTP)
- Protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
- Protocole d'initiation de session (SIP)

Vous pouvez activer la fonction ALG sur ces protocoles en activant le commutateur à bascule situé à côté du nom du protocole.

Transfert de port

Vous pouvez configurer des règles de transfert de port qui peuvent être utilisées pour diriger le trafic entrant et sortant de votre routeur vers un appareil connecté à votre réseau.

Ajout d'une règle de transfert de port

1. Allez dans **NAT > Transfert de port**.
2. Cliquez sur **Ajouter une règle**.
La fenêtre **Ajouter une règle** apparaît.
3. Configurez les paramètres de la règle.

Paramètres	Action utilisateur
Protocole	Faites votre choix parmi les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Tout • TCP • UDP
Port de service WAN	Spécifiez le port de service pour la règle.
Adresse IP de l'hôte	Spécifiez l'adresse IP du LAN.
Port de service LAN	Affichez les informations sur le port du service LAN.
IP distantes autorisées	Spécifiez une ou plusieurs adresses IP distantes. <div style="border-left: 2px solid blue; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  Remarque Laisser ce champ vide permettra l'accès à partir de n'importe quelle adresse IP distante. </div>
Description	Spécifiez la description de la règle.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter ajoute la règle.

Configuration d'une règle de transfert de port

1. Allez dans **NAT > Transfert de port**.
2. Identifiez une règle.
3.  Cliquez sur . La fenêtre **Éditer la règle** apparaît.
4. Modifiez les paramètres de la règle de transfert de port. Pour plus de détails, consultez [Ajout d'une règle de transfert de port](#).
5. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter met à jour la règle de transfert de port.

Suppression d'une règle de transfert de port

1. Allez dans **NAT > Transfert de port**.
2. Identifiez une règle.
3.  Cliquez sur . Un message de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter supprime la règle.

Contrôles parentaux

QuRouter fournit des fonctions de contrôle parental pour gérer le filtrage du contenu, la recherche sécurisée, les horaires de navigation Web et protéger les clients connectés contre les contenus inappropriés et nuisibles. Les administrateurs réseau peuvent créer des règles de contrôle parental personnalisées pour limiter plusieurs aspects d'Internet, bloquer des sites Web et ajouter ou supprimer des périphériques des règles de contrôle créées.

Ajout d'un rôle de contrôle parental

1. Accédez à **Contrôles parentaux**.
2. Cliquez sur **Ajouter un rôle**. La fenêtre **Ajouter un rôle** apparaît.
3. Configurez les paramètres de rôle.

Paramètres	Action utilisateur
Nom du rôle	Spécifiez un nom pour le rôle de contrôle parental.

Paramètres	Action utilisateur
Activer le filtre de site Web	Sélectionnez cette option pour activer le filtrage des sites Web afin d'empêcher les utilisateurs de consulter certaines URL ou certains sites Web.
Filtre de nom de domaine	Saisissez un nom de domaine complet ou des URL spécifiques. Séparez les URL par des virgules (,).
Recherche sécurisée	<p>Activez la recherche sécurisée pour filtrer le contenu explicite dans les sites suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • YouTube <p> Remarque Vous pouvez choisir parmi les modes de restriction suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limité • Moyenne <ul style="list-style-type: none"> • Google • Bing

4. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter crée le rôle de contrôle parental.

Configurer un rôle de contrôle parental

1. Accédez à **Contrôles parentaux**.

2. Identifiez un rôle.

3.

 Cliquez sur .
La fenêtre **Modifier le rôle** apparaît.

4. Configurez les paramètres du rôle parental.

Pour plus de détails, consultez [Ajout d'un rôle de contrôle parental](#).

5. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter met à jour le rôle de contrôle parental.

Suppression d'une règle de contrôle parental

1. Accédez à **Contrôles parentaux**.

2. Identifiez une règle.

3.

 Cliquez sur .
Un message de confirmation apparaît.

4. Cliquez sur **Appliquer**.

QuRouter supprime la règle.

Ajout d'un appareil à un rôle de contrôle parental

1. Accédez à **Contrôles parentaux**.
2. Identifiez le rôle auquel vous souhaitez ajouter un appareil.
3. Cliquez sur **Ajouter un appareil**.
La fenêtre **Ajouter un appareil** apparaît.
4. Sélectionnez un appareil sans fil dans la liste.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

QuRouter ajoute l'appareil au rôle de contrôle parental.

Suppression d'un appareil d'un rôle de contrôle parental

1. Accédez à **Contrôles parentaux**.
2. Identifiez l'appareil à supprimer répertorié dans le rôle de contrôle parental.
3. Cliquez sur .
Un message de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur **OK**.

QuRouter supprime l'appareil du rôle de contrôle parental.

9. Application QuRouter

QuRouter

Cela s'applique aux versions d'application suivantes (et ultérieures) : QuRouter 1.0.0 pour Android et iOS.

QuRouter est une application mobile QNAP qui vous permet de configurer et de gérer les routeurs QMiro. Accédez au Google Play Store ou à l'App Store pour télécharger QuRouter afin de configurer votre routeur QNAP via un appareil mobile.

Pour configurer un nouveau routeur, voir [Configuration du routeur à l'aide de l'application QuRouter](#).

Pour ajouter un nouveau nœud au réseau maillé, voir [Ajouter un nœud au réseau maillé](#).

Configuration nécessaire

QuRouter est disponible sur les plates-formes mobiles suivantes :

- Android 5.0 (ou une version ultérieure).
- iOS 11 (ou une version ultérieure).

Visitez le Google Play Store ou l'App Store d'Apple pour télécharger la dernière version de QuRouter sur votre appareil mobile.

Configuration du routeur à l'aide de l'application QuRouter

1. Ouvrez QuRouter sur votre appareil Android ou iOS.
2. Appuyez sur **Configurer le nouvel appareil**.
La page **Sélectionner un appareil** apparaît.
3. Sélectionnez l'appareil QMiro.
4. Appuyez sur **Démarrer**.
La page **Mettre l'appareil sous tension** apparaît.
5. Appuyez sur **Suivant**.
La page **Se connecter à Internet** apparaît.
6. Appuyez sur **Suivant**.
7. Vérifiez si le voyant d'état du routeur clignote en bleu.
8. Appuyez sur **Indications LED** pour vérifier les indications LED du routeur et leur signification d'état.
9. Appuyez sur **Suivant**.
10. Connectez l'appareil mobile au routeur en utilisant l'une des méthodes suivantes :

Connexion	Action utilisateur
Se connecter via le sans fil	Connectez l'appareil mobile à la fonction sans fil du routeur. <ol style="list-style-type: none"> a. Accédez à Paramètres > Wi-Fi sur votre appareil mobile. b. Activez le Wi-Fi.

	<p>c. Recherchez le SSID du routeur.</p> <p>d. Appuyez sur le SSID.</p> <p>e. Entrez le mot de passe du routeur.</p> <p> Remarque Le SSID et le mot de passe sont répertoriés sur l'étiquette d'inventaire du routeur.</p> <p>f. Appuyez sur Se connecter sur les appareils Android et Rejoindre sur les appareils iOS.</p> <p>g. Ouvrez l'application QuRouter.</p> <p>h. Appuyez sur OK.</p>
Se connecter via le Bluetooth	<p>Connectez l'appareil mobile au routeur Bluetooth.</p> <p>a. Allez dans Paramètres > Bluetooth sur votre appareil mobile.</p> <p>b. Activez le Bluetooth.</p> <p>c. Ouvrez l'application QuRouter.</p> <p>d. Sélectionnez le routeur dans la liste.</p> <p>e. Appuyez sur Suivant.</p> <p> Conseil Appuyez sur  pour localiser votre routeur.</p>

L'appareil mobile se connecte au routeur.

11. Saisissez les 6 derniers caractères alphanumériques de l'adresse MAC du routeur.



Remarque

L'adresse MAC est répertoriée sur l'étiquette d'inventaire du routeur.

12. Appuyez sur **Suivant**.
13. Sélectionnez l'emplacement

- a. Sélectionnez l'emplacement de votre routeur parmi les suivants:

- **Salon**
- **Chambre**
- **Bureau**
- **Salle à manger**
- **Bureau**
- **Autres** : Spécifiez un nom personnalité pour l'emplacement du routeur.

- b. Appuyez sur **Appliquer**.
14. Appuyez sur **Suivant**.
15. Configurez les paramètres du domaine sans fil.
 - a. Si les emplacements du routeur et de l'appareil mobile ne sont pas les mêmes, la fenêtre **Paramètres de domaine sans fil incompatibles** s'affiche.
 - b. Appuyez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez l'emplacement actuel du routeur.
 - d. Appuyez sur **Appliquer**.
16. Spécifiez un nouveau SSID et un nouveau mot de passe pour le routeur.
17. Appuyez sur **Appliquer**.
Un message de confirmation apparaît pour vous informer de vous connecter au SSID du routeur mis à jour dans la page des paramètres Wi-Fi de l'appareil mobile.
18. Appuyez sur **Terminer**.
La page **Mise à jour du firmware** apparaît.
19. Appuyez sur **Suivant**.
Le processus de mise à jour du firmware commence.
20. Appuyez sur **Se connecter avec un QNAP ID**.
21. Faites votre choix parmi les options suivantes :
 - **Global**
 - **Chine**
22. Spécifiez votre QNAP et votre mot de passe.
23. Appuyez sur **Se connecter**.
La page **Paramètres d'accès à distance** apparaît.
24. Spécifiez un nom unique pour myQNAPcloud Link SmartURL du routeur.
25. Appuyez sur **Suivant**.
La page **Configuration du routeur terminée** s'affiche.
26. Appuyez sur **Terminer**.
La page **Vue d'ensemble** apparaît.

Vue d'ensemble

L'écran **Vue d'ensemble** affiche l'état de connexion de tous les appareils QMiro dans le réseau maillé. Sur cet écran, vous pouvez accéder aux paramètres sans fil, aux paramètres sans fil des invités et afficher le trafic réseau de l'appareil principal.



Numéro	Description	Action utilisateur
1	Plus	<p>Appuyez sur  et sélectionnez une option.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [QNAP_ID] : Appuyez sur l'ID QNAP pour vous déconnecter. • Installer un nouveau routeur : Vous permet d'ajouter un nœud au réseau maillé. • À propos : Sélectionnez les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Commentaire : Accédez à la page Web de demande de fonctionnalité / rapport de bogue de QNAP • Assistance : Accédez à la page de support QNAP. • Clause d'exclusion de responsabilité : Accédez à la page Déni de responsabilité QNAP.
2	Internet	<p>Appuyez sur l'icône  pour accéder à la page des paramètres réseau.</p>
3	Maillage	<p>Appuyez sur l'icône  pour accéder à la page des paramètres du réseau maillé.</p>
4	Clients	<p>Appuyez sur l'icône  pour accéder aux clients filaires et sans fil connectés au routeur.</p>
5	Sans fil	Appuyez sur cette section pour accéder aux paramètres sans fil du routeur.
6	Réseau sans fil invité	Appuyez sur cette section pour accéder aux paramètres sans fil invité du routeur.

10. Glossaire

myQNAPcloud

Fournit divers services d'accès à distance tels que DDNS et myQNAPcloud Link

QNAP ID

Le compte utilisateur qui vous permet d'utiliser l'accès à distance myQNAPcloud ainsi que les autres services QNAP

Qfinder Pro

Utilitaire QNAP qui vous permet de localiser et d'accéder aux périphériques QNAP dans votre réseau local

QuRouter

L'QNAP interface de gestion Web qui vous permet d'afficher et de configurer QNAP routeurs

QuWAN

QNAP Système de gestion SD-WAN

QuWAN Orchestrator

QNAP plateforme cloud de gestion centralisée pour l'infrastructure SD-WAN

11. Notifications

Ce chapitre fournit des informations sur la garantie, la non-responsabilité, les licences et les règlements fédéraux.

Garantie limitée

QNAP propose un service de garantie limitée sur ses produits. Votre produit matériel de marque QNAP est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an ou plus à partir de la date figurant sur la facture. ("Période de garantie"). Veuillez examiner vos droits légaux sur www.qnap.com/warranty. Ces derniers peuvent être modifiés de temps à autre par QNAP à sa discrétion.

Clause de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont fournies en rapport aux produits de QNAP Systems, Inc. "QNAP". Aucune licence, expresse ou implicite, par estoppel ou autrement, à tout droit de propriété intellectuelle n'est accordée par ce document. Sous réserve des dispositions dans les termes et conditions de QNAP de vente pour ces produits, QNAP décline toute responsabilité, et QNAP décline toute garantie expresse ou implicite, relative à la vente et/ou l'utilisation de produits QNAP y compris la responsabilité ou garantie concernant l'utilisation de produits QNAP y compris la responsabilité ou garantie concernant l'adéquation d'une application en particulier, qualité marchande ou contrefaçon de brevet, droit d'auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle.

Les produits QNAP ne sont pas destinés à être utilisés dans le domaine médical, sauver des vies, maintenir la vie, systèmes de contrôle critiques ou de sécurité, ou dans des programmes d'installations nucléaires.

En aucun cas, la responsabilité de QNAP ne pourra excéder le prix payé pour le produit en ce qui concerne les dommages directs, indirects, particuliers, accidentels ou consécutifs résultant de l'utilisation du produit, son logiciel ou de sa documentation. QNAP n'offre ni garantie ni représentation, implicite, explicite ou statutaire quant au contenu ou à l'utilisation des produits ou la documentation et tous les logiciels fournis, et décline plus particulièrement toute garantie en matières de qualité, performances, commercialisation ou adaptation à des fins particulières. QNAP se réserve également le droit d'éditer ou de mettre à jour les produits, le logiciel ou la documentation sans être tenu d'avertir un individu ou une entité que ce soit.

Nous vous recommandons de sauvegarder souvent votre système pour éviter de perdre des données. QNAP décline toute responsabilité de toutes sortes pour la perte de données ou la restauration des données.

Si vous retournez des composants de l'emballage des produits QNAP pour remboursement ou entretien, assurez-vous qu'ils sont soigneusement emballés pour l'expédition. Toute forme de dommages dus à un emballage inapproprié ne sera pas indemnisé.

Les caractéristiques, les fonctions et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les informations de la présente sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les caractéristiques, les fonctions et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les informations de la présente sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Notez par ailleurs que les symboles ® et ™ ne sont pas utilisés dans le texte.

Respect des normes CE



Ce NAS QNAP satisfait aux normes de conformité CE de classe B.

Avis de la FCC

Avis de la FCC Classe B



Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences dangereuses.
2. Cet appareil doit pouvoir accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.



Remarque

cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de Classe B suivant l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences indésirables lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie haute fréquence et provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences indésirables à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour de l'aide.



Important

toute modification apportée à cet appareil qui n'est pas approuvée par QNAP Systems, Inc peut annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur par la FCC d'utiliser cet appareil.

Directive sur les équipements radio (RED) 2014/53 / UE Article 10



RED 2014/53 / EU exige que pour les produits qui pourraient potentiellement avoir un problème avec une fréquence non harmonisée dans un pays de l'UE spécifique, la documentation du produit doit énumérer les restrictions, et l'emballage doit porter une étiquette reflétant le code de ce pays.

Ce routeur QNAP est conforme à l'article 10 RED 2014/53 / EU.

Déclaration RoHS de l'UE

Cet équipement est conforme à la directive RoHS 2011/65 / UE de l'Union européenne sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. La directive s'applique à l'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromodiphényles (PBB) et des polybromodiphényléthers (PBDE) dans les équipements électriques et électroniques.

Déclaration de conformité d'ISDE

Industrie Canada a été renommé Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) à la suite de la publication du RSP-100 numéro 11 et du DC-01 numéro 06. Les certifications d'équipement précédemment émises par Industrie Canada demeurent valides et ne nécessitent aucune mise à jour. Cela signifie que vous pouvez voir les noms utilisés de manière interchangeable dans la documentation. L'énoncé suivant s'applique à ASiR-pRRH qui est approuvé par l'Innovation, la Science et le Développement économique (ISDE) : Cet appareil est conforme à la norme ICES-003 des RSS sans licence d'Industrie Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Déclaration d'exposition aux radiations

Ce produit est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Pour se conformer aux exigences de conformité à l'exposition RF RSS 102, une distance de séparation d'au moins 27 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes. L'appareil pour la bande 5150-5350 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences nuisibles potentielles aux systèmes mobiles par satellite dans le même canal.

Directive UE 2002/96 / CE relative aux déchets d'équipements électroniques et électriques (DEEE)



Conformément aux exigences de la législation DEEE, les informations utilisateur suivantes sont fournies aux clients pour tous les produits de marque QNAP Electronics soumis à la directive DEEE.

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets d'équipements en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés au moment de leur élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à garantir leur recyclage de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.