

TS-x62A

TS-262A

TS-462A

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Informationen

Sicherheitsinformationen.....	3
-------------------------------	---

2. Produktübersicht

Über das TS-x62A.....	6
Hardware-Spezifikationen.....	6
Lieferumfang.....	10
Komponenten.....	11
Vorderseite.....	11
Rückseite.....	13
Systemplatine.....	15
Laufwerksnummerierung.....	16
Installationsanforderungen.....	17
Das NAS einrichten.....	17

3. Installation und Konfiguration

Hardwareinstallation.....	19
Laufwerksinstallation.....	19
Speichermodule ersetzen.....	35
USB-Erweiterungseinheiten anschließen.....	42
QTS Installation.....	43
QTS mittels Qfinder Pro initialisieren.....	44
QTS über die Cloud-Installationswebseite initialisieren.....	48

4. Grundbedienung

Ein-/Aus-Taste.....	54
Reset-Taste.....	54
USB-One-Touch-Kopie-Taste.....	55
LEDs.....	56
Audioalarme.....	58

5. NAS-Migration

NAS Migration Voraussetzungen.....	60
Status- und Einstellungsänderungen nach der NAS-Migration.....	60
Migration eines NAS.....	62
Migrieren von NAS Daten mit HBS 3.....	63
Das Ziel-NAS vorbereiten.....	63
Erstellen eines unidirektionalen Synchronisierungsauftrags.....	64
Importieren von lokalen Benutzern oder Gruppeneinstellungen auf das Ziel-NAS.....	66

6. Problemlösung

Lokalisieren des NAS durch Qfinder Pro oder myQNAPcloud erzwingen.....	68
Hot-Swapping von ausgefallenen Laufwerken.....	68
Versehentlich entfernte Festplatten wiederherstellen.....	69

Support und sonstige Ressourcen.....	69
--------------------------------------	----

7. Glossar

Cloud-Schlüssel.....	71
myQNAPcloud.....	71
myQNAPcloud Link.....	71
Qfinder Pro.....	71
QNAP ID.....	71
QTS.....	71

8. Hinweise

Eingeschränkte Garantie.....	72
Haftungsausschluss.....	72
Urheberrecht und Marken.....	73
GNU General Public License.....	73
CE-Hinweis.....	82
UKCA-Hinweis.....	82
FCC-Hinweis.....	82
VCCI-Hinweis.....	83
BSMI-Hinweis.....	84
SJ/T 11364-2006.....	84

1. Wichtige Informationen

Originalverpackung

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung und das Verpackungsmaterial auf. Wenn Sie das Produkt zurückgeben oder zur Reparatur einschicken möchten, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Schäden zu vermeiden.

QNAP behält sich das Recht vor, für Produkte, die aufgrund unsachgemäßer Verpackung beschädigt sind, keine Erstattung oder Garantieleistung zu gewähren.

Hardware-Defekte

Wenn Ihr QNAP-Produkt Hardware-Fehler aufweist, senden Sie es zur Wartung oder zum Austausch an QNAP oder ein von QNAP autorisiertes Servicezentrum zurück. Jeder Versuch, das Produkt durch Sie oder einen nicht autorisierten Dritten zu reparieren oder Wartungsarbeiten durchzuführen, führt zum Erlöschen der Garantie.

QNAP übernimmt keine Verantwortung für durch nicht autorisierte Modifizierungen bzw. die Installation nicht unterstützter Anwendungen von Drittanbietern verursachte Schäden oder Datenverluste.

Weitere Informationen finden Sie in den [QNAP-Garantiebedingungen](#).

Sicherheitsinformationen

Die folgenden Anweisungen helfen, die persönliche Sicherheit und die Sicherheit der Umwelt zu gewährleisten. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie irgendwelche Tätigkeiten ausführen.

Allgemeine Anweisungen

WARNUNG



- Um mögliche Verletzungen oder Schäden an Komponenten zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Laufwerke und andere interne Systemkomponenten abgekühlt sind, bevor Sie sie berühren.
- Stellen Sie immer sicher, dass alle Laufwerksschächte, auch die leeren, ordnungsgemäß im Gerät installiert sind. Fehlende Fächer können den beabsichtigten Luftstrom verändern und möglicherweise zu einer Überhitzung der internen Komponenten führen.



Beachten Sie die Verfahren zur elektrostatischen Entladung (ESD), um mögliche Verletzungen oder Schäden an Komponenten zu vermeiden.

Stromversorgung

WARNUNG



Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen.



Um schwere Verletzungen zu vermeiden, muss ein geschulter Servicetechniker vor der Installation oder dem Austausch von Systemkomponenten alle Netzteilkabel vom Gerät trennen.

Bewegliche Teile

WARNUNG



Sich bewegende Lüfterflügel: Halten Sie Ihre Körperteile von sich bewegenden Lüfterflügeln fern, während das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist.



Bewegliche Komponenten: Halten Sie Ihre Körperteile von anderen beweglichen Komponenten fern.

Das Gerät ist nicht für die Verwendung an Orten geeignet, an denen sich Kinder aufhalten können.

Systembatterie

WARNUNG



VERSCHLUCKUNGSGEFAHR

- Dieses Produkt könnte eine Knopfatterie enthalten.
- Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenn eine Lithium-Knopfbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von 2 Stunden schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.
- Wenn Sie glauben, dass die Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Teil des Körpers befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Um eine mögliche Explosion der Batterie zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Schäden an Komponenten führt, stellen Sie sicher, dass Sie die vorhandene Batterie durch eine Batterie des gleichen Typs ersetzen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien richtig gemäß den örtlichen Vorschriften oder den Anweisungen des Batterieherstellers.
- Auch verbrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Wenden Sie sich an eine Giftnotrufzentrale, um Informationen über die Behandlung zu erhalten.
- Informationen zu Typ und Spannung der Knopfatterie in Ihrem Gerät finden Sie in der Tabelle mit den Hardware-Spezifikationen.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Sie dürfen nicht gewaltsam entladen, aufgeladen, auseinander genommen, erhitzt oder verbrannt werden. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entweichen, Auslaufen oder Explosion, was zu Verätzungen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) eingelegt werden.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlicher Marken oder Typen, wie z.B. Alkalibatterien, Kohle-Zink Batterien oder wiederaufladbare Batterien.
- Entfernen Sie Batterien aus Geräten, die längere Zeit nicht benutzt werden, und recyceln oder entsorgen Sie sie umgehend gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Das Batteriefach immer gut verschließen. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, entfernen Sie die Batterien und halten Sie sie von Kindern fern.

2. Produktübersicht

Dieses Kapitel enthält grundlegende Informationen über das QNAP-Gerät.

Über das TS-x62A

Das TS-x62A ist eine kompakte und leise NAS-Serie, die von einem Intel® Celeron® N5095 Quad-Core-Prozessor angetrieben wird. Es unterstützt bis zu zwei M.2-SSDs für flexible Leistungs- und Speicheroptionen und verfügt über einen 2,5-GbE-Anschluss für schnellen Dateizugriff und Datenübertragungen. Mit aufrüstbarem DDR4-Speicher von bis zu 16 GB, zwei USB 3.2 Gen 2-Anschlüssen, zwei USB 2.0-Anschlüssen und Unterstützung für die USB-One-Touch-Kopie bietet das TS-x62A effiziente Speicher-, Backup- und Dateifreigabefunktionen.

Hardware-Spezifikationen

Warnung

Wenn Ihr QNAP-Produkt Hardware-Fehler aufweist, senden Sie es zur Wartung oder zum Austausch an QNAP oder ein von QNAP autorisiertes Servicezentrum zurück. Jeder Versuch, das Produkt durch Sie oder einen nicht autorisierten Dritten zu reparieren oder Wartungsarbeiten durchzuführen, führt zum Erlöschen der Garantie. QNAP übernimmt keine Verantwortung für durch nicht autorisierte Modifizierungen bzw. die Installation nicht unterstützter Anwendungen von Drittanbietern verursachte Schäden oder Datenverluste. Weitere Informationen finden Sie in den [QNAP-Garantiebedingungen](#).

Tipp

Modellspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter <https://www.qnap.com>.

Teilenummer für Bestellungen	Vorinstallierter Speicher	Laufwerksschächte
TS-262A-4G	4 GB RAM	2
TS-262A-8G	8 GB RAM	
TS-462A-4G	4 GB RAM	4
TS-462A-8G	8 GB RAM	

Komponente	TS-262A-4G TS-262A-8G	TS-462A-4G TS-462A-8G
Prozessor		

Komponente	TS-262A-4G TS-262A-8G	TS-462A-4G TS-462A-8G
CPU	Intel® Celeron® N5095	
Frequenz	4-Core/4-Thread 2,00 GHz Basis/2,90 GHz Burst	
Architektur	x86 64-Bit	
Verschlüsselungs-engine	AES-NI	
Grafik	Intel® UHD Graphics	
Arbeitsspeicher		
Vorinstallierter Speicher	• TS-262A-4G : 4 GB RAM: 1 x 4 GB DDR4 SODIMM • TS-262A-8G: 8 GB RAM: 1 x 8 GB DDR4 SODIMM	• TS-462A-4G: 4 GB RAM: 1 x 4 GB DDR4 SODIMM • TS-462A-8G: 8 GB RAM: 1 x 8 GB DDR4 SODIMM
Speichersteckplätze	2 x DDR4 SODIMM Wichtig • Verwenden Sie ausschließlich QNAP-Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-Geräte mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen. • Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.	
Maximaler Speicher	16 GB RAM: 2 x 8 GB	
Flash-Speicher	4 GB (Dual Boot OS Schutz)	
Speicher		
Laufwerks-schächte	2 x 3,5-Zoll SATA 6 Gbit/s	4 x 3,5-Zoll SATA 6 Gbit/s

Komponente	TS-262A-4G TS-262A-8G	TS-462A-4G TS-462A-8G
Kompatible Laufwerke	• 3,5-Zoll SATA-Festplattenlaufwerke • 2,5-Zoll SATA-Solid-State-Drives Hinweis Sie können Einsätze von QNAP oder einem autorisierten Händler erwerben. Weitere Informationen finden Sie unter https://shop.qnap.com/.	
M.2-SSD-Steckplätze	2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1	
M.2-SSD-Formfaktor	2280 Hinweis Jeder auf einer M.2-SSD installierte Kühlkörper darf die Abmessungen von 68 x 20 x 10 mm (L x B x H) nicht überschreiten.	
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung	Dieses Gerät unterstützt SSD Cache Beschleunigung für alle Laufwerke.	
Hot-Swapping	Das Gerät unterstützt das Hot-Swapping von Laufwerken mit Ausnahme der folgenden Fälle: M.2-SSDs	
Netzwerk		
2,5 Gigabit Netzwerkschnittstelle	1 x 2,5 GbE RJ45 Hinweis Der 2,5 Gigabit Ethernet RJ45 Port unterstützt die folgenden Netzwerkverbindungsgeschwindigkeiten: 2,5 GbE, 1 GbE, 100 Mb und 10 Mb.	
Externe E/A-Ports und Erweiterungssteckplätze		

Komponente	TS-262A-4G TS-262A-8G	TS-462A-4G TS-462A-8G
USB-Ports	- Vorderseite: 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-A Hinweis Dieser USB Port unterstützt One-Touch-Kopie. - Rückseite: 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-A 2 x USB 2.0 Gen 1 Typ-A	
Schnittstelle		
Tasten	- Stromversorgung - Reset - USB-One-Touch-Kopie	
LEDs		
System	- Systemleistung und -status - LAN - USB-One-Touch-Kopie - Laufwerk	
Ports	- Geschwindigkeit - Aktivität	
Abmessungen		
Formfaktor	Tower	
Abmessungen (H x B x T)	168 x 105 x 226 mm (6,61 x 4,13 x 8,90 Zoll)	168 x 170 x 226 mm (6,61 x 6,69 x 8,90 Zoll)
Nettogewicht	1,61 kg (3,55 lbs)	2,34 kg (5,16 lbs)
Sonstiges		

Komponente	TS-262A-4G TS-262A-8G	TS-462A-4G TS-462A-8G
Stromversorgungseinheit	48W, 100-240 V AC, 50/60 Hz	65W, 100-240 V AC, 50/60 Hz
Systembatterie	CR2032 Lithium-Batterie (3V, 225 mAh) Warnung • Diese Batterie ist eine Knopfatterie. Wenn eine Lithium-Knopfbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von 2 Stunden schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. • Um eine mögliche Explosion der Batterie zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Schäden an Komponenten führt, stellen Sie sicher, dass Sie die vorhandene Batterie durch eine Batterie des gleichen Typs ersetzen. Wichtig Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften oder den Anweisungen des Batterieherstellers.	
Lüfter	1 x 70 mm, 12V DC intelligente Lüfter	1 x 120 mm, 12V DC intelligente Lüfter
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)	
Relative Luftfeuchtigkeit	• Nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % • Feuchtkugelttemperatur: 27 °C (80,6 °F)	
Sicherheitsschloss	Kensington-Sicherheitsschloss	


Lieferumfang

Element	Anzahl
TS-262A / TS-462A	1
Laufwerkseinschübe	• TS-262A: 2 • TS-462A: 4

Element	Anzahl
Schrauben für 2,5-Zoll-Laufwerke	• TS-262A: 8 • TS-462A: 16
Schrauben für 3,5-Zoll-Laufwerke	• TS-262A: 8 • TS-462A: 16
Netzteil	1
Netzkabel	1
Cat5e Ethernet-Kabel	1
Hinweis Das Cat5e Ethernet-Kabel unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s.	
Kurzinstallationsanleitung	1


Komponenten

Vorderseite



TS-262A


Nr.	Komponente	Nr.	Komponente
1	Ein-/Aus-Taste	5	Laufwerk 1 LED
2	Systemstatus- und Systembetrieb-LED	6	Laufwerk 2 LED
3	LAN-LED	7	USB-Port 1: USB 3.2 Gen 2 One-Touch-Kopie Typ-A Port
4	USB-One-Touch-Kopie LED	8	USB-One-Touch-Kopie-Taste



TS-462A


Nr.	Komponente	Nr.	Komponente
1	Ein-/Aus-Taste	6	Laufwerk 2 LED
2	Systemstatus- und Systembetrieb-LED	7	Laufwerk 3 LED
3	LAN-LED	8	Laufwerk 4 LED
4	USB-One-Touch-Kopie LED	9	USB-Port 1: USB 3.2 Gen 2 One-Touch-Kopie Typ-A Port
5	Laufwerk 1 LED	10	USB-One-Touch-Kopie-Taste

Rückseite




TS-262A

Nr.	Komponente	Nr.	Komponente
1	Reset-Taste	6	2,5 Gigabit Ethernet Port (RJ45)
2	USB-Port 2: USB 3.2 Gen 2 Typ-A Port	7	2,5 Gigabit Ethernet Geschwindigkeit LED
3	USB-Port 3: USB 2.0 Typ-A Port	8	Anschluss für Netzkabel
4	USB-Port 4: USB 2.0 Typ-A Port	9	Kensington-Sicherheitsschloss
5	2,5 Gigabit Ethernet Aktivität LED	10	Systemlüfter

**TS-462A**

Nr.	Komponente	Nr.	Komponente
1	Reset-Taste	6	2,5 Gigabit Ethernet Port (RJ45)
2	USB-Port 2: USB 3.2 Gen 2 Typ-A Port	7	2,5 Gigabit Ethernet Geschwindigkeit LED
3	USB-Port 3: USB 2.0 Typ-A Port	8	Anschluss für Netzkabel
4	USB-Port 4: USB 2.0 Typ-A Port	9	Systemlüfter
5	2,5 Gigabit Ethernet Aktivität LED	10	Kensington-Sicherheitsschloss

Systemplatine




Hinweis


Dieses Bild enthält nicht das Gehäuse.

Nr.	Komponente	Nr.	Komponente
1	M.2-SSD-Steckplatz 1	3	Speichersteckplatz 2 (Kanal B, DIMM 1, schwarz)
2	Speichersteckplatz 1 (Kanal A, DIMM 1, schwarz)	4	M.2-SSD-Steckplatz 2

Laufwerksnummerierung



TS-262A



TS-462A

Installationsanforderungen

Kategorie	Element
Umgebung	• Raumtemperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) • Nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % • Feuchtkugeltemperatur: 27 °C (80,6 °F) • Ebene, antistatische Oberfläche, wo das Gerät weder direktem Sonnenlicht noch Flüssigkeiten oder Chemikalien ausgesetzt ist • Frei von Gegenständen, welche die Belüftung des Geräts behindern oder Druck auf das Gerät oder das Netzkabel ausüben können.
Hardware und Peripheriegeräte	• Speicherlaufwerke Eine Liste kompatibler Laufwerksmodelle finden Sie unter: https://www.qnap.com/compatibility. • Netzkabel
Werkzeuge	• Ein Flachkopf-Schraubendreher • Antistatik-Armband

Das NAS einrichten

Wichtig

Lesen Sie alle Sicherheitsbestimmungen und Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das NAS einrichten oder NAS Komponenten installieren.

1. Stellen Sie Ihren NAS in einer Umgebung auf, welche den Anforderungen entspricht.
Weitere Informationen finden Sie unter [Installationsanforderungen](#).
2. Laufwerke installieren.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:
 - [Installation von 2,5-Zoll Laufwerken](#)
 - [Installation von 3,5-Zoll Laufwerken](#)
 - [M.2 SSDs installieren](#)
3. Optional: Schließen Sie Erweiterungsgeräte an.
Weitere Informationen finden Sie unter [USB-Erweiterungseinheiten anschließen](#).
4. Schließen Sie das Netzkabel und alle erforderlichen Kabel an.
5. Schalten Sie das NAS ein.

6. Installieren Sie QTS.
Weitere Informationen finden Sie unter [QTS Installation](#).
7. Melden Sie sich bei QTS an.

3. Installation und Konfiguration

Dieses Kapitel beschreibt die Schritte zur Installation und Konfiguration von Hardware und Firmware.

Warnung

Stellen Sie immer sicher, dass alle Laufwerksschächte, auch die leeren, ordnungsgemäß im Gerät installiert sind. Fehlende Fächer können den beabsichtigten Luftstrom verändern und möglicherweise zu einer Überhitzung der internen Komponenten führen.

Hardwareinstallation

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Installieren von Laufwerken, Ersetzen von Speichermodulen und Anschließen von Erweiterungseinheiten.

Laufwerksinstallation

Das NAS ist mit 3,5-Zoll Festplatten, 2,5-Zoll Solid-State-Drives und M.2-Solid-State-Drives kompatibel.

Installation von 2,5-Zoll Laufwerken

Warnung

- Bei der Installation eines Laufwerks werden alle darauf enthaltenen Daten gelöscht.



Sich bewegende Lüfterflügel: Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von sich bewegenden Lüfterflügeln fern.




Andere bewegliche Komponenten: Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von anderen beweglichen Komponenten fern.


- Befolgen Sie die Verfahren zur Vermeidung elektrostatischer Entladung (ESD), um Schäden an Komponenten zu vermeiden.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie die vordere Abdeckung.
 - a. Suchen Sie die Verriegelung auf der linken Seite des Geräts.

- b.** Schieben Sie den Riegel nach oben, um die vordere Abdeckung zu entriegeln.




- c.** Schieben Sie die vordere Abdeckung nach links und ziehen Sie heraus.




3. Entfernen Sie den Laufwerkseinschub.

- a. Entfernen Sie einen Laufwerkseinschub, indem Sie gleichzeitig auf die Verriegelung drücken und den Einschub herausziehen.




4. Setzen Sie ein Laufwerk in dem Einsatz ein.

- a. Entfernen Sie die rechte Halterung vom Laufwerkseinschub.




- b. Setzen Sie das Laufwerk in den Einsatz ein, sodass die Löcher unten am Laufwerk an den Löchern am Boden des Einsatzes ausgerichtet sind.

c. Bringen Sie die Schrauben an.




5. Setzen Sie den Einsatz in den Laufwerkschacht ein.




6. Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

- a.** Richten Sie die vordere Abdeckung an den Schienen des Gehäuses aus, und schieben Sie sie nach rechts.



- b.** Schieben Sie die Verriegelung nach unten, um die vordere Abdeckung zu verriegeln.

**7. Schalten Sie das Gerät ein.**

Installation von 3,5-Zoll Laufwerken

Warnung

- Bei der Installation eines Laufwerks werden alle darauf enthaltenen Daten gelöscht.




Sich bewegende Lüfterflügel: Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von sich bewegenden Lüfterflügeln fern.




Andere bewegliche Komponenten: Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von anderen beweglichen Komponenten fern.

- Befolgen Sie die Verfahren zur Vermeidung elektrostatischer Entladung (ESD), um Schäden an Komponenten zu vermeiden.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie die vordere Abdeckung.
 - a. Suchen Sie die Verriegelung auf der linken Seite des Geräts.
 - b. Schieben Sie den Riegel nach oben, um die vordere Abdeckung zu entriegeln.




- c. Schieben Sie die vordere Abdeckung nach links und ziehen Sie heraus.




3. Entfernen Sie den Laufwerkseinschub.

- a. Entfernen Sie einen Laufwerkseinschub, indem Sie gleichzeitig auf die Verriegelung drücken und den Einschub herausziehen.




4. Setzen Sie ein Laufwerk in dem Einsatz ein.

- a. Entfernen Sie die Halterungen an den Seiten des Laufwerkseinschubs.**




- b. Setzen Sie das Laufwerk in den Einsatz ein, sodass die Löcher unten am Laufwerk an den Löchern am Boden des Einsatzes ausgerichtet sind.**


- c. Bringen Sie die Halterungen an, um das Laufwerk im Einsatz zu befestigen.**



- d.** Optional: Bringen Sie die Schrauben an, um das Laufwerk weiter zu sichern.




- 5.** Setzen Sie den Einsatz in den Laufwerkschacht ein.




6. Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

- a.** Richten Sie die vordere Abdeckung an den Schienen des Gehäuses aus, und schieben Sie sie nach rechts.



- b.** Schieben Sie die Verriegelung nach unten, um die vordere Abdeckung zu verriegeln.

**7. Schalten Sie das Gerät ein.**

M.2 SSDs installieren

Warnung

- Die folgenden Schritte dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.



Sich bewegende Lüfterflügel: Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von sich bewegenden Lüfterflügeln fern.



Andere bewegliche Komponenten: Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von anderen beweglichen Komponenten fern.


- Befolgen Sie die Verfahren zur Vermeidung elektrostatischer Entladung (ESD), um Schäden an Komponenten zu vermeiden.

Wichtig


- Das NAS verfügt über zwei M.2 SSD Steckplätze. Eine Liste kompatibler M.2-SSDs finden Sie unter <https://www.qnap.com/compatibility>.
- QNAP empfiehlt, Kühlkörper auf den M.2 SSD Controllern zu installieren, um die Kühleffizienz zu verbessern und eine konsistente Leistung sicherzustellen.
- Vergewissern Sie sich vor der Installation von Kühlkörpern, die nicht von QNAP stammen, dass diese die richtige Größe und Form haben.
- Kühlkörper gehören nicht zum Lieferumfang des NAS und müssen separat erworben werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim einem autorisierten Händler oder unter <https://shop.qnap.com/>.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
3. Stecken Sie alle Kabel und sonstige externe Komponenten ab.
4. Entfernen Sie die vordere Abdeckung.
 - a. Suchen Sie die Verriegelung auf der linken Seite des Geräts.

- b.** Schieben Sie den Riegel nach oben, um die vordere Abdeckung zu entriegeln.




- c.** Schieben Sie die vordere Abdeckung nach links und ziehen Sie heraus.



5. Entfernen Sie jeden Laufwerkseinschub.

- a.** Entfernen Sie einen Laufwerkseinschub, indem Sie gleichzeitig auf die Verriegelung drücken und den Einschub herausziehen.



6. Optional: Installieren Sie einen Kühlkörper auf dem M.2-SSD.

Hinweis


Der Kühlkörper darf die Abmessungen von 68 x 20 x 10 mm (L x B x H) nicht überschreiten.

- a.** Suchen Sie den Controller auf dem M.2 SSD.


Hinweis

Die Controller-Position variiert je nach Modell und Hersteller des M.2-SSD. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

- b.** Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kühlkörper.



- c.** Installieren Sie den Kühlkörper auf dem Controller.




7. Installieren Sie die M.2-SSD.

Hinweis


Die folgenden Installationsbilder enthalten nicht das Gehäuse.

- a.** Stellen Sie das Gerät auf die rechte Seite.


- b.** Entriegeln Sie den M.2 Abstandshalter, indem Sie ihn an der Kante herunterdrücken.




- c.** Setzen Sie die M.2 SSD in den Steckplatz ein.
- d.** Drücken Sie die M.2 SSD vorsichtig nach unten, bis der Abstandshalter das Laufwerk einrastet.



- e.** Vergewissern Sie sich, dass der M.2 Abstandshalter die M.2 SSD fest einrastet.




- 8.** Optional: Installieren Sie eine weitere M.2-SSD.
- 9.** Stellen Sie das Gerät in normaler, aufrechter Position auf.
- 10.** Schieben Sie jeden Laufwerkeinsatz zurück in das NAS.




11. Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

- a.** Richten Sie die vordere Abdeckung an den Schienen des Gehäuses aus, und schieben Sie sie nach rechts.



- b.** Schieben Sie die Verriegelung nach unten, um die vordere Abdeckung zu verriegeln.

**12.** Schließen Sie alle Kabel und externen Komponenten wieder an.**13.** Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.**14.** Schalten Sie das Gerät ein.

Speichermodule ersetzen

Der TS-262A und der TS-462A verfügen über zwei Speichersteckplätze. Sie können die Speicherkapazität des NAS durch Aktualisieren der Speichermodule erhöhen. Bei zwei Modulen verwenden Sie bitte ausschließlich QNAP Speichermodule desselben Typs und derselben Kapazität,

um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Sie können QNAP-Speichermodule von autorisierten Händlern erwerben.

Warnung

- Die folgenden Schritte dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.




Sich bewegende Lüfterflügel: Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von sich bewegenden Lüfterflügeln fern.




Andere bewegliche Komponenten: Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von anderen beweglichen Komponenten fern.

- Befolgen Sie die Verfahren zur Vermeidung elektrostatischer Entladung (ESD), um Schäden an Komponenten zu vermeiden.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Stecken Sie alle Kabel und sonstige externe Komponenten ab.
- Entfernen Sie die vordere Abdeckung.
 - Suchen Sie die Verriegelung auf der linken Seite des Geräts.
 - Schieben Sie den Riegel nach oben, um die vordere Abdeckung zu entriegeln.




- c. Schieben Sie die vordere Abdeckung nach links und ziehen Sie heraus.



5. Entfernen Sie jeden Laufwerkseinschub.

- a. Entfernen Sie einen Laufwerkseinschub, indem Sie gleichzeitig auf die Verriegelung drücken und den Einschub herausziehen.




6. Entfernen Sie ein vorhandenes Modul.

Hinweis

Die folgenden Installationsbilder enthalten nicht das Gehäuse.

- a. Stellen Sie das Gerät auf die rechte Seite.

- b.** Drücken Sie die Halteklammern gleichzeitig nach außen, um das Modul zu entriegeln.




- c.** Vergewissern Sie sich, dass das Modul sich nach oben geneigt hat und vollständig entriegelt ist.

Warnung

Das Entfernen eines nicht vollständig entriegelten Moduls kann sowohl das Modul wie auch die Systemplatine beschädigen.

- d.** Halten Sie das Modul an den Rändern.

- e. Schieben Sie das Modul vorsichtig aus dem Steckplatz heraus.




Warnung

- Berühren Sie keine internen Komponenten, besonders nicht die Metallverbindungen.
- Verbiegen Sie das Modul nicht.


7. Setzen Sie ein neues Modul ein.

- a. Richten Sie die Einkerbung am Modul an der Erhebung im Steckplatz aus.
- b. Setzen Sie das Modul in den Steckplatz ein.
- c. Vergewissern Sie sich, dass die Metallverbindungen vollständig in den Steckplatz eingeführt sind.

- d. Drücken Sie das Modul vorsichtig nach unten, bis die Halteklammern einrasten und das Modul fixieren.




8. Stellen Sie das Gerät in normaler, aufrechter Position auf.
9. Schieben Sie jeden Laufwerkeinsatz zurück in das NAS.




10. Bringen Sie die vordere Abdeckung an.

- a.** Richten Sie die vordere Abdeckung an den Schienen des Gehäuses aus, und schieben Sie sie nach rechts.



- b.** Schieben Sie die Verriegelung nach unten, um die vordere Abdeckung zu verriegeln.



11. Schließen Sie alle Kabel und externen Komponenten wieder an.

12. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.

13. Schalten Sie das Gerät ein.

14. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät das Modul erkennt.

- a.** Melden Sie sich bei QTS als Administrator an.
- b.** Gehen Sie zu **Systemsteuerung** > **System** > **Systemstatus** > **Hardware-Informationen**.
- c.** Überprüfen Sie den Wert für **Gesamtspeicher**.

USB-Erweiterungseinheiten anschließen

Das NAS unterstützt USB-Erweiterungseinheiten. Einzelheiten finden Sie in der unten stehenden Tabelle.

Sie können Speichererweiterungszubehör von QNAP oder einem autorisierten Händler erwerben.


Weitere Informationen finden Sie unter <https://shop.qnap.com/>.

Die Liste der kompatiblen Erweiterungseinheiten und die maximale Anzahl der verwendbaren Erweiterungseinheiten finden Sie unter <https://www.qnap.com/go/compatibility-expansion>.

Erweiterungs- einheit Modell	Beschreibung	Erforderliches Zubehör
TR-002	• Verwendet eine USB 3.2 Gen 2 Typ-C Schnittstelle • Unterstützt SATA HDD/SSD	USB 3.2 Gen 2 Typ-A auf Typ-C Kabel
TR-004	• Verwendet eine USB 3.2 Gen 1 Typ-C Schnittstelle • Unterstützt SATA HDD/SSD	USB 3.2 Gen 2 Typ-A auf Typ-C Kabel
TL-D800C	• Verwendet eine USB 3.2 Gen 2 Typ-C Schnittstelle • Unterstützt SATA HDD/SSD	USB 3.2 Gen 2 Typ-A auf Typ-C Kabel

1. Stellen Sie sicher, dass das NAS ausgeschaltet ist.
2. Schließen Sie die Erweiterungseinheit an das NAS an.
 - a. Schließen Sie das USB-Kabel an den USB Typ-C Port an der Erweiterungseinheit an.

- b.** Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB 3.2 Gen 2 Typ-A Port am NAS an.



Hinweis

Dieses Bild zeigt den TS-462A, der an eine TR-004 USB-Erweiterungseinheit angeschlossen ist.

- 3.** Schalten Sie die Erweiterungseinheiten ein.
- 4.** Schalten Sie das NAS ein.
- 5.** Stellen Sie sicher, dass die Erweiterungseinheiten vom NAS erkannt werden.
 - a.** Melden Sie sich als ein Administrator bei QTS an.
 - b.** Wechseln Sie zu **Speicher & Snapshots > Übersicht > System**.
 - c.** Stellen Sie sicher, dass die Erweiterungseinheiten aufgelistet sind.

QTS Installation

Das NAS verwendet das QNAP QTS Betriebssystem. Sie können QTS auf folgende Weisen installieren.

Methode	Beschreibung	Anforderungen
Qfinder Pro Installation (Empfohlen)	Wenn das NAS mit Ihrem lokalen Netzwerk verbunden ist, können Sie wie folgt vorgehen: • Lokalisieren Sie das NAS mithilfe von Qfinder Pro. • Befolgen Sie die Schritte der intelligenten Installationsanleitung. Weitere Informationen finden Sie unter QTS mittels Qfinder Pro initialisieren.	• Computer • Netzkabel • Qfinder Pro Installationsprogramm
Cloud-Installation	Wenn das NAS mit dem Internet verbunden ist, können Sie wie folgt vorgehen: • Scannen Sie den QR-Code auf dem NAS. • Geben Sie den Cloud-Schlüssel an. • Melden Sie sich bei Ihrem myQNAPcloud Konto an. • Verwenden Sie myQNAPcloud Link für den Fernzugriff auf Ihr NAS. • Befolgen Sie die Schritte der intelligenten Installationsanleitung. Weitere Informationen finden Sie unter QTS über die Cloud-Installationswebseite initialisieren.	• Computer oder Mobilgerät • Netzkabel • myQNAPcloud Konto • Cloud-Schlüssel

QTS mittels Qfinder Pro initialisieren

Sie können QTS mit Qfinder Pro initialisieren, einem Dienstprogramm, das Sie bei der Suche und Verwaltung von QNAP Geräten in Ihrem Netzwerk unterstützt.

Warnung

Bei der Initialisierung von QTS werden sämtliche Daten auf den Laufwerken gelöscht. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie fortfahren.

1. Schalten Sie das NAS ein.
2. Verbinden Sie das NAS mit Ihrem lokalen Netzwerk (LAN).
3. Führen Sie Qfinder Pro auf einem mit diesem lokalen Netzwerk verbundenen Computer aus.

Tipp

Qfinder Pro können Sie hier herunterladen: <https://www.qnap.com/utilities>.

4. Klicken Sie auf **Weiter.**

Die **QNAP Garantieservice** Seite wird im Standardbrowser geöffnet.

5. Klicken Sie auf **Garantie überprüfen.**

Das **QNAP Garantieservice** Fenster wird sich auf einer neuen Webseite öffnen.

Wichtig

Sie können die Garantiebestimmungen für Ihr Gerät überprüfen oder einen erweiterten Garantieplan beim [QNAP Garantieservice](#) erwerben.

6. Schließen Sie die Garantieseite.

Die **Intelligente Installationsanleitung** wird im Standardbrowser geöffnet.

7. Klicken Sie auf **Intelligente Installation starten.****8. Lesen Sie die QNAP Software Nutzungsbedingungen sorgfältig durch.****9. Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu.****10. Klicken Sie auf **Weiter**.****11. Wenn der Bildschirm ein anderes Betriebssystem anzeigt, klicken Sie auf **QTS**.****Hinweis**

Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn das NAS die Installation von mehr als einem Betriebssystem unterstützt und das Standardbetriebssystem für die Installation nicht QTS ist.

Das NAS startet neu und der intelligente Installationsbildschirm zeigt QTS als das zu installierende Betriebssystem an.

12. Klicken Sie auf **Intelligente Installation starten.****13. Geben Sie eine Firmwareversion auf eine der folgenden Weisen an.**

Methoden	Benutzeraktionen
Aktuelle Version	Wählen Sie Aktuelle Version .
Neueste verfügbare Version	a. Wählen Sie Neueste verfügbare Version. b. Klicken Sie auf Auf Aktualisierung prüfen. Das System prüft, ob ein aktuelles Firmware-Update für Ihr Gerät verfügbar ist. Wenn eine neuere Version verfügbar ist, lädt das System das Firmware-Update herunter und startet das NAS neu.

Methoden	Benutzeraktionen
Hochgeladene Version	a. Wählen Sie Hochgeladene Version. b. Klicken Sie auf Durchsuchen. Das Fenster Datei hochladen wird angezeigt. c. Wählen Sie eine Firmware-Datei.

14. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Bildschirm **NAS-Namen und Administratorpasswort eingeben** wird angezeigt.

15. Geben Sie die folgenden Informationen an.

- **NAS-Name:** Geben Sie einen Namen mit 1 bis 14 Zeichen Länge an. Der Name kann Groß- und Kleinbuchstaben (A-Z, a-z), Ziffern (0-9) und Bindestriche (-) enthalten, darf jedoch nicht mit einem Bindestrich enden.
- **Benutzername:** Geben Sie einen Administratorbenutzernamen an, der 1 bis 32 Zeichen enthält. Der Name kann Groß- und Kleinbuchstaben (A-Z, a-z), Ziffern (0-9) und Bindestriche (-) enthalten, sowie chinesische, japanische, koreanische und russische Multi-Byte-Zeichen. Der Benutzername darf folgende Sonderzeichen nicht enthalten: Akzent (`), Sternchen (*), Gleichheitszeichen (=), Pluszeichen (+), eckige Klammern ([]), geschwungene Klammern ({ }), Schrägstrich (\), senkrechter Strich (|), Semikolon (;), Doppelpunkt (:), Apostroph ('), Anführungszeichen ("), Komma (,), Kleiner-als-Zeichen (<), Größer-als-Zeichen (>), Backslash (/), Fragezeichen (?), Prozentzeichen (%), Dollar-Zeichen (\$) und das Leerzeichen.

Wichtig

Zur Gewährleistung der Sicherheit Ihres NAS ist das "admin" Konto standardmäßig deaktiviert und kann nicht für die Initialisierung verwendet werden. Das "admin" Konto kann nach der Initialisierung des Geräts aktiviert werden, was aus Sicherheitsgründen aber nicht empfohlen wird.

- **Passwort:** Geben Sie ein Administratorpasswort mit 1-64 Zeichen Länge an. Das Passwort kann beliebige ASCII-Zeichen enthalten.
- **Passwort bestätigen:** Geben Sie das neue Administratorpasswort erneut ein.

16. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Bildschirm **Datum und Uhrzeit einstellen** wird angezeigt.

17. Geben Sie die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit auf eine der folgenden Weisen an:

Tipp

QNAP empfiehlt, eine Verbindung mit einem NTP-Server herzustellen, um sicherzustellen, dass der NAS dem UTC-Standard (Koordinierte Weltzeit) folgt.

Methoden	Benutzeraktionen
Mit der Computer- oder Mobilgerätezeit synchronisieren	Wählen Sie Gleiche Zeit wie Computer/Gerät Das NAS synchronisiert sich mit dem Datum und der Uhrzeit des Computers oder Mobilgeräts, mit dem die Initialisierung abgeschlossen wurde.
Manuell eingeben	a. Wählen Sie Manuell eingeben. b. Geben Sie das Datum und die Uhrzeit an. Das NAS verwendet das angegebene Datum und die Uhrzeit.
Automatisch mit einem Zeitserver synchronisieren	Klicken Sie auf Automatisch mit einem Internet Zeitserver synchronisieren . Das NAS synchronisiert sich mit dem NTP-Server.

18. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Bildschirm **Netzwerkeinstellungen konfigurieren** wird angezeigt.

19. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen auf eine der folgenden Weisen.

Methoden	Benutzeraktionen
IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)	Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP) Das System erkennt und konfiguriert die IP-Adresseinstellungen automatisch.
Statische IP-Adresse benutzen	a. Wählen Sie Statische IP-Adresse verwenden. Die Seite zur Konfiguration der IP-Adresse wird angezeigt. b. Geben Sie die folgenden IP-Adresskonfigurationen an: • Schnittstelle • IP-Adresse • Subnetzmaske • Standard-Gateway • Primärer DNS-Server • Sekundärer DNS-Server

20. Klicken Sie auf **Weiter**.

Die Seite **Thunderbolt Verbindung** wird angezeigt.

Hinweis

Diese Seite wird nur angezeigt, wenn Ihr Gerät Thunderbolt unterstützt. Sie müssen Ihr Gerät mit einem Thunderbolt Kabel an einen Computer anschließen.

21. Klicken Sie auf **Weiter**.
Der Bildschirm **Zusammenfassung** wird angezeigt.
22. Überprüfen Sie die Einstellungen.
23. Klicken Sie auf **Übernehmen**.
Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

Warnung

Wenn Sie auf **Initialisieren** klicken, werden alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht und danach QTS installiert.

24. Klicken Sie auf **Initialisieren**.

Wichtig

Die Initialisierung kann einige Minuten dauern. Schalten Sie das Gerät während des Vorgangs nicht aus.

QTS ist initialisiert.

QTS über die Cloud-Installationswebseite initialisieren

Sie können QTS auf der Cloud-Installationswebsite initialisieren, die Ihnen bei der Einrichtung von QNAP Geräten helfen soll.

Warnung

Bei der Initialisierung von QTS werden sämtliche Daten auf den Laufwerken gelöscht. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie fortfahren.

1. Schalten Sie das NAS ein.
2. Verbinden Sie den NAS mit dem Internet.
3. Rufen Sie über eine der folgenden Methoden die QNAP Cloud-Installationswebseite auf:
 - Rufen Sie auf Ihrem Computer die zu Ihrer Region gehörende Webseite auf:
 - Global: <https://install.qnap.com>
 - China: <https://install.qnap.com.cn>
 - Oder scannen Sie den QR-Code auf dem NAS mit einem Mobilgerät.

Auf der Webseite sind alle nicht initialisierten QNAP NAS Geräte im lokalen Netzwerk aufgelistet.

4. Suchen Sie Ihr NAS in der Liste, und klicken Sie dann auf **Initialisieren**.

Tipp

Wenn Ihr NAS mit dem Internet verbunden ist, können Sie auch <https://install.qnap.com/set> aufrufen, um den auf dem NAS aufgedruckten Cloud-Schlüssel einzugeben. Dies ermöglicht Ihnen die Initialisierung des NAS, auch wenn sich Ihr NAS und Ihr Computer nicht im selben Netzwerk befinden.

Der Installationsassistent wird im Standardbrowser geöffnet

5. Erstellen Sie ein Konto, oder melden Sie sich bei myQNAPcloud an.

Hinweis

Sie müssen zurück zu dieser Seite wechseln, um die Installation abzuschließen, nachdem Sie ein Konto erstellt haben.

6. Geben Sie den myQNAPcloud-Gerätenamen für das NAS an.

Hinweis

- Der myQNAPcloud-Geräteiname wird beim Fernzugriff auf das NAS verwendet.
- Aus Sicherheitsgründen wird der myQNAPcloud Link Fernverbindungsdienst auf Ihrem NAS nach der Initialisierung deaktiviert. Sie können ihn aktivieren, indem Sie sich über LAN mit QTS verbinden und dann myQNAPcloud Link installieren.

7. Klicken Sie auf **Weiter**.

Die **QNAP Garantieservice** Seite wird im Standardbrowser geöffnet.

8. Klicken Sie auf **Garantie überprüfen**.

Das **QNAP Garantieservice** Fenster wird sich auf einer neuen Webseite öffnen.

Wichtig

Sie können die Garantiebestimmungen für Ihr Gerät überprüfen oder einen erweiterten Garantieplan beim [QNAP Garantieservice](#) erwerben.

9. Schließen Sie die Garantieseite.

Die **Intelligente Installationsanleitung** wird im Standardbrowser geöffnet.

10. Klicken Sie auf **Intelligente Installation starten**.

11. Lesen Sie die QNAP Software Nutzungsbedingungen sorgfältig durch.

12. Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu.

13. Klicken Sie auf **Weiter**.

14. Wenn der Bildschirm ein anderes Betriebssystem anzeigt, klicken Sie auf **QTS**.

Hinweis

- Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn das NAS die Installation von mehr als einem Betriebssystem unterstützt und das Standardbetriebssystem für die Installation nicht QTS ist.
- Wenn der Bildschirm QuTS hero anzeigt, müssen Sie möglicherweise zuerst auf **Überspringen** klicken.

Das NAS startet neu und der intelligente Installationsbildschirm zeigt QTS als das zu installierende Betriebssystem an.

15. Klicken Sie auf **Intelligente Installation starten**.

16. Geben Sie eine Firmwareversion auf eine der folgenden Weisen an.

Methoden	Benutzeraktionen
Aktuelle Version	Wählen Sie Aktuelle Version .
Neueste verfügbare Version	a. Wählen Sie Neueste verfügbare Version. b. Klicken Sie auf Auf Aktualisierung prüfen. Das System prüft, ob ein aktuelles Firmware-Update für Ihr Gerät verfügbar ist. Wenn eine neuere Version verfügbar ist, lädt das System das Firmware-Update herunter und startet das NAS neu.
Hochgeladene Version	a. Wählen Sie Hochgeladene Version. b. Klicken Sie auf Durchsuchen. Das Fenster Datei hochladen wird angezeigt. c. Wählen Sie eine Firmware-Datei.

17. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Bildschirm **NAS-Namen und Administratorpasswort eingeben** wird angezeigt.

18. Geben Sie die folgenden Informationen an.

- **NAS-Name:** Geben Sie einen Namen mit 1 bis 14 Zeichen Länge an. Der Name kann Groß- und Kleinbuchstaben (A-Z, a-z), Ziffern (0-9) und Bindestriche (-) enthalten, darf jedoch nicht mit einem Bindestrich enden.
- **Benutzername:** Geben Sie einen Administratorbenutzernamen an, der 1 bis 32 Zeichen enthält. Der Name kann Groß- und Kleinbuchstaben (A-Z, a-z), Ziffern (0-9) und Bindestriche (-) enthalten, sowie chinesische, japanische, koreanische und russische Multi-Byte-Zeichen. Der Benutzername darf folgende Sonderzeichen nicht enthalten: Akzent (´), Sternchen (*), Gleichheitszeichen (=), Pluszeichen (+), eckige Klammern ([]), geschwungene Klammern ({ }), Schrägstrich (\), senkrechter Strich (|), Semikolon (;), Doppelpunkt (:), Apostroph ('),

Anführungszeichen ("), Komma (,), Kleiner-als-Zeichen (<), Größer-als-Zeichen (>), Backslash (/), Fragezeichen (?), Prozentzeichen (%), Dollar-Zeichen (\$) und das Leerzeichen.

Wichtig

Zur Gewährleistung der Sicherheit Ihres NAS ist das "admin" Konto standardmäßig deaktiviert und kann nicht für die Initialisierung verwendet werden. Das "admin" Konto kann nach der Initialisierung des Geräts aktiviert werden, was aus Sicherheitsgründen aber nicht empfohlen wird.

- **Passwort:** Geben Sie ein Administratorpasswort mit 1-64 Zeichen Länge an. Das Passwort kann beliebige ASCII-Zeichen enthalten.
- **Passwort bestätigen:** Geben Sie das neue Administratorpasswort erneut ein.

19. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Bildschirm **Datum und Uhrzeit einstellen** wird angezeigt.

20. Geben Sie die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit auf eine der folgenden Weisen an:

Tipp

QNAP empfiehlt, eine Verbindung mit einem NTP-Server herzustellen, um sicherzustellen, dass der NAS dem UTC-Standard (Koordinierte Weltzeit) folgt.

Methoden	Benutzeraktionen
Mit der Computer- oder Mobilgerätezeit synchronisieren	Wählen Sie Gleiche Zeit wie Computer/Gerät Das NAS synchronisiert sich mit dem Datum und der Uhrzeit des Computers oder Mobilgeräts, mit dem die Initialisierung abgeschlossen wurde.
Manuell eingeben	a. Wählen Sie Manuell eingeben. b. Geben Sie das Datum und die Uhrzeit an. Das NAS verwendet das angegebene Datum und die Uhrzeit.
Automatisch mit einem Zeitserver synchronisieren	Klicken Sie auf Automatisch mit einem Internet Zeitserver synchronisieren . Das NAS synchronisiert sich mit dem NTP-Server.

21. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Bildschirm **Netzwerkeinstellungen konfigurieren** wird angezeigt.

22. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen auf eine der folgenden Weisen.

Methoden	Benutzeraktionen
IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)	Wählen Sie IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP) Das System erkennt und konfiguriert die IP-Adresseinstellungen automatisch.
Statische IP-Adresse benutzen	a. Wählen Sie Statische IP-Adresse verwenden. Die Seite zur Konfiguration der IP-Adresse wird angezeigt. b. Geben Sie die folgenden IP-Adresskonfigurationen an: • Schnittstelle • IP-Adresse • Subnetzmaske • Standard-Gateway • Primärer DNS-Server • Sekundärer DNS-Server

23. Klicken Sie auf **Weiter**.

Die Seite **Thunderbolt Verbindung** wird angezeigt.

Hinweis

Diese Seite wird nur angezeigt, wenn Ihr Gerät Thunderbolt unterstützt. Sie müssen Ihr Gerät mit einem Thunderbolt Kabel an einen Computer anschließen.

24. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Bildschirm **Zusammenfassung** wird angezeigt.

25. Überprüfen Sie die Einstellungen.

26. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

Warnung

Wenn Sie auf **Initialisieren** klicken, werden alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht und danach QTS installiert.

27. Klicken Sie auf **Initialisieren**.

Wichtig

Die Initialisierung kann einige Minuten dauern. Schalten Sie das Gerät während des Vorgangs nicht aus.

QTS ist initialisiert.

4. Grundbedienung

Dieses Kapitel beschreibt den grundlegenden Betrieb des NAS.

Ein-/Aus-Taste

Aktion	Benutzeraktion	Ergebnis
Einschalten	Taste einmal drücken.	Das Gerät wird eingeschaltet.
Ausschalten	Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt halten.	Das Gerät wird ausgeschaltet.
Ausschalten erzwingen	Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten.	Das Gerät wird ausgeschaltet. Wichtig Verwenden Sie diese Methode nur, wenn das Gerät nicht mehr reagiert. Hinweis Wenn das Gerät zwangsweise ausgeschaltet wird, drehen sich die Lüfter etwa 3 Sekunden lang sehr schnell. Dies ist normal und zu erwarten.

Reset-Taste

Wichtig

Zum Schutz Ihres Geräts vor Brute Force Angriffen empfiehlt QNAP, das Standardkonto `admin` nach einem Systemreset zu deaktivieren. Zur Deaktivierung des Standard `admin` Kontos müssen Sie zunächst ein neues Administratorkonto erstellen, sich vom `admin` Konto abmelden und sich dann mit dem neuen Konto anmelden.

Vorgang	Benutzeraktion	Ergebnis
Grundlegende Systemrücksetzung	Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.	Folgende Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt: • Das <code>admin</code> Konto wird automatisch aktiviert. • Systemadministratorpasswort: Einzelheiten zum Standardpasswort finden Sie in diesen FAQ. • Das <code>admin</code> Konto wird automatisch aktiviert. • TCP/IP-Konfiguration: • IP-Adresseinstellungen automatisch über DHCP beziehen • Jumbo-Frames deaktivieren • Wenn die Portbündelung aktiviert ist (nur Multi-LAN-Modelle), wird der Portbündelungsmodus auf „Aktive Sicherung (Failover)“ zurückgesetzt. • Systemport: 8080 (Systemdienstport) • Sicherheitsstufe: Niedrig (alle Verbindungen zulassen) • LCD-Anzeigepasswort: (leer) • VLAN: Deaktiviert
Erweiterte Systemrücksetzung	Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten.	Die werkseitigen Standardeinstellungen werden wiederhergestellt. Um alte Daten nach einer erweiterten Systemrücksetzung abzurufen, stellen Sie die frühere Ordnerstruktur auf dem NAS wieder her.

USB-One-Touch-Kopie-Taste

Mit der USB-One-Touch-Kopie-Taste können Sie gesicherte Daten von einem USB-Gerät auf das QNAP Gerät oder vom QNAP Gerät auf ein USB-Gerät kopieren.

Diese Funktion unterstützt inkrementelle Sicherung. Das QNAP Gerät kopiert ausschließlich jene Dateien, die nach der letzten Sicherung geändert oder hinzugefügt wurden.

Installieren und nutzen Sie Hybrid Backup Sync auf Ihrem QNAP Betriebssystem, um das Verhalten der Taste zu konfigurieren, wenn ein externes Gerät an den USB-Anschluss der Taste angeschlossen ist. Einzelheiten finden Sie in der [Hybrid Backup Sync](#) Dokumentation.

LEDs

LEDs zeigen den Systemstatus und zugehörige Informationen an, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Die folgenden LED-Informationen werden nur angezeigt, wenn das Laufwerk korrekt installiert ist und wenn das Gerät an das Netzwerk oder an einen Host angeschlossen ist.

Für Einzelheiten dazu, wo am Gerät sich die LEDs befinden, siehe [Vorderseite](#).

Systemstatus- und Systembetrieb-LED

Status	Beschreibung
Blinkt abwechselnd alle 0,5 Sekunden grün und rot	• Ein Laufwerk wird formatiert. • Das Gerät wird initialisiert. • Das Betriebssystem wird aktualisiert. • RAID-Neuaufbau wird gerade durchgeführt. • Online-RAID-Kapazitätserweiterung wird gerade durchgeführt. • Online-RAID-Level-Migration wird gerade durchgeführt.
Rot	• Ein Laufwerk ist ungültig. • Ein Volume ist voll ausgelastet. • Ein Volume wird in Kürze voll ausgelastet sein. • Ein Systemlüfter funktioniert nicht. • Beim Datenzugriff (Lesen/Schreiben) ist ein Fehler aufgetreten. • Auf einer Festplatte wurde ein fehlerhafter Sektor erkannt. • Das Gerät befindet sich im herabgesetzten Schreibschutzmodus (zwei Mitgliedslaufwerke in RAID 5 oder RAID 6 sind ausgefallen, die Daten können jedoch noch gelesen werden). • Ein Hardware-Selbsttestfehler ist aufgetreten.
Blinkt alle 0,5 Sekunden rot	Das Gerät befindet sich im herabgesetzten Modus (ein Mitgliedslaufwerk in RAID 1, RAID 5, oder RAID 6 ist ausgefallen).
Grün	Das Gerät ist bereit.
Blinkt alle 0,5 Sekunden grün	• Das Gerät ist nicht konfiguriert. • Ein Laufwerk ist nicht formatiert.

Status	Beschreibung
Aus	• Alle Laufwerke befinden sich im herabgesetzten Bereitschaftsmodus. • Das Gerät ist ausgeschaltet.

LAN-LED

Status	Beschreibung
Grün	Das Gerät ist mit dem Netzwerk verbunden.
Blinkt grün	Es findet ein Zugriff auf das Gerät über das Netzwerk statt.
Aus	Das Gerät ist nicht mit einem Netzwerk verbunden.

USB-One-Touch-Kopie LED

Status	Beschreibung
Blinkt alle 0,5 Sekunden blau	• Ein USB-Gerät, das mit dem USB-One-Touch-Kopie-Port verbunden ist, wurde erkannt. • Ein USB-Gerät, verbunden mit dem USB-One-Touch-Kopie-Port an der Vorderseite, wird vom Gerät entfernt. • Auf ein USB-Gerät, das mit dem USB-One-Touch-Kopie-Port verbunden ist, wird gerade zugegriffen.
Blau	Ein USB-Gerät wurde am USB-One-Touch-Kopie-Port erkannt.
Aus	• Kein USB-Gerät wurde am USB-One-Touch-Kopie-Port erkannt. • Das Hostgerät hat das Kopieren von Daten zu oder von dem USB-Gerät am USB-One-Touch-Kopie-Port abgeschlossen.

Laufwerk-LED

Status	Beschreibung
Blinkt rot	Es wird auf Daten zugegriffen, und während des Vorgangs ist ein Lese-/Schreibfehler auf dem Laufwerk aufgetreten.
Rot	Es ist ein Lese-/Schreibfehler auf einem Laufwerk aufgetreten.
Blinkt grün	Auf die Daten wird zugegriffen.

Status	Beschreibung
Grün	Das Laufwerk ist bereit.
Aus	Kein Laufwerk erkannt.

2,5 Gigabit Ethernet Aktivität LED

Status	Beschreibung
Orange	Eine Netzwerkverbindung wurde erstellt.
Blinkt orange	Es findet ein Zugriff auf das Gerät über das Netzwerk statt.
Aus	Es gibt keine Netzwerkverbindung.

2,5 Gigabit Ethernet Geschwindigkeit LED

Status	Beschreibung
Grün	Die Netzwerkverbindung wird mit 2,5 Gbps betrieben.
Orange	Die Netzwerkverbindung wird mit 1 Gbit/s oder 100 Mbit/s betrieben.
Aus	- Die Netzwerkverbindung wird mit 10 Mbps betrieben. - Es gibt keine Netzwerkverbindung.

Audioalarme

Dauer	Frequenz	Beschreibung
Kurzer Signalton (0,5 Sekunden)	1	- Der NAS fährt hoch. - Das NAS wird heruntergefahren (Softwareabschaltung). - Wenn die Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird, setzt das NAS die Konfigurationen zurück. - Wenn die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt wird, setzt das NAS die Konfigurationen zurück und startet neu.

Dauer	Frequenz	Beschreibung
Kurzer Signalton (0,5 Sekunden)	3	- NAS-Daten können nicht auf das externe Speichergerät kopiert werden, das an den vorderen USB-One-Touch-Kopie-Port angeschlossen ist. - Die Firmware wurde aktualisiert.
Langer Signalton (1,5 Sekunden)	3 (alle 5 Minuten)	Der Systemlüfter funktioniert nicht.
	2	- Ein Datenträgervolume wird in Kürze voll ausgelastet sein. - Ein Datenträgervolume ist voll ausgelastet. - Die Laufwerke befinden sich im herabgesetzten Modus. - Ein Laufwerk wird wiederaufgebaut. - Ein Laufwerk wird angeschlossen oder getrennt.
	1	- Das NAS wurde durch erzwungenes Abschalten ausgeschaltet (Hardwareabschaltung). - Das NAS wurde eingeschaltet und ist betriebsbereit.

5. NAS-Migration

Sie können Daten und Einstellungen von Ihrem aktuellen NAS mit minimalen Unterbrechungen auf ein anderes NAS-Modell migrieren, indem Sie alle Festplatten vom Quell-NAS auf das Ziel-NAS installieren. Die RAID Konfiguration und andere Einstellungen werden nach der Migration auf dem Ziel-NAS beibehalten.

NAS Migration Voraussetzungen

Sie können abhängig von Ihrem Quell-NAS nur Laufwerke auf bestimmte NAS-Modelle migrieren. Eine Liste der NAS-Modelle, die mit der direkten NAS-Migration kompatibel sind, finden Sie unter <https://www.qnap.com/go/nas-migration>.

Ihr Gerät muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Ein QTS NAS unterstützt mehrere Arten der NAS-Migration:
 - ARM NAS auf ein ARM NAS
 - x86 NAS auf ein x86 NAS
 - ARM NAS auf ein x86 NAS

Hinweis

Sie können nicht von einem x86-NAS auf ein ARM-NAS migrieren.

- Das Ziel-NAS muss auf derselben QTS Version wie das Quell-NAS (oder höher) laufen.

Wichtig

Aufgrund von Inkompatibilitäten im Dateisystem wird die Systemmigration zwischen QTS NAS und QuTS hero NAS nicht unterstützt.

Warnung

Das Migrieren von Laufwerken zwischen QTS NAS und QuTS hero NAS kann zu Datenbeschädigungen führen.

- Das Ziel-NAS muss über genügend freie Laufwerkseinschübe verfügen, um alle Laufwerke aufzunehmen, die Sie vom Quell-NAS migrieren möchten.

Bei NAS Modellen, die keine NAS-Migration unterstützen, können Sie vorhandene Daten mit HBS 3 migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Migrieren von NAS Daten mit HBS 3](#).

Status- und Einstellungsänderungen nach der NAS-Migration

Der Status der NAS Daten und Einstellungen variiert nach der Migration.

Daten und Einstellungen	Nach der NAS Migration
Registrierter myQNAPcloud Name	Ihr registrierter myQNAPcloud Name ist nicht migriert.
Verschlüsselte Datenträgervolumes	Wenn das NAS keine Dateisystemverschlüsselung unterstützt, werden verschlüsselte Datenträgervolumes nicht migriert. Warnung Sichern und speichern Sie die Verschlüsselungsschlüssel von verschlüsselten Datenträgervolumes an einem sicheren Ort, um Datenverluste zu verhindern. Sie können sich auch dafür entscheiden, Datenträgervolumes vor der Migration zu entschlüsseln.
Freigabeordner	Alle Freigabeordner und die darin gespeicherten heruntergeladenen Dateien bleiben erhalten. Warnung Zur Vermeidung von Datenverlusten sollten Sie vor der Migration die Verschlüsselungsschlüssel oder Passwörter verschlüsselter Freigabeordner an einem sicheren Ort sichern und aufbewahren. Wichtig Die Ordnerberechtigungen auf dem Ziel-NAS müssen nach der Migration neu konfiguriert werden.
Netzwerk	• Wenn sich die Anzahl der Netzwerkanschlüsse oder Netzwerkanschluss Spezifikationen auf dem Ziel-NAS von denen des Quell-NAS unterscheiden, können sich die folgenden Netzwerk- und virtuellen Einstellungen ändern und eine Neukonfiguration erfordern: Portbündelung, virtuelle Maschinen, Thunderbolt, USB QuickAccess und mehr. • Sie müssen die Netzwerkeinstellungen rekonfigurieren, wenn das Quell-NAS mit QTS 4.3.5 oder früheren Versionen läuft.
Windows AD-Konfiguration	Windows AD Konfigurationen müssen neu konfiguriert werden.

Daten und Einstellungen	Nach der NAS Migration
Lizenzen	Lizenzen werden nicht migriert. Warnung Um einen Verlust all Ihrer Softwarelizenzen zu vermeiden, empfiehlt QNAP die Deaktivierung von Lizenzen auf dem Quell-NAS vor der Datenmigration.
Anwendungen	Wenn das Ziel-NAS über weniger RAM als das Quell-NAS verfügt, funktionieren die folgenden Funktionen und Anwendungen möglicherweise nicht: Virtualization Station, Qsirch und Snapshots.
Dienste	Nur Dienste, die vom Ziel-NAS unterstützt werden, sind verfügbar.
Multimediafunktionen	Einige Multimediafunktionen sind standardmäßig deaktiviert.

Migration eines NAS

Wichtig

Stellen Sie vor der Durchführung der NAS-Migration sicher, dass Sie alle Anforderungen und möglichen Änderungen nach der Migration verstehen.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:

- [NAS Migration Voraussetzungen](#)
- [Status- und Einstellungsänderungen nach der NAS-Migration](#)

1. Schalten Sie das Quell-NAS und das Ziel-NAS aus.
2. Entfernen Sie die Laufwerke.

Wichtig

QNAP empfiehlt, bei der Installation der Laufwerke die Reihenfolge der Quell-NAS Laufwerke einzuhalten. Achten Sie beim Entfernen der Laufwerke auf die Reihenfolge der Laufwerkseinschübe.

- a. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem Quell-NAS.
- b. Entfernen Sie die Laufwerkseinschübe vom Ziel-NAS.

3. Installieren Sie die Laufwerke.
 - a. Installieren Sie Quell-NAS Laufwerke auf den Ziel-NAS Laufwerkseinschüben.
 - b. Fügen Sie die Laufwerkseinschübe in das Ziel-NAS ein.
4. Schalten Sie das Ziel-NAS ein.
5. Melden Sie sich bei QTS als Administrator auf dem Ziel-NAS an.
Das Ziel-NAS sucht automatisch nach der neuesten Firmware-Aktualisierung.

Migrieren von NAS Daten mit HBS 3

Bei NAS Modellen, die keine direkte Migration unterstützen, können Sie das Ziel-NAS initialisieren und anschließend Ihre Daten vom Quell-NAS mit HBS 3 auf das Ziel-NAS kopieren.

Das Ziel-NAS vorbereiten

1. Melden Sie sich bei QTS an.
2. Erstellen Sie einen oder mehrere Speicherpools.
Einzelheiten finden Sie im Thema [Einen Speicherpool erstellen](#) im QTS Benutzerhandbuch.
3. Erstellen Sie ein oder mehrere Volumes.
Einzelheiten finden Sie im Thema [Volume erstellen](#) im QTS Benutzerhandbuch.
4. Erstellen Sie Freigabeordner auf dem Ziel-NAS.
Einzelheiten finden Sie im Thema [Einen Freigabeordner erstellen](#) im QTS Benutzerhandbuch.
5. Installieren Sie HBS 3 auf dem Ziel-NAS.
 - a. Wechseln Sie zu **App Center**.
 - b. Suchen Sie nach HBS 3.
 - c. Klicken Sie auf **Installieren**.
HBS 3 ist auf dem Ziel-NAS installiert.
6. Aktivieren Sie die Remote Server Einstellungen auf dem Ziel-NAS.
 - a. Gehen Sie zu **App Center > HBS 3 > Dienste > RTRR-Server**.
 - b. Klicken Sie auf **RTRR Server aktivieren**.
Das Fenster RTRR Servereinstellungen wird angezeigt.

c. Geben Sie die **RTRR-Server** Einstellungen an.

Einstellung	Beschreibung
Passwort	Geben Sie ein Passwort an, das 1 bis 16 Zeichen aus einer der folgenden Gruppen enthält: • Buchstaben: A bis Z, a bis z • Zahlen: 0 bis 9 • Sonderzeichen: . - _ ~ ! @ # \$ % ^ & () { } • Darf nicht mit einem Leerzeichen beginnen oder enden.
Port	Geben Sie die Portnummer für den Zugriff auf den RTRR-Server an.

7. Klicken Sie auf **Übernehmen**.
Es wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.
8. Klicken Sie auf **OK**.
Die Remote Server Einstellungen sind abgeschlossen.

Erstellen eines unidirektionalen Synchronisierungsauftrags

1. Gehen Sie auf dem Quell-NAS zu **App Center > HBS 3 > Synchronisierung**.
2. Klicken Sie auf **Jetzt synchronisieren**.
3. Wählen Sie **Unidirektionaler Synchronisierungsauftrag**.
Das Fenster **Synchronisierungsauftrag erstellen** wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Externes NAS**.
5. Klicken Sie auf **Neues Konto hinzufügen**.
Das Fenster **Speicherplatz erstellen** wird angezeigt.
6. Wählen Sie das Ziel-NAS als Zielspeicherplatz und geben Sie Folgendes an:

Einstellung	Beschreibung
Name	Der zur Identifizierung des Speicherplatzes verwendete Name.
IP-Adresse / Hostname	Die IP-Adresse oder der Hostname, der für den Zugriff auf den Speicherplatz verwendet wird. Tipp Klicken Sie auf , um nach verfügbaren Geräten zu scannen.

Einstellung	Beschreibung
Port	Die Portnummer, die für den Zugriff auf den Speicherplatz verwendet wird. Der Wert muss zwischen 1 und 65535 liegen.
Passwort	Das Passwort für den Zugriff auf den Speicherplatz.
SSL-Verbindung verwenden	Erfordert SSL-Verbindung beim Zugriff auf das Remote-NAS.

7. Optional: Testen Sie die Verbindung.

Testen	Beschreibung
Server erkennen	Testet die Zugänglichkeit des ausgewählten Speicherplatzes.
Geschwindigkeitstest	Testet die Netzwerkverbindungsgeschwindigkeit des ausgewählten Speicherplatzes.

8. Klicken Sie auf **Erstellen**.

9. Klicken Sie auf **Auswählen**.

10. Wählen Sie die gekoppelten Ordner aus.

Wichtig

- Alle Unterordner und Dateien im ausgewählten Ordner werden ausgewählt.
- Sie können nur bis zu 16 gekoppelte Ordner pro Auftrag synchronisieren.

a. Klicken Sie unter der Quelle auf **+**.
Ein Dialogfenster wird geöffnet.

b. Wählen Sie einen Ordner aus.

c. Klicken Sie auf **OK**.
Das Dialogfenster wird geschlossen.

d. Klicken Sie unter dem Ziel auf **+**.
Ein Dialogfenster wird geöffnet.

e. Wählen Sie einen Ordner aus.

f. Klicken Sie auf **OK**.

g. Optional: Fügen Sie bei Bedarf weitere gekoppelte Ordner hinzu.

11. Klicken Sie auf **Weiter**.
Der Bildschirm **Zeitplan** wird angezeigt.

12. Wählen Sie **Jetzt synchronisieren**.
13. Klicken Sie auf **Weiter**.
Der Bildschirm **Regeln** wird angezeigt.
14. Optional: Konfigurieren Sie Auftragsregeln.
15. Klicken Sie auf **Weiter**.
Der Bildschirm **Zusammenfassung** wird angezeigt.
16. Überprüfen Sie die Auftragszusammenfassung.
17. Klicken Sie auf **Erstellen**.
Das Quell-NAS führt den erstellten unidirektionalen Synchronisierungsauftrag aus.

Hinweis

Die Migration freigegebener Ordner vom Quell-NAS auf das Ziel-NAS kann mehrere Minuten dauern.

Importieren von lokalen Benutzern oder Gruppeneinstellungen auf das Ziel-NAS

1. Schalten Sie das Quell-NAS ein.
2. Sichern Sie die Benutzer- oder Gruppeneinstellungen vom Quell-NAS.
 - a. Melden Sie sich bei QTS an.
 - b. Wechseln Sie zu **Systemsteuerung** > **Berechtigung** > **Benutzer**.
 - c. Klicken Sie auf **Erstellen**, und klicken Sie dann **Benutzer importieren/exportieren**.
Das Fenster **Benutzer importieren/exportieren** wird angezeigt.
 - d. Wählen Sie **Benutzer- und Benutzergruppeneinstellungen exportieren**.
 - e. Klicken Sie auf **Weiter**.
Die NAS Benutzer- und Benutzergruppeneinstellungen werden als Datei exportiert und auf Ihren Computer heruntergeladen.
3. Importieren Sie Benutzereinstellungen vom Quell-NAS auf das Ziel-NAS.
 - a. Melden Sie sich auf dem Ziel-NAS bei QTS an.
 - b. Wechseln Sie zu **Systemsteuerung** > **Berechtigung** > **Benutzer**.
 - c. Klicken Sie auf **Erstellen**, und klicken Sie dann **Benutzer importieren/exportieren**.
 - d. Wählen Sie **Benutzer- und Benutzergruppen-Einstellungen importieren**.

Hinweis

Sie können wählen, ob Sie eine Benachrichtigungsmail an neu angelegte Benutzer senden oder doppelte Benutzer überschreiben möchten.

- e. Wählen Sie auf Ihrem Computer die vom Quell-NAS exportierte Benutzereinstellungsdatei aus.
Die Benutzer Einstellungsdatei des Quell-NAS wird auf das Ziel-NAS importiert.

6. Problemlösung

Dieses Kapitel enthält Informationen zur grundlegenden Fehlerbehebung.

Lokalisieren des NAS durch Qfinder Pro oder myQNAPcloud erzwingen

Wenn das NAS während der QTS Installation durch Qfinder Pro oder myQNAPcloud nicht gefunden wird, können Laufwerke oder Daten fehlerhaft sein.

1. Schalten Sie das NAS aus.
2. Entfernen Sie sämtliche Laufwerke.
3. Schalten Sie das NAS ein.
4. Lokalisieren Sie das NAS mithilfe von Qfinder Pro oder myQNAPcloud.
5. Setzen Sie die Laufwerke wieder ein.
6. Setzen Sie die QTS Installation fort.

Hot-Swapping von ausgefallenen Laufwerken

Das NAS unterstützt das Hot-Swapping von Laufwerken in den folgenden Situationen:

RAID-Typ	Anzahl der Datenträger	Situation
RAID 1	2	Ein Mitgliedslaufwerk fällt aus.
RAID 5	≥ 3	Ein Mitgliedslaufwerk fällt aus.
RAID 6	≥ 4	Ein oder zwei Mitgliedslaufwerke fallen aus.
RAID 10	≥ 4 (Muss eine gerade Zahl sein)	Ein oder zwei Mitgliedslaufwerke in zwei verschiedenen Paaren fallen aus.

1. Melden Sie sich bei QTS an.
2. Wechseln Sie zu **Hauptmenü > Speicher & Snapshots > Speicher > Datenträger/VJBOD**.
3. Suchen Sie die ausgefallene Festplatte.
4. Bereiten Sie eine Festplatte mit mindestens derselben Kapazität wie die ausgefallene Festplatte vor.
5. Entfernen Sie die ausgefallene Festplatte vom Gerät.
6. Warten Sie 20 Sekunden oder bis das Gerät zwei Signaltöne ausgibt.
7. Entfernen Sie die ausgefallene Festplatte aus dem Festplatteneinsatz.

8. Installieren Sie die neue Festplatte im Festplatteneinsatz.
9. Installieren Sie die neue Festplatte.
Der NAS gibt zwei Signaltöne aus.
10. Wechseln Sie zu **Hauptmenü > Speicher & Snapshots > Speicher > Speicher/Snapshots**.
11. Suchen Sie den Speicherpool, der das neue Laufwerk enthält, und vergewissern Sie sich, dass der Status **Aktualisierung** lautet.

Versehentlich entfernte Festplatten wiederherstellen

Das NAS unterstützt exklusive RAID Wiederherstellung, um ausgefallene RAID Gruppen nach dem unbeabsichtigten Trennen oder Entfernen von Festplatten wiederherzustellen. Benutzer können eine inaktive RAID 1, RAID 5, RAID 6 oder RAID 10 Gruppe aus dem herabgesetzten Modus wiederherstellen.

RAID-Typ	Unterstützt RAID-Wiederherstellung	Anzahl der Datenträger	Datenträgerfehlertoleranz
Einzellaufwerk	Nein	1	N/A
RAID 0	Ja	≥ 2	N/A
RAID 1	Ja	2	1
RAID 5	Ja	≥ 3	1
RAID 6	Ja	≥ 4	2
RAID 10	Ja	≥ 4 (Muss eine gerade Zahl sein)	Ein Laufwerk pro Untergruppe fällt aus.

Support und sonstige Ressourcen

QNAP stellt folgende Ressourcen bereit:

Ressourcen	URL
Dokumentation	https://download.qnap.com
Kompatibilitätsliste	https://www.qnap.com/compatibility
NAS Migration Kompatibilität	https://www.qnap.com/go/nas-migration
Erweiterungseinheit Kompatibilität	https://www.qnap.com/go/compatibility-expansion

Ressourcen	URL
Service Portal	https://service.qnap.com
Produkt Support Status	https://www.qnap.com/go/product/eol.php
Downloads	https://download.qnap.com
QNAP Community	https://community.qnap.com
QNAP Zubehör Store	https://shop.qnap.com

7. Glossar

Cloud-Schlüssel

Jedem NAS-Gerät zugewiesener einzigartiger 8-stelliger Code

myQNAPcloud

Bietet verschiedene externe Zugriffsdienste, wie DDNS und myQNAPcloud Link

myQNAPcloud Link

Ermöglicht Ihnen Zugriff auf QNAP Geräte über das Internet ohne komplizierte Portweiterleitungs-Konfigurationen

Qfinder Pro

QNAP-Dienstprogramm, mit dem Sie QNAP-Geräte in Ihrem lokalen Netzwerk lokalisieren und darauf zugreifen können

QNAP ID

Benutzerkonto, das Ihnen die Nutzung von myQNAPcloud Fernzugriff und anderen QNAP Diensten ermöglicht

QTS

QNAP NAS Betriebssystem

8. Hinweise

Dieses Kapitel enthält Hinweise zu Garantie, Haftungsausschluss, Lizenzierung und gesetzlichen Bestimmungen.

Eingeschränkte Garantie

QNAP bietet für seine Produkte eine eingeschränkte Garantie. Für Ihr Hardware-Produkt der Marke QNAP gilt für die Dauer von einem (1) oder mehr Jahren ab Rechnungsdatum eine Gewährleistung gegen Material- und Verarbeitungsmängel. ("Garantiezeitraum"). Ihre Garantieansprüche können Sie auf www.qnap.com/warranty, einsehen. Diese können von QNAP im eigenen Ermessen geändert werden.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden im Zusammenhang mit Produkten von QNAP Systems, Inc. ("QNAP") bereitgestellt. Durch dieses Dokument wird weder ausdrücklich noch stillschweigend, weder durch rechtshemmenden Einwand noch anderweitig, eine Lizenz an geistigen Eigentumsrechten gewährt. Ausgenommen soweit in den QNAP-Geschäftsbedingungen für den Verkauf dieser Produkte vorgesehen, übernimmt QNAP keinerlei Haftung und weist jede ausdrückliche oder implizite Garantie in Bezug auf den Verkauf bzw. die Nutzung von QNAP-Produkten zurück, einschließlich Haftungen oder Garantien in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck, Marktfähigkeit oder Verletzung von Patenten, Urheberrechten oder sonstigen Rechten am geistigen Eigentum.

Die Haftung von QNAP übersteigt bei direkten, mittelbaren, konkreten, beiläufig entstandenen oder Folgeschäden in Folge der Benutzung des Produktes, seiner mitgelieferten Software oder Dokumentation unter keinen Umständen den für das Produkt bezahlten Preis. QNAP übernimmt keine ausdrückliche, implizite oder gesetzlich angeordnete Garantie und gibt keine entsprechenden Erklärungen im Hinblick auf seine Produkte, die Dokumentation, sämtliche Software und den Paketinhalt ab und garantiert nicht die Qualität, Leistungsfähigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. QNAP behält sich das Recht vor, seine Produkte, Software oder Dokumentation zu ändern, ohne Verpflichtung, natürliche oder juristische Personen zu benachrichtigen.

Es wird empfohlen, regelmäßig Sicherungskopien des Systems zu erstellen, um mögliche Datenverluste zu vermeiden. QNAP übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste oder -wiederherstellungen jeglicher Art.

Wenn Sie Komponenten gelieferter QNAP Produkte, wie etwa den NAS, zwecks Rückerstattung oder Wartung an uns senden müssen, verpacken Sie diese sorgfältig. Für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verpackung wird keine Entschädigung gezahlt.

Änderungen sämtlicher Merkmale, Funktionalitäten und anderer Produktdaten sind ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung vorbehalten. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung sind vorbehalten.

Darüber hinaus werden die Symbole ® und ™ im Text nicht verwendet.

Urheberrecht und Marken

Copyright © 2025 QNAP Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

QNAP und andere QNAP Produktnamen und Logos sind geschützte Marken, Marken oder eingetragene Marken von QNAP Systems, Inc.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Andere hier erwähnte Firmennamen und Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

GNU General Public License

Version 3, 29 June 2007

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copy left license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms and Conditions

1. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

2. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

3. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law. You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

4. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures. When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under

this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

5. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

6. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a. The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b. The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c. You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d. If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

7. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a. Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b. Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and

valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

- c. Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d. Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e. Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

8. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a. Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b. Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c. Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d. Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e. Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f. Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material

governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

9. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

10. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

11. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

12. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's “contributor version”.

A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

13. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations

under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

14. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

15. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

16. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

17. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

18. Interpretation of Sections 16 and 17.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

CE-Hinweis



Dieses Gerät erfüllt die CE-Konformitätsklasse B.

UKCA-Hinweis



Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der UKCA für Produkte, die in Großbritannien verkauft werden.

FCC-Hinweis

Mitteilung für FCC-Klasse B



Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Folgende zwei Bedingungen müssen für die Inbetriebnahme erfüllt sein:

1. Dieses Gerät darf keine Störstrahlungen aussenden.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störstrahlungen hinnehmen, auch Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Hinweis

Diese Ausrüstung wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb des Geräts in einem Wohngebiet gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verbraucht Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn das Gerät nicht entsprechend dem Handbuch installiert und verwendet wird, können Störungen bei der Hochfrequenzübertragung auftreten. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass bei bestimmten Installationen keine Störungen auftreten werden. Wenn diese Ausrüstung den Radio- oder Fernsehempfang stören sollte, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Anwender versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Platz aufstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, deren Stromkreis nicht zum Stromkreis gehört, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Abhilfe bitten.

Wichtig

An diesem Gerät vorgenommene Modifizierungen, die nicht von QNAP Systems, Inc. genehmigt sind, können die durch die FCC erteilte Befugnis des Benutzers, dieses Geräts in Betrieb zu setzen, ungültig machen.

VCCI-Hinweis

VCCI-B

BSMI-Hinweis



SJ/T 11364-2006



本产品符合中国 RoHS 标准。以下表格标示此产品中某有毒物质的含量符合中国 RoHS 标准规定的限量要求。

本产品上会附有“环境友好使用期限”的标签，此期限是估算这些物质“不会有泄漏或突变”的年限。本产品可能包含有较短的环境友好使用期限的可替换元件，像是电池或灯管，这些元件将会单独标示出来。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壳体	0	0	0	0	0	0
显示	0	0	0	0	0	0
印刷电路板	0	0	0	0	0	0
金属螺帽	0	0	0	0	0	0
电缆组装	0	0	0	0	0	0
风扇组装	0	0	0	0	0	0
电力供应组 装	0	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有物质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						