VS-2100 Pro+ Series VioStor NVR
Quick Installation Guide

- English
- Italiano
- Deutsch
- Français
- Español (España)

P/N: 51000-023333-RS V1.0

QNAP SYSTEMS, INC.

Package Contents

VioStor NVR

- Power cord
- Cavo d'alimentazione
- Netzkabel
- Cordon d'alimentation
- Cable de alimentación

- Ethernet cable x 2
- Cavo Ethernet x 2
- Ethernet-Kabel x 2
- Câble Ethernet x 2
- Cable Ethernet x 2

- Quick Installation Guide
- Guida all'installazione rapida
- Schnellinstallationsanleitung Flat
- Guide d'installation rapide
- Guía de Instalación Rápida

- CD-ROM disc
- Confezione viti
- Disque CD-ROM
- Disque CD-ROM
- Disco CD-ROM

- Screw pack
- Confezione viti
- Schrauben
- Paquet de vis
- Paquete de tornillos

- Hard disk lock
- Chiave per blocco disco rigido
- Festplattenschlüssel
- Verrou de disque dur
- Candado para disco duro

- Adaptor
- Adattatore
- Adaptor
- Adaptateur
- Adaptador

Hardware Illustration

	English	Italiano	Deutsch	Français	Español
1	One Touch Auto Video Backup Button	Tasto di copia ad un tocco	Kopiertaste	Bouton copie intelligente	Botón de Copia Instantánea
2	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
3	LED Indicators: LAN, HDD1, HDD2	Indicatori LED: LAN, HDD 1, HDD 2	LED-Anzeigen: LAN, Festplatten 1 , Festplatten 2	Voyants DEL: LAN, HDD 1, HDD 2	Indicadores LED: LAN, HDD 1 , HDD 2
4	Power Button	Tasto d'alimentazione	Einschaltknopf	Bouton d'alimentation	Botón de Encendido
5	Power Connector	Connettore alimentazione	Stromanschluss	Prise d'alimentation	Conector de Alimentación
6	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2
7	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4
8	Password & Network Settings Reset Button	Interruttore di ripristino configurazione	Konfigurations-Rückstellschalter	Interrupteur de réinitialisation	Botón de Restablecimiento de la Configuración
9	K-Lock Security Slot	Alloggio antifurto Kensington	Knopf zum Zurücksetzen der Konfiguration	Fente pour sécurité Kensington	Ranura de Seguridad para un dispositivo de Bloqueo Kensington
10	Audio In/Out	Ingresso/uscita audio	Audioeingang/-ausgang	Entrée/sortie audio	Entrada/salida de audio

English

I. Install the Hardware

a Install a hard disk on each tray. Make sure the disk holes match the holes at the base of the disk tray and lock the disk with the screws.

b Insert the disk trays to the NVR and push the disk trays to the end.

ⓘ Note that if you install a hard drive (new or used) which has never been installed on the NVR before, the hard drive will be formatted and partitioned automatically and all the disk data will be cleared.

c Connect the network cable and power cord. Then plug in the power cord to the socket.

d Turn on the server. The server beeps once. Please wait for 2-3 minutes until the server beeps another time. The server has started up successfully.

ⓘ Abnormal shutdown will lead to longer startup time for checking disk data in the next bootup. The checking process may take up to several minutes depending on the hard disk capacity.

II. System Configuration (Windows Users)

a Execute the product CD-ROM. Click "Install QNAP Finder" and follow the instructions to install QNAP Finder.

b QNAP Finder detects the VioStor NVR on the network and prompts you to perform quick setup. Click "Yes" to continue.

ⓘ Note: If the server is not found, click "Refresh" to try again.

c Login the NVR with the default administrator account (user name: admin, password: admin). The default NVR IP is 169.254.100.100.

d Follow the instructions on the web page to configure the VioStor NVR.

e After the system has been initialized, click "Start Monitoring" to view the live video from the IP cameras or click "Close" to return to the system administration home page.

f To view the live video, you must install the ActiveX control. Follow the instructions to install it.

g When the live video and the recording icon are shown, you have successfully installed the NVR. Please refer to the user manual for details.

Italiano

I. Installazione dell'hardware

a Installare un hard drive su ciascun vassoio. Assicurarsi che il foro sul disco corrisponda a quello sulla base del vassoio e fissare il disco col cacciavite.

b Inserire i vassoi porta disco nel NVR e spingerli fino in fondo.

ⓘ Si prega di tener presente che qualora si installi un hardrive (nuovo o usato) che non è mai stato installato sul QNAP NVR prima, l'hard drive sarà formattato e suddiviso in unità in maniera automatica e tutti i dati del disco saranno cancellati.

c Connettere il cavo di rete ed il filo elettrico. Poi collegare il filo alla presa.

d Accendere il server. Il server emette due bip. Attendere 2-3 minuti fino a quando il server non emette un altro bip. Questo indica che il server è stato avviato con successo.

ⓘ Lo spegnimento anomalo allungherà sostanzialmente il successivo riavvio a causa del controllo dati del disco. La procedura di controllo può impiegare diversi minuti in base alla capacità del disco rigido.

II. Configurazione di Sistema (Utenti Windows)

a Eseguire il CD del prodotto, cliccare "Installare QNAP Finder" e seguire le istruzioni per installare QNAP Finder.

b Eseguire QNAP Finder rileverà VioStor NVR sulla rete e chiederà se si vuole eseguire la funzioneconfigurazione rapida. Fare clic su "Sì" per continuare.

ⓘ Nota: Se VioStor NVR non è trovato, fare clic su "Aggiorna" per riprovare.

c Eseguire il login nel VioStor NVR con le credenziali di amministratore L'indirizzo IP predefinito del videoregistratore NVR è 169.254.100.100.

d Attenersi alle istruzioni della pagina web per configurare VioStor.

e La configurazione rapida è stata completata e si può iniziare ad usare VioStor. Fare clic su "Avvia monitoraggio" per vedere il video dal vivo dalle telecamere, oppure fare clic su "Chiudi" pertornare alla pagina iniziale d'amministrazione del sistema.

f Per vedere il video dal vivo di VioStor, prima è necessario installare il controllo ActiveX VioStor. Seguire le istruzioni del browser per installarlo.

g Quando è mostrato il video dal vivo ed è visualizzato l'indicatore di registrazione, significa che VioStor è stato installato.

Deutsch

I. Hardware installieren

a Installieren Sie auf jedem Einsatz eine Festplatte. Vergewissern Sie sich, dass die Löcher der Disk auf den Löchern des Einsatzes aufliegen; befestigen Sie die Festplatte mit den Schrauben.

b Schieben Sie die Laufwerkeinschübe bis zum Anschlag in den NVR ein.

ⓘ Wenn Sie eine Festplatte (neu oder gebraucht) installieren, welche vorher noch nicht auf dem NVR installiert war, beachten Sie bitte, dass diese automatisch formatiert und unterteilt wird und alle Daten der Festplatte gelöscht werden.

c Schließen Sie das Netzwerkkabel und Stromkabel an. Verbinden Sie dann das Stromkabel mit einer Steckdose.

d Schalten Sie den Server ein. Der Server gibt einen Signalton aus. Warten Sie zwei bis drei Minuten, bis der Server einen weiteren Signalton ausgibt. Der Server wurde erfolgreich hochgefahren.

ⓘ Ein falsches Ausschalten kann dazu führen, dass der nächste Startvorgang viel länger dauert, da die Daten auf der Festplatte geprüft werden. Je nach Festplattekapazität kann der Prüfvorgang bis zu einigen Minuten dauern.

II. Systemkonfiguration (Windows-Benutzer)

a Führen Sie die Produkt-CD aus. Klicken Sie auf „QNAP Finder installieren" und folgen Sie den Anleitungen zur Installation des QNAP-Finders.

b QNAP Finder erkennt die VioStor NVR im Netzwerk und fragt Sie, ob Sie dieSchnelleinstellungausführen möchten. Klicken Sie auf „Ja", um fortzufahren.

ⓘ Hinweis: Falls die VioStor NVR nicht gefunden wurde, dann klicken Sie bitte auf „Aktualisieren", um es neu zu versuchen.

c Melden Sie den NVR mit dem standardmäßigen Administratorkonto (Benutzername: admin, Passwort: admin) an. Die Standard-IP des NVR lautet 169.254.100.100.

d Bitte folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um den VioStor zu konfigurieren.

e Die Schnelleinstellung ist abgeschlossen, und Sie können beginnen den VioStor zu verwenden. Klicken Sie auf „Überwachung starten", um das Live-Video von den Kameras anzuzeigen. Oder klicken Sie auf „Schließen", um zur Startseite der Systemverwaltung zurückzukehren.

f Um Live-Video vom VioStor anzuzeigen, müssen Sie zuerst das VioStor ActiveX-Steuerelement installieren. Folgen Sie den Anweisungen von dem Browser, um es zu installieren.

g Sie haben den VioStor erfolgreich installiert, wenn das Live- Video angezeigt wird.

Français

I. Installer le matériel

a Installez un disque dur sur chaque plateau. Vérifiez que tous les trous du disque dur sont alignés sur les trous situés sur la base du plateau de disque dur et resserrez les vis pour bloquer le disque.

b Insérez les plateaux de disques dans le NVR et enfoncez les plateaux de disques jusqu'au fond.

ⓘ Si vous devez installer un disque dur (neuf ou usagé) n'ayant jamais été installé sur le NVR auparavant, le disque dur sera automatiquement formaté et partitionné et toutes les données du disque seront effacées.

c Reliez le câble réseau et le cordon d'alimentation. Branchez ensuite le cordon d'alimentation sur la prise.

d Allumez le serveur. Le serveur émet un bip. Veuillez patienter 2-3 minutes jusqu'à ce que le serveur émette un nouveau bip. Le serveur a démarré avec succès.

ⓘ Une fermeture anormale ralentira considérablement le prochain processus de démarrage pour vérifier les données sur le disque. Le processus de vérification peut durer jusqu'à plusieurs minutes, en fonction de la capacité du disque dur.

II. Configuration du système (Utilisateurs Windows)

a Exécutez le CD, cliquez sur « Installer QNAP Finder » et procédez selon les instructions indiquées pour installer QNAP Finder.

b QNAP Finder détectera VioStor NVR dans le réseau et vous demandera si vous souhaitez effectuer une configuration rapide. Cliquez sur « Oui » pour continuer.

ⓘ Remarque : Si VioStor NVR n'est pas trouvé, cliquez sur « Actualiser » pour ré-essayer.

c Utilisez le compte administrateur par défaut (nom d'utilisateur : admin, mot de passe : admin) pour identifier le NVR. L'IP par défaut du NVR est 169.254.100.100.

d Veuillez suivre les instructions de la page Web pour configurer le VioStor.

e Vous avez terminé la configuration rapide et pouvez commencer à utiliser le VioStor. Cliquez sur « Démarrer la surveillance» pour voir la vidéo en direct ou cliquez sur « Fermer » pour retourner à la page d'accueil de l'administration du système.

f Pour visualiser la vidéo du VioStor en direct, vous devez au préalable installer le contrôle ActiveX. Suivez les instructions du navigateur pour l'installer.

g La page de configuration rapide s'affiche. Cliquez sur « Suivant » et suivez les instructions pour parachever la configuration.

Español (España)

I. Instalación del Hardware

a Instale un disco duro en cada bandeja. Verifique que los orificios del disco coincidan con los orificios de la base de la bandeja del disco y asegure con los tornillos.

b Inserte las bandejas de disco en el NVR y presione las bandejas de disco hasta el final.

ⓘ Tenga en cuenta que si va a instalar un disco duro (nuevo o usado) que no se ha instalado previamente en el NVR, el disco duro será formateado y particionado automáticamente y por lo tanto todos los datos se eliminarán.

c Conecte el cable de red y el de la alimentación eléctrica. Luego conecte el cable de alimentación en la toma eléctrica.

d Encienda el servidor. El servidor suena una vez. Espere entre 2 y 3 minutos hasta que el servidor suene otra vez. El servidor se ha iniciado con éxito.

ⓘ Un apagado anormal hará que el siguiente proceso de encendido sea mucho más largo para comprobar los datos del disco. El proceso de comprobación puede llevar varios minutos dependiendo de la capacidad del disco duro.

II. Configuración del Sistema (Usuarios de Windows)

a Ejecute el CD del producto, Haga clic en "Instalar QNAP Finder" y siga las instrucciones para instalar QNAP Finder.

b QNAP Finder detectará la VioStor NVR en la red y le preguntará si quiere realizar la configuración rápida. Haga clic en "Sí" para continuar.

ⓘ Nota: Si VioStor NVR no se encuentra, haga clic en "Refresh" (Refrescar) para intentarlo de nuevo.

c Inicie sesión en el NVR con la cuenta del administrador por defecto (nombre de usuario: admin, contraseña: admin). La dirección IP predeterminada del NVR es 169.254.100.100.

d Por favor, siga las instrucciones de la página web para configurar Viostor.

e La configuración rápida se ha completado y ya puede empezar a usar VioStor. Haga clic en "Iniciar Monitorización" para ver vídeo en directo desde las cámaras o haga clic en "Cerrar" para volver a la páginade inicio de la administración del sistema.

f Para ver un vídeo de VioStor en directo, debe instalar primero el control ActiveX de VioStor. Siga lasinstrucciones del explorador para instalarlo.

g Cuando se muestre vídeo en directo y aparezca el indicador de grabación, habrá instalado VioStor con éxito.

VS-2100 Pro+ Series VioStor NVR
Quick Installation Guide

- Svenska
- Dansk
- Norsk
- Suomi
- Nederlands

P/N: 51000-023333-RS V1.0

QNAP SYSTEMS, INC.

Package Contents

VioStor NVR

- Strömsladd
- Ellledning
- Strømledning
- Liitäntä-johdin
- Voedingskabel

- Ethernetkabel x 2
- Ethernet-kabel x 2
- Ethernet-kabel x 2
- Ethernet-kaapeli x 2
- Ethernetkabel x 2

- Snabbinstallationsguide
- Hurtig installationsvejledning
- Hurtiginstallasjonsveiledning
- Pika-asennusopas
- Snelle installatiegids

- CD-ROM skiva
- CD-ROM disk
- CD-ROM-disk
- CD-ROM-levy
- CD-ROM schijf

- Skruvförpackning
- Pose med skruer
- Skruepakke
- Ruuvipakkaus
- Zakje schroeven

- Hårddisklås
- Harddisklås
- Harddisk-lås
- Kovalevyn lukko
- Harde schijfvergrendeling

- Adapter
- Lysnetadapter
- Adapter
- Adapteri
- Adapter

Hardware Illustration

	Svenska	Dansk	Norsk	Suomi	Nederlands
1	Entrycknings kopiering	Enkelttrykks kopieringsknap	Direkteknapp for kopiering	Yksi Touch-Copio	Sneltoets voor kopiëren
2	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
3	LED Indikatorer: LAN, HDD 1, HDD 2	Signallamper: Lokalnetværk, HDD 1, HDD 2	LED Indicators: LAN, HDD 1, HDD 2	LED-indikatorer: LAN, Kiintolevyt 1, Kiintolevyt 2	LED indicators: LAN, HDD 1 , HDD 2
4	Strömknapp	Tænd/sluk-knap	Strømknapp	Virtapai-nike	Voedings-knop
5	Strömkontakt	Elstik	Strømkontakt	Virran kytkijä	Voedingsaansluiting
6	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2
7	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4
8	Återställningsknapp Lösenord och Nätverksinställningar	Adgangskode og nulstillingsknap til netværksindstillinger	Nullstillingsknapp for passord og nettverksinnstilling	Salasana & Verkko asetusten palautuspainike	Knop Reset wachtwoord- en netwerkinstellingen
9	Nyckellås Säkerhetsöppning	Sikkerhedsåbning til nøglelås	K-lock sikkerhetsspor	K-Lukitus turva-aukko	Sleuf K-slotbeveiligingt
10	Ljud in/ut	Lyd Ind/ud	Lyd inn/ut	Audiotulo/-lähtö	Audio In/Uit

Svenska

I. Installera Hårdvaran

a Installera en hård disk på varje avsedd palts. Se till att hålen på platsen matchar hålen för skruvarna på hårddisken, sätt fast hårddisken med skruvarna.

b Sätt in diskhållarna till NVR. Skjut in diskhållarna ända in.

ⓘ Notera att om du installerar en hårddisk (ny eller gammal) som aldrig varit installerad på QNAP NVR förr, kommer hårddisken att automatiskt formateras och partitioneras och all data kommer att försvinna.

c Anslut Nätverkskabel och Elkabel. Plugga därefter in elkabeln i eluttaget.

d Slå på servern. Servern ljuder en gång. Vänligen vänta 2–3 minuter tills servern ljuder en gång till. Servern har startat framgångsrikt.

ⓘ Onormal avstängning kommer gör att nästa startprocess tar mycket längre tid på sig för att kontrollera diskdata. Kontrollprocessen kan ta upp till fl era minuter beroende på hårddiskens kapacitet.

II. Systemkonfiguration (Windows-användare)

a Sätt i produkt-CD-skivan, klicka på "Installera QNAP Finder" och följ instruktionerna för attinstallera install QNAP Finder.

b QNAP Finder kommer att hitta VioStor NVR i nätverket och fråga om du vill göra en installation. Klicka på "Ja" för att fortsätta.

ⓘ Notera: Om servern inte hittas, klicka på "Refresh" för att försöka igen.

c Logga in på NVR med standardadministratorkonto (användamamn: admin, lösenord: admin). Standard IPnumm er till NVR är 169.254.100.100.

d Följ instruktionerna på internetsidan för att konfigurera VioStor NVR.

e Klicka på "Starta Övervakning" för att titta på ealtidsvideo från IP kameror eller klicka på "Stäng" för att gå tillbaka systemadminstrationssidan.

f För att titta på realtidsvideo måste du installera ActiveX kontroll. Följ instruktionerna för att installera det.

g När realtidsvideo och inspelningsikonen visas har du installerat NVR framgångsrikt. Vänligen referera till manualen för detaljer.

Dansk

I. Installation af hardwaret

a Installer en harddisk på hver bakke. Kontroller, at diskens huller passer med hullerne i bunden af diskbakken. Lås disken med skruerne.

b Anbring diskbakkerne i NVR. Skub diskbakkerne helt ind.

ⓘ Hvis du installerer et harddiskdrev (nyt eller brugt), der aldrig tidligere har været installeret på QNAP NVR, formateres og partitioneres harddiskdrevet automatisk, og alle diskdata nyddes.

c Forbind netværkskablet og el-kablet. Anbring derefter el-kablet i stikkontakten.

d Tænd for serveren. Serveren bipper én gang. Vent 2-3 minutter, indtil den bipper igen. Serveren er nu startet.

ⓘ Forkert slukning får næste genstart til at vare meget længere, da diskdataene skal kontrolleres efter. Denne kontrolproces kan tage flere minutter alt efter harddiskens kapacitet.

II. Systemkonfiguration (Windows brugere)

a Kør programmet på cd'en, klik på "Installer QNAP Finder" og følg instruktionerne til installation af QNAP Finder.

b QNAP Finder finder derefter VioStor NVR-serveren i netværket og spørger, om der skal udføres en hurtig indstilling. Klik "Ja" for at fortsætte.indstilling. Klik "Ja" for at fortsætte.

ⓘ Bemærk: Hvis serveren ikke bliver fundet, så klik på "Opdater" for at prøve igen.

c Log ind på NVR med standard administratorkontoen (brugernavn: NVR'ens standard IP-adresse er 169.254.100.100).

d Føg vejledningerne på websiden for konfiguration af VioStor NVR.

e Klik på "Start overvågning" for at vise direkte video fra IP-kameraerne, eller klik på "Luk" for at gå tilbage til startsiden til administration af systemet.

f H vis du vil vise direkte video, skal du installere ActiveX control. Følg vejledningerne for at installere det.

g N år ikonet for direkte video og for optagelse vises, har du installeret NVR succesfuldt. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger.

Norsk

I. Installere maskinvare

a Installer en harddisk på hver skuff. Kontroller at diskens huller matcher hullene på undersiden av diskskuffen og lås disken med skruene.

b Sett inn diskskuff ene i NVR. Skyv diskskuff en helt inn.

ⓘ Merk at hvis du installerer en harddisk (ny eller brukt) som aldri har vært installert på QNAP NVR før, vil harddisken bli formatert og partisjonert automatisk og all diskdata vil bli slettet.

c Koble til nettverkskabelen og strømkabelen. Sett deretter strømkabelen i kontakten.

d Slå på serveren. Serveren piper én gang. Vennligst vent i 2-3 minutter til serveren piper for andre gang. Serverens oppstart var vellykket.

ⓘ Unormal avstenging gjør neste oppstart lengre på grunn av sjekking av data på stasjonen. Sjekkingen kan ta fl ere minutter avhengig av harddiskkapasiteten.

II. Systemkonfigurasjon (Windows-brukere)

a Kjør produkt-CDen, klikk „Installer QNAP Finder" og følg instruksjonene for å installere QNAP Finder.

b QNAP Finder vil registrere VioStor NVR i nettverket og spørre om du vil utføre hurtigoppsett. Klikk på „Ja" for å fortsette.

ⓘ Merk: Hvis serveren er funnet, klikk på „Oppdater" for å prøve igjen.

c Logg inn i NVR med standard administratorkonto (brukernavn: Standard NVR IP er 169.254.100.100).

d Følg instruksjonene på websiden for å konfigurere VioStor NVR.

e Iikk på „Start Monitoring" (Start overvåkning) for å se den direktesendte videoen fra IP-kameraene, eller klikk på „Close" (Lukk) for å gå tilbake til startsiden for systemadministrasjon.

f For å se den direktesendte videoen, må du installere kontrollen ActiveX. Følg instruksjonene for å installere denne.

g Når den direktesendte videoen og opptaksikonet vises, har installasjonen av NVR blitt fullført. Henvis til bruksanvisningen for mer informasjon.

Suomi

I. Asenna laitteisto

a Asenna kiintolevy jokaiseen kelkkaan. Varmista, että levyn reikien sijainti vastaa levykelkan reikiä ja lukitse levy paikalleen ruuveilla.

b Aseta kovelevyn sijoitusalustat NVRiin. Työnnä kovelevyn sijoitusalustat loppuun asti.

ⓘ Huomioi, jos asennat kiintolevyn (uuden tai käytetyn), jota ei ole aikaisemmin asennettu QNAP NVR-laitteeseen, kiintolevy formatoidaan ja osioidaan automaattisesti ja kaikki levytiedot poistetaan.

c Liitä verkkokaapeli ja virtajohto. Laita sen jälkeen virtajohdon pistoke pistorasiaan.

d Käynnistä palvelin. Palvelin antaa yhden äänimerkin. Odota 2-3 minuuttia, kunnes palvelin antaa toisen äänimerkin. Palvelimen käynnistäminen on onnistunut.

ⓘ Epänormaali sulkeminen saa aikaa seri, että seuraava käynnistysprosessi on paljon pitempi, koska se tarkistaa levytietoja. Tarkistusprosessi saattaa vieda useita minuuttija riippuen kovalevyn kapasiteetista.

II. Järjestelmäkonfigurointi (Windows-käyttäjät)

a Käynnistä tuote-CD, näpäytä "Asenna QNAP Finder" ja noudata QNAP Finder –aseennusohjeita.

b QNAP Finder havaitsee VioStor NVR-laitteen verkossa ja kysyy, haluatko päättää pikaaetuksen. Napsauta "Kyllä" jatkaaksesi.

ⓘ Huomautus: Jos palvelinta ei löydy, napsauta "Virkistä" tai yritä uudelleen.

c Qirjaudu NVRiin oletusjärjestelmänvalvojan tillillä (käyttäjätunnus: Oletus NVR IP on 169.254.100.100).

d Määritä VioStor NVR web-sivuston ohjeita noudattaen.

e Napsauta "Aloita seuranta" katsoaksesi liikkuvaa kuvaa IP-kameroista tai napsauta "Sulje" palataksesi järjestelmän hallinnan kotisivulle.

f Voidaksesi katsoa liikkuvaa kuvaa, ActiveX-ohjaus on asennettava. Asenna se ohjeiden mukaisesti.

g K un liikkuva kuva ja tallennuskuvake ovat näkyvissä, NVRn asennus on onnistunut. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.

Nederlands

I. De hardware installeren

a Installeer een harddisk op elke lade. Let op dat de diskgaatjes overeenkomen met de gaatjes op de basis van de disklade en schroef de disk vast met de schroeven.

b Plaats de schijfladen in de NVR. Duw de schijfladen tot het einde.

ⓘ Let op dat als u een hard drive installeert (nieuw of gebruikt) die nooit op de QNAP NVR is geïnstalleerd, de hard drive automatisch geformatteerd en gepartioneerd zal worden en alle gegevens op de disk gewist.

c Verbind de netwerkkabel en netsnoer. Steek dan het netsnoer in het stopcontact.

d Schakel de server in. De server piept eenmaal. Wacht dan 2-3 minuten totdat de server nog een keer piept. De server is dan succesvol opgestart.

ⓘ Door abnormaal uitschakelen is het mogelijk dat het volgende opstartproces veel langer duurt omdat de schijfgegeven worden gecontroleerd. Afhankelijk van de capaciteit van de harde schijf kan het controleproces meerdere minuten duren.

II. Systeemconfiguratie (Windows-gebruikers)

a Start de product-cd. Klik op "QNAP Finder installeren" en volg de instructies voor het installeren van QNAP Finder.

b QNAP Finder zal de VioStor NVR in het netwerk detecteren en u vragen of u een snelleinstallatie wilt uitvoeren. Klik op "Ja" om door te gaan.

ⓘ Opmerking: als de server niet is gevonden, klik dan op"Vernieuwen" om hetopnieuw te proberen.

c Meld de NVR aan met het standaard administrator account (gebruikersnaam: admin, wachtwoord: admin). De standaard NVR IP is 169.254.100.100.

d Volg de aanwijzingen op de webpagina op om de VioStor NVR te configureren.

e Nadat het systeem is geinitialiseert, klik op "Start monitoren" om de live-video van delP-camera's te bekijken of klik op "Sluiten" om terug te keren naar de homepagina van systeembeheer.

f U moet ActiveX control installeren om de live-video te kunnen bekijken. Volg de aanwijzingen om het te installeren.

g A ls de live-video en het opname-icoon verschijnen, dan hebt u met succes de NVR geïnstalleerd. Lees de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.