




KoiBox-100W


Quick Start Guide



目錄

撥打通訊錄通話	3
撥打 KoiCode 通話	4
撥打 sip 通話	5
接通外部來電	6
遠端無線投影	7
新增聯絡人清單	9-10
新增聯絡人清單 (匯入方式)	11
錄製會議	12
會議中開啟錄製會議	13
觀看會議錄影檔	14
下載會議錄影檔	15-16
KoiBox 加入雲端會議：透過電腦瀏覽器操作	17-18
KoiBox 加入 Zoom 會議：透過 KoiBox 操作	19-20
KoiBox 加入 Skype 會議：透過 KoiBox 操作	21-22
開啟 Teams 軟體加入 / 發起會議	23-24
修改預設密碼	25-26
修改裝置名稱	27
新增聯絡人清單	28
開啟自動接聽	29-30
取消輸入 PIN 碼要求	31-32
KoiBox 操作說明	33
開啟自動錄影	34


撥打通訊錄通話




1. 遙控器點選「返回」按鈕至首頁。
2. 在首頁上，透過「方向鍵」選取 "Private Meeting" 並按「OK」按鈕。



3. 透過「方向鍵」選取 "Address Book" 後按「OK」按鈕。
4. 透過「方向鍵」選取欲選擇的群組後按「OK」按鈕。




5. 透過「方向鍵」選取欲撥打的目標並按「OK」按鈕。




6. 撥打後出現如左方畫面，等待對方接聽。如欲取消撥打，按「OK」按鈕。


撥打 KoiCode 通話




1. 遙控器點選「返回」按鈕至首頁。
2. 在首頁上，透過「方向鍵」選取 "Private Meeting" 並按「OK」按鈕。



3. 透過「方向鍵」選取 "Dial Pad" 後按「OK」按鈕。
4. 透過「方向鍵」選取欲輸入的 KoiCode 號碼後按「OK」按鈕。




5. 輸入 KoiCode 後，透過「方向鍵」選取 "Call" 並按「OK」按鈕撥打通話。



6. 撥打後出現如左方畫面，等待對方接聽。如欲取消撥打，按「OK」按鈕。


撥打 sip 通話




1. 遙控器點選「返回」按鈕至首頁。
2. 在首頁上，透過「方向鍵」選取 "Private Meeting" 並按「OK」按鈕。



3. 透過「方向鍵」選取 "Dial Pad" 後按「OK」按鈕。
4. 透過「方向鍵」選取欲輸入的 sip IP 後按「OK」按鈕。




5. 輸入 sip IP 後，透過「方向鍵」選取 "Call" 並按「OK」按鈕撥打通話。




6. 撥打後出現如左方畫面，等待對方接聽。如欲取消撥打，按「OK」按鈕。

接通外部來電




KoiBox KoiCode / sip(IP) 呈現
在首頁上方，其他用戶可以透
過此編碼撥打至本設備




1. 當 KoiBox 接到來電時，顯示左邊的畫面。
2. 透過「方向鍵」選取接通圖示，並按下「OK」按鈕開始會議。

遠端無線投影




1. 按「返回」按鈕回到首頁。
2. 透過在電腦瀏覽器輸入左方 IP 即可開啟 KoiMeeter 頁面。



3. 在電腦瀏覽器上輸入 KoiBox IP 登入 QNAP KoiMeeter 頁面。




Note:
遠端投影只能透過 Chrome 或是 Firefox 瀏覽器。



(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)



3-1 提醒需輸入 "thisisunsafe" 指令步驟，點選 "Next"。




(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)




3-2 點選 "Advanced" 按鈕後，直接在鍵盤上敲打 "thisisunsafe" 英文字串即可進入 KoiMeeter 頁面。

遠端無線投影



4. 選擇 "Wireless Projection" 。




5. 選擇欲分享的螢幕，並點選 "Share" 按鈕，即可遠端分享螢幕畫面。




Note:
使用 Windows 加上 Chrome 瀏覽器，在全螢幕或分頁投影模式下，可以選擇是否傳送電腦內聲音。

新增聯絡人清單




1. 按「返回」按鈕回到首頁。
2. 透過在電腦瀏覽器輸入左方 IP 即可開啟 KoiMeeter 頁面。



3. 在電腦瀏覽器上輸入 KoiBox IP 登入 QNAP KoiMeeter 頁面。




Note:
遠端投影只能透過 Chrome 或是 Firefox 瀏覽器。



(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)



3-1 提醒需輸入 "thisisunsafe" 指令步驟，點選 "Next"。




(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)




3-2 點選 "Advanced" 按鈕後，直接在鍵盤上敲打 "thisisunsafe" 英文字串即可進入 KoiMeeter 頁面。

新增聯絡人清單





4. 點選右上角選單，再點選 "Meeting & Contact Settings" 進入設定頁面。



5. 輸入帳號密碼後，點選 "Log in" 登入。

- 預設帳號：user
- 預設密碼：(MAC address 號碼)


Note:
MAC address
號碼貼在
KoiBox 的底部
標籤 MAC。



6. 左方選單點選 "AddressBook"。
7. 右方介面點選 "+Add" 按鈕後選 "Device"。




Note:
欲新增群組，點選 "Category"。




8. 輸入欲建立的 Device Name，欲加入的 Category，以及 Device IP 或 KoiCode 後，點選 "Apply" 按鈕即可新增聯絡人。



新增聯絡人清單 (匯入方式)




1. 左方選單點選 "AddressBook"。
2. 右方介面點選 "Download address book template" 下載樣版 csv 檔。




3. 開啟下載的樣板，依序輸入欲建立的清單內容並儲存

- Category : 群組名稱
- Name : 設備名稱
- Protocol Settings: sip 或是 koicode
- Address: sip 或是 koicode 號碼




4. 點選 "Import" 開啟匯入檔案視窗。




5. 選取填寫好的樣版 csv 檔案，並點選 "Open" 匯入即完成聯絡人匯入。




錄製會議



1. 遙控器點選「返回」按鈕至首頁。
2. 在首頁上，透過「方向鍵」選取 "Record" 並按「OK」按鈕。




3. 跳出警語視窗，點選「OK」按鈕，開始進行會議錄影。




4. 會議結束，按遙控器「方向鍵」下方叫出下方選單，透過「方向鍵」選取 "Stop Recording" 後按「OK」按鈕。

會議中開啟錄製會議




1. 按遙控器「方向鍵」下方叫出下方選單，透過「方向鍵」選取 "Record" 後按「OK」按鈕。




2. 跳出警語視窗，點選「OK」按鈕，開始進行會議錄影。

Note:

請參考撥打通話步驟進入此會議通話介面。




3. 會議結束，按遙控器「方向鍵」下方叫出下方選單，透過「方向鍵」選取 "Stop Recording" 後按「OK」按鈕。




4. 跳出檔案儲存視窗，遙控器按「OK」，關閉視窗。


觀看會議錄影檔



1. 遙控器點選「返回」按鈕至首頁。
2. 在首頁上，透過「方向鍵」選取 "Recordings" 並按「OK」按鈕。




3. 透過「方向鍵」選取欲播放的影片並按「OK」按鈕即可播放影片。




4. 透過方向鍵選取下方圖示並按「OK」按鈕即可分別播放上一部影片、暫停、播放下一步影片。

下載會議錄影檔




1. 按「返回」按鈕回到首頁。
2. 透過在電腦瀏覽器輸入左方 IP 即可開啟 KoiMeeter 頁面。



3. 在電腦瀏覽器上輸入 KoiBox IP 登入 QNAP KoiMeeter 頁面。




Note:
遠端投影只能透過 Chrome 或是 Firefox 瀏覽器。



(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)



3-1 提醒需輸入 "thisisunsafe" 指令步驟，點選 "Next"。




(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)




3-2 點選 "Advanced" 按鈕後，直接在鍵盤上敲打 "thisisunsafe" 英文字串即可進入 KoiMeeter 頁面。

下載會議錄影檔



4. 點選右上角選單，再點選 "Meeting & Contact Settings" 進入設定頁面。




5. 輸入帳號密碼後，點選 "Log in" 登入。



- 預設帳號：user
- 預設密碼：(MAC address 號碼)


Note:
MAC address
號碼貼在
KoiBox 的底部
標籤 MAC。



6. 左方選單點選 "Meeting Minutes"。






7. 右方介面點選影片 "選單" 按鈕後選 "Download" 開啟下載視窗。



8. 點選 "Apply" 匯出檔案。




KoiBox 加入 Zoom 會議：透過 KoiBox 操作




- 遙控器點選「返回」按鈕至首頁。
- 在首頁上，透過「方向鍵」選擇 "Cloud Meeting" 並按「OK」按鈕。
Note:
請先將 KoiBox 接上滑鼠和鍵盤再點選。
- 透過「方向鍵」選擇 "Zoom" 並按「OK」按鈕。
- 跳出輸入視窗，請透過鍵盤輸入會議邀請連結的 "最後一段編碼"。

- 記下 Zoom 會議邀請連結最後一段編碼。
(e.g. <https://zoom.us/join/97741552013>)

KoiBox 加入 Zoom 會議：透過 KoiBox 操作



6. 透過鍵盤輸入會議邀請連結編碼，點選 "OK" 按鈕。



7. 進入 Zoom 會議室

KoiBox 加入 Skype 會議：透過 KoiBox 操作




1. 遙控器點選「返回」按鈕至首頁。
2. 在首頁上，透過「方向鍵」選取 "Cloud Meeting" 並按「OK」按鈕。


Note:
請先將 KoiBox 接上滑鼠和鍵盤再點選。



3. 透過「方向鍵」選取 "Skype" 並按「OK」按鈕。




4. 跳出輸入視窗，請透過鍵盤輸入會議邀請連結的 "最後一段編碼"。




5. 記下 Skype 會議邀請連結最後一段編碼。

(e.g. join.skype.com/
y6vLEBIWOHV1)

KoiBox 加入 Skype 會議：透過 KoiBox 操作



6. 透過鍵盤輸入會議邀請連結編碼，點選 "OK" 按鈕。



7. 進入 Skype 會議室


開啟 Teams 軟體加入 / 發起會議




1. 遙控器點選「返回」按鈕至首頁。

2. 在首頁上，透過「方向鍵」選取 "Cloud Meeting" 並按「OK」按鈕。


Note:
請先將 KoiBox 接上滑鼠和鍵盤再點選。



3. 透過「方向鍵」選取 "Microsoft Teams" 並按「OK」按鈕。




4. 透過外接鍵盤輸入登入帳號，滑鼠點選 "Next" 按鈕。




5. 透過外接鍵盤，輸入 Microsoft 帳號密碼，登入 Teams。


開啟 Teams 軟體加入 / 發起會議



6. 滑鼠點選欲開啟 Teams 的模式。此案例將介紹瀏覽器模式。



7. 開啟 Teams，並透過 Team 操作發起會議或是加入會議。




8. 開啟會議後。點選分享畫面圖示，下方跳出此帳號儲存於 Microsoft one drive 的 PowerPoint 檔案，點選欲分享的檔案。




9. 在 Koibox 上透過 Teams 完成檔案投影。

修改預設密碼




1. 按「返回」按鈕回到首頁。
2. 透過在電腦瀏覽器輸入左方 IP 即可開啟 KoiMeeter 頁面。




3. 在電腦瀏覽器上輸入 KoiBox IP 登入 QNAP KoiMeeter 頁面。

Note:
遠端投影只能透過 Chrome 或是 Firefox 瀏覽器。



(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)


3-1 提醒需輸入 "thisisunsafe" 指令步驟，點選 "Next"。




(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)

3-2 點選 "Advanced" 按鈕後，直接在鍵盤上敲打 "thisisunsafe" 英文字串即可進入 KoiMeeter 頁面。

修改預設密碼





4. 點選右上角選單，再點選 "Hardware Setting" 進入設定頁面。




5. 輸入帳號密碼後
 - 預設帳號：user
 - 預設密碼：(MAC address 號碼)點選 "Login" 登入。



Note:
MAC address
貼在 KoiBox
的底部標籤。



6. 右上角點選 user 帳號選項。
7. 下拉式選單選取 "Options" 選項。




8. 上方點選 "Change Password" 選項。
9. 在下方欄位
 - Old password: 輸入目前密碼
 - New password: 輸入新密碼
 - Verify new password: 輸入新密碼點選 "Apply" 按鈕，即完成密碼變更。



修改裝置名稱




1. 按「返回」按鈕回到首頁。
2. 透過在電腦瀏覽器輸入左方 IP 即可開啟 KoiMeeter 頁面。



3. 在電腦瀏覽器上輸入 KoiBox IP 登入 QNAP KoiMeeter 頁面。




Note:
遠端投影只能透過 Chrome 或是 Firefox 瀏覽器。



(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)



3-1 提醒需輸入 "thisisunsafe" 指令步驟，點選 "Next"。




(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)




3-2 點選 "Advanced" 按鈕後，直接在鍵盤上敲打 "thisisunsafe" 英文字串即可進入 KoiMeeter 頁面。

新增聯絡人清單




4. 點選右上角選單，再點選 "Meeting & Contact Settings" 進入設定頁面。



5. 輸入帳號密碼後。
 - 預設帳號：user
 - 預設密碼：(MAC address 號碼) 點選 "Log In" 登入。



Note:
MAC address
貼在 KoiBox
的底部標籤。




6. 左方選單點選 "Setting"。
7. 右方介面 "Room name" 欄位輸入欲命名的 KoiBox 名稱後，點選 "Apply" 按鈕，即完成名稱修改。



開啟自動接聽




1. 按「返回」按鈕回到首頁。
2. 透過在電腦瀏覽器輸入左方 IP 即可開啟 KoiMeeter 頁面。




3. 在電腦瀏覽器上輸入 KoiBox IP 登入 QNAP KoiMeeter 頁面。

Note:
遠端投影只能透過 Chrome 或是 Firefox 瀏覽器。



(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)


3-1 提醒需輸入 "thisisunsafe" 指令步驟，點選 "Next"。




(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)

3-2 點選 "Advanced" 按鈕後，直接在鍵盤上敲打 "thisisunsafe" 英文字串即可進入 KoiMeeter 頁面。

開啟自動接聽




4. 點選右上角選單，再點選 "Meeting & Contact Settings" 進入設定頁面。



5. 輸入帳號密碼後。
 - 預設帳號：user
 - 預設密碼：(MAC address 號碼) 點選 "Log In" 登入。



Note:
MAC address
貼在 KoiBox
的底部標籤。



6. 左方選單點選 "Setting"。
7. 右方介面 "Auto answer call" 選單選取 "Enable"，點選 "Apply" 按鈕，即開啟自動接聽功能。




取消輸入 PIN 碼要求

遠端用設備連進 KoiBox 時，不需要輸入 PIN 碼即可連線




1. 按「返回」按鈕回到首頁。
2. 透過在電腦瀏覽器輸入左方 IP 即可開啟 KoiMeeter 頁面。




3. 在電腦瀏覽器上輸入 KoiBox IP 登入 QNAP KoiMeeter 頁面。

Note:
遠端投影只能透過 Chrome 或是 Firefox 瀏覽器。



(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)

3-1 提醒需輸入 "thisisunsafe" 指令步驟，點選 "Next"。




(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)


3-2 點選 "Advanced" 按鈕後，直接在鍵盤上敲打 "thisisunsafe" 英文字串即可進入 KoiMeeter 頁面。



取消輸入 PIN 碼要求




4. 點選右上角選單，再點選 "Meeting & Contact Settings" 進入設定頁面。



5. 輸入帳號密碼後。
 - 預設帳號：user
 - 預設密碼：(MAC address 號碼) 點選 "Log In" 登入。



Note:
MAC address
貼在 KoiBox
的底部標籤。



6. 左方選單點選 "Setting"。
7. 右方介面 "PIN code required" 選單選取 "Enable"，點選 "Apply" 按鈕，即開啟自動接聽功能。




KoiBox 操作說明

遠端用設備連進 KoiBox 時，不需要輸入 PIN 碼即可連線




1. 按「返回」按鈕回到首頁。
2. 透過在電腦瀏覽器輸入左方 IP 即可開啟 KoiMeeter 頁面。




3. 在電腦瀏覽器上輸入 KoiBox IP 登入 QNAP KoiMeeter 頁面。

Note:
遠端投影只能透過 Chrome 或是 Firefox 瀏覽器。



(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)


3-1 提醒需輸入 "thisisunsafe" 指令步驟，點選 "Next"。




(如不是使用 macOS 加上 Chrome 瀏覽器，可跳過 3-1, 3-2 步驟)

3-2 點選 "Advanced" 按鈕後，直接在鍵盤上敲打 "thisisunsafe" 英文字串即可進入 KoiMeeter 頁面。

開啟自動錄影




4. 點選右上角選單，再點選 "Meeting & Contact Settings" 進入設定頁面。




5. 輸入帳號密碼後。
 - 預設帳號：user
 - 預設密碼：(MAC address 號碼) 點選 "Log In" 登入。



Note:
MAC address
貼在 KoiBox
的底部標籤。



6. 左方選單點選 "Setting" 。
7. 右方介面 "Auto record sessions" 選單選取 "Enable"，點選 "Apply" 按鈕，即開啟自動錄影功能。



8. 每次撥打私人會議，即自動開啟錄影。



install.qnap.com



service.qnap.com



download.qnap.com

Printed in Taiwan

QNAP®