








QDA-A2MAR

QNAP Drive Adapter
Dual M.2 SATA SSD to 2.5" SATA Adapter with RAID Support





All the drive data will be cleared upon SSD / HDD initialization-----
 Alle Laufwerksdaten werden bei SSD/HDD-Initialisierung gelöscht-----
 Toutes les données présentes sur les disques seront effacées lors de l'initialisation des SSD/HDD-----
 Tutti i dati presenti verranno cancellati durante l'inizializzazione degli SSD / HDD-----
 Todos los datos del disco serán borrados con la inicialización del SSD / HDD-----
 Alle gegevens worden gewist tijdens de initialisatie van de SSD / HDD's-----
 All data kommer att raderas när SSD / HDD initieras-----
 SSD / HDD alustaminen poistaa kaikki tiedostot-----
 Alle data på drevet vil blive ryddet efter initialisering af SSD / HDD-----
 All data vil bli slettet når SSD / HDD er initialisert-----
 Todos os dados do SSD / HDD serão apagados com a inicialização do SSD / HDD-----
 После инициализации SSD/HDD все данные на нем будут удалены-----
 硬碟初始化時，所有資料皆會被清除-----
 所有 SSD / HDD 上的数据都将会被清除-----
 SSD/HDD を初期化すると、すべてのデータが消去されます-----
 SSD / HDD 를 초기화 시키면 드라이브의 모든 데이터가 손실됩니다-----
 ข้อมูลในไดรฟ์จะถูกลบออก เมื่อมีการตั้งค่าเริ่มต้น-----
 Kurulum başladığında SSD / HDD disk üzerinde ki tüm veri silinecektir-----
 Minden korábbi adat törlődik az SSD / HDD-ről az első rendszerindítás során-----
 Všetchna data na SSD / HDD budou smazána v důsledku inicializace-----
 Podczas instalacji wszystkie dane na dyskach SSD / HDD zostaną usunięte-----
 يتم مسح كل بيانات محرك الأقراص عند تهيئة HDD(قرص الحالة الصلبة)/SSD(محرك الأقراص الصلبة)-----

en
de
fr
it
es
nl
sv
fi
da
no
pt
ru
tw
cn
ja
ko
th
tr
hu
cs
pl
ar



RAID Support

download.qnap.com




NAS	✓	✓	✓
PC	✓	✓	✓

Changing the RAID mode deletes all data.-----
 Durch das Ändern des RAID-Modus werden alle Daten gelöscht.-----
 La modification du mode RAID supprime toutes les données.-----
 La modifica della modalità RAID comporta l'eliminazione di tutti i dati.-----
 Al cambiar el modo de RAID se borran todos los datos.-----
 Door de RAID-modus te wijzigen, worden alle gegevens verwijderd.-----
 Att ändra RAID-läge raderar all data-----
 RAID-tilan muuttaminen poistaa kaikki tiedot.-----
 Ændring af RAID-tilstand sletter alle data.-----
 Hvis du endrer RAID-modus, blir alle data slettet.-----
 Alterar o modo RAID, exclui todos os dados.-----
 При изменении режима RAID все данные будут удалены.-----
 更換 RAID 模式將清除所有資料。-----
 更改 RAID 模式将会删除所有数据。-----
 RAIDモードを変更すると、すべてのデータが削除されます。-----
 RAID 모드의 변경은 모든 데이터를 삭제합니다.-----
 การเปลี่ยนโหมด RAID จะลบข้อมูลทั้งหมด-----
 RAID modu deġġistridiġinde tùm verier silinir.-----
 A RAID-mód megváltoztatása az összes adat törlésével jár.-----
 Změna režimu RAID odstraní všechna data.-----
 Zmiana trybu RAID usuwa wszystkie dane.-----
 البيانات تغيير وضع RAID يحذف كل-----


en
de
fr
it
es
nl
sv
fi
da
no
pt
ru
tw
cn
ja
ko
th
tr
hu
cs
pl
ar

RAID Mode Configuration

NAS



PC



- www.qnap.com
- helpdesk.qnap.com
- <http://www.qnap.com/compatibility>

Your system's SATA controller must support port multiplier for both drives to be detected in Individual mode. en

Der SATA-Controller Ihres Systems muss Port-Multiplier für beide Laufwerke unterstützen, um im Modus "Einzel" erkannt zu werden. de

Le contrôleur SATA de votre système doit prendre en charge le multiplicateur de port pour que les deux disques puissent être détectés en mode individuel. fr

Il controller SATA del sistema deve supportare il moltiplicatore di porta per le consentire a entrambe le unità di essere rilevate in modalità Individuale. it

El controlador SATA del sistema debe admitir el multiplicador de puertos para ambas unidades para detectarse en el modo individual. es

De SATA-controller van uw systeem moet uw poortvermenigvuldiger ondersteunen om beide schijven te kunnen detecteren in de afzonderlijke modus. nl

Ditt systems SATA-kontrollant måste ha stöd för portmultiplikator för båda diskarna för att kunna detekteras i enskilt läge. sv

Järjestelmäsi SATA-ohjaimen on tuettava portin jakajaa molemmilla asemilla, jotta se voidaan havaita itsenäisessä tilassa. fi

Dit systems SATA-kontroller skal understøtte portmultiplikator for begge drev, så de registreres i tilstanden Individual. da

Systemets SATA-kontroller må støtte portmultiplikator for at begge diskene skal kunne registreres i Individuell-modus. no

O controlador do sistema SATA deve suportar o multiplicador de porta para ambas as unidades a serem detectadas no modo Individual. pt

Контроллером SATA вашей системы должен поддерживаться множитель портов для обоих дисков, подлежащих обнаружению в режиме "Индивидуальный". ru

系統的 SATA 控制器必須支援埠倍增器，才可在獨立模式下同時偵測到兩個裝置。 tw

您系統的 SATA 控制器必須支持端口倍增器，才能在单个模式下检测到两个硬盘。 cn

個々のモードで両方のドライブを検出するには、システムのSATAコントローラがポータルチャイプをサポートしている必要があります。 ja

시스템의 SATA 컨트롤러는 개별 모드에서 양쪽 드라이브를 인식할 수 있도록 포트 증배관을 지원해야 함. ko

ตัวควบคุม SATA ของระบบของคุณต้องรองรับ Port Multiplier เพื่อให้อุปกรณ์ตรวจหาทั้งสองไดรฟ์ในโหมดแยกเดี่ยวได้ th

Sistemimizin SATA denetleyicisi, Bireysel modda tespit edilecek her iki sürücü için de bağlantı noktası çoklayıcı desteklemelidir. tr

A rendszer SATA-vezérlőjének támogatnia kell a porttöbbszörösítő ahhoz, hogy mindkét meghajtó érzékelhető legyen egyéni üzemmódban. hu

Řadič SATA systému musí podporovat multiplikátor portu pro oba disky, aby bylo možné je identifikovat v individuálním režimu. cs

Kontroler SATA systemu musi obsługiwać detekcję multiplikatora portów dla obu napędów w trybie indywidualnym. pl

عزمتو لى هدف اشترت انما بت ياتل ذى اندرجه لى اللى ذفن له لى فاعراض موعدي نأ بچي له ماظن لى SATA م كحتم ي. ar

Consult your system provider and install the latest drivers for your SATA controller. en

Wenden Sie sich an Ihren Systemanbieter, und installieren Sie die neuesten Treiber für Ihren SATA-Controller. de

Consultez votre fournisseur système et installez les derniers pilotes pour votre contrôleur SATA. fr

Consultare il provider di sistema e installare i driver più recenti per il controller SATA. it

Consulte al proveedor del sistema e instale los controladores más recientes para su controlador SATA. es

Raadpleeg de leverancier van uw systeem en installeer de meest recente stuurprogramma's voor uw SATA-controller. nl

Rådgör med din systemleverantör och installera de senaste drivrutinerna för din SATA-kontrollant. sv

Raadgeef de leverancier van uw systeem en installeer de meest recente stuurprogramma's voor uw SATA-controller. fi

Søg hjælp hos din systemudbyder, og installer de seneste drivere til din SATA-kontroller. da

Rådfør deg med systemleverandøren og installer de nyeste driverne for SATA-kontrolleren din. no

Consulte o seu provedor de sistemas e instale os drivers mais recentes para o controlador SATA. pt

Обратитесь к поставщику системы и установите новейшие драйверы для контроллера SATA. ru

請洽詢您的系統供應商，並安裝 SATA 控制器的最新版驅動程式。 tw

請查詢您的系統提供商，並為您的 SATA 控制器安裝最新驅動程序。 cn

システムプロバイダに問い合わせ、SATAコントローラ用の最新のドライバをインストールしてください。 ja

시스템 공급자에게 문의하고 SATA 컨트롤러용 최신 드라이버를 설치하십시오. ko

กรุณาปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ แล้วติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุดสำหรับตัวควบคุม SATA ของคุณ th

Sistem sağlayıcınıza danışın ve SATA denetleyiciniz için en son sürücülerini yükleyin. tr

Forduljon a rendszer szolgáltatójához, és telepítse a SATA-vezérlőhöz a legújabb illesztőprogramokat. hu


Poradte se s poskytovatelem systému a nainstalujte si nejnovější řadič SATA. cs

Skontaktuj się z dostawcą systemów i zainstaluj najnowsze sterowniki kontrolera SATA. pl

كوب صا لى SATA م كحتم لى ذى غشت لى اجم اوب شد اى تيب تيب مقو ماظن لى دوزم رش تى سا. ar

Software Support

QNAP NAS



QTS

Storage & Snapshots

Windows®



QNAP External RAID Manager

www.qnap.com/download

Visit Download Center for our full guides and utilities. en

Unsere vollständigen Handbücher und Dienstprogramme finden Sie im Download Center. de

Visitez le Centre de téléchargement pour accéder à nos guides et utilitaires complets. fr

Per le guide e le utilità complete, visitare il Centro download. it

Visite el Centro de descargas para ver todas nuestras guías y utilidades. es

Bezoek het downloadcentrum voor onze uitgebreide gidsen en hulpprogramma's. nl

Besök Nedladdningscenter för våra fullständiga guider och verktyg. sv

Katso täydelliset oppaat ja apuohjelmat latauskeskuksestamme. fi

Besøg Downloadcenter for at se alle vores vejledninger og hjælpeværktøjer. da

Gå til Nedlastingscenter for fullstendige veiledninger og verktøy. no

Visite a Central de Download para acessar nossos guias e utilitários completos. pt

Чтобы ознакомиться с полным набором руководств и служебных программ, посетите Центр загрузки. ru

請前往下載中心取得完整指南和應用工具。 tw

有关完整指南和实用工具，请访问“下载中心”。 cn

完全なガイドとユーティリティについては、ダウンロードセンターをご覧ください。 ja

다운로드 센터에서 전체 지침 및 유틸리티를 확인하십시오. ko

กรุณาเข้าศูนย์การดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดคู่มือฉบับสมบูรณ์และโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ th

Tam kılavuzumuz ve yardımcı hizmetlerimiz için İndirme Merkezi'ni ziyaret edin. tr

A teljes útmutatók és segédprogramok megtekintéséhez keresse fel a Letöltési központot. hu

Kompletního průvodce a nástroje najdete na webu Centrum stahování. cs

Odwiedź Centrum pobierania, aby uzyskać kompletne przewodniki i narzędzia. pl

المساعدة الكاملة للحصول على الأدوات والأدلة تفضل بزيارة مركز التنزيل. ar