


# QNAP

## KoiBox-100W

---

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน




# สารบัญ


---

การโทรติดต่อ	3
โทรด้วย KoiCode	4
โทรด้วยหมายเลข SIP	5
รับสายเรียกเข้า	6
การฉายภาพแบบไร้สาย	7
การเพิ่มผู้ติดต่อ	9
การนำเข้าผู้ติดต่อจากไฟล์	11
บันทึกการประชุม(1)	12
บันทึกการประชุม(2)	13
เล่นการประชุมที่บันทึกไว้	14
ดาวน์โหลดบันทึกการประชุม	15
เข้าร่วมการประชุมบนคลาวด์ในเบราว์เซอร์	17
เข้าร่วมการประชุมโดยใช้ Zoom	19
เข้าร่วมการประชุมโดยใช้ Skype	21
เจ้าภาพการประชุมและผู้เข้าประชุมโดยใช้ Microsoft Teams	23
การเปลี่ยนรหัสผ่าน	25
การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์	27
การเปิดใช้งานการรับสายอัตโนมัติ	29
ปิดการใช้งานรหัส PIN	31
เปิดใช้งานการบันทึกการโทรอัตโนมัติ	33


# การโทรติดต่อ




1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จากเมนูหลัก **ใช้ปุ่มลูกศร** เลือก **การประชุมส่วนตัว** และกด **ok**



3. เลือก **สมุดที่อยู่**  
โดย **ใช้ปุ่มลูกศร** และกด **ok**
4. เลือกกลุ่มโดย **ใช้ปุ่มลูกศร** และกด **ok**




5. เลือกเป้าหมายโดย **ใช้ปุ่มลูกศร** และกด **ok**




6. หน้าจอการโทรจะปรากฏขึ้น  
หากต้องการยกเลิกการโทร กด **ok**


# โทรด้วย KoiCode




1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จากเมนูหลัก **ใช้ปุ่มลูกศร** เลือก **การประชุมส่วนตัว** และกด **ok**



3. เลือก **ปุ่มหมายเลขหมาย** โดย**ใช้ปุ่มลูกศร**และกด **ok**
4. ป้อนหมายเลข KoiCode โดย**ใช้ปุ่มลูกศร**และกด **ok**




5. เลือก **โทร** โดย**ใช้ปุ่มลูกศร**และกด **ok**




6. หน้าจอการโทรจะปรากฏขึ้น หากต้องการยกเลิกการโทร กด **ok**


# โทรด้วยหมายเลข SIP




1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จากเมนูหลัก **ใช้ปุ่มลูกศร** เลือก **การประชุมส่วนตัว** และกด **ok**



3. เลือก **ปุ่มหมายเลขหมายเลข** **โดยใช้ปุ่มลูกศร** และกด **ok**
4. ใส่หมายเลข **SIP IP** **โดยใช้ปุ่มปุ่มลูกศร** และกด **ok**




5. เลือก **โทร** **โดยใช้ปุ่มลูกศร** และกด **ok**




6. หน้าจอการโทรจะปรากฏขึ้น **หากต้องการยกเลิกการโทร** กด **ok**

# รับสายเรียกเข้า




KoiBox KoiCode และ SIP(IP)  
ของคุณจะแสดงบนเมนูหลัก

บุคคลอื่นสามารถโทรหาคุณโดยใช้ตัวเลข  
KoiCode / SIP (IP) เหล่านี้




1. KoiBox แสดงหน้าจอตอบรับเมื่อ KoiBox  
มีการรับสาย
2. เลือกรับสาย โดยใช้ปุ่มลูกศรและกด **ok**

# การฉายภาพแบบไร้สาย




1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จดหมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ



3. ใส่หมายเลข IP ลงบนเว็บเบราว์เซอร์และเข้าสู่ระบบ KoiMeeter




หมายเหตุ: เฉพาะ Chrome และ Firefox ที่รองรับการฉายภาพแบบไร้สาย



(กรณีข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้ Chrome กับ macOS)

- 3.1 พิมพ์ "thisisunsafe" และคลิก **ถัดไป**




(กรณีข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้ Chrome กับ macOS)


- 3.2 คลิก **การตั้งค่าขั้นสูง** และพิมพ์ "thisisunsafe" เพื่อเข้าสู่ระบบ KoiMeeter



# การฉายภาพแบบไร้สาย



4. เลือก การฉายภาพแบบไร้สาย




5. เลือกสิ่งที่ต้องการแชร์ และคลิก แชร์

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Chrome บน Windows คุณสามารถเลือกที่จะแชร์หน้าจอจากทั้งหน้าจอหรือเห็น Chrome






# การเพิ่มผู้ติดต่อ




1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จดหมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ




3. ใส่หมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ  
ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณและเข้าสู่ระบบ  
KoiMeeter

หมายเหตุ: เฉพาะ Chrome และ Firefox  
ที่รองรับการฉายภาพแบบไร้สาย



(กรณีข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้  
Chrome กับ macOS)


- 3.1 พิมพ์ "thisisunsafe" และ คลิก  
ถัดไป




(กรณีข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้  
Chrome กับ macOS)

- 3.2 คลิก **การตั้งค่าขั้นสูง**  
และพิมพ์ "thisisunsafe" เพื่อเข้าสู่ระบบ  
KoiMeeter

# การเพิ่มผู้ติดต่อ



4. คลิก ไอคอนมุมขวาบน ที่เป็นจุด 3 จุด แล้วคลิก การตั้งค่าการประชุมและการติดต่อ





5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

- ชื่อผู้ใช้เริ่มต้น: "user"
- รหัสผ่านเริ่มต้น: หมายเลข MAC address ของอุปกรณ์KoiBox




หมายเหตุ: ตรวจสอบหมายเลข MAC address จากสติกเกอร์ที่ติดอยู่ด้านล่าง KoiBox



6. เลือก สมุดที่อยู่

7. คลิก +เพิ่ม > อุปกรณ์


หมายเหตุ: เลือกหมวดหมู่เพื่อเพิ่มกลุ่ม




8. ใส่ ชื่ออุปกรณ์ หมวดหมู่ IP ของอุปกรณ์ หรือ KoiCode แล้วคลิก สมัครง




# การนำเข้าผู้ติดต่อจากไฟล์




1. เลือก สมุดที่อู่
- 2.คลิก ดาวน์โหลดเทมเพลตสมุดที่อู่ เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตไฟล์ CSV



3. เปิดเทมเพลตไฟล์ CSV ใส่ข้อมูลผู้ติดต่อตามเทมเพลตด้านล่าง
  - หมวดหมู่: ชื่อกลุ่ม
  - ชื่อ: ชื่ออุปกรณ์
  - การตั้งค่าโปรโตคอล: ใส่ "sip" หรือ "KoiCode"
  - ที่อยู่ : SIP หรือ KoiCode




4. คลิก นำเข้า




5. เลือก ไฟล์ CSV และคลิก เปิด เพื่อนำเข้าผู้ติดต่อที่มีอยู่ในไฟล์.


# บันทึกการประชุม(1)



1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จากเมนูหลัก ใช้ปุ่มลูกศรเลือก การบันทึก และกด **ok**




3. อ่านข้อความเตือน คลิก **ok** เพื่อเริ่มการบันทึกหรือ ยกเลิก เพื่อหยุด




4. กดปุ่ม **ลูกศรลง** เพื่อแสดงเมนู และเลือกหยุดการบันทึก กด **ok** หลังจากสิ้นสุดการประชุม.


# บันทึกการประชุม(2)




1. กดปุ่มลูกศรลง เพื่อแสดงเมนู เลือก การบันทึก และกด **ok**



2. อ่านข้อความเตือน คลิก **ok** เพื่อเริ่มการบันทึก หรือ ยกเลิก เพื่อหยุด




3. กดปุ่ม ลูกศรลง เพื่อแสดงเมนู และเลือก หยุดการบันทึก




4. กด **ok** เพื่อบันทึกการประชุม


# เล่นการประชุมที่บันทึกไว้



1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จากเมนูหลัก ใช้ปุ่มลูกศรเลือก การบันทึก และกด **ok**




3. เลือกวิดีโอโดยใช้ปุ่มลูกศรและกด **ok** เพื่อเล่นวิดีโอ.




4. กดปุ่มลูกศรลงเพื่อแสดงเมนู ใช้ปุ่มบนหน้าจอเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ในการเล่น ดูวิดีโอถัดไป/ดูวิดีโอก่อนหน้า

# ดาวน์โหลดบันทึกการประชุม




1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จดหมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ




3. ใส่หมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ  
ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณและเข้าสู่ระบบ  
KoiMeeter

หมายเหตุ: เฉพาะ Chrome และ Firefox  
ที่รองรับการฉายภาพแบบไร้สาย



(กรุณาข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้  
Chrome กับ macOS)


- 3.1 พิมพ์ "thisisunsafe" และ คลิก  
ถัดไป




(กรุณาข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้  
Chrome กับ macOS)

- 3.2 คลิก **การตั้งค่าขั้นสูง**  
และพิมพ์ "thisisunsafe" เพื่อเข้าสู่ระบบ  
KoiMeeter

# ดาวน์โหลดบันทึกการประชุม





4. คลิก ไอคอนมุมขวาบน ที่เป็นจุด 3 จุด แล้วคลิก การตั้งค่าการประชุมและการติดต่อ



5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ


- ชื่อผู้ใช้เริ่มต้น: "user"
- รหัสผ่านเริ่มต้น: หมายเลข MAC address ของอุปกรณ์Koibox

หมายเหตุ: ตรวจสอบหมายเลข MAC address จากสติกเกอร์ที่ติดอยู่ด้านล่าง Koibox



6. เลือก สมุดที่อยู่

7. คลิก ไอคอน 3 จุด ได้การดำเนินการ และคลิกดาวน์โหลด




8.คลิก สมัครง เพื่อดาวน์โหลดบันทึกการประชุม สามารถตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับการบันทึกได้หากต้องการ




# เข้าร่วมการประชุมบนคลาวด์ในเบราว์เซอร์




1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จากเมนูหลัก **ใช้ปุ่มลูกศร** เพื่อเลือก **การประชุมคลาวด์** แล้วกด **ok**  
หมายเหตุ: ต้องใช้เมาส์และคีย์บอร์ด



3. พิมพ์หมายเลข **IP** ในกรอบสีแดง  
ลงบนเบราว์เซอร์ PC




4. ใส่หมายเลข **IP** จากขั้นตอนที่ 3 ลงใน **address bar** บนแถบเบราว์เซอร์ PC และกด **Enter**




5. วางลิงก์ค่าเชิญในคอลัมน์ว่างแล้วคลิก **ok**  
(ดูขั้นตอนที่ 6-1 ถึง 6-4 สำหรับการรับลิงค์ค่าเชิญ)

# เข้าร่วมการประชุมบนคลาวด์ในเบราว์เซอร์




## 6.1. ลิงค์เชิญทีมงาน.


หมายเหตุ: KoiBox สามารถใช้งานได้กับ  
วิธีการประชุมบนคลาวด์ที่เป็นที่นิยม เช่น  
Teams, Skype, Zoom, Google Meet และ  
Webex



## 6.2. ลิงค์เชิญ Skype



## 6.3. ลิงค์เชิญ Zoom



## 6.4. ลิงค์เชิญ Google Meet




# เข้าร่วมการประชุมโดยใช้ Zoom




1. กดปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จากเมนูหลัก ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก การประชุมคลาวด์ แล้วกด ok



3. เลือก "Zoom" โดยใช้ ปุ่มลูกศร แล้วกด ok




4. ใส่ส่วนสุดท้ายของลิงค์เชิญ.



5. คัดลอกส่วนสุดท้ายของลิงก์เชิญ Zoom (เช่น <https://zoom.us/jc/join/>)


# เข้าร่วมการประชุมโดยใช้ Zoom

---



6. วางส่วนสุดท้ายของลิงก์เชิญแล้วกด

**ok**



7. เข้าร่วมการประชุม Zoom




# เข้าร่วมการประชุมโดยใช้ Skype




1. กดปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จากเมนูหลัก ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก การประชุมคลาวด์ แล้วกด ok  
หมายเหตุ: ต้องใช้เมาส์และคีย์บอร์ด



3. เลือก "Skype" โดยใช้ปุ่มลูกศรและกด ok




4. ใส่ส่วนสุดท้ายของลิงค์เชิญ.




5. คัดลอกส่วนสุดท้ายของลิงค์เชิญ Skype (เช่น join.skype.com/y6VLBIWOHV1)

# เข้าร่วมการประชุมโดยใช้ Skype



6. วางส่วนสุดท้ายของลิงก์เชิญแล้วกด

**ok**




7. เข้าร่วมการประชุม Skype




# เจ้าภาพการประชุมและผู้เข้าประชุมโดยใช้ Microsoft Teams




1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จากเมนูหลัก ใช้**ปุ่มลูกศร**เพื่อเลือก **การประชุมคลาวด์** แล้วกด **ok**  
หมายเหตุ: ต้องใช้เมาส์และคีย์บอร์ด



3. เลือก "Microsoft Teams"  
โดยใช้**ปุ่มลูกศร**และกด **ok**




4. เข้าบัญชี Microsoft Teams  
ของคุณแล้วคลิก **ถัดไป**




5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ  
เพื่อเข้าสู่ระบบ Teams


# เจ้าภาพการประชุมและผู้เข้าประชุมโดยใช้ Microsoft Teams



6. เลือกแอปที่ต้องการจะใช้ ในตัวอย่างนี้ เลือก ดำเนินการต่อไปบนเบราว์เซอร์นี้



7. เริ่มการประชุมหรือเข้าร่วมการประชุม




8. ในการประชุม คุณสามารถคลิก แชร์หน้าจอเพื่อแชร์หน้าจอของคุณได้

หมายเหตุ: KoiBox-100W  
รองรับการแสดงผลไฟล์ PowerPoint  
ที่จัดเก็บจาก Microsoft OneDrive เท่านั้น






# การเปลี่ยนรหัสผ่าน




1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จดหมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ



3. ใส่หมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ  
ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณและเข้าสู่ระบบ  
KoiMeeter




หมายเหตุ: เฉพาะ Chrome และ Firefox  
ที่รองรับการฉายภาพแบบไร้สาย



(กรณีข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้  
Chrome กับ macOS)

- 3.1 พิมพ์ "thisisunsafe" และ คลิก  
ถัดไป




(กรณีข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้  
Chrome กับ macOS)


- 3.2 คลิก **การตั้งค่าขั้นสูง**  
และพิมพ์ "thisisunsafe" เพื่อเข้าสู่ระบบ  
KoiMeeter



# การเปลี่ยนรหัสผ่าน



4. คลิก ไอคอนมุมขวาบน ที่เป็นจุด 3 จุด แล้วคลิก การตั้งค่าการประชุมและการติดต่อ




5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

- ชื่อผู้ใช้เริ่มต้น: "user"
- รหัสผ่านเริ่มต้น: หมายเลข MAC address ของอุปกรณ์KoiBox




หมายเหตุ: ตรวจสอบหมายเลข MAC address จากสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ด้านล่าง KoiBox



6. คลิก user

7. เลือก ตัวเลือก




8. คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน และใส่ข้อมูลต่อไปนี้:

- รหัสผ่านเก่า
- รหัสผ่านใหม่address
- ยืนยันรหัสผ่านใหม่




9. คลิก สมัครง

# การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์




1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จดหมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ



3. ใส่หมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ  
ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณและเข้าสู่ระบบ  
KoiMeeter




หมายเหตุ: เฉพาะ Chrome และ Firefox  
ที่รองรับการฉายภาพแบบไร้สาย



(กรณีข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้  
Chrome กับ macOS)

- 3.1 พิมพ์ "thisisunsafe" และ คลิก  
ถัดไป




(กรณีข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้  
Chrome กับ macOS)

- 3.2 คลิก **การตั้งค่าขั้นสูง**  
และพิมพ์ "thisisunsafe" เพื่อเข้าสู่ระบบ  
KoiMeeter



# การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์

4. คลิก ไอคอนเมนูขวาบน ที่เป็นจุด 3 จุด แล้วคลิก การตั้งค่าการประชุมและการติดต่อ





5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ


- ชื่อผู้ใช้เริ่มต้น: "user"
- รหัสผ่านเริ่มต้น : หมายเลข MAC address ของอุปกรณ์KoiBox




หมายเหตุ: ตรวจสอบหมายเลข MAC address จากสติกเกอร์ที่ติดอยู่ด้านล่าง KoiBox




6. เลือก การตั้งค่า
7. ใส่ชื่ออุปกรณ์ใหม่ในช่อง ชื่อห้อง
8. คลิก สมัค



# การเปิดใช้งานการรับสายอัตโนมัติ




1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จดหมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ




3. ใส่หมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ  
ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณและเข้าสู่ระบบ  
KoiMeeter

หมายเหตุ: เฉพาะ Chrome และ Firefox  
ที่รองรับการฉายภาพแบบไร้สาย



(กรณีข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้  
Chrome กับ macOS)


- 3.1 พิมพ์ "thisisunsafe" และ คลิก  
ถัดไป




(กรณีข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้  
Chrome กับ macOS)

- 3.2 คลิก **การตั้งค่าขั้นสูง**  
และพิมพ์ "thisisunsafe" เพื่อเข้าสู่ระบบ  
KoiMeeter

# การเปิดใช้งานการรับสายอัตโนมัติ



4. คลิก ไอคอนเมนูขวามาน ที่เป็นจุด 3 จุด แล้วคลิก การตั้งค่าการประชุมและการติดต่อ




5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

- ชื่อผู้ใช้เริ่มต้น: "user"
- รหัสผ่านเริ่มต้น: : หมายเลข MAC address ของอุปกรณ์Koibox



หมายเหตุ: ตรวจสอบหมายเลข MAC address จากสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ด้านล่าง Koibox



6. เลือก การตั้งค่า


7. เลือก เปิดใช้งาน สำหรับ คอมพิวเตอร์อัตโนมัติ

8. คลิก สมัครง




# ปิดการใช้งานรหัส PIN

เข้าถึง KoiBox โดยไม่ต้องใช้รหัส PIN




1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จดหมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ



3. ใส่หมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ  
ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณและเข้าสู่ระบบ  
KoiMeeter




หมายเหตุ: เฉพาะ Chrome และ Firefox  
ที่รองรับการฉายภาพแบบไร้สาย



(กรุณาข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้  
Chrome กับ macOS)

- 3.1 พิมพ์ "thisisunsafe" และ คลิก  
ถัดไป




(กรุณาข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้  
Chrome กับ macOS)


- 3.2 คลิก **การตั้งค่าขั้นสูง**  
และพิมพ์ "thisisunsafe" เพื่อเข้าสู่ระบบ  
KoiMeeter



# ปิดการใช้งานรหัส PIN



4. คลิก ไอคอนมุมขวาบน ที่เป็นจุด 3 จุด แล้วคลิก การตั้งค่าการประชุมและการติดต่อ





5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

- ชื่อผู้ใช้เริ่มต้น: "user"
- รหัสผ่านเริ่มต้น: : หมายเลข MAC address ของอุปกรณ์KoiBox



หมายเหตุ: ตรวจสอบหมายเลข MAC address จากสติกเกอร์ที่ติดอยู่ด้านล่าง KoiBox



6. เลือก การตั้งค่า

7. เลือก ปิดใช้งาน สำหรับ ต้องใช้รหัส PIN


8. คลิก สมัครง






# เปิดใช้งานการบันทึกการโทรอัตโนมัติ

เริ่มบันทึกโดยอัตโนมัติหลังจากเริ่มการประชุม




1. กดปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. จดหมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ



3. ใส่หมายเลข IP ที่แสดงบนหน้าจอ  
ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณและเข้าสู่ระบบ  
KoiMeeter




หมายเหตุ: เฉพาะ Chrome และ Firefox  
ที่รองรับการฉายภาพแบบไร้สาย



(กรุณาข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้  
Chrome กับ macOS)

- 3.1 พิมพ์ "thisisunsafe" และ คลิก  
ถัดไป




(กรุณาข้ามขั้นตอนนี้หากคุณไม่ได้ใช้  
Chrome กับ macOS)

- 3.2 คลิก **การตั้งค่าขั้นสูง**  
และพิมพ์ "thisisunsafe" เพื่อเข้าสู่ระบบ  
KoiMeeter




# เปิดใช้งานการบันทึกการโทรอัตโนมัติ

4. คลิก ไอคอนมุมขวาบน ที่เป็นจุด 3 จุด แล้วคลิก การตั้งค่าการประชุมและการติดต่อ




5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

- ชื่อผู้ใช้เริ่มต้น: "user"
- รหัสผ่านเริ่มต้น: : หมายเลข MAC address ของอุปกรณ์KoiBox




หมายเหตุ: ตรวจสอบหมายเลข MAC address จากสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ด้านล่าง KoiBox




6. เลือก การตั้งค่า

7. เลือก เปิดใช้งาน สำหรับการบันทึกเซสชันอัตโนมัติ

8. คลิก สมัครง



9. เมื่อการประชุมเริ่มต้น การประชุมจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ



 [install.qnap.com](http://install.qnap.com)

 [service.qnap.com](http://service.qnap.com)

 [download.qnap.com](http://download.qnap.com)

**QNAP®**

Printed in Taiwan