

QNAP Turbo NAS

軟體使用說明

(版本：3.8)

© 2013 QNAP Systems, Inc. All Rights Reserved.

目錄

1. 注意事項	6
1.1 規範聲明	7
1.2 符號說明	8
1.3 安全須知	9
2. 安裝 NAS	10
2.1 瀏覽安裝光碟片	15
2.2 相容硬碟型號列表	17
2.3 檢查系統狀態	18
2.4 連線至NAS網路磁碟	21
2.5 透過網頁瀏覽器連線NAS	24
2.6 系統遷移	31
3. 系統管理	34
3.1 一般設定	35
3.2 網路設定	39
3.3 服務連結	60
3.4 硬體設定	62
3.5 安全設定	66
3.6 通知設定	69
3.7 電源管理	76
3.8 網路資源回收筒	78
3.9 備份還原設定	79
3.10 系統紀錄	80
3.11 韌體更新	86
3.12 回復出廠預設值	90
4. 磁碟管理	91
4.1 硬碟管理	91
4.2 RAID管理工具	95
4.3 硬碟 S.M.A.R.T.	119
4.4 檔案系統加密	120
4.5 iSCSI	130
4.5.1 入口管理	131
4.5.2 iSCSI目標管理	143
4.5.2.1 在Windows使用Microsoft iSCSI Initiator連接至iSCSI裝置	155
4.5.2.2 在 Mac OS 使用 Xtend SAN iSCSI Initiator連接至iSCSI裝置	160
4.5.2.3 在Ubuntu Linux使用Open-iSCSI Initiator連接至iSCSI裝置	167
4.5.3 進階安全性管理	169
4.5.4 LUN備份	173

4.6 虛擬磁碟.....	194
5. 權限管理	198
5.1 網域安全認證.....	198
5.1.1 將QNAP NAS加入 Windows 2003/2008 Active Directory.....	200
5.1.2 將QNAP NAS加入 LDAP Directory.....	216
5.2 使用者.....	224
5.3 使用者群組.....	241
5.4 共用資料夾.....	243
5.5 容量限制.....	281
6. 網路服務	282
6.1 微軟網路.....	283
6.2 蘋果網路.....	287
6.3 Linux NFS 服務.....	290
6.4 檔案傳輸伺服器(FTP).....	293
6.5 Telnet/SSH.....	295
6.6 SNMP設定	296
6.7 網站伺服器.....	297
6.7.1 虛擬主機	321
6.8 網路探索服務.....	323
7. 應用服務	325
7.1 Web File Manager.....	326
7.2 Multimedia Station.....	344
7.2.1 QMobile.....	374
7.3 Photo Station.....	402
7.4 Music Station.....	428
7.5 Download Station.....	452
7.6 Surveillance Station.....	474
7.7 iTunes 伺服器.....	484
7.8 DLNA 多媒體伺服器.....	487
7.9 MySQL 伺服器.....	488
7.10 QPKG Center.....	490
7.11 Syslog 伺服器.....	494
7.12 RADIUS 伺服器.....	499
7.13 備份伺服器.....	503
7.14 病毒防護.....	507
7.15 TFTP 伺服器.....	516
7.16 VPN 服務.....	517
7.17 LDAP 伺服器.....	534
8. 資料備份	539

8.1 異地備援.....	539
8.2 雲端備份.....	568
8.3 Time Machine (時光回溯器).....	578
8.4 備份到外接裝置.....	584
8.5 USB 單鍵備份.....	599
9. 外接裝置.....	602
9.1 設定外接儲存裝置.....	602
9.2 USB 印表機.....	613
9.2.1 Windows 7, Vista 使用者.....	616
9.2.2 Windows XP 使用者.....	624
9.2.3 Mac OS 10.6.....	626
9.2.4 Mac OS 10.5.....	629
9.2.5 Mac OS 10.4.....	634
9.2.6 Linux (Ubuntu 10.10).....	639
9.3 不斷電系統 (UPS).....	644
10. MyCloudNAS服務.....	650
10.1 MyCloudNAS設定精靈.....	651
10.2 設定MyCloudNAS.....	661
10.3 自動設定路由器.....	668
11. 系統狀態.....	671
11.1 系統資訊.....	671
11.2 系統服務資訊.....	672
11.3 資源監控.....	673
12. 使用 LCD 面板.....	677
13. QNAP 軟體工具.....	684
13.1 MyCloudNAS Connect.....	684
14. 透過網際網路連線至 QNAP NAS (DDNS服務).....	690
15. 設定SMS、Email及即時通訊警訊通知.....	699
16. 設定QNAP UPnP多媒體伺服器作多媒體播放.....	711
17. 在QNAP NAS建立一個phpBB論壇.....	722
18. NAS 維護.....	734
18.1 重新啓動／關閉系統.....	735
18.2 系統溫度保護.....	738
19. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.....	739

1. 注意事項

感謝您購買威聯通產品。此使用手冊介紹如何使用本產品，請依照手冊說明開始享用Turbo NAS的強大功能。

- 本手冊包含威聯通Turbo NAS系列伺服器的使用說明，某些功能僅適用於特定機型，您所購買的機型可能不支援這些功能。
- Turbo NAS以下簡稱爲NAS。

法律聲明

本公司保留變更產品規格的權利，如有變更，恕不另行通知。本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

威聯通、QNAP及其商標爲威聯通科技股份有限公司所有。所有其他在本文提及的商標、註冊商標、商品名稱均爲其相關持有人所有。另外，本文將省略®或™符號。

有限保證責任

威聯通保證所出廠的網路儲存伺服器皆通過嚴格而完整的測試，在一般的使用情況下，都可以正常地運作。在保固期限內及正常使用的狀況下，如果發生系統故障，威聯通將負責維修。除此之外，威聯通不保證負責所有因爲本產品而造成的資料遺失、毀損、或營業上及執行業務的損失。在任何情況下，威聯通所負擔的賠償責任，不超過本產品的售價。

請務必定期備份硬碟中的資料，以避免任何意外、人爲操作疏失或硬碟故障所造成的資料毀損。威聯通不負責任何資料遺失或復原。

如要把NAS或任何包裝內零件退回或維修，請確定貨品妥善包裝以確保運送無誤。若貨品運送期間因不妥善包裝造成任何損壞，威聯通一概不予負責。

1.1 規範聲明



本產品已通過測試並符合 FCC 規則第 15 部分 B 級數位裝置之限制。此等限制旨在為家用裝置提供免於有害干擾之合理保護所設計。本產品產生、使用、並可能放射無線電頻率能量，若未依據指示安裝及使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。但特定之安裝並不保證免於發生干擾。若本產品對收音機、電視之收訊造成有害干擾（可開關設備之電源確認），建議使用者以下列一種或多種方式改善干擾狀況：




- 重新調整或放置接收天線。
- 增加本產品與接收器之間的距離。
- 將本產品連接到與接收器不同的電源插座上。
- 如需協助，請洽詢經銷商或專業的收音機或電視技術人員。

未經製造廠商許可的變更或修改可能導致使用者喪失操作本產品的權利。
應使用遮蔽線纜以符合 FCC 規則第 15 條 B 款所載之 B 級限制。



本產品符合 CE Class B 規範

1.2 符號說明

 重要警告	此符號表示使用者必須嚴格依照說明操作，否則將會導致身體傷害甚至死亡。
 警告	此符號表示該行為可能會引致硬碟資料被清除，或不依照說明操作之情況下，可能會導致資料、硬碟或產品損毀。
 重要訊息	此符號表示該說明為重要訊息或與法律條例相關。

1.3 安全須知

1. 本產品的工作溫度介於0°C–40°C，相對濕度為0%–95%。請確保其放置場所通風良好。
2. 與本產品所連接的線路和裝置必須能提供本產品正常的電量（100W, 90–264V），以確保其運作正常。
3. 切勿將產品放置在直接受陽光曝曬或靠近化學藥劑的場所。請確保其所在環境恆定溫度與溼度的維持。
4. 清潔時，先將電源插頭及所有線路拔下，再以乾布擦拭即可。切勿使用任何化學藥劑或噴霧式清潔劑。
5. 為確保機器正常運作，以及避免機器過熱，切勿將任何物品或重物放置於機器上。
6. 安裝硬碟時，請務必使用平頭螺絲將硬碟固定在硬碟抽取盒上，以確保其運作正常。
7. 切勿使產品靠近水源。
8. 切勿將產品放置在不平穩的桌子或檯面上，以避免產品滑落而損壞。
9. 使用本產品時，請留意當地的電壓指示。若您無法確定，請洽詢經銷商或當地電力公司。
10. 切勿放置任何物品於電源線上。
11. 切勿自行修護本產品。因為不當的拆裝，可能導致觸電或其他不良後果。若有任何維修問題，請洽當地經銷商。
12. 機架式系統只適用於機房，並應由授權之系統管理員管理及維護。機房必須上鎖，並只允許授權人員進入。
13. TS-809U有兩個電源供電，為避免電擊危險，操作時需要加倍小心，只有當這兩個電源完全斷開時才可以安全操作（進行維修）。



重要警告：

- 如錯誤更換電池，可能會有導致爆炸的危險。更換電池時，請務必更換同類型之電池，或更換製造商建議的類型。請依照當地廢棄物管理辦法規定，處理使用過之電池組。
- 切勿觸摸系統內之風扇，以避免嚴重性傷害。

2. 安裝 NAS

NAS 網頁式設定

要透過網頁免 CD 方式設定 NAS，請前往 <http://qnap.com/start/>，按 [開始]。依照指示選擇 NAS 型號，並根據您的作業系統 (Windows、Mac 或 Linux) 完成硬體及軟體安裝。您也可以在此網頁連線至 QNAP 軟體工具及應用程式的下載頁面。

QNAP English - Global

Hard Disk Compatible List User Manual

Set Up Your Turbo NAS

Store, back up and share your data easily

New to Turbo NAS ?
Follow the steps to get started:

- 1 Set up the hardware for your Turbo NAS
- 2 Install firmware and configure your Turbo NAS
- 3 Get useful tools to enjoy your Turbo NAS

Start Now

Firmware Installation

If you have set up the hardware, please click "Go" to install the Turbo NAS firmware directly.

GO

Enjoy Hands-on Applications for Turbo NAS

Various handy tools are available to smooth your work with the Turbo NAS. You can enjoy convenient data backup, smart download management, remote access to the Turbo NAS anytime and anywhere.

Back up data on your PC

NetBak Replicators

Conveniently back up documents, pictures, music, videos and more to one or multiple Turbo NAS units.

[Learn more](#)

Windows

Access your Turbo NAS easily

MyCloudNAS Connect

3 quick steps to connect to your Turbo NAS with MyCloudNAS Connect via Virtual Private Network (VPN) to manage files by drag-and-drop within Windows Explorer.

[Learn more](#)

Windows

Manage download tasks

QGet

Install QGet to manage BT, HTTP, and FTP download tasks on the Turbo NAS.

[Learn more](#)

Windows Mac Linux

Remote access on the go

Mobile Apps

Access and manage your Turbo NAS and enjoy multimedia files on mobile devices whenever, wherever.

[Learn more](#)

Qfile Qmanager Qmobile

Online Resources Customer Service | [Online Support Form](#) | [QNAP Forum](#) | [User Manual](#) | [Tutorials](#)

Facebook Google+ Twitter YouTube


硬體安裝

有關產品的硬體安裝說明，請參考產品包裝內的 [快速安裝指引]，您亦可以從產品光碟片或QNAP網站 (<http://www.qnap.com>) 下載相關檔案。

軟體安裝（使用 CD-ROM）


當您完成NAS的硬體安裝後，您可以開始進行軟體安裝。以下說明以Windows作業系統為例。

1. 從產品光碟片安裝QNAP Finder。



2. 執行QNAP Finder，如Finder被防火牆或防毒軟體封鎖，請解除封鎖。

3. QNAP Finder將找到同網段內未被設定的NAS，按 [是] 開始設定NAS。



4. 按 [確定] 繼續。



5. 您的預設網頁瀏覽器將被開啓，請依照指示設定NAS。

快速設定

歡迎 第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 完成

歡迎

歡迎使用快速安裝精靈，只要幾個步驟即可完成系統設定。

1. 設定網路上本系統的電腦名稱。
2. 改變系統管理員的密碼。
3. 設定日期、時間和時區。
4. 設定 IP 位址、子網路遮罩和預設通訊閘。
5. 設定要啟動的網路服務。
6. 格式化系統上的硬碟。

提示：所有設定將在最後一步確認後進行變更並生效。

6. 在最後一步按 [開始安裝]。

快速設定


歡迎 第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 完成

完成

以下是您所設定的結果。按下「開始設定」將會開始進行設定，或者您可以點選「上一步」去更改之前的設定。

系統名稱：	██████████
密碼：	未變更密碼
時區：	(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
時間設定：	與您的電腦的時間一致
網路組態：	自動取得 IP 位址 (DHCP)
IP 位址：	--
子網路遮罩：	--
預設通訊閘：	--
主要DNS伺服器：	0.0.0.0
次要DNS伺服器：	0.0.0.0
網路服務：	微軟網路、網頁式檔案總管、檔案傳輸伺服器、下載中心、多媒體中心
磁碟組態：	單獨的硬碟
檔案系統：	EXT4
硬碟 1：	WDC WD5000AADS-00S9B01.0 465.76 GB
硬碟 2：	--


7. 所以硬碟將被格式化，資料也會被清除，按 [確定] 繼續。



8. 完成後，按 [返回系統設定網頁] 或在網頁瀏覽器輸入NAS IP進入系統設定網頁。

2.1 瀏覽安裝光碟片


NAS安裝光碟片包含快速安裝指引、使用手冊、應用說明及QNAP軟體，包括Finder、NetBak Replicator及QGet。



您可以瀏覽光碟並存取以下內容：

- **Finder:** QNAP Finder軟體的安裝程式（只適用於Windows作業系統）。
- **Firmware:** 您的NAS型號的韌體IMG檔案。
- **Mac:** QNAP Finder軟體的安裝程式（只適用於Mac作業系統）。
- **Manual:** NAS的使用說明。
- **QGet:** QGet下載軟體的安裝程式（只適用於Windows作業系統）。
- **QSG:** NAS安裝說明檔案。
- **Replicator:** NetBak Replicator的安裝程式（適用備份Windows作業系統的資料至NAS）。

以上內容亦可以QNAP網站 (<http://www.qnap.com>) 下載。



2.2 相容硬碟型號列表

本產品支援各大硬碟品牌之2.5吋及3.5吋 SATA硬碟，有關支援硬碟資訊，請至威聯通網站查詢：<http://www.qnap.com>



重要訊息：威聯通不負責任何情況、原因下錯誤安裝或使用硬碟所導致的產品損壞與不正常運作下的資料損失。



警告：若您要安裝之硬碟從未被安裝至 NAS，硬碟將會自動被格式化，硬碟上的資料會被清除。

2.3 檢查系統狀態

燈號狀態總覽

LED	顏色	LED狀態	說明
系統狀態	紅/綠	綠燈/紅燈每0.5秒交錯閃爍	<ol style="list-style-type: none"> 1) 硬碟格式化中。 2) 系統初始化中。 3) 韌體更新中。 4) RAID組態重建中。 5) RAID容量擴充 (Online RAID Capacity Expansion) 進行中。 6) RAID組態遷移 (Online RAID Level Migration) 進行中。
		紅燈常亮	<ol style="list-style-type: none"> 1) 硬碟異常。 2) 硬碟群組容量已滿。 3) 硬碟群組容量將滿。 4) 系統風扇異常。 5) 硬碟讀寫錯誤。 6) 硬碟壞軌。 7) RAID degraded mode (降階模式)，即RAID 5 或 RAID 6 組態有兩顆硬碟損毀，系統資料仍能被讀取。 8) 硬體自我檢查錯誤。
		紅燈每0.5秒閃爍	RAID 1、RAID 5、RAID 6 降階模式。
		綠燈每0.5秒閃爍	<ol style="list-style-type: none"> 1) 系統開機中。 2) 系統未設定。 3) 硬碟未格式化。
		綠燈常亮	系統可使用。
		關閉	所有硬碟進入待命模式。
LAN	橙	常亮	使用者透過網路存取資料中並發生讀寫錯誤。
		閃爍	NAS已連線至網路。
10 GbE*	綠	綠燈常亮	10GbE網路擴充卡已安裝。

		關閉	沒有安裝10GbE網路擴充卡。
HDD (硬碟)	紅/綠	紅燈閃爍	存取硬碟中，但發生讀寫錯誤。
		紅燈常亮	硬碟讀寫錯誤。
		綠燈閃爍	硬碟讀取中。
		綠燈常亮	硬碟已開啓。
USB	藍	每0.5秒閃爍	<ol style="list-style-type: none"> 1) 系統偵測到USB 裝置連接至前方的USB埠。 2) 連接至系統前方的USB裝置正被移除。 3) 連接至系統前方的USB裝置正被存取中。 4) 正在複製系統資料至外接USB/eSATA裝置，或正由外接USB/eSATA裝置複製資料至系統。
		常亮	系統偵測到前方USB埠連接USB裝置（USB裝置已掛至系統）。
		關閉	<ol style="list-style-type: none"> 1) 系統沒偵測到任何的USB裝置。 2) 系統已完成複製資料至前方的USB裝置，或已完成由前方USB裝置複製資料至系統。
eSATA**	橙	閃爍	資料存取中。
		關閉	系統沒偵測到任何eSATA裝置。

* 10 GbE網路擴充功能只適用於TS-879 Pro、TS-1079 Pro、TS-879U-RP、TS-1279U-RP、TS-EC879U-RP及TS-EC1279U-RP。

** TS-210、TS-212、TS-219、TS-439U-SP/RP、TS-809 Pro及TS-809U-RP不提供 eSATA接頭。



警示蜂鳴器（可於【系統工具】>【硬體設定】頁面關閉）

嗶叫聲	次數	說明
短嗶（0.5秒）	1	<ol style="list-style-type: none"> 1) 系統開啓中。 2) （透過軟體）關閉系統中。 3) 系統重設。 4) 韌體已更新。
短嗶（0.5秒）	3	備份資料至外接硬碟時，資料無法複製。
短嗶（0.5秒），長嗶（1.5秒）	3（每5分鐘）	系統風扇異常（TS-119 不提供智慧型風扇）。
長嗶（1.5 秒）	2	<ol style="list-style-type: none"> 1) 硬碟群組容量快滿。 2) 硬碟群組容量已滿。 3) 硬碟降階模式。 4) 硬碟開始重建。
	1	<ol style="list-style-type: none"> 1) 硬體關閉系統。 2) 系統可使用。

2.4 連線至NAS網路磁碟

Windows 使用者

1. 您可以透過下列方法使用NAS的共用資料夾。
 - a) 開啓網路芳鄰，找出所屬工作群組。如無法找到，請瀏覽整個網路。在您的工作群組上連按兩下滑鼠，找出NAS，再連按兩下滑鼠來連接NAS。
 - b) 使用Windows的執行功能，輸入\\NAS名稱或\\NAS_IP連接NAS。



2. 輸入預設的管理者名稱與密碼。

預設使用者名稱：admin

密碼：admin

3. 您可以直接將資料上傳至NAS的網路磁碟中。

Mac 使用者

1. 點選 'Go' > 'Connect to Server'。
2. 使用以下其中一種方法掛載NAS的磁碟：
 - AFP: 輸入 NAS IP 或 `afp://NAS_IP`
 - SMB: 輸入 `smb://NAS_IP` 或 `NAS_名稱`
如：169.254.100.100 或 `smb://169.254.100.100`
3. 點選 'Connect'。

Linux Users

在Linux機器上，執行以下指令：

```
mount -t nfs <NAS IP>:/<Network Share Name> <Directory to Mount>
```

例如，您的NAS的IP位址是192.168.0.1，要將其中名稱爲Public的網路磁碟掛載在本機的/mnt/pub目錄下，請使用以下指令：

```
mount -t nfs 192.168.0.1:/public /mnt/pub
```

注意：您必須登入成root權限之使用者，才能執行以上所述的掛載動作。

登入成您所設定的使用者，便可透過所掛載的目錄存取NAS上的資料。

2.5 透過網頁瀏覽器連線NAS

請依照以下步驟透過網頁瀏覽器連線至 NAS。

1. 在網頁瀏覽器輸入 `http://NAS IP:8080`，或使用 Finder 尋找 NAS 並按兩下 NAS 名稱。

注意：NAS 預設 IP 位址是 169.254.100.100，若您採用 DHCP，可以使用 Finder 查看 NAS 的 IP 位址，請確定 NAS 和您的個人電腦已連線至相同網段，如無法尋找 NAS IP，可以直接將 NAS 連接至個人電腦，再執行 Finder。

2. 您可以在登入頁面或在登入後，點選右上方的語言選單，選擇管理頁面的操作語言。




3. 輸入管理者名稱及密碼。勾選 [安全登入] 以安全連線至 NAS。如使用沒有管理權限的帳號登入，使用者登入後只可變更密碼。

預設使用者名稱：admin

密碼：admin

注意：若您的 NAS 位於 NAT 路由器後端並希望從 Internet 遠端使用 SSL 登入，請打開 NAT 上的埠號 443，並把埠號 443 導引到 NAS 的 LAN IP。



4. 登入後將顯示入口頁面，按應用程式圖示開啓服務頁面，或按 + 圖示於新標籤 (tab) 開啓服務頁面。




5. 按 [系統管理] 可進入系統設定。



6. 按項目名稱旁邊的三角型圖示，可以檢視細項設定。



7. 在頁面上方的下拉式選單選擇要進入的服務頁面。



按登入名稱旁的三角型號示可選擇變更密碼、重新啓動系統、關閉系統或登出，亦可檢視系統型號及韌體版本。



2.6 系統遷移

系統遷移功能讓QNAP NAS使用者簡單升級使用的NAS型號，只要將硬碟 (HDD) 從原有的NAS取下，依原本排列順序插入新NAS中再重新開機，無須傳輸資料與重新設定系統，即可完成系統遷移。

因應不同的硬體設計，NAS會自動檢測在進行系統遷移前是否需要進行韌體升級。當系統遷移完成後，所有設定與資料都會套用在新的NAS。

以下表格為支援簡易系統遷移的NAS型號。

來源NAS	目標NAS (遷移後NAS型號)	備註
TS-x10、TS-x19、TS-x39、TS-509、TS-809、SS-x39、TS-x59、TS-x69、TS-x12	TS-x10、TS-x19、TS-x39、TS-509、TS-809、SS-x39、TS-x12	需更新系統韌體。
TS-x10、TS-x19、TS-x39、TS-509、TS-809、SS-x39、TS-x59、TS-x69、TS-x12、TS-x79	TS-x59、TS-x69、TS-x79	不需更新系統韌體。

注意：

- 目標 NAS 必須支援足夠的硬碟插槽數目以安裝來源 NAS 所建立之磁碟群組的硬碟。
- SS-x39 系列只支援 2.5 吋硬碟。
- 支援加密磁碟組態的NAS型號無法遷移至不支援加密磁碟組態的NAS型號。TS-110、TS-119、TS-210、TS-219、TS-219P、TS-410、TS-419P、TS-410U、TS-419U、TS-119P+、TS-219P+、TS-419P+、TS-112、TS-212、TS-412、TS-419U+、TS-412U 不支援加密磁碟組態。
- 遷移非TS-x79型號至TS-x79型號後，Multimedia Station、Download Station、iTunes 服務及 DLNA 多媒體伺服器將被移除。原來的網路資料夾 Multimedia/Qmultimedia、Download/Qdownload 以及所有已下載的檔案將被保留。
- 系統遷移後來源 NAS 所註冊的 MyCloudNAS 名稱不會被遷移至目標 NAS。要使用原來的 MyCloudNAS 名稱，請先在來源 NAS 上變更 MyCloudNAS 名稱，然後進行系統遷移，並於目標 NAS 上註冊原來的 MyCloud NAS 名稱。

目標NAS	支援系統遷移的磁碟群組
1-bay NAS (一顆硬碟型號)	1 顆硬碟的單獨硬碟群組
2-bay NAS (兩顆硬碟型號)	1-2 顆硬碟的單獨硬碟群組/JBOD/RAID 0 硬碟群組 2 顆硬碟的RAID 1硬碟群組
4-bay NAS (四顆硬碟型號)	1-4 顆硬碟的單獨硬碟群組/JBOD/RAID 0 硬碟群組 2 顆硬碟的 RAID 1 硬碟群組 3-4 顆硬碟的 RAID 5 硬碟群組 4 顆硬碟的 RAID 6 硬碟群組 4 顆硬碟的 RAID 10 硬碟群組
5-bay NAS (五顆硬碟型號)	1-5 顆硬碟的單獨硬碟群組/JBOD/RAID 0 硬碟群組 2顆硬碟的 RAID 1 硬碟群組 3-5 顆硬碟的 RAID 5 硬碟群組 4-5 顆硬碟的 RAID 6 硬碟群組 4 顆硬碟的 RAID 10 硬碟群組
6-bay NAS (六顆硬碟型號)	1-6 顆硬碟的單獨硬碟群組/JBOD/RAID 0 硬碟群組 2 顆硬碟的 RAID 1 硬碟群組 3-6 顆硬碟的 RAID 5 硬碟群組 4-6 顆硬碟的 RAID 6 硬碟群組 4 顆或 6 顆硬碟的 RAID 10 硬碟群組
8-bay NAS (八顆硬碟型號)	1-8 顆硬碟的單獨硬碟群組/JBOD/RAID 0 硬碟群組 2 顆硬碟的 RAID 1 硬碟群組 3-8 顆硬碟的 RAID 5 硬碟群組 4-8 顆硬碟的 RAID 6 硬碟群組 4 顆、6 顆或 8 顆硬碟的 RAID 10 硬碟群組

請依照以下步驟執行系統遷移。



警告：避免伺服器毀損，請由授權的伺服器管理者或IT管理人員執行系統遷移。

1. 關閉原 NAS 並取下硬碟。
2. 將硬碟從原 NAS 的硬碟抽取盒移出，裝入新NAS的硬碟抽取盒。
3. 依硬碟在原 NAS 的排列順序將其插入新NAS中。
4. 依照快速安裝指引 (Quick Installation Guide, QIG) 為新NAS接上電源與網路線。
5. 將新 NAS 開機，以管理者身分登入網頁式管理頁面（預設帳號：admin／密碼：admin）。
6. 若系統通知您為新 NAS 作韌體更新，請依照指示下載並安裝新韌體。
7. 按 [開始系統遷移]，NAS 會在系統遷移結束後重新啟動，資料及設定將被保留。

因系統設計不同，部分系統設定會在系統遷移後被清除，您可能需要在新 NAS 上重新設定下列項目：

- Windows AD
- 部分 QPKG 套件（例如：XDove）

3. 系統管理

一般設定 [35](#)

網路設定 [39](#)

服務連結 [60](#)

硬體設定 [62](#)

安全設定 [66](#)

通知設定 [69](#)

電源管理 [76](#)

網路資源回收筒 [78](#)

備份還原設定 [79](#)

系統紀錄 [80](#)

韌體升級 [86](#)

回復出廠預設值 [90](#)

3.1 一般設定

系統管理

設定NAS名稱，系統名稱最多可用14個字元，只可包含英文字母、數字或連字號 (-)，不能使用空白或句點 (.)，也不可全部由數字組成。

首頁 >> 系統管理 >> 一般設定 歡迎 admin | 登出 繁體中

一般設定

系統管理 日期及時間 日光節約時間 語言 密碼強度

系統管理

系統名稱：

系統通訊埠：

使用安全連線 (SSL)

通訊埠：

強制使用安全連線 (SSL)

注意： 當啓用此選項後，系統管理介面將僅接受 https 連線。

套用

TS-x79 系列之家用或多媒體功能如Multimedia Station、Photo Station、Music Station、Download Station、iTunes 伺服器及 DLNA 多媒體伺服器預設為隱藏。使用者可選擇啓用並顯示或關閉並隱藏這些功能。變更設定後，需重新登入系統。

指定一個系統連線使用的埠號，預設值為8080。使用此通訊埠的服務包括系統管理、Web File Manager、Multimedia Station及Download Station。

使用安全連線 (SSL)

如允許使用者透過安全連線 (SSL) 連線至NAS，可啓用此功能並輸入通訊埠。如啓用 [強制使用安全連線 (SSL)] 選項，則使用者只可以透過https連線至NAS。

日期及時間

請根據您所在的位置，選擇正確的時區，並調整日期和時間的設定。如果輸入了不正確的時間設定，可能會遇到以下的問題：

- 從瀏覽器來存取檔案時，檔案的存取時間可能會有不一致的情況。
- 檢視系統的事件記錄時，無法顯示正確的事件發生時間。

與您的電腦的時間一致

要將NAS的時間與您電腦的時間同步，按 [立即更新]。

自動與網際網路時間伺服器同步

要藉由指定的NTP網際網路時間伺服器自動地修改系統的日期和時間，請勾選此選項，並在下面的欄位中輸入您要採用的NTP網際網路時間伺服器IP位址及自動校時間隔時間。

注意：在初次啟動NTP伺服器時，將需要數分鐘進行同步後方能提供校時服務。

一般設定

系統管理 | **日期及時間** | 日光節約時間 | 語言 | 密碼強度

系統目前的日期和時間

2011/8/8 18:32:46 星期一

日期及時間

時區： (GMT+08:00) Singapore

日期格式： yyyy/MM/DD

時間設定： 24HR

手動設定

日期/時間： 2011/8/8 / 18 : 32 : 15

自動與網際網路時間伺服器同步

伺服器： WIN-DJ45G2MC5RD.adtest2.local

自動校時間隔時間： 1 天

與您的電腦的時間一致

日光節約時間

如您的時區採用日光節約時間 (Daylight saving time, DST)，您可以啓用 [自動套用日光節約時間來自動調整系統時間]，然後套用設定。NAS將依照您在 [日期及時間] 頁面選擇的時區顯示最近的日光節約間，並會根據日光節約時間自動調整系統時間。

若您的時區沒採用日光節約時間，頁面的功能將不會顯示。



一般設定

系統管理 日期及時間 日光節約時間 語言 密碼強度

日光節約時間

時區： (GMT+08:00) Singapore

最近的日光節約時間： 開始時間: --
結束時間: --

偏移量： -- 分鐘

自動套用日光節約時間來自動調整系統時間。

使用手動日光節約時間表格。

套用

要手動輸入日光節約時間，請啓用 [使用手動日光節約時間表格]，按 [新增日光節約時間]，輸入日光節約時間設定，然後按 [套用]。



自動套用日光節約時間來自動調整系統時間。

使用手動日光節約時間表格。

套用

手動日光節約時間表格

開始時間	結束時間	偏移量	動作
			<input type="checkbox"/> 新增日光節約時間

移除

語言

選擇NAS顯示檔案及資料夾時所用的語言。

注意：NAS會使用Unicode編碼建立所有檔案及資料夾，若您的FTP用戶端或個人電腦不支援Unicode，請在此選擇您的個人電腦支援的語系，以便能夠正常檢視系統上的檔案及資料夾。

The screenshot shows the 'Language' settings page. At the top, there is a title '一般設定' (General Settings) and a navigation bar with tabs: '系統管理' (System Management), '日期及時間' (Date and Time), '日光節約時間' (Daylight Saving Time), '語言' (Language), and '密碼強度' (Password Strength). The 'Language' tab is selected. Below the navigation bar, the '語言' (Language) section is visible. It contains a label '檔名編碼:' (Filename Encoding) and a dropdown menu currently set to '英文' (English). A '套用' (Apply) button is located at the bottom right of the settings area.

密碼強度

您可以設定使用者密碼的規則，套用設定後，系統會自動檢查新設定的密碼是否符合規則。

The screenshot shows the 'Password Strength' settings page. At the top, there is a title '一般設定' (General Settings) and a navigation bar with tabs: '系統管理' (System Management), '日期及時間' (Date and Time), '日光節約時間' (Daylight Saving Time), '語言' (Language), and '密碼強度' (Password Strength). The 'Password Strength' tab is selected. Below the navigation bar, the '密碼強度' (Password Strength) section is visible. It contains three checkboxes with corresponding rules:


- 1. 新密碼應包含下列任三項之組合 - 大寫字母、小寫字母、數字及符號。
- 2. 新密碼不可包含連續三個重複字元。
- 3. 新密碼不可包含使用者名稱，亦不可包含顛倒之使用者名稱。

A '套用' (Apply) button is located at the bottom right of the settings area.


3.2 網路設定

TCP/IP



(i) IP位址

您可以在此頁設定 NAS 的 TCP/IP 設定，按編輯鈕 () 變更網路設定。如您的 NAS 支援兩個網路埠，您可以將兩個網路介面連接至兩個不同的 switch (集線器) 並輸入 TCP/IP 設定，NAS 會獲得兩組 IP 位址，讓兩個不同網段的使用者連線，此為多址設定*。當使用 Finder 尋找 NAS IP 時，於 LAN 1 內 Finder 只會顯示 Ethernet 1 的 IP 位址，LAN 2 內 Finder 只會顯示 Ethernet 2 的 IP 位址。要使用 port trunking 功能，請參考本章第 (iii) 節。


* TS-110、TS-119、TS-210、TS-219、TS-219P、TS-119P+、TS-219P+、TS-112 及 TS-212 只提供一個網路埠，故不支援多址設定及 port trunking。



The screenshot shows the 'Network' configuration page with the 'TCP/IP' tab selected. The 'IP Address' section contains a table with the following data:

Interface	DHCP	IP Address	Subnet Mask	Gateway	MAC address	Speed	MTU	Link	Edit
Ethernet 1	No	10.8.13.59	255.255.254.0	10.8.12.1	00:08:9B:C5:A3:01	1000Mbps	1500		

Below the table, the 'Default Gateway' is set to 'Ethernet 1'. The 'DNS Server' section has 'Obtain DNS server address automatically' unselected and 'Use the following DNS server address:' selected. The Primary DNS server is 10.8.2.11 and the Secondary DNS server is 10.8.2.9. An 'APPLY' button is at the bottom right.



請在 TCP/IP 頁面輸入以下設定：

網路傳輸速率

網路傳輸速率設定提供進階的設定，一般的情況下您可以直接使用自動感應方式來自動判斷網路傳輸速率。

使用動態 IP 位址

如果您的網路環境支援 [動態主機設定通訊協定 (DHCP)]，NAS 會從 DHCP 伺服器自動取得 IP 位址和相關資訊。

使用固定 IP 位址

使用指定的 IP 位址。請輸入 IP 位址、子網路遮罩和通訊閘。

DHCP伺服器

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 伺服器用於自動分配IP位址給網路中的用戶端裝置。如本地網路沒有 DHCP 伺服器，可選擇 [啓動 DHCP 動態位址分配伺服器功能] 將 NAS 設定為 DHCP 伺服器。

注意：

- 若網路中已存在一台 DHCP 伺服器，請勿啓用此功能，以免造成 IP 位址衝突及網路存取錯誤。
- 若 NAS 的兩個網路介面（如有）皆連線至網路並設定為獨立 IP 位址，DHCP 伺服器功能只適用於乙太網路介面 1。

開始位址、結束位址及租約時間：設定NAS分配給DHCP用戶端的IP位址範圍及租約時間。租約時間代表 DHCP 伺服器在特定時間內，提供並確保 DHCP 用戶端可使用一有效的 IP 位址。當租約時間過期時，該IP位址可被分配至另一個用戶端。

WINS 伺服器（選項）：Windows 網際網路名稱服務 (WINS) 伺服器會動態對應IP 位址到電腦名稱（NetBIOS 名稱），讓使用者依電腦名稱而非IP 位址來存取資源。如有WINS伺服器，可輸入伺服器IP位址。

DNS Suffix（選項）：設定 DNS Suffix尾碼，以協助搜尋簡短及格式不完整的主機名稱。

TFTP 伺服器及開機檔案（選項）：NAS支援PXE開機。輸入TFTP伺服器及開機檔案（包含伺服器路徑及檔案名稱）。如需開啓遠端裝置，請輸入TFTP伺服器的公開IP位址。

TCP/IP - 內容

網路組態

啓動 DHCP 動態位址分配伺服器功能

開始位址： 10 . 8 . 1 100

結束位址： 10 . 8 . 1 200

租約時間： 1 天 0 小時

WINS 伺服器： 0 . 0 . 0 0

DNS Suffix

TFTP 伺服器： 0 . 0 . 0 0

開機檔案：

Step 1 of 1

套用 取消

進階設定

虛擬區域網路 (VLAN) 是將一組有主機連接起來，能夠互相溝通，類似連接到同一廣播網域，而不必管它們實際的位置。您可以將NAS加入一個VLAN，並設定NAS為該網路其他裝置的備份儲存系統。

要使用此功能，請先啓動VLAN並輸入VLAN號碼（0-4094之間的其中一個數字）。請妥善記下您的VLAN號碼並確定其他裝置可加入VLAN。如您忘記VLAN號碼並且無法連線至NAS，您需要按系統的重置按鈕重置網路設定。當系統被重設時，VLAN功能將會關閉。如您的NAS支援兩個網路埠，而且只有一個網路介面啓用VLAN，您可以透過NAS的另一個網路介面連線至系統。

注意：VLAN功能只適用於Intel處理器之NAS型號，詳情請參考<http://www.qnap.com>。



(ii) 預設通訊閘

當NAS的兩個網路埠皆連線至網路，選擇要使用的通訊閘設定，此功能只適用於支援兩個網路埠的機種。

(iii) Port Trunking


此功能只適用於支援兩個或以上網路埠的型號。

Port Trunking 為一網路技術，主要提供兩種功能：負載平衡，經由將兩個（或以上）乙太網路介面整合為一的技術，使頻寬得已突破原先單一網路介面所能負荷之最大值；及網路容錯，讓兩個（或以上）乙太網路能形成備援，當某一介面無法正常運作時，另一介面可立即接續運作，使得伺服器對外傳輸不致中斷。注意當使用Port Trunking時，有些模式在運作時須配合使用相容的switch，不當的設置可能會導致網路介面失效或停止運作。


要使用 Port Trunking，請確定 NAS 的兩個網路埠已連線至相同的switch並已設定好第 (i) 及 (ii) 節之項目。

參考以下說明設定Port Trunking:


1. 按 [設定]。
2. 選擇 trunking 群組的成員 (Ethernet 1+2、Ethernet 3+4、Ethernet 5+6或Ethernet 7+8)。從選單中選取一個 port trunking 模式，預設選項為 Active Backup (網路容錯)。



3. 選擇 port trunking 群組，按 [套用]。



4. 按編輯鈕  變更網路設定。



5. 設定完成後，確定已將兩個網路介面連接至正確的switch，並且已啟動switch上支援 Port Trunking 的功能。

關於NAS支援的Port Trunking功能，請參閱下表：

欄位	說明	所需的Switch類型
Balance-rr (Round-Robin)	Round-Robin會將封包的傳輸使用【依序循環】的排程方式，將封包平均分散在可用的網路介面。這種模式可以有效將網路通訊的資料流量分散到所有的網路連線，因而可提升系統的傳輸效能。	支援static trunking，請確定已在switch上啟動static trunking功能。
Active Backup	網路容錯提供了一個更可靠的網路使用環境，假設主要的網路埠因為硬體或是線路出現問題的話，則備援的網路埠會自動接替主網路埠進行傳輸，不會造成網路傳輸的中斷。當主網路埠恢復正常後，則傳輸的工作會自動移轉到主網路埠上。	一般的switch
Balance XOR	Balance XOR會將封包的傳輸使用【雜湊法】的排程方式，將封包平均分散在可用的網路介面。這種模式可以有效將網路通訊的資料流量分散到所有的網路網路連線，因而可提升系統的傳輸效能。	支援static trunking，請確定已在switch上啟動static trunking功能。
Broadcast	Broadcast提供了一個可靠的網路使用環境，它會同時將封包傳給可用的網路介面。	支援static trunking，請確定已在switch上啟動static trunking功能。
IEEE 802.3ad (Dynamic Link Aggregation)	此模式是根據802.3ad規範把所有的網路界面叢集在一起並分享同樣的網路速度和雙工模式。此模式提供負載平衡和容錯功能，但需要一個交換機，支持IEEE802.3ad動態鏈路聚合LACP模式與正確的配置。	支援802.3ad LACP
Balance-tlb (Adaptive Transmit Load Balancing)	此模式不需要任何特殊的交換機。對外的資料流是根據目前每個網路介面的的負載（計算相對速度）平均的對外送。而對內傳入流量是是以目前正在運作中的介面來接收。如果接收的介面故障時，另一個介面會即時套用其MAC位址並馬上接替其工作。此模式同時提供負平衡和容錯功能。	一般的switch
Balance-alb (Adaptive Load Balancing)	此模式擁有Balance-tlb所有的特性之外並包括IPv4的流量接收負載平衡 (rlb)，並且不需要任何特殊的交換機支援。接收負載平衡主要是透過ARP的協議來答复本機系統的網路資料流。此模式提供負載平衡和容錯功能。	一般的switch

(iv) DNS 伺服器

主要DNS伺服器：輸入主要DNS伺服器的IP位址，此伺服器會提供NAS對外網路的DNS服務。

次要DNS伺服器：輸入次要DNS伺服器的IP位址，此伺服器會提供NAS對外網路的DNS服務。

注意：

- 有關主要及次要DNS伺服器的IP位址，請向您的ISP或網路管理員查詢。當要NAS扮演終端的角色及執行一些獨立運作的連線功能（如：BT下載），NAS需要取得至少一台DNS伺服器的資訊，以便能正常處理URL位址的連線。若沒有完成輸入，可能會造成該功能無法正常運作。
- 若選擇自動取得IP位址 (DHCP)，則可不指定主要及次要DNS伺服器，請輸入0.0.0.0即可。

(v) Jumbo Frame 設定 (MTU)

TS-509 Pro, TS-809 Pro, TS-809U-RP不支援此功能。

Jumbo Frames是指大於1500位元組的乙太網路封包，因每一封包的有效載量增加而加強乙太網路傳輸及減低大型檔案傳輸的CPU使用率。

最大傳輸單元 (Maximum Transmission Unit, MTU) 是指一種通訊協議的某一層上面所能通過的最大數據大小（位元組為單位）。

NAS預設使用標準乙太網路傳輸封包：1500位元組。如您的網路裝置支援Jumbo Frame設定，請選擇正確的MTU值。NAS支援4074、7418及9000位元組的MTU值。

注意：Jumbo Frame設定只會在Gigabit網路才會生效，同時，網路上所裝置皆須啓用Jumbo Frame，且MTU值與NAS的值設成一樣。

Wi-Fi 網路

要將NAS連線至Wi-Fi無線網路，請先將一個USB無線網路接收器連接至NAS的USB埠，系統將偵測無線網路連接點，您可以透過以下兩種方式將NAS連線至Wi-Fi無線網路。

注意：

- Wi-Fi無線網路的連線品質視無線網路卡型號和效能、網路環境等因素而定，如需較高的網路連線品質，建議使用有線網路連接。
- 系統同一時間只支援一個USB無線網路接收器（無線網路卡）。

1. 連線至已設定的Wi-Fi無線網路

Wi-Fi無線網路連線列表上將顯示偵測到的無線網路連接點及其訊號強度。



The screenshot shows the 'Wi-Fi 網路連線' (Wi-Fi Network Connection) interface. At the top, there is a '重新掃描' (Refresh) button and a '顯示所有' (Show All) checkbox. Below is a table with the following columns: '網路名稱 (SSID)', '訊號' (Signal), '協議' (Protocol), '連線狀態' (Connection Status), and '動作' (Action). The table lists five detected networks: PM1, PM, QPM2, ASUS, and NETGEAR-2G. The signal strength is represented by green bars, and the connection status for PM1 is '取得網路位址失敗, 自動連線' (Failed to obtain network address, auto-connect).

網路名稱 (SSID)	訊號	協議	連線狀態	動作
PM1	■■■■■■■■■■	802.11b/g	取得網路位址失敗, 自動連線	▶ ✎ ✕
PM	■■■■■■■■■■		不在連線範圍內或SSID被隱藏	▶ ✎ ✕
QPM2	■■■■■■■■■■	802.11b/g/n		▶ ✎ ✕
ASUS	■■■■■■■■■■	802.11b/g/n		▶ ✎ ✕
NETGEAR-2G	■■■■■■■■■■	802.11b/g/n		▶ ✎ ✕

圖示及選項	說明
重新掃描	搜尋偵測範圍內的Wi-Fi無線網路。
 (加密網路)	此圖示表示該Wi-Fi無線網路需輸入網路金鑰才可連線。
 (連線)	連線至Wi-Fi無線網路，如需輸入網路金鑰，會出現輸入金鑰的畫面。
 (編輯)	編輯連線資訊，您可以選擇在連線範圍內時自動連上所選擇的網路。
 (斷線)	中斷Wi-Fi無線網路連線。
 (移除)	從列表上刪除Wi-Fi無線網路連線。
顯示所有	勾選此項目顯示所有可偵測到的Wi-Fi無線網路。若取消此選項，則只顯示已設定的Wi-Fi無線網路。

按 [重新掃描] 搜尋範圍內的Wi-Fi無線網路，選擇要連線的網路並按連線按鈕 (▶)，視網路需求輸入網路金鑰，然後按 [下一步]，系統將嘗試連線至Wi-Fi無線網路。



重新掃描		顯示所有			
網路名稱 (SSID)	訊號	協議	連線狀態	動作	
PM1	■■■■■■■■	802.11b/g	取得網路位址失敗, 自動連線	▶ ✎ ✕	
PM	■■■■■■■■		不在連線範圍內或SSID被隱藏	▶ ✎ ✕	
QPM2	■■■■■■■■	802.11b/g/n		▶ ✎ ✕	
ASUS	■■■■■■■■	802.11b/g/n		▶ ✎ ✕	
Fan_ASUS	■■■■■■■■	802.11b/g		▶ ✎ ✕	

您可以在連線狀態欄位檢視Wi-Fi無線網路的狀態。

訊息	說明
已連線	系統已連線至該Wi-Fi無線網路。
連線中	系統正嘗試連線至該Wi-Fi無線網路。
不在連線範圍內或SSID被隱藏	沒有無線網路訊號或SSID被隱藏。
取得網路位址失敗	系統已連線至Wi-Fi無線網路但無法從DHCP伺服器取得IP位址，請檢查您的路由器設定。
連線失敗	系統無法連線至Wi-Fi無線網路，請檢查您的路由器設定。
不正確的金鑰	網路金鑰不正確。
自動連線	在連線範圍內時自動連上這個網路。 自動連線功能無法支援隱藏的無線網路名稱。

2. 手動連線至一個Wi-Fi無線網路

要手動連線至一個沒有廣播SSID（無線網路名稱）的Wi-Fi無線網路，按 [增加一個Wi-Fi網路]。

IP Address									
Interface	DHCP	IP Address	Subnet Mask	Gateway	MAC Address	Speed	MTU	Link	Edit
WLAN 1	Yes	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	00:1F:1F:55:4E:3C	--	0		

Wi-Fi Network Connection

[CONNECT TO A WI-FI NETWORK](#)

選擇要連線到一個Wi-Fi無線網路或ad hoc網路，ad hoc網路無需無線AP亦可以連線。



輸入網路名稱及選擇安全類型。

- 不需認證（開放）：無需輸入網路金鑰。
- WEP: 輸入4組金鑰並選擇要使用的其中一組。
- WPA-Personal: 選擇使用AES或TKIP加密類型，並輸入金鑰。
- WPA2-Personal: 輸入金鑰。

注意：

- WEP金鑰必須是5或13個ASCII字元；或是10或26個16進位字元 (0-9及A-F)。
- 如您無法連線至加密無線網路，請檢查您的無線路由器或AP設定，並將傳輸模式由N-only改為B/G/N mixed或類似設定。
- Windows 7使用者如使用WPA2加密將無法與NAS建立ad-hoc連線，請改用WEP加密。
- 要建立ad hoc連線，必須將無線介面的IP位址設定位固定IP。

快速設定精靈

QNAP
TURBO NAS

輸入Wi-Fi網路相關資訊

網路名稱： PM

安全類型： 不需認證(開放)


在Wi-Fi連線範圍內時自動

不需認證(開放)
WEP
WPA-Personal
WPA2-Personal

上一步 下一步 取消

成功加入Wi-Fi無線網路後，按 [完成]。



要變更IP位址設定，按編輯按鈕。您可以選擇透過DHCP自動取得IP位址或使用固定IP位址。



IP Address									
Interface	DHCP	IP Address	Subnet Mask	Gateway	MAC Address	Speed	MTU	Link	Edit
WLAN 1	Yes	192.168.11.6	255.255.255.0	0.0.0.0	00:1F:1F:55:4E:3C	54Mbps	1500		

如此Wi-Fi無線網路是NAS與路由器或AP唯一的連線方式，您必須於 [網路設定] > [TCP/IP] 頁面下選擇 [無線網路1] 為預設通訊閘。否則NAS將無法連線至網際網路或其他網路。

Network

TCP/IP | WI-FI | DDNS | IPV6 | PROXY

IP Address

Interface	DHCP	IP Address	Subnet Mask	Gateway	MAC Address	Speed	MTU	Link	Edit
Ethernet 1	No	10.8.13.59	255.255.254.0	10.8.12.1	00:08:9B:C5:A3:01	1000Mbps	1500		

Default Gateway

Use the settings from:

DDNS

要架設一台伺服器於公眾Internet網路上，需要有一組固定且易記的主機名稱，以便讓Internet上的其他訪客可以容易記住此伺服器。但當ISP僅提供動態IP位址時，這台伺服器每次出現在Internet上的IP位址是動態的，或是以數字表達的IP位址不容易被記住，這時候配合DDNS服務就可以解決這需求。

啓動NAS的DDNS服務並完成設定後，每次NAS重新開機或IP位址被動態更新後，NAS就會自動向該DDNS服務商通報目前最更新的IP位址，這組IP位址會被記錄在DDNS服務商的資料庫中。當訪客連線存取此固定的主機名稱時，DDNS廠商就會把記錄的IP位址轉譯給訪客。這樣，無需知道IP位址，即可使用主機名稱連線到您的NAS。

NAS內建支援的DDNS服務提供商：<http://www.dyndns.com>, <http://update.ods.org>, <http://www.dhs.org>, <http://www.dyns.cx>, <http://www.3322.org>, <http://www.no-ip.com>。

關於設定DDNS及轉址服務，請參考：http://docs.qnap.com/nas/tc/index.html?connect_to_qnap_nas_from_the_i.htm

The screenshot shows the 'Network' configuration page with the 'DDNS' tab selected. The 'DDNS Service' section includes a checkbox for 'Enable Dynamic DNS Service', a dropdown for 'Select DDNS server' (set to 'www.dyndns.com'), and input fields for 'Username', 'Password', and 'Host name'. There is also a checkbox for 'Check the external IP address automatically' with a '1 hour' interval dropdown. The 'Current WAN IP' is displayed as '61.62.220.74'. Below this is the 'Recent DDNS Update Result' section with labels for 'Connection IP last checked:', 'Next check for connection IP:', 'Last DDNS update time:', and 'Update server response:'.

IPv6

NAS支援IPv6傳輸協定的stateless連線機制以及RADVD (Router Advertisement Daemon) IPv6 網路路由廣播 (RFC2461)，讓同一網段的主機可以自動向NAS取得IPv6網址。NAS上支援IPv6的服務包括：

- 異地備援 (Remote replication)
- 網頁伺服器
- FTP
- iSCSI (虛擬磁碟)
- SSH (putty)

Network

TCP/IP WI-FI DDNS **IPv6** PROXY

IP Address

Enable IPv6


Interface	Auto Configuration	IPv6 Address	Prefix Length	Gateway	Link	Edit
Ethernet 1	Yes	fe80::208:9bff:fe8c:bc6c	64	::		

DNS Server

::

::

APPLY

要使用此功能，先勾選 [使用IPv6]，並套用設定。系統將重新啟動，請於系統重新啟動後登入IPv6設定頁面，系統將顯示IPv6的設定選項。按  編輯設定。



使用動態 IPv6 位址

如果您的網路上支援IPv6的路由器 (router)，可選擇此項目讓NAS自動取得IPv6位址及相關設定。

使用固定 IPv6 網址

要使用固定IPv6位址，請選擇此項目，然後輸入IP位址（如2001:bc95:1234:5678）、首碼長度（如64）及預設通訊閘位址。關首碼或首碼長度的資訊，請向您的ISP服務商查詢。

- 啓動Router Advertisement Daemon (radvd)


要設定NAS為IPv6主機並發佈IPv6位址至同網段的用戶端，請啓動此選項並輸入首碼及首碼長度。

IPv6 DNS伺服器

請在上方欄位輸入主要DNS伺服器及在下方欄位輸入次要DNS伺服器。相關資訊可向您的ISP服務商查詢，如選擇自動設定，可以保留欄位的雙冒號設定 [:::]。

Proxy

輸入代理伺服器 (proxy server) 讓 NAS 透過代理伺服器連線至 Internet 進行韌體自動更新、病毒定義檔更新及下載 QPKG 應用程式。



The screenshot shows the 'Network' configuration page with the 'PROXY' tab selected. The 'Proxy' section is expanded, showing the following settings:

- Use a proxy server
- Proxy server: [REDACTED]
- Port: 80
- Authentication
 - Username: [REDACTED]
 - Password: [REDACTED]

An 'APPLY' button is located at the bottom right of the configuration area.

3.3 服務連結

注意：服務連線功能只適用於支援多於一個有線或無線網路介面的NAS。

NAS服務預設運行於所有使用中的網路介面，要將服務指定到一個或多個有線或無線網路介面，可啟動服務連結。

服務連結

服務連結

NAS服務預設在所有的網路介面運行，要將服務指定到一個或多個特定網路介面（有線或無線），啟動服務連結功能並進行設定。使用者將只能透過指定的網路介面連線到服務。

啟動服務連結

套用

啓動服務連結功能後，頁面將顯示系統所有網路介面。所有NAS服務預設運行於所有網路介面，選擇每預服務指定的網路介面（最少需選擇一個），然後按 [套用]，使用者將只可透過指定的網路介面連結至系統服務。

如無法套用設定，按 [更新] 重新獲取系統目前使用中的網路介面資訊，並再次設定服務連結。

注意：啓動服務連結後，使用中的服務連線即使與設定不同，仍會被保留。當使用者重新連線時，將按照設定透過指定的網路介面連線至系統服務。

NAS服務預設在所有的網路介面運行，要將服務指定到一個或多個特定網路介面（有線或無線），啓動服務連結功能並進行設定。使用者將只能透過指定的網路介面連線到服務。

啓動服務連結

	乙太網路 1	乙太網路 2
網路服務	✓	✓
微軟網路	✓	✓
蘋果網路 ⓘ	✓	✓
NFS 服務	✓	✓
檔案傳輸伺服器	✓	✓
iSCSI服務	✓	✓
TFTP服務	✓	✓
管理服務	✓	✓
NAS網頁管理介面 ⓘ	✓	✓
SSH服務	✓	✓
Telnet服務	✓	✓
SNMP	✓	✓
應用服務	✓	✓
網站伺服器 ⓘ	✓	✓
iTunes 伺服器	✓	✓
MySQL 伺服器	✓	✓
RTRR伺服器	✓	✓
Rsync 相容伺服器	✓	✓

3.4 硬體設定

您可以啟動或關閉NAS的硬體功能。

硬體設定

硬體設定

- 啟用密碼及網路組態重設開關
- 如果在指定的時間內沒有存取，硬碟待命模式就會被啟用： 30 分鐘
- 若硬碟的可用空間小於此數值，啟動燈號警告： 3072 MB
- 啟動寫入快取 (適用於 EXT4)

蜂鳴器控制

啟動蜂鳴器警示

- 系統程序 (開機、關機及韌體更新)
- 系統事件 (錯誤及警告提示)

智慧型風扇

風扇運轉模式設定： 啟動智慧型風扇 (建議選項)

- 當下列所有溫度數據符合時，系統風扇會自動轉換至低速：
-系統溫度低於40°C(104°F)時。
- 當下列任一溫度數據符合時，系統風扇會自動轉換至高速：
-系統溫度高於或等於57°C(135°F)時。
-硬碟溫度高於或等於50°C(122°F)時。
- 自訂溫度：
系統溫度低於 25 °C 時停止轉動。
系統溫度低於 35 °C 時低速運轉。
系統溫度高於 45 °C 時高速運轉。

套用

啟用系統重置鈕

持續按系統重置鈕3秒將會使預設的系統管理員admin密碼以及網路組態回復至出廠預設值，硬碟資料將被保留。

適用系統	系統基本重設 (嗶一聲)	系統進階重設 (嗶兩聲)
所有NAS型號	按重設鍵3秒	按重設鍵10秒

系統基本重設（按重設鍵**3**秒）

持續按系統重置鈕**3**秒，系統會嗶一聲。以下設定將回復至預設值：

- 系統管理員密碼：admin
- TCP/IP設定：使用動態IP位址
- TCP/IP設定：關閉Jumbo Frame
- TCP/IP設定：若啓用Port Trunking（適用於支援雙Giga LAN型號），系統將回復設定為Active Backup（網路容錯）模式。
- 系統通訊埠：8080
- 安全等級：接受所有連線
- LCD面板密碼：空白*
- VLAN會被停用

*只適用於配有LCD面板的機種，詳情請參考<http://www.qnap.com>。

系統進階重設（按重設鍵**10**秒）

持續按系統重置鈕**10**秒，系統會在第**3**秒及第**10**秒發出嗶聲，NAS會將系統所有設定值回復至初始值，如同網頁介面上 [系統管理] > [回復出廠預設值] 的功能一樣。NAS上的所有資料將會保存，系統設定如使用者帳號、使用者群組、網路資料夾則會被全部清除。如要存取舊資料，照原來路徑建立資料夾便可。

啓用硬碟待命模式

啓用此功能時，當硬碟在設定時間之內沒有任何的存取動作，便會自動進入待命模式，以節省電源並延長硬碟壽命。

若SATA硬碟的可用空間小於此數值，啓動燈號警告

啓動此功能時，若SATA硬碟的可用空間小於設定值，面板上的Status燈號會閃爍紅色與綠色。設定值有效範圍為1-51200 MB。

啓動寫入快取（只適用於EXT4）

如NAS的磁碟格式為EXT4，啓動此選項可以得到較快的寫入速度。但在寫入NAS的傳輸過程中，不正常的系統斷電意外，可能會造成該資料的不完整寫入。此功能在以下服務啓動時將被關閉：Download Station、MySQL服務、使用者容量限制及監控中心。如您的NAS設定為虛擬或叢集環境的共享網路儲存裝置，建議您關閉此選項。

啓動蜂鳴警示器

開啓警示蜂鳴器，當系統發生問題時，將會發出警報聲。

智慧型風扇設定

i. 啓動智慧型風扇（建議選項）

選擇使用預設的智慧型風扇設定或自訂溫度。如使用預設設定，當系統溫度、CPU溫度、硬碟溫度符合預設條件時，風扇轉速便會自動調整。建議您啓用此選項。

ii. 自訂風扇轉速

選擇風扇的轉速，風扇速度會依選擇的轉速持續運轉。

於管理頁面啓動備援電源警告：

如您的NAS配備兩組電源供應器，並已連接至電源插頭，兩顆電源供應器會同時供電（適用於1U及2U型號）。您可以登入NAS管理頁面，進入 [系統管理] > [硬體設定] 啓動 [備援電源供應模式]，當系統的電源供應器發生錯誤，如被拔除或失效，NAS會發出聲響，並在 [系統紀錄] 頁面記錄錯誤訊息。

如您的NAS只安裝一組電源供應器，建議您不要啓動此功能。

*此功能預設為關閉。



3.5 安全設定

安全等級

您可在此設定允許或拒絕連線至本伺服器之特定IP位址或網段。一旦設為被拒絕後，該主機所有的通訊協定都無法連線至本伺服器。

變更設定後，按 [套用]。網路服務將重新啟動，所有目前連線會暫時終止。

安全設定

安全等級 防護設定 匯入 SSL 安全憑證

安全等級

高：僅接受清單內的連線

中：拒絕清單內的連線

低：接受所有連線

可在此設定允許或拒絕連線至本伺服器的特定 IP 位址或網段

+ -

類型	網址或網域	剩餘時間
----	-------	------

套用

防護設定

防護設定加強系統安全及防止惡意入侵。您可以設定當某種連線類別失敗達指定次數時，將連線的IP位址封鎖一定時間或永遠封鎖。

安全設定

[安全等級](#) | **防護設定** | [匯入 SSL 安全憑證](#)

防護設定

啟動網路安全防護

<input checked="" type="checkbox"/> SSH:	在	1 分鐘	內登入失敗達	5 次	，則封鎖此 IP	5 分鐘
<input checked="" type="checkbox"/> Telnet:	在	1 分鐘	內登入失敗達	5 次	，則封鎖此 IP	5 分鐘
<input checked="" type="checkbox"/> HTTP(S):	在	1 分鐘	內登入失敗達	5 次	，則封鎖此 IP	5 分鐘
<input type="checkbox"/> FTP:	在	1 分鐘	內登入失敗達	5 次	，則封鎖此 IP	5 分鐘
<input type="checkbox"/> SAMBA:	在	1 分鐘	內登入失敗達	5 次	，則封鎖此 IP	5 分鐘
<input type="checkbox"/> AFP:	在	1 分鐘	內登入失敗達	5 次	，則封鎖此 IP	5 分鐘

[套用](#)

匯入 SSL 安全憑證

SSL (Secure Socket Layer) 是一種安全通訊協定，為用戶端與主機端在傳送資料時加密。您可以匯入由您信任的公司所核發的安全憑證。當您成功匯入安全憑證後，透過SSL連線登入管理者頁面時，將不會出現警告或失敗訊息。

系統只支援以X.509PEM格式簽署的憑證及金鑰。

- 下載憑證：按此按鈕下載使用中的安全憑證。
- 下載私人金鑰：按此按鈕下載使用中的私人金鑰。
- 回復憑證預設值：按此按鈕回復安全憑證及私人金鑰至系統預設值，使用中的憑證及金鑰將被覆寫。

[安全等級](#) [防護設定](#) **匯入 SSL 安全憑證 & 私人金鑰**

匯入 SSL 安全憑證 & 私人金鑰

您可以匯入由您所信任公司所核發的安全憑證。當您成功匯入後，透過SSL連線登入管理者頁面時，將不會出現警告或失敗訊息。

注意：若您匯入不正確的安全憑證，將可能導致無法透過 SSL 登入。此時，您可以選擇回復憑證預設值。

狀態：系統預設憑證使用中

憑證 (Certificate)：請於下方貼上以 X.509PEM 格式簽署的憑證。 [檢視範例](#)

私人金鑰 (Private Key)：請輸入以 X.509PEM 檔案格式的憑證或私人金鑰。 [檢視範例](#)

3.6 通知設定

設定 SMTP 伺服器

NAS支援透過 Email 傳送系統錯誤或警告通知，要使用此功能，請設定SMTP伺服器。

- 外寄郵件伺服器 (SMTP)：輸入SMTP伺服器名稱，如smtp.gmail.com.
- 埠號：輸入SMTP伺服器的通訊埠，預設為25。
- 寄件者：輸入寄件者資訊。
- 啟動電子郵件認證：啟用此功能，系統將會向郵件伺服器認證後，才寄出通知訊息。
- 使用者名稱及密碼：輸入郵件伺服器上的使用者名稱及密碼，如您的Gmail帳號名稱及密碼。
- 使用SSL/TLS加密連線：如您的SMTP郵件伺服器支援此功能，可以啟動此選項。

通知設定

設定 SMTP 伺服器 設定即時通訊 設定 SMSC 伺服器 警訊通知

設定 SMTP 伺服器

外寄郵件伺服器 (SMTP) :

通訊埠 :

寄件者 :

啟動電子郵件認證

使用者名稱 :

密碼 :

使用 SSL/TLS 加密連線

協定類型 :

設定即時通訊

NAS支援即時通訊服務讓多個指定Windows Live Messenger聯絡人接收即時系統錯誤或警告通知，並可在即時通訊對話中輸入指令取得系統資訊。

注意：

- 要使用此功能，必須先將NAS連線至Internet。
- NAS支援Windows Live Messenger 2009或以上版本。
- 請為NAS註冊專用的Windows Live Messenger帳號。一個 Windows Live Messenger帳號只可被一台NAS使用。

請參照以下步驟使用此功能：

1. 在<https://signup.live.com/>為NAS註冊一個Windows Live ID。
2. 根據您的Windows作業系統，在<http://explore.live.com/>下載 Windows Live Messenger。系統支援 Windows Live Messenger 2009或以上版本。
3. 使用第1步註冊的帳號登入Windows Live Messenger，加入指定聯絡人（最多10個），並確定這些聯絡人已加入NAS的 Messenger 帳號。
4. 在 [通知設定] > [設定即時通訊] 並輸入第1步註冊的帳號資訊，按 [套用]。連線狀態將變更為 [開啓]。

The screenshot shows the 'Notification Settings' (通知設定) window. At the top, there are four tabs: 'Set SMTP Server' (設定 SMTP 伺服器), 'Set Instant Messaging' (設定即時通訊), 'Set SMSC Server' (設定 SMSC 伺服器), and 'Alert Notification' (警訊通知). The 'Set Instant Messaging' tab is selected. Below the tabs, the 'Set Instant Messaging Service' (設定即時通訊服務) section is visible. It includes a checked checkbox for 'Enable Instant Messaging Service' (啟用即時通訊服務), an 'Email:' field with a masked input, a 'Password:' field with a masked input, and a 'Current Status: Open' (目前狀態: 開啓) label. A 'Apply' (套用) button is located at the bottom right of the window.

5. 在 [通知設定] > [警訊通知] 頁面啟用即時通訊警訊通知，在 [即時通訊設定] 加入指定的聯絡人（最多10個），按 [套用]。

通知設定

設定 SMTP 伺服器

設定即時通訊

設定 SMSC 伺服器

警訊通知

警訊通知

當系統有特殊的狀況發生時，將會執行以下動作：

有錯誤訊息時，傳送方式： 電子郵件 SMS 即時通訊

有警告訊息時，傳送方式： 電子郵件 即時通訊

E-mail 通知設定

電子郵件位址 1：

電子郵件位址 2：

寄送測試郵件

注意：要設定 SMTP 伺服器，才能寄送警訊通知郵件。

即時通訊設定

指定聯絡人

- 登入指定的Windows Live Messenger帳號，當系統發生錯誤或警告事件時，將透過Windows Live Messenger傳送即時通知（只支援英文訊息）。

NAS指定的 Windows Live Messenger聯絡人可以在即時通訊對話中輸入以下指令，以取得系統資訊（只支援英文訊息）。

指令	說明
help	列出可用的指令
info-cpu	取得目前系統CPU溫度
info-sys	取得目前系統溫度及風扇速度
info-model	取得系統型號
info-hd	取得系統的硬碟數目
info-hd-[硬碟代號]	取得指定硬碟的目前溫度及 S.M.A.R.T.狀態，如info-hd-1
info-vol	取得系統硬碟群組的數目
info-vol-[硬碟群組代號]	取得指定硬碟群組的資訊，如info-vol-1

設定 SMS 伺服器

設定SMSC伺服器，當系統發生異常時，可經由SMS服務供應商的服務，傳送即時訊息至指定的手機號碼。NAS預設的SMS服務供應商為Clickatell，您亦可選擇 [新增SMS提供者] 設定其他SMS服務供應商。

當選擇 [新增SMS提供者] 時，請輸入供應商的名稱及URL樣式文字。

注意：如URL樣式文字未依照SMS服務供應商的格式，將無法收到短訊。

通知設定

[設定 SMTP 伺服器](#) [設定即時通訊](#) **設定 SMSC 伺服器** [警訊通知](#)

設定 SMSC 伺服器

您可以透過 SMSC 的設定，經由 SMS 系統商的服務，接受有關本系統即時訊息的服務。

SMS 服務提供者 <http://www.clickatell.com>

啟用 SMS 伺服器 SSL 連線

SSL 通訊埠：

SMS 伺服器登入名稱：

SMS 伺服器登入密碼：

SMS 伺服器API_ID：

[套用](#)

警訊通知

選擇系統發生警告或錯誤事件時接收即時通知的方式。

Email通知設定

輸入最多兩組電子郵件帳號接收系統警訊通知。

即時通訊設定

輸入Windows Live Messenger聯絡人（最多10個）透過即時通訊接收系統警訊通知，並可透過 Windows Live Messenger對話取得系統資訊。

於 [通知設定] > [設定即時通訊] 頁面所指定的 Windows Live Messenger帳號必須先加入指定的聯絡人。

SMS通知設定

輸入最多兩組行動電話號碼接收系統警訊通知。

設定 SMTP 伺服器	設定即時通訊	設定 SMSC 伺服器	警訊通知
-------------	--------	-------------	------

警訊通知

當系統有特殊的狀況發生時，將會執行以下動作：

有錯誤訊息時，傳送方式： 電子郵件 SMS 即時通訊

有警告訊息時，傳送方式： 電子郵件 即時通訊

E-mail 通知設定

電子郵件位址 1：

電子郵件位址 2：

注意：要設定 SMTP 伺服器，才能寄送警訊通知郵件。

即時通訊設定

指定聯絡人

SMS 通知設定

國碼：

行動電話號碼 1：+886

行動電話號碼 2：+886

3.7 電源管理

您可以在此頁面重新啓動或關閉 NAS 伺服器，或設定排程開機、關機或重新啓動 NAS，以及開啓或關閉網路喚醒 (Wake on LAN) 功能。您亦可以設定不正常斷電（如電源線被拔除）後，電源恢復時系統的電源處理方式。

重新啓動／關機

立即重新啓動或關閉系統。當異地備援功能正在進行時，如您使用網頁或 LCD 面板重新啓動或關閉系統，系統將詢問您是否略過備份工作。

如在排程設定欄位啓動【異地備援工作執行時，延遲重新啓動/關機的排程工作】選項，系統的排程重新啓動或關機項目將延至完成異地備援工作之後，否則，系統將以排程重新啓動或關機爲優先，如異地備援正在進行中，系統將略過備份工作項目並進行重新啓動或關機。

設定耗能產品生態化設計指令 (EuP)

設定耗能產品生態化設計指令 (Energy-using Products, EuP) 是歐盟用來定義產品耗電量的指令，目的爲增加能源使用效率、減少危險物質使用、降低產品回收成本等，希望透過生態化的設計全面降低產品對環境的衝擊。

啓用 EuP 時，以下設定將被變更，讓系統在關機時能維持低耗電量（少於1W）：

- 網路喚醒 (Wake on LAN)：關閉。
- 電源回復：當AC電源在斷電後回復，系統將保持關機。
- 系統排程開機/關機/重新啓動：關閉。

關閉EuP功能時，系統在關機狀態時的耗電量將稍高於1W。爲方便使用者使用網路喚醒 (Wake on LAN)、AC電源回復、排程開關機等功能，系統預設 EuP 功能爲關閉。

此功能只適用於部份 NAS 型號，詳情請參考 <http://www.qnap.com>。

Wake on LAN

使用Wake on LAN功能在區域網路內遠端喚醒 NAS。注意如 NAS 在關機狀態中電源線被拔除，即使之後電源線再次接上，Wake on LAN 亦將無法使用。

此功能只適用於部份 NAS 型號，詳情請參考 <http://www.qnap.com>。

電源回復設定

設定 NAS 在 AC 電力在斷電回復後，是否回復至前一次的開機或關機狀態、保持開機或保持關機。

設定開機／關機／重新啟動排程

您可以設定每天、平日、週末或一星期的任何一日的特定時間開啓、關閉或重新啟動系統。平日即星期一至星期五，週末即星期六及星期日。最多可設定15組排程。注意如 NAS 在關機狀態中電源線被拔除，即使之後電源線再次接上，此功能亦將無法使用。

電源管理

重新啟動／關機

立即執行重新啟動關機。

設定耗能產品生態化設計指令 (EuP)

啓動
 關閉

設定 網路喚醒 (Wake on LAN)

啓動
 關閉

當 AC 電源回復時，系統電源處理方式為

回復至前一次的開機或關機狀態
 保持關機

設定 開機／關機／重新啟動 排程

啓動排程
 異地備援工作執行時，延遲重新啟動關機的排程工作

關機 每天 17 2

3.8 網路資源回收筒

網路資源回收筒

網路資源回收筒存放 NAS 上所刪除的檔案。啓用此功能並設定保存刪除檔案的天數 (1-9999)，並可設定不保留的檔案副檔名。按 [套用]。刪除檔案將保存於 [Network Recycle Bin] 網路資料夾。

網路資源回收筒僅支援透過Samba或AFP刪除的檔案。

清理網路資源回收筒

按 [清理網路資源回收筒]，將會刪除所有在網路資源回收筒的檔案。

Network Recycle Bin

Network Recycle Bin

After enabling Network Recycle Bin, all the deleted files on the network folders of the NAS are moved to the "Network Recycle Bin" network folder.

Enable Network Recycle Bin

File retention time : day(s)

Exclude these file extensions: (case insensitive, separated by comma ',')

Empty Network Recycle Bin

Click [EMPTY NETWORK RECYCLE BIN] to delete all the files in network recycle bin.

3.9 備份還原設定

備份設定

要備份設定，按 [備份]。如系統詢問您要開啓或是儲存備份映像檔，請選擇儲存。

還原設定

要還原設定，按 [瀏覽...] 選取要還原的備份映像檔，再按 [還原]。

系統設定備份

備份系統設定

若要備份設定，請按下 [備份]。如果系統詢問您要開啓或是儲存備份映像檔，請選擇儲存。

還原系統設定


若要還原設定，請先按下 [瀏覽...] 選取您要還原的備份映像檔，然後再按下 [還原]。

3.10 系統紀錄

系統事件紀錄

NAS可儲存10,000筆事件紀錄，包括訊息、警告和錯誤。如果系統發生功能異常的現象，您可以檢視事件紀錄以便取得更詳細的資訊，作為診斷系統問題的依據。

提示：您可以在清單上按滑鼠右鍵刪除紀錄。要清除所有紀錄，按 [清除]。



系統紀錄

系統事件紀錄 系統連線紀錄 線上使用者 SYSLOG

所有的事件 清除 儲存

類別	日期	時間	使用者	來源 IP	電腦名稱	內容
📌	2011-01-17	09:38:45	admin	10.8.12.43	---	[Security] Network access protection enabled.
⚠️	2011-01-17	09:36:48	System	127.0.0.1	localhost	[RTRR Job] Recordings-->Remote:Recordings failed: Connection timed out, bad networking quality or the server abort unexpectedly!. Begin the 3395th retry.
📌	2011-01-17	09:32:15	admin	10.8.12.43	---	[TCP/IP] Changed configuration of network interfaces from [STANDALONE] to [balance-rr]
📌	2011-01-17	09:32:14	admin	10.8.12.43	---	[Port Trunking] Enabled.
⚠️	2011-01-17	08:51:08	System	127.0.0.1	localhost	[RTRR Job] Recordings-->Remote:Recordings failed: Bad port number or the service is not available!. Begin the 3392th retry.
⚠️	2011-01-14	20:42:52	System	127.0.0.1	localhost	[RTRR Job] Recordings-->Remote:Recordings failed: Server is terminated by a request!. Begin the 10th retry.
📌	2011-01-14	18:24:45	admin	10.8.12.43	---	[Microsoft Networking] Started successfully.
📌	2011-01-14	18:24:44	admin	10.8.12.43	---	[Microsoft Networking] Join domain "adtest.local" successfully.
🚫	2011-01-14	18:23:42	admin	10.8.12.43	---	[Microsoft Networking] Failed to join domain. Authentication failed. Check Domain Administrator Username and Domain Administrator Password.
⚠️	2011-01-14	09:40:06	System	127.0.0.1	localhost	[RTRR Job] Recordings-->Remote:Recordings failed: Bad port number or the service is not available!. Begin the 6th retry.

總共有 10000 筆記錄。每頁顯示 10 筆記錄。

1 / 1000

系統連線紀錄

系統支援記錄HTTP, FTP, Telnet, SSH, AFP, NFS, Samba, iSCSI 連線至伺服器的相關資訊。按 [偏好設定] 設定記錄何種連線資訊。

您可以選擇開始記錄或停止記錄。開始記錄後，可能會影響檔案傳輸的效能。

提示：您可以在清單上按滑鼠右鍵將紀錄刪除或將IP位址直接加入封鎖清單，並可選擇封鎖IP位址的時間。要清除所有紀錄，按 [清除]。



系統紀錄

系統事件紀錄 系統連線紀錄 線上使用者 SYSLOG

所有的事件 偏好設定 停止紀錄 清除 儲存

類別	日期	時間	使用者	來源 IP	電腦名稱	連線型態	存取資源	動作
ⓘ	2011-01-17	09:34:53	admin	10.8.12.43	---	HTTP	Administration	Login OK
ⓘ	2011-01-17	09:43:00	admin	10.8.12.43	---	HTTP	Administration	Login OK
⚠	2011-01-17	09:43:00	admin	10.8.12.43	---	HTTP	Administration	Login Fail
ⓘ	2011-01-14	17:28:45	admin	10.8.12.43	---	HTTP	Administration	Login OK
ⓘ	2011-01-14	16:17:27	admin	10.8.12.102	---	HTTP	Administration	Login OK
ⓘ	2011-01-14	15:55:53	admin	10.8.12.68	---	HTTP	Administration	Login OK
ⓘ	2011-01-14	15:32:21	admin	10.8.12.43	---	HTTP	Administration	Login OK
ⓘ	2011-01-14	14:51:29	admin	10.8.12.43	---	HTTP	Administration	Login OK
ⓘ	2011-01-14	14:20:27	admin	10.8.12.102	---	SSH	---	Logout
ⓘ	2011-01-14	14:20:14	admin	10.8.12.102	---	SSH	---	Login OK

總共有 7710 筆記錄。每頁顯示 10 筆記錄。

封存紀錄：啓動此選項後，當系統紀錄超過上限時，將自動把連線紀錄封存，並將檔案存放於指定的資料夾。



您可以在本頁檢視檔案存取紀錄，系統會記錄在【偏好設定】內選擇的連線類型及使用者存取、建立、刪除、移動或變更任何檔案或資料夾的紀錄。要停用此功能，按【停止紀錄】。

系統事件紀錄 **系統連線紀錄** 線上使用者 SYSLOG

所有的事件 偏好設定 停止紀錄 清除 儲存

類別	日期	時間	使用者	來源 IP	電腦名稱	連線型態	存取資源	動作
①	2011-01-24	10:18:54	guest	10.8.12.7	reinb	SAMBA	---	Login OK
①	2011-01-24	10:18:54	admin	10.8.12.7	reinb	SAMBA	Public/temp/New Microsoft Office Acce	Write
①	2011-01-24	10:18:45	admin	10.8.12.7	reinb	SAMBA	Public/temp/New Bitmap Image.bmp	Delete
①	2011-01-24	10:18:40	admin	10.8.12.7	reinb	SAMBA	Public/New Bitmap Image.bmp -> Pub	Move
①	2011-01-24	10:18:28	admin	10.8.12.7	reinb	SAMBA	Public/New Text Document.txt	Delete
①	2011-01-24	10:18:09	admin	10.8.12.7	reinb	SAMBA	Public/tem -> Public/temp	Rename
①	2011-01-24	10:18:06	admin	10.8.12.7	reinb	SAMBA	Public/temp -> Public/tem	Rename
①	2011-01-24	10:18:00	admin	10.8.12.7	reinb	SAMBA	---	Login OK
①	2011-01-24	10:17:59	guest	10.8.12.7	reinb	SAMBA	---	Login OK
①	2011-01-24	10:17:41	admin	10.8.12.7	reinb	SAMBA	---	Login OK

總共有 598 筆記錄。 每頁顯示 10 筆紀錄。

1 / 60

線上使用者

此頁顯示目前透過網路服務登入系統的使用者連線資訊。

提示：您可以在清單上滑鼠右鍵將紀錄刪除或將IP位址直接加入封鎖清單，並可選擇封鎖IP位址的時間。



The screenshot shows a web interface titled "系統紀錄" (System Log) with a help icon in the top right. Below the title are four tabs: "系統事件紀錄" (System Event Log), "系統連線紀錄" (System Connection Log), "線上使用者" (Online Users), and "SYSLOG". The "線上使用者" tab is selected. Below the tabs is a table with the following columns: "類別" (Category), "登入日期" (Login Date), "登入時間" (Login Time), "使用者" (User), "來源 IP" (Source IP), "電腦名稱" (Computer Name), "連線型態" (Connection Type), and "存取資源" (Accessed Resource). A single record is shown with a green status icon, login date of 2011-01-17, time of 09:19:34, and resource of Administration. A context menu is open over the record, showing three options: "踢除此連線" (Kick this connection), "加入封鎖清單" (Add to block list), and "踢除並加入封鎖清單" (Kick and add to block list). The "加入封鎖清單" option has a sub-menu with five choices: "5 分鐘" (5 minutes), "30 分鐘" (30 minutes), "1 小時" (1 hour), "1 日" (1 day), and "永遠" (Forever). Below the table, it says "有 1 筆記錄。" (There is 1 record).

類別	登入日期	登入時間	使用者	來源 IP	電腦名稱	連線型態	存取資源
●	2011-01-17	09:19:34		.43	---	HTTP	Administration

有 1 筆記錄。

- 踢除此連線
- 加入封鎖清單
 - 5 分鐘
 - 30 分鐘
 - 1 小時
 - 1 日
 - 永遠
- 踢除並加入封鎖清單

Syslog

Syslog是一種用來在網際網路協定中傳遞紀錄檔訊息的標準。此功能讓您將NAS的事件紀錄和連線紀錄儲存於遠端指定的Syslog伺服器。

系統紀錄

系統事件紀錄 系統連線紀錄 線上使用者 **SYSLOG**

Syslog 設定

啟動 Syslog
您可以啟動此功能，將事件紀錄和連線紀錄儲存在遠端 Syslog 伺服器

Syslog 伺服器IP :

UDP 通訊埠 :

選擇您要紀錄的事件

系統事件紀錄

系統連線紀錄 (您必須啟用系統連線紀錄，才可以選擇此項)

將連線記錄轉為CSV檔案時，連線類型及動作將以數字編碼。有關數字編碼的意義，請參照以下列表。

連線類型編碼	動作編碼
0 - UNKNOWN	0 - UNKNOWN
1 - SAMBA	1 - DEL
2 - FTP	2 - READ
3 - HTTP	3 - WRITE
4 - NFS	4 - OPEN
5 - AFP	5 - MKDIR
6 - TELNET	6 - NFSMOUNT_SUCC
7 - SSH	7 - NFSMOUNT_FAIL
8 - ISCSI	8 - RENAME
	9 - LOGIN_FAIL
	10 - LOGIN_SUCC
	11 - LOGOUT
	12 - NFSUMOUNT
	13 - COPY
	14 - MOVE
	15 - ADD

3.11 韌體更新

透過系統管理頁面進行韌體更新

Firmware Update

FIRMWARE UPDATE **LIVE UPDATE**

Firmware Update

Current firmware version: 3.8.0 Build 20121114

Before updating system firmware, please make sure the product model and firmware version are correct. Follow the steps below to update firmware:

1. Download the release notes of the same version as the firmware from QNAP website <http://www.qnap.com/>. Read the release notes carefully to make sure you need to update the firmware.
2. Before updating system firmware, back up all disk data on the server to avoid any potential data loss during system update.
3. Click the **[Browse...]** button to select the correct firmware image for system update. Click the **[Update System]** button to update the firmware.

Browse...

Note: System update may take tens of seconds to several minutes to complete depending on the network connection status, please wait patiently. The system will inform you when system update is completed.

UPDATE SYSTEM

注意：若系統運作正常，您無須進行韌體版本更新。

進行系統更新前，請務必先確認產品型號與韌體版本是否正確，並依循以下步驟：

步驟 1：請至QNAP網站 <http://www.qnap.com>閱讀該韌體版本的Release Notes，以確認您是否有必要進行更新。

步驟 2：下載NAS韌體並將IMG檔解壓縮至您的電腦。

步驟 3：若您已經確認有必要進行更新動作，請務必先備份硬碟中的資料，以避免任何資料毀損的可能。

步驟 4：按 **[瀏覽...]**，選擇所要更新的韌體版本檔案，確定之後再按 **[更新系統]** 開始進行更新。

依不同的網路連線狀況，系統更新可能需時數十秒至數分鐘，請耐心等待，系統會提示您更新完成。

使用 Finder 進行韌體升級

您可以使用 Finder 更新 NAS 軟體，選擇要更新的系統名稱，然後在 [工具] 選單點選 [更新系統軟體]。



以管理者帳號登入NAS。




管理者登入 [nas]

管理者帳號(N): admin

管理者密碼(P): ●●●●●●

確定 取消

選擇正確的系統軟體更新檔，然後按 [開始更新]。



更新系統軟體

請選擇所要安裝到系統硬碟上的系統軟體更新檔。

系統軟體更新檔的路徑:
D:\TS-119_20110901-3.5.1.img 瀏覽...

系統軟體資訊: 型號 - TS-119, 版本 - 3.5.1。

自動更新韌體至最新版本

伺服器名稱	型號	版本	MAC 位址	進度	狀態
<input checked="" type="checkbox"/> nas	TS-119P+	3.5.1 (083...	00-08-9B-C5-A3-01		

更新網路上所有相同型號的系統

開始更新 取消

注意：您可以使用Finder一次更新多台在同一網域內、相同型號的NAS，請確定您擁有每一台NAS的管理者登入權限。

自動更新

若您選擇 [啓用自動更新]，NAS會自動檢查網路上是否有最新發佈的韌體可供下載，若找到新版韌體，當您以管理員身分登入NAS系統管理介面時會收到通知。

您也可以按 [更新檢查] 來手動檢查是否有新的韌體可供下載。

請注意這些功能只有在NAS連上網路時才會啓動。

韌體更新

韌體更新 **自動更新**

自動更新

狀態: --

[更新檢查](#)

自動更新設定

在啓用此服務之後，每次登入系統管理介面時，將會自動檢查是否有更新的韌體可供下載。

啓用自動更新

[套用](#)

3.12 回復出廠預設值

若要回復系統所有設定，按 [重置] 以回復出廠設定值。



警告：若按 [重置]，所有硬碟資料、使用者帳號、網路磁碟及系統設定等會全部刪除並回復至預設值。請先備份系統內的資料及設定，再進行重置。

Restore to Factory Default

Restore to Factory Default

To reset all settings to default, click **[Reset]**.

Caution: When you press **[Reset]** on this page, all drive data, user accounts, network shares and system settings are cleared and restored to default. Please make sure you have backed up all the important data and system settings before resetting the NAS.

RESET

4. 磁碟管理

硬碟管理 [\[91\]](#)

RAID管理工具 [\[95\]](#)

硬碟 SMART [\[119\]](#)

檔案系統加密 [\[120\]](#)

iSCSI [\[130\]](#)

虛擬磁碟 [\[194\]](#)

4.1 硬碟管理

此頁顯示NAS的SATA硬碟型號、容量及狀態。您可以格式化及檢查硬碟，以及掃描硬碟之壞軌。當硬碟格式化後，NAS會自動建立以下預設的共用資料夾：

- **Public:** 檔案分享之資料夾。
- **Qdownload/Download*:** Download Station#預設使用之資料夾。
- **Qmultimedia/Multimedia*:** Multimedia Station# 預設使用之資料夾。
- **Qusb/Usb*:** USB 埠資料複製功能預設使用之資料夾。
- **Qweb/Web*:** 網站伺服器預設使用之資料夾。
- **Qrecordings/Recordings*:** Surveillance Station 使用之預設資料夾。

*TS-x59、TS-x69 系列Turbo NAS的預設共用資料夾為Public、Download、Multimedia、Usb、Web及Recordings。

注意：所有系統預設網路資料夾將會建立在第一個硬碟群組上，路徑不可變更。

硬碟管理



單獨的硬碟
將所有的硬碟作成單獨的硬碟。



RAID 1 鏡像硬碟群組
將所有的硬碟以兩個為一組作成鏡像硬碟群組。



RAID 0 等量硬碟群組
將所有的硬碟作成一個等量硬碟群組。



RAID 10 硬碟群組
結合偶數顆以上的硬碟 (至少四顆) 組成一個有資料保護的硬碟群組。



JBOD 線性延伸硬碟群組
將所有的硬碟作成一個線性延伸硬碟群組。



RAID 5 硬碟群組
結合三個以上的硬碟組成一個有資料保護的硬碟群組。(允許1顆硬碟損壞)






RAID 6 硬碟群組
結合四個以上的硬碟組成一個有資料保護的硬碟群組。(允許2顆硬碟損壞)

目前硬碟 / 硬碟群組設定: 實體硬碟

硬碟	型號	容量	狀態	碟軌掃瞄	SMART 資訊
硬碟 1	Hitachi HDT725032VLA360 V540	298.09 GB	正常	立即掃瞄	良好
硬碟 2	Seagate ST3250620AS 3.AA	232.89 GB	正常	立即掃瞄	良好
硬碟 3	Seagate ST3250620AS 3.AA	232.89 GB	正常	立即掃瞄	良好


磁碟組態	支援NAS型號
Single disk volume (單獨的硬碟)	所有型號
RAID 1, JBOD (線性延伸硬碟群組)	兩顆硬碟或以上型號
RAID 5, RAID 6, RAID 5+hot spare	四顆硬碟或以上型號
RAID 6+hot spare	五顆硬碟或以上型號
RAID 10	四顆硬碟或以上型號
RAID 10+hot spare	五顆硬碟或以上型號

<p>單獨硬碟</p> <p>每顆硬碟都是獨立使用，如一顆硬碟損毀，則所有硬碟資料將會遺失。</p>	
<p>JBOD (Just a bunch of disks)</p> <p>JBOD為一個硬碟群組，並不具備RAID磁碟陣列保護，所有資料將依順序寫入群組內的實體硬碟上，硬碟群組容量為所有硬碟成員的容量總和。</p>	<p style="text-align: center;">JBOD</p> 
<p>RAID 0等量硬碟群組</p> <p>RAID 0（等量硬碟群組）結合2個或以上硬碟成為一個容量較大的硬碟群組，資料將分散寫入每個實體硬碟上，但不具備RAID磁碟陣列保護。</p> <p>RAID 0硬碟群組容量為所有硬碟成員的容量總和。</p>	<p style="text-align: center;">RAID 0 striping</p> 
<p>RAID 1鏡像硬碟群組</p> <p>RAID 1 將資料同時複製到各個實體硬碟中，以提供鏡像保護，如要建立RAID 1，最少需要兩顆硬碟。</p> <p>RAID 1磁碟陣列的容量為最小的成員硬碟容量。</p>	<p style="text-align: center;">RAID 1 mirroring</p> 

RAID 5 硬碟群組

RAID 5將資料和對應的校驗資訊 (parity information) 儲存到組成RAID 5的各個磁碟上，如其中一顆硬碟損毀，磁碟陣列將進入降階模式 (degraded mode)。當安裝一顆新的硬碟取代損毀硬碟，資料將由其他磁碟成員重建至新硬碟上。要建立一個RAID 5磁碟陣列，需要至少3顆硬碟。

RAID 5磁碟陣列的容量為 $(N-1) * \text{最小的成員硬碟容量}$ 。N是陣列中的硬碟數目。




RAID 6 硬碟群組

RAID 6將資料和對應的校驗資訊 (parity information) 儲存到組成RAID 6的各個磁碟上，與RAID 5不同之處是，RAID 6多了一組獨立的奇偶校驗資訊，並分別儲存於各硬碟成員上，RAID 6可容許最多兩顆碟成員同時損毀。

要建立一個RAID 6磁碟陣列，需要至少4顆硬碟。

RAID 6磁碟陣列的容量為 $(N-2) * \text{最小的成員硬碟容量}$ 。N是陣列中的硬碟數目。




RAID 10 硬碟群組

RAID 10 硬碟群組結合RAID 0 及 RAID 1的優點於一身，藉由將資料分散寫入到不同的硬碟中，來提供容錯及高效能的資料傳輸。

要建立一個RAID 10磁碟陣列，需要偶數顆硬碟（至少四顆）。RAID 10硬碟群組的總容量等於最小成員硬碟的容量*（硬碟數量/2）。

RAID 10允許每組RAID 1磁碟陣列最多一顆硬碟損毀。



4.2 RAID管理工具

*單顆硬碟NAS、TS-210及TS-212不支援線上容量擴充 (Online RAID capacity expansion)、線上組態遷移 (Online RAID level migration) 及 RAID 復原。

您可以使用此功能在保留原硬碟資料的情況下，進行線上 RAID 容量擴充 (RAID 1、5、6 及 10)、線上 RAID 組態遷移 (單獨硬碟、RAID 1、5及10)、加入硬碟成員至 RAID 5、6 及 10，設定備用硬碟 (RAID 5、6 及 10)、啟用 Bitmap 及回復 RAID 磁碟組態。

您可以透過線上 RAID 組態遷移或加入雙數顆硬碟來擴充 RAID 10 硬碟群組的容量。

RAID 管理工具

使用此功能可以在保留原有硬碟資料的情況下，進行容量擴充、遷移RAID組態或設定備用硬碟。
注意：進行此功能操作前，請務必閱讀說明，以便了解正確的使用方式。

目前硬碟 / 硬碟群組設定				
硬碟 / 硬碟群組	總共空間	Bitmap	狀態	說明
RAID 5 硬碟群組：硬碟 1 2 3	455.52 GB	否	正常	您可以進行的動作： - 擴充容量 - 啟用 Bitmap

[擴充容量](#) [增加硬碟](#) [遷移](#) [設定備用硬碟](#) [啟用 BITMAP](#) [恢復](#)


詳細說明 [請按此](#).

線上 RAID 容量擴充

案例說明：


開始設定 TS-509 Pro 時，您購買了四顆 250GB 的硬碟，並且利用四顆硬碟建立 RAID 5。（四顆 250GB 硬碟可以建立約 750GB 的 RAID 5 的邏輯容量）

經過半年之後，部門資料量成長快速，750GB 的儲存容量面臨使用空間不足的情況。同時，1TB 硬碟的價格也大幅下降。




操作步驟：

在 [磁碟管理] > [RAID 管理工具] 頁面中選擇要擴充的硬碟，然後按 [擴充容量]。



在要被替換的第一個硬碟那邊按 [更換]，跟著說明來進行。



提示：更換完畢後，說明欄位仍會提示為：[您可以更換這顆硬碟]。這是指您仍然可以再次更換這顆硬碟，不過，若已更換為較大硬碟的話，即可跳過。

! 警告：硬碟進行同步時，請勿關機或抽換硬碟。

當說明欄位顯示 [請拔出這顆硬碟]，請移除舊的硬碟，移除硬碟後，NAS 會發出兩次嗶聲。

RAID Management - Expand capacity

Select the drive to add

Expand capacity				
Disk	Model	Capacity	Status	Description
Drive 1	WDC WD2500AAKS-00VYA12.0	232.89 GB	Ready	Cancel Please remove the drive
Drive 2	WDC WD2500AAKS-00VYA12.0	232.89 GB	Ready	No operation can be executed on this drive or the drive is busy
Drive 3	WDC WD2500AAKS-00VYA12.0	232.89 GB	Ready	No operation can be executed on this drive or the drive is busy
Drive 4	WDC WD2500AAKS-00VYA12.0	232.89 GB	Ready	No operation can be executed on this drive or the drive is busy
Drive 5	WDC WD2500AAKS-00VYA12.0	232.89 GB	Ready	No operation can be executed on this drive or the drive is busy

Target Disk Volume: RAID 5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5

EXPAND CAPACITY BACK

當說明欄位顯示 [請插入新的硬碟]時，請插入新的硬碟至插槽中。

RAID Management - Expand capacity




Select the drive to add

Expand capacity				
Disk	Model	Capacity	Status	Description
Drive 1	--	--	No Disk	Please insert the new drive
Drive 2	WDC WD2500AAKS-00VYA12.0	232.89 GB	Ready	No operation can be executed on this drive or the drive is busy
Drive 3	WDC WD2500AAKS-00VYA12.0	232.89 GB	Ready	No operation can be executed on this drive or the drive is busy
Drive 4	WDC WD2500AAKS-00VYA12.0	232.89 GB	Ready	No operation can be executed on this drive or the drive is busy
Drive 5	WDC WD2500AAKS-00VYA12.0	232.89 GB	Ready	No operation can be executed on this drive or the drive is busy

Target Disk Volume: RAID 5 Disk Volume: Drive 2 3 4 5

EXPAND CAPACITY BACK

插入硬碟後，NAS 會發出兩次嗶聲，並開始硬碟重建。

Status	Description
 Rebuilding... (0%)	No operation can be executed on this drive or the drive is busy
 Rebuilding... (0%)	No operation can be executed on this drive or the drive is busy
 Rebuilding... (0%)	No operation can be executed on this drive or the drive is busy
 Rebuilding... (0%)	No operation can be executed on this drive or the drive is busy
 Rebuilding... (0%)	No operation can be executed on this drive or the drive is busy

硬碟重建完成後，請重覆上述步驟更換其他硬碟（依序置換第二、三、四顆）。


RAID Management - Expand capacity ?

Select the drive to add

Expand capacity				
Disk	Model	Capacity	Status	Description
Drive 1	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	<input type="button" value="Change"/> You can replace this drive.
Drive 2	WDC WD2500AAKS-00VYA12.0	232.89 GB	Ready	<input type="button" value="Change"/> You can replace this drive.
Drive 3	WDC WD2500AAKS-00VYA12.0	232.89 GB	Ready	<input type="button" value="Change"/> You can replace this drive.
Drive 4	WDC WD2500AAKS-00VYA12.0	232.89 GB	Ready	<input type="button" value="Change"/> You can replace this drive.
Drive 5	WDC WD2500AAKS-00VYA12.0	232.89 GB	Ready	<input type="button" value="Change"/> You can replace this drive.

Target Disk Volume: RAID 5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5

更換所有硬碟及重建後，您可以按 [擴充容量] 進行容量擴充。



RAID Management

This function enables capacity expansion, RAID configuration migration or spare drive configuration with the original drive data reserved.
Note: Make sure you have read the instructions carefully and you fully understand the correct operation procedure before using this function.


Current Disk Volume Configuration

Volume	Total Size	Bitmap	Status	Description
RAID 5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5	913.96 GB	Yes	Ready	The operation(s) you can execute: - Expand capacity

EXPAND CAPACITY ADD HARD DRIVE MIGRATE CONFIGURE SPARE DRIVE BITMAP RECOVER

For detailed instructions, please [click here](#).

按 [確定] 繼續。NAS 會發出嗶聲，並開始擴充容量。



RAID Management - Expand capacity

Select the drive to add

Expand capacity

Disk	Model	Capacity	Status	Description
Drive 1	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	Processing...
Drive 2	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	Processing...
Drive 3	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	Processing...
Drive 4	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	Processing...
Drive 5	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	Processing...

Target Disk Volume: RAID 5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5 You can expand the disk volume capacity to approximately **3726 GB**

EXPAND CAPACITY BACK

此過程約需數小時至數十小時完成，視硬碟大小而定。請耐心等待擴充完成，擴充過程中，切勿關閉NAS之電源。

Current Disk Volume Configuration: Physical Disks					
Disk	Model	Capacity	Status	Bad Blocks Scan	SMART Information
Drive 1	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD
Drive 2	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD
Drive 3	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD
Drive 4	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD
Drive 5	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD

Current Disk Volume Configuration: Logical Volumes				
Volume	File System	Total Size	Free Size	Status
RAID 5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5	EXT3	3726.04 GB	3315.36 GB	Ready

當 NAS 完成容量擴充後，新的硬碟組態容量將顯示於頁面上，狀態為 [正常]。您即可使用更大的磁碟容量！（約3.7TB的邏輯總容量）

RAID Management

This function enables capacity expansion, RAID configuration migration or spare drive configuration with the original drive data reserved.
Note: Make sure you have read the instructions carefully and you fully understand the correct operation procedure before using this function.

Current Disk Volume Configuration				
Volume	Total Size	Bitmap	Status	Description
<input checked="" type="radio"/> RAID 5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5	3726.04 GB	Yes	Ready	The operation(s) you can execute: - Expand capacity

EXPAND CAPACITY
ADD HARD DRIVE
MIGRATE
CONFIGURE SPARE DRIVE
BITMAP
RECOVER

For detailed instructions, please [click here](#).

提示：說明欄位的內容如果顯示 [您可以更換這顆硬碟] 且狀態為 [正常]，表示此RAID組態仍可擴充。

線上 RAID 組態遷移

案例說明：


一開始部署 TS-509 Pro 時，您嘗試性先投資了一顆 1TB 的硬碟，並且設定為 [單一硬碟模式] 作為開始，並且把 TS-509 Pro 當作該部門的檔案伺服器來使用。

經過半年之後，一些重要的資料開始都備份到 TS-509 Pro 上，但是因為對於硬碟本身硬體損害的風險仍有顧慮，因此想要將系統升級為 [RAID5]。

Online RAID Level Migration 功能可以幫助使用者在初期先以一顆硬碟作為建置的開始，當未來需要加強並升級 RAID 的備援等級時，能夠在不停機且保留資料的狀態下，執行線上 RAID 等級的遷移。

利用 RAID 組態遷移功能，您可以進行的方式有：

- 從單獨硬碟模式升級到 RAID 1、RAID 5、RAID 6 或 RAID 10
- 從 RAID 1 升級到 RAID 5、RAID 6 或 RAID 10
- 從 RAID 5 (3顆硬碟) 升級到 RAID 6



您必須：

- 先準備好欲新增的等容量（或更大）的硬碟插入 NAS。
- 執行 RAID Migration（這個範例是從單一硬碟，直接升級為四顆 RAID 5）。

前往 [磁碟管理] > [硬碟管理] 頁面，可以看見目前硬碟狀態為單一硬碟模式（容量為1TB）。

Current Disk Volume Configuration: Physical Disks					
Drive 1	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD
Drive 2	--	--	No Disk	SCAN NOW	--
Drive 3	--	--	No Disk	SCAN NOW	--
Drive 4	--	--	No Disk	SCAN NOW	--
Drive 5	--	--	No Disk	SCAN NOW	--

Current Disk Volume Configuration: Logical Volumes				
Volume	File System	Total Size	Free Size	Status
Single Disk: Drive 1	EXT3	931.51 GB	524.68 GB	Ready

[FORMAT NOW](#) [CHECK NOW](#) [REMOVE NOW](#)

插入新的硬碟（分別在硬碟 2、3、4 插入了1TB的新硬碟），系統會顯示偵測到的未掛接 (Unmount) 硬碟，如以下的狀態圖示：

Current Disk Volume Configuration: Physical Disks					
Drive 1	Hitachi HD5721010KLA330 GKAO	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD
Drive 2	Hitachi HD5721010KLA330 GKAO	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD
Drive 3	Hitachi HD5721010KLA330 GKAO	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD
Drive 4	Hitachi HD5721010KLA330 GKAO	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD
Drive 5	Hitachi HD5721010KLA330 GKAO	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD

Current Disk Volume Configuration: Logical Volumes				
Volume	File System	Total Size	Free Size	Status
Single Disk: Drive 1	EXT3	931.51 GB	524.68 GB	Ready
				FORMAT NOW CHECK NOW REMOVE NOW
Single Disk: Drive 2	EXT3	--	--	Unmounted
				FORMAT NOW CHECK NOW REMOVE NOW
Single Disk: Drive 3	EXT3	--	--	Unmounted
				FORMAT NOW CHECK NOW REMOVE NOW
Single Disk: Drive 4	EXT3	--	--	Unmounted
				FORMAT NOW CHECK NOW REMOVE NOW
Single Disk: Drive 5	EXT3	--	--	Unmounted
				FORMAT NOW CHECK NOW REMOVE NOW

前往 [磁碟管理] > [RAID 管理工具] 頁面，選擇要遷移的硬碟然後按 [遷移]。

Overview
System Administration
Disk Management
Volume Management
RAID Management
HDD SMART
Encrypted File System
iSCSI
Virtual Disk
Access Right Management
Network Services
Applications
Backup
External Device
System Status

RAID Management

This function enables capacity expansion, RAID configuration migration or spare drive configuration with the original drive data reserved.
Note: Make sure you have read the instructions carefully and you fully understand the correct operation procedure before using this function.

Volume	Total Size	Bitmap	Status	Description
<input checked="" type="radio"/> Single Disk: Drive 1	915.42 GB	--	Ready	The operation(s) you can execute: - Migrate
<input type="radio"/> Single Disk: Drive 2	--	--	Unmounted	No operation can be executed for this drive configuration.
<input type="radio"/> Single Disk: Drive 3	--	--	Unmounted	No operation can be executed for this drive configuration.
<input type="radio"/> Single Disk: Drive 4	--	--	Unmounted	No operation can be executed for this drive configuration.
<input type="radio"/> Single Disk: Drive 5	--	--	Unmounted	No operation can be executed for this drive configuration.

EXPAND CAPACITY ADD HARD DRIVE **MIGRATE** CONFIGURE SPARE DRIVE BITMAP RECOVER

For detailed instructions, please [click here](#).

© QNAP, All Rights Reserved Sky Blue

請至少選取一個以上的可用硬碟，並選擇希望遷移成哪一種磁碟陣列組態，頁面會提示轉換後的容量。按 [遷移]，即可開始進行。

RAID Management - Migrate

Select the drive to add

Available drive(s)	Disk	Model	Capacity	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Drive 2	WD1000FYPS-01ZKB02.0	931.51 GB	Ready
<input checked="" type="checkbox"/>	Drive 3	WD1000FYPS-01ZKB02.0	931.51 GB	Ready
<input checked="" type="checkbox"/>	Drive 4	WD1000FYPS-01ZKB02.0	931.51 GB	Ready
<input checked="" type="checkbox"/>	Drive 5	WD1000FYPS-01ZKB02.0	931.51 GB	Ready

Select the migration method:

- Single Disk Volume -> RAID 1 Mirroring Disk Volume
- Single Disk Volume -> RAID 5 Disk Volume
- Single Disk Volume -> RAID 6 Disk Volume

Target Disk Volume: Single Disk: Drive 4 The drive configuration is about to be configured as RAID 5 Disk Volume, The capacity is approximately 3726 GB

MIGRATE **BACK**

彈跳視窗會提醒您，所選擇的硬碟之所有資料將被清除，按 [OK] 繼續。


硬碟組態開始遷移中，頁面會持續更新顯示目前遷移所進行的完成度。

Current Disk Volume Configuration: Physical Disks					
Drive 1	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD
Drive 2	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD
Drive 3	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD
Drive 4	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD
Drive 5	Hitachi HD5721010KLA330 GKA0	931.51 GB	Ready	SCAN NOW	GOOD

Current Disk Volume Configuration: Logical Volumes				
Volume	File System	Total Size	Free Size	Status
Single Disk: Drive 1	EXT3	931.51 GB	524.68 GB	Ready
				FORMAT NOW CHECK NOW REMOVE NOW
Single Disk: Drive 2	EXT3	--	--	Unmounted
				FORMAT NOW CHECK NOW REMOVE NOW
Single Disk: Drive 3	EXT3	--	--	Unmounted
				FORMAT NOW CHECK NOW REMOVE NOW
Single Disk: Drive 4	EXT3	--	--	Unmounted
				FORMAT NOW CHECK NOW REMOVE NOW
Single Disk: Drive 5	EXT3	--	--	Unmounted
				FORMAT NOW CHECK NOW REMOVE NOW

注意：當系統在執行遷移功能，NAS 的服務仍將持續進行。但系統為保護 RAID 遷移的前後狀態一致，當完成進度在 11%–49% 的這一段過程，系統會進入唯讀模式保護 RAID 的內容。

遷移完畢後，硬碟組態變更為新的組態，這時系統已經從原本的 [單一硬碟模式] 升級為 [RAID5]，狀態為 [正常]，您即可使用新的硬碟組態空間。



RAID Management

This function enables capacity expansion, RAID configuration migration or spare drive configuration with the original drive data reserved.
Note: Make sure you have read the instructions carefully and you fully understand the correct operation procedure before using this function.

Current Disk Volume Configuration				
Volume	Total Size	Bitmap	Status	Description
Single Disk Drive 1	915.42 GB	--	Migrating... (2%)	No operation can be executed for this drive configuration

EXPAND CAPACITY ADD HARD DRIVE MIGRATE CONFIGURE SPARE DRIVE BITMAP RECOVER

For detailed instructions, please [click here](#).

依照硬碟大小不同，這動作可能需要數十小時，您可以過一段時間再連進網頁介面確認完成狀態。


線上 RAID 容量擴充與 RAID 組態遷移一併使用

案例說明：

您趕著讓部門的 File Server 與 FTP Server 上線，但只有一顆 250GB 的硬碟，因此先以[單一硬碟模式]方式安裝 250GB 的硬碟作為 TS-509 Pro 的使用開始。

原本計畫是用 TS-509 Pro 建立一台總容量 3TB 的 RAID 5 網路資料中心。

計畫是在 NAS 上線後，等新的硬碟採購回來，在不影響現資料的情況下，把硬碟組態升級成原本計畫的 RAID 5 等級，並擴充為 3TB 總容量。



您可以先執行磁碟陣列等級遷移 (Online RAID Level Migration)，從 [單一硬碟模式] 升級成 [四顆RAID 5] 的模式。完成此動作後，此時 RAID 5 的邏輯總容量為 750GB。(250GB + 3*1TB = 250GB*4 的 RAID 5)。

接著再執行容量擴充 (RAID Capacity Expansion) 把 250GB 那一顆較小容量的硬碟置換為 1TB 的大容量硬碟，之後再將邏輯的容量作一次的擴充升級，就可以將NAS系統升級為總容量為 3TB 的 RAID 5。

加入硬碟成員

請按照以下步驟加入一顆硬碟成員至 RAID 5 或 RAID 6 硬碟群組。

1. 請確定 RAID 5 或 RAID 6 硬碟群組的狀態為 [正常]。
2. 安裝一顆硬碟至 NAS，如 NAS 上已有一顆獨立硬碟，您可以將這顆硬碟加入至 RAID 5 或 RAID 6 群組。
建議您使用相同大小容量的硬碟建立群組。
3. 在 [RAID管理工具] 頁面中選擇 RAID 5 或 RAID 6 硬碟群組，然後按 [增加硬碟]。
4. 選擇新的硬碟成員，頁面將顯示加入硬碟後硬碟群組的總容量，按 [增加硬碟]。
5. 加入硬碟成員的過程中，新成員硬碟的所有資料將被清除。原 RAID 5 或 RAID 6 的資料將被保留，按 [確定] 繼續。NAS 將發出兩聲嗶聲。

如要加入硬碟成員至 RAID 10 硬碟群組，請重複以上步驟，但您必須加入雙數顆硬碟至 RAID 10，新增硬碟成員後，RAID 10 的容量將會增加。

此過程約需數小時至數十小時完成，視硬碟大小而定。請耐心等待，過程中切勿關閉 NAS 之電源。

設定備用硬碟

您可以加入一顆備用硬碟至 RAID 5、6 或 10 硬碟群組，或移除備用硬碟。

請按照以下步驟使用此功能：

1. 請確定 RAID 5、RAID 6 或 RAID 10 硬碟群組的狀態為[正常]。
2. 安裝一顆硬碟至 NAS，如 NAS 上已有一顆獨立硬碟，您可以將這顆硬碟設定為備用硬碟。建議您使用相同大小容量的硬碟建立群組。
3. 選擇 RAID 硬碟群組並按 [設定備用硬碟]。
4. 選擇要加入的備用硬碟，然後按 [設定備用硬碟]。要移除備用硬碟，取消選擇該備用硬碟，然後按 [設定備用硬碟]。
5. 硬碟資料將被清除，按 [確定]繼續。

原 RAID 5、6 或 10 的資料將被保留，設定完成後，硬碟群組狀態為 [正常]。

執行以下功能時，請先移除硬碟群組上的備用硬碟：

- 線上 RAID 容量擴充
- 線上 RAID 組態遷移
- 加入硬碟成員至 RAID 5、RAID 6 或 RAID 10 硬碟群組

Bitmap

Bitmap 可減少磁碟陣列因損壞、移除或新增新磁碟之後，重組陣列所需之時間。如磁碟陣列有 Bitmap，若其磁碟因故被移除，而後重新加入此陣列，系統僅會針對此段時間內的資料差異進行重新同步。

注意：Bitmap 只適用於 RAID 1、5、6 磁碟組態。

RAID 管理工具

使用此功能可以在保留原有硬碟資料的情況下，進行容量擴充、遷移RAID組態或設定備用硬碟。
注意：進行此功能操作前，請務必閱讀說明，以便了解正確的使用方式。

目前硬碟 / 硬碟群組設定

硬碟 / 硬碟群組	總共空間	Bitmap	狀態	說明
<input checked="" type="radio"/> RAID 5 硬碟群組：硬碟 1 2 3	455.52 GB	否	正常	您可以進行的動作： - 擴充容量 - 啟用 Bitmap

[擴充容量](#) [增加硬碟](#) [遷移](#) [設定備用硬碟](#) [啟用 BITMAP](#) [恢復](#)

[詳細說明 請按此.](#)

RAID復原 (RAID Recovery)

NAS支援RAID復原技術，若NAS設定為RAID 1、RAID 5 或RAID 6磁碟陣列，並有硬碟意外地被移除，您可以將被移除的硬碟插回原來的硬碟插槽，然後在頁面按 [回復]，磁碟陣列的狀態將由 [未啓動] 回復至 [降階模式]。

如硬碟群組設定為RAID 0或JBOD，並有一顆或以上硬碟意外地被移除，您可以將被移除的硬碟插回原來的硬碟插槽，然後使用此功能將磁碟組態由 [未啓動] 回復至 [正常]。

磁碟組態	支援 RAID 回復	允許被移除的最大硬碟數目
單獨硬碟	否	-
JBOD	是	1顆或以上
RAID 0	是	1顆或以上
RAID 1	是	1顆或2顆
RAID 5	是	2顆或以上
RAID 6	是	3顆或以上
RAID 10	否	-

注意：

- 將RAID 1、RAID 5或RAID 6磁碟群組從 [未啓動] 回復至降階模式後，您可以正常讀寫資料，磁碟群組在資料同步後，將回復至正常狀態。
- 如被移除的硬碟已損毀，復原功能將無法使用。

	一般 RAID 5	QNAP RAID 5	一般 RAID 6	QNAP RAID 6
降階模式	N-1	N-1	N-1 & N-2	N-1 & N- 2
唯讀保護（供即時資料備份或硬碟更換）	N/A	N-1, 在陣列其餘硬碟成員中發現損壞磁區 (bad blocks)	N/A	N-2, 在陣列其餘硬碟成員中發現損壞磁區 (bad blocks)
RAID回復（RAID 狀態：Not Active）	N/A	重新安裝原硬碟至NAS上，硬碟可以運轉、可被辨認及存取，硬碟的Superblock沒損壞。	N/A	重新安裝原硬碟至NAS上，硬碟可以運轉、可被辨認及存取，硬碟的Superblock沒損壞。
RAID 損毀	N-2	N-2，其餘硬碟成員無法運轉、被辨認及存取。	N-3	N-3，其餘硬碟成員無法運轉、被辨認及存取。

N = 磁碟陣列中的硬碟數目。

設定或取消全域備用硬碟

全域備用硬碟 (Global spare drive) 可自動取代 RAID 1、5、6或10磁碟群組中其中一顆損壞的硬碟。若一個全域備用硬碟同時被多個磁碟群組共用，全域硬碟將用於最先損毀的磁碟群組。

要設定全域備用硬碟，請選取一顆單一硬碟，然後按 [設定全域備用硬碟]。硬碟所有資料將被清除。

RAID 管理工具

使用此功能可以在保留原有硬碟資料的情況下，進行容量擴充、遷移RAID組態或設定備用硬碟。
注意：進行此功能操作前，請務必閱讀說明，以便了解正確的使用方式。

目前硬碟 / 硬碟群組設定

硬碟 / 硬碟群組	總共空間	Bitmap	狀態	說明
<input checked="" type="radio"/> 單一硬碟：硬碟 6	--	--	未掛接上	您可以進行的動作： - 設定全域備用硬碟
<input type="radio"/> 鏡像硬碟群組：硬碟 1 5	291.94 GB	否	正常	您可以進行的動作： - 擴充容量 - 遷移 - 啟用 Bitmap

擴充容量 增加硬碟 遷移 設定備用硬碟 BITMAP 恢復 **設定全域備用硬碟**

詳細說明 [請按此](#)。

注意：全域備用硬碟的容量必須大於或等於磁碟陣列成員硬碟的大小。

要取消全域備用硬碟，選擇該硬碟並按 [取消全域備用硬碟]。

目前硬碟 / 硬碟群組設定

硬碟 / 硬碟群組	總共空間	Bitmap	狀態	說明
<input checked="" type="radio"/> 單一硬碟：硬碟 6	--	--	全域備用硬碟	您可以進行的動作： - 取消全域備用硬碟
<input type="radio"/> 鏡像硬碟群組：硬碟 1 5	291.94 GB	否	正常	您可以進行的動作： - 擴充容量 - 啟用 Bitmap

擴充容量 增加硬碟 遷移 設定備用硬碟 BITMAP 恢復 **取消全域備用硬碟**

視您的系統支援的硬碟數目及磁碟組態，NAS可執行以下項目。

原本的磁碟組態* 硬碟數目	新硬碟數目	執行動作	新的磁碟組態 * 硬碟數目
RAID 5 * 3	1	新增硬碟成員	RAID 5 * 4
RAID 5 * 3	2	新增硬碟成員	RAID 5 * 5
RAID 5 * 3	3	新增硬碟成員	RAID 5 * 6
RAID 5 * 3	4	新增硬碟成員	RAID 5 * 7
RAID 5 * 3	5	新增硬碟成員	RAID 5 * 8
RAID 5 * 4	1	新增硬碟成員	RAID 5 * 5
RAID 5 * 4	2	新增硬碟成員	RAID 5 * 6
RAID 5 * 4	3	新增硬碟成員	RAID 5 * 7
RAID 5 * 4	4	新增硬碟成員	RAID 5 * 8
RAID 5 * 5	1	新增硬碟成員	RAID 5 * 6
RAID 5 * 5	2	新增硬碟成員	RAID 5 * 7
RAID 5 * 5	3	新增硬碟成員	RAID 5 * 8
RAID 5 * 6	1	新增硬碟成員	RAID 5 * 7
RAID 5 * 6	2	新增硬碟成員	RAID 5 * 8
RAID 5 * 7	1	新增硬碟成員	RAID 5 * 8
RAID 6 * 4	1	新增硬碟成員	RAID 6 * 5
RAID 6 * 4	2	新增硬碟成員	RAID 6 * 6
RAID 6 * 4	3	新增硬碟成員	RAID 6 * 7
RAID 6 * 4	4	新增硬碟成員	RAID 6 * 8
RAID 6 * 5	1	新增硬碟成員	RAID 6 * 6
RAID 6 * 5	2	新增硬碟成員	RAID 6 * 7
RAID 6 * 5	3	新增硬碟成員	RAID 6 * 8
RAID 6 * 6	1	新增硬碟成員	RAID 6 * 7
RAID 6 * 6	2	新增硬碟成員	RAID 6 * 8
RAID 6 * 7	1	新增硬碟成員	RAID 6 * 8
RAID 10 * 4	2	新增硬碟成員	RAID 10 * 6

RAID 10 * 4	4	新增硬碟成員	RAID 10 * 8
RAID 10 * 6	2	新增硬碟成員	RAID 10 * 8
RAID 1 * 2	1	線上RAID容量擴充	RAID 1 * 2
RAID 5 * 3	1	線上RAID容量擴充	RAID 5 * 3
RAID 5 * 4	1	線上RAID容量擴充	RAID 5 * 4
RAID 5 * 5	1	線上RAID容量擴充	RAID 5 * 5
RAID 5 * 6	1	線上RAID容量擴充	RAID 5 * 6
RAID 5 * 7	1	線上RAID容量擴充	RAID 5 * 7
RAID 5 * 8	1	線上RAID容量擴充	RAID 5 * 8
RAID 6 * 4	1	線上RAID容量擴充	RAID 6 * 4
RAID 6 * 5	1	線上RAID容量擴充	RAID 6 * 5
RAID 6 * 6	1	線上RAID容量擴充	RAID 6 * 6
RAID 6 * 7	1	線上RAID容量擴充	RAID 6 * 7
RAID 6 * 8	1	線上RAID容量擴充	RAID 6 * 8
RAID 10 * 4	1	線上RAID容量擴充	RAID 10 * 4
RAID 10 * 6	1	線上RAID容量擴充	RAID 10 * 6
RAID 10 * 8	1	線上RAID容量擴充	RAID 10 * 8
單獨硬碟 * 1	1	線上RAID組態遷移	RAID 1 * 2
單獨硬碟 * 1	2	線上RAID組態遷移	RAID 5 * 3
單獨硬碟 * 1	3	線上RAID組態遷移	RAID 5 * 4
單獨硬碟 * 1	4	線上RAID組態遷移	RAID 5 * 5
單獨硬碟 * 1	5	線上RAID組態遷移	RAID 5 * 6
單獨硬碟 * 1	6	線上RAID組態遷移	RAID 5 * 7
單獨硬碟 * 1	7	線上RAID組態遷移	RAID 5 * 8
單獨硬碟 * 1	3	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 4
單獨硬碟 * 1	4	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 5
單獨硬碟 * 1	5	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 6
單獨硬碟 * 1	6	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 7

單獨硬碟 * 1	7	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 8
RAID 1 * 2	1	線上RAID組態遷移	RAID 5 * 3
RAID 1 * 2	2	線上RAID組態遷移	RAID 5 * 4
RAID 1 * 2	3	線上RAID組態遷移	RAID 5 * 5
RAID 1 * 2	4	線上RAID組態遷移	RAID 5 * 6
RAID 1 * 2	5	線上RAID組態遷移	RAID 5 * 7
RAID 1 * 2	6	線上RAID組態遷移	RAID 5 * 8
RAID 1 * 2	2	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 4
RAID 1 * 2	3	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 5
RAID 1 * 2	4	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 6
RAID 1 * 2	5	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 7
RAID 1 * 2	6	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 8
RAID 1 * 2	2	線上RAID組態遷移	RAID 10 * 4
RAID 1 * 2	4	線上RAID組態遷移	RAID 10 * 6
RAID 1 * 2	6	線上RAID組態遷移	RAID 10 * 8
RAID 5 * 3	1	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 4
RAID 5 * 3	2	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 5
RAID 5 * 3	3	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 6
RAID 5 * 3	4	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 7
RAID 5 * 3	5	線上RAID組態遷移	RAID 6 * 8

4.3 硬碟 S.M.A.R.T.

以硬碟S.M.A.R.T.機制監控硬碟的健康度、溫度與使用狀況。

選擇您要查看的硬碟後，即可點選下面各項資訊或設定。

欄位	說明
總覽	顯示硬碟S.M.A.R.T.的總覽資訊及最近一次的測試結果。
硬碟資訊	顯示硬碟的資訊，如型號、序號、硬碟容量等資訊。
S.M.A.R.T. 資訊	顯示硬碟的S.M.A.R.T.資訊，任一項目的值小於界限值，則狀態為異常。
測試	可對硬碟進行快速或完整的S.M.A.R.T.測試，並顯示測試結果。
設定	可設定啟動溫度警示：當硬碟溫度超過所設定的值時，系統會記錄為錯誤訊息。 可設定快速及完整測試排程。最近一次的測試結果可瀏覽 [總覽] 頁面。

硬碟 SMART

以硬碟 S.M.A.R.T. 機制監控硬碟的健康度、溫度與使用狀況。

選擇硬碟 **硬碟 1**

總覽 | 硬碟資訊 | SMART 資訊 | 測試 | 設定

總覽

良好

硬碟並沒有偵測到異常狀況。您的硬碟應該是在正常運作中。

硬碟型號系列 Hitachi Deskstar T7K500

硬碟容量 298.09 GB

硬碟健康度 良好

硬碟溫度 40 °C

測試時間 ---

測試結果 還未測試過

4.4 檔案系統加密

TS-110、TS-119、TS-210、TS-219、TS-219P、TS-410、TS-419P、TS-410U、TS-419U、TS-119P+、TS-219P+、TS-419P+、TS-112、TS-212、TS-412、TS-419U+及TS-412U不支援此功能。

您可以在此頁面管理系統的加密硬碟群組。每一個被加密的硬碟群組都有一組對應的密鑰用來開啓。加密硬碟群組可透過以下兩種方式解鎖：

- 密鑰密碼：輸入密鑰密碼解鎖，系統預設密碼為'admin'。密碼長度須為8至16個字元，並支援符號，如!@# \$ % ^ & * () _ + = ?
- 密鑰檔：您可以透過管理介面，將密鑰檔匯入系統進行開鎖。密鑰檔可在硬碟解鎖後，在【密鑰管理】頁面下載。

資料加密功能因部份國家或地區之相關法例限制而不提供。

硬碟/硬碟群組加密管理			
硬碟 / 硬碟群組	總共空間	狀態	動作
單一硬碟：硬碟 1	456.98 GB	已開鎖	密鑰管理

如何在NAS上使用資料加密功能

NAS提供資料加密功能，讓您在NAS中以AES 256位元加密磁碟群組。唯有透過先前設定的密碼，才能正常讀寫加密磁碟群組。即使硬碟或整個伺服器遭竊，加密機制仍可保護資料，防止機密資料外竊。

關於AES 加密機制：

在密碼學，高級加密標準 (AES, Advanced Encryption Standard) 是美國政府採用的加密標準。該標準包括三個區塊加密法AES-128, AES-192與AES-256。每個AES加密法具有128位元區塊大小，分別具備128、192、256位元的密鑰。AES加密法已被廣泛地分析並且遍及全球。（資料來源：http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard）

AES磁碟加密機制只適用於特定的QNAP NAS型號，詳情請參考產品比較表：

http://www.qnap.com/images/products/comparison/Comparison_NAS.html

在開始設定之前

在您開始使用NAS的資料加密功能之前，請注意下列事項：

- NAS的加密功能是以磁碟群組為基礎。磁碟群組可為單獨的磁碟、JBOD（線性延伸磁碟群組）組態、或RAID磁碟陣列。
- 當您在NAS上建立一個磁碟群組時，您必須選擇是否加密該磁碟。意即，除非重新初始化磁碟群組，否則您無法對已建立完成的磁碟群組進行加密設定。請注意初始化磁碟群組將清除所有的資料。
- 唯有初始化設定才能取消磁碟群組的加密機制。若要取消磁碟群組的加密機制，您必須初始化磁碟群組並且所有的資料將被清除。
- 請安全地保留密碼或密鑰。若您忘記密碼或密鑰，您將無法取回您的資料!
- 在您開始設定之前，請詳細閱讀這份說明文件。

在NAS上啟動磁碟加密機制

在NAS安裝時加密磁碟群組

請依照快速安裝指引的操作說明，使用網頁介面來初始化NAS。在快速設定的加密磁碟步驟中選擇 "Encrypt disk volume"（加密磁碟群組），將預設值"No"（否）更改為"Yes"（是）。

若您的NAS有配備LCD面板，您可透過LCD面板來執行磁碟群組加密。請參考快速安裝指引的操作說明。



The screenshot shows a configuration window for the NAS. At the top, 'File System:' is set to 'EXT4'. Below it, the text reads 'Total available storage capacity: 464.26 GB' and 'You may select to use the hard drives as single disk volumes. However, when a drive failure occurs, all data will be lost.' The 'Encrypt disk volume:' dropdown menu is highlighted with a red box and is currently set to 'No'.

一旦您選擇加密磁碟群組，加密設定將會生效。



The screenshot shows 'Step 6: Select the disk configuration'. A note states: 'Note: All drive data will be cleared unless you select not to initialize the hard drives. Please select the disk configuration for the initialization.' 'Disk configuration:' is set to 'Single Disk' and 'File System:' is set to 'EXT4'. The text 'Total available storage capacity: 464.26 GB' and 'You may select to use the hard drives as single disk volumes. However, when a drive failure occurs, all data will be lost.' is present. The 'Encrypt disk volume:' dropdown menu is highlighted with a red box and is set to 'Yes'. Below it are two password input fields: 'Input Encryption Password:' and 'Verify Encryption Password:'. At the bottom, there are two checkboxes: 'Use Default Value' and 'Save Encryption Key'.

輸入加密機制的密碼，密碼將用於解鎖已加密的磁碟群組。加密機制的密碼必須為8至16個字元並且不能包含空白鍵()。建議使用結合英文字母與數字的長密碼。

- Use Default Value (使用預設值)：選擇使用預設的加密密碼"admin"。
- Save Encryption Key (儲存密鑰)：選擇在NAS上儲存密鑰(這個選項之後可以更改)。
 - ✓ 若勾選：在NAS啟動時，將會使用儲存的密碼自動地解鎖已加密的磁碟群組。
 - ✓ 若不勾選：在NAS啟動時已加密的磁碟群組會維持上鎖狀態。您必須以管理者帳號登入NAS並且輸入密碼來解鎖磁碟群組。

請繼續下一個步驟並完成NAS安裝。

使用新的硬碟來建立一個新的加密磁碟群組

若您的NAS已安裝完畢並且希望使用新的硬碟來建立一個新的加密磁碟群組，請依照以下的步驟。

1. 安裝新的硬碟至NAS。
2. 使用管理者帳號登入NAS。前往"Disk Management" (磁碟管理) > "Volume Management" (硬碟管理)。
3. 依照新安裝的硬碟數量來選擇您想配置的磁碟群組。



4. 選擇硬碟來建立磁碟群組。以下的範例選擇建立單獨的硬碟，此流程亦可適用於RAID配置。

Disk	Model	Capacity	Status	
<input type="checkbox"/>	Drive 2	SAMSUNG HD502HI 1AG0	465.76 GB	Ready
<input checked="" type="checkbox"/>	Drive 5	Seagate ST3500320NS SN16	465.76 GB	Ready

Encryption **No** ▼

File System: **EXT4** ▼

5. 在"Encryption" (加密) 選項選擇 "Yes" (是) 並輸入加密設定。

Disk	Model	Capacity	Status	
<input type="checkbox"/>	Drive 2	SAMSUNG HD502HI 1AG0	465.76 GB	Ready
<input checked="" type="checkbox"/>	Drive 5	Seagate ST3500320NS SN16	465.76 GB	Ready

Encryption **Yes** ▼


Input Encryption Password: ●●●●●●●●

Verify Encryption Password: ●●●●●●●●

Use Default Value Save Encryption Key

File System: **EXT4** ▼

6. 點選"CREATE" (建立) 來建立新的加密磁碟群組。請注意被勾選的磁碟其資料將會被刪除！在建立加密磁碟群組前請先備份您的資料。





您已在NAS上建立新的加密磁碟群組。

確認磁碟群組是否加密

若要確認磁碟群組是否加密，請使用管理者帳號登入NAS。前往"Disk Management"（磁碟管理）> "Volume Management"（硬碟管理）。

您會在狀態欄位看到鎖的圖示即代表已加密的磁碟群組。若加密磁碟群組已完成解鎖，則鎖的圖示將被開啓。若狀態欄位沒有出現鎖的圖示，代表該磁碟群組沒有加密。



Volume	File System	Total Size	Free Size	Status
Single Disk: Drive 2	EXT4	456.98 GB	456.78 GB	Ready 
				FORMAT NOW CHECK NOW REMOVE NOW
Single Disk: Drive 5	EXT4	456.98 GB	456.79 GB	Ready 
				FORMAT NOW CHECK NOW REMOVE NOW



系統重新啓動後加密磁碟群組的運作方式

在以下的範例，NAS上具有兩個加密的磁碟群組。

第一個磁碟群組 (Single Disk: Drive 2) 在建立時已啓動 "Save Encryption Key" (儲存密鑰) 選項。

第二個磁碟群組 (Single Disk: Drive 5) 在建立時已關閉 "Save Encryption Key" (儲存密鑰) 選項。

在重新啓動NAS之後，確認磁碟群組狀態。第一個磁碟已被解鎖且完成掛載，第二個磁碟則仍被上鎖。由於密鑰未被儲存在第二個磁碟群組上，您必須手動輸入密碼來解鎖。

Current Disk Volume Configuration: Logical Volumes				
Volume	File System	Total Size	Free Size	Status
Single Disk: Drive 2	EXT4	456.98 GB	456.78 GB	Ready 
FORMAT NOW CHECK NOW REMOVE NOW				
Single Disk: Drive 5	Unknown	--	--	Unmounted 
FORMAT NOW CHECK NOW REMOVE NOW				

- 在NAS上儲存密鑰僅能防護硬碟遭竊的情況。然而若是整台NAS遭竊則仍有資料外流的風險，因為在重新啓動NAS後仍能存取資料。
- 若您選擇不在NAS上儲存密鑰，即使整台NAS遭竊仍能防護資料不會外流。但缺點是在系統每次重新啓動後您必須手動地對磁碟群組解鎖。

密鑰管理：新密碼、儲存密鑰、輸出密鑰

若要管理密鑰設定，請用管理者帳號登入NAS並前往 "Disk Management" (磁碟管理) > "Encrypted File System" (檔案系統加密)。

在已解鎖的磁碟群組的 "Action" (動作) 欄位按 "ENCRYPTION KEY MANAGEMENT" (密鑰管理)。



您可執行以下的動作：

- 更換密鑰
- 儲存密鑰
- 下載密鑰檔



- 更換密鑰：
輸入您的舊密碼且輸入新密碼。（請注意在更換密碼之後，之前輸出的密鑰將無法繼續使用，您可參考以下的步驟下載您新的密鑰。）
- 儲存密鑰：
在NAS上儲存密鑰，當NAS重新啓動時可自動地解鎖與掛載加密磁碟群組。
- 下載密鑰檔：
輸入密碼來下載密鑰檔。下載密鑰檔讓您能在檔案中儲存密鑰。即使不知道真正的密碼，已加密的密鑰檔仍能用來解鎖磁碟群組。（請參考以下手動解鎖的步驟）。請儲存您的密鑰檔至安全的地方。

手動解鎖磁碟群組

若要解鎖磁碟群組，請使用管理者帳號登入NAS。前往 "Disk Management" (磁碟管理) > "Encrypted File System" (檔案系統加密)。

您將會見到加密的磁碟群組以及其狀態：已上鎖或已開鎖。

Encryption Key Management

Volume	Total Size	Status	Action
Single Disk: Drive 2	456.98 GB	Unlocked	ENCRYPTION KEY MANAGEMENT
Single Disk: Drive 5	--	Locked	Input Encryption Password <input type="text"/> <input type="button" value="Open"/>

若要對您的磁碟群組解鎖，您可輸入密碼，或使用之前輸出的密鑰檔。

Encryption Key Management

Volume	Total Size	Status	Action
Single Disk: Drive 2	456.98 GB	Unlocked	ENCRYPTION KEY MANAGEMENT
Single Disk: Drive 5	--	Locked	Input Encryption Password <input type="text"/> <input type="button" value="Open"/>

Upload Encryption Key File

若密碼或密鑰檔正確，該磁碟群組將會解鎖並且可以存取。

Volume	Total Size	Status	Action
Single Disk: Drive 2	456.98 GB	Unlocked	ENCRYPTION KEY MANAGEMENT
Single Disk: Drive 5	456.98 GB	Unlocked	ENCRYPTION KEY MANAGEMENT

4.5 iSCSI

入口管理 [131](#)

iSCSI目標管理 [143](#)

進階安全性管理 [169](#)

LUN備份 [173](#)

4.5.1 入口管理

NAS支援內建iSCSI服務，供群集伺服器 (server clustering) 及虛擬環境 (virtualized environments) 使用。

iSCSI target 管理

NAS支援內置iSCSI服務，請參照以下說明使用此功能：

1. 在您的電腦 (Windows PC, Mac, Linux) 上安裝iSCSI initiator。
2. 啓動NAS的iSCSI target 服務並建立一個iSCSI target。
3. 執行iSCSI initiator並連線至iSCSI target (NAS)。
4. 成功登入後，可在電腦上將iSCSI target (硬碟群組) 格式化，完成後便可將NAS的硬碟設定成電腦的虛擬磁碟使用。

在電腦與儲存裝置 (NAS) 關連中，您的電腦被稱為initiator，因為它開啓連結至儲存裝置，而裝置被稱為target (目標)。

注意：請勿同時使用兩個iSCSI initiators連線至相同的iSCSI target，以免硬碟資料損毀。

以下敘述只適用於韌體版本為 3.3.0 之前的非 Intel 處理器之 Turbo NAS 型號及韌體版本為 3.2.0 之前的 Intel 處理器之 Turbo NAS 型號。如以下沒有您的 NAS 型號，請參考 <http://www.qnap.com>。

Intel 處理器之 NAS	TS-x39 系列、TS-x59 系列、TS-x69 系列、TS-509、TS-809、TS-809 Pro、TS-809U-RP、SS-439 Pro、SS-839 Pro、TS-x59 Pro+、TS-879 Pro、TS-1079 Pro、TS-879U-RP、TS-EC879U-RP、TS-1279U-RP、TS-EC1279U-RP
非 Intel 處理器 (ARM-based) 之 NAS	TS-109、TS-209、TS-409、TS-409U、TS-x10、TS-x12、TS-x19 系列

請參考以下說明在 NAS 上建立 iSCSI target 及邏輯磁碟 (Logical Unit Number, LUN)。

建立一個 iSCSI target 時，將同時建立一個 LUN，您最多可以建立 4 個 targets 及 4 個 LUN。

在 [iSCSI 裝置清單] 下，按 [建立新的 iSCSI 裝置]。



輸入target 名稱、要建立的磁碟位置、容量大小，及是否立即配置磁碟空間。

建立新的 iSCSI 裝置

iSCSI 裝置資料

iSCSI 裝置名稱：

iSCSI 裝置 IQN：

iSCSI 裝置磁碟

立即配置磁碟空間 ⓘ

硬碟群組： 剩餘空間：455GB

容量： GB

輸入CHAP認證設定（非必要），如您只在 [CHAP] 下方輸入認證資訊，只有iSCSI target驗證iSCSI initiator，即initiator連線至NAS的iSCSI target都必須輸入這一組使用者名稱及密碼，才可以連線。

Mutual CHAP: 啓用此選項以使用雙向認證，iSCSI target會用CHAP認證的使用者及密碼設定驗證iSCSI initiator，iSCSI initiator則會使用Mutual CHAP欄位的使用者名稱及密碼驗證iSCSI target。

欄位	使用者名稱限制	密碼限制
使用CHAP 認證	<ul style="list-style-type: none"> 有效字元：0-9, a-z, A-Z 長度：256字元 	<ul style="list-style-type: none"> 有效字元：0-9, a-z, A-Z 長度：12-16字元
Mutual CHAP	<ul style="list-style-type: none"> 有效字元：0-9、a-z、A-Z、:（半形冒號）、.（點）及-（連字號） 長度：12-16 字元 	<ul style="list-style-type: none"> 有效字元：0-9、a-z、A-Z、:（半形冒號）、.（點）及-（連字號） 長度：12-16字元

認證方法

無

CHAP

使用者名稱： (A~Z, a~z, 0~9)

密碼： (A~Z, a~z, 0~9)

重新輸入密碼：

Mutual CHAP

iSCSI 啟動器名稱： (A~Z, a~z, 0~9)

密碼： (A~Z, a~z, 0~9)

重新輸入密碼：

CRC/總和檢查碼 (選項)

資料摘要

標頭摘要

成功建立後，iSCSI target 會出現在頁面上。



The screenshot shows the 'iSCSI 裝置' (iSCSI Devices) management page. It has two tabs: 'iSCSI 裝置' and 'iSCSI 裝置清單' (iSCSI Device List). The 'iSCSI 裝置清單' tab is active, displaying a table with the following data:

iSCSI 裝置名稱	容量	狀態	動作
iqn.2004-04.com.qnap:TS-219:iSCSI.mytarget.3C3B5D	10.00 GB	正常	  

There is a '+ 建立新的 iSCSI 裝置' (Add new iSCSI device) button in the top right corner of the list area.

在 [iSCSI裝置] 選擇 [啓動iSCSI裝置服務]，然後按 [套用]，iSCSI target即可使用。



The screenshot shows the configuration page for an iSCSI device. The 'iSCSI 裝置' tab is active. The '啓動 iSCSI 裝置 服務' (Start iSCSI device service) checkbox is checked and highlighted with a red box. Below it, the 'iSCSI 連接埠' (iSCSI port) is set to 3260. The '啓用 iSNS' (Enable iSNS) checkbox is unchecked. The 'iSNS 伺服器位址' (iSNS server address) field is empty. A '套用' (Apply) button is located at the bottom right.

iSCSI 快速設定精靈

以下敘述只適用於韌體版本為 3.3.0 之後的非Intel處理器之Turbo NAS型號及韌體版本為 3.2.0 之後的Intel處理器之Turbo NAS型號。

您最多可以建立的 iSCSI target 及 LUN 總數為256，例如您已建立了100個iSCSI target，則您可以在NAS上建立156個LUN。您可以將數個LUN掛至同一個target。NAS實際支援的 iSCSI target 總數將視您的網路環境及應用效能而定，過多連線可能會減低NAS的效能。


要使用此功能，請參考以下步驟：

1. 按 [入口管理] 並啟動iSCSI目標服務，套用設定。

The screenshot shows the iSCSI configuration page with the following elements:

- Page title: iSCSI
- Navigation tabs: 入口管理 (selected), iSCSI 目標管理, 進階安全性管理, LUN備份
- Section: iSCSI 入口
- Option: 啟動 iSCSI 目標 服務
- Field: iSCSI 連接埠: 3260
- Option: 啟用 iSNS
- Field: iSNS 伺服器位址: [empty]
- Button: 套用

2. 啓動服務後，進入 [iSCSI目標管理] 建立iSCSI target。如您從未在NAS上建立iSCSI target，快速設定精靈將自動顯示並詢問您是否啓動快速設定精靈建立iSCSI target及/或iSCSI磁碟，按 [確定] 繼續。
3. 當快速設定精靈出現時，選擇建立一個iSCSI target並掛載一個iSCSI磁碟，或只建立一個iSCSI target或磁碟。按 [下一步]。



4. 建立一個iSCSI target並掛一個iSCSI磁碟：

按 [下一步]。



5. 輸入target名稱及別名，您可以勾選 [資料摘要] 及 [標頭摘要]（選項），這些設定為iSCSI initiator 連線 iSCSI target時被驗證的項目。



6. 輸入CHAP認證設定（非必要），如您只在 [CHAP] 下方輸入認證資訊，只有iSCSI target驗證iSCSI initiator，即initiator連線至NAS的iSCSI target都必須輸入這一組使用者名稱及密碼，才可以連線。

Mutual CHAP: 啟用此選項以使用雙向認證，iSCSI target會用CHAP認證的使用者及密碼設定驗證iSCSI initiator，iSCSI initiator則會使用Mutual CHAP欄位的使用者名稱及密碼驗證iSCSI target。

欄位	使用者名稱限制	密碼限制
啟用CHAP 認證	<ul style="list-style-type: none"> 有效字元：0-9、a-z、A-Z 長度：256字元 	<ul style="list-style-type: none"> 有效字元：0-9、a-z、A-Z 長度：12-16字元
Mutual CHAP	<ul style="list-style-type: none"> 有效字元：0-9、a-z、A-Z、:（半形冒號）、.（點）及-（連字號） 長度：12-16 字元 	<ul style="list-style-type: none"> 有效字元：0-9、a-z、A-Z、:（半形冒號）、.（點）及-（連字號） 長度：12-16字元

iSCSI 快速設定精靈

QNAP TURBO NAS

CHAP 認證設定

啟用 CHAP 認證

使用者名稱：

密碼：

重新輸入密碼：

Mutual CHAP

使用者名稱：

密碼：

重新輸入密碼：

Step 3 of 6

上一步 下一步 取消

7. 新增iSCSI磁碟

iSCSI 磁碟為掛載至iSCSI target的邏輯磁碟，選擇以下一個磁碟配置方式。

- 動態配置 (Thin Provisioning)：選擇此項目可以彈性地配置磁碟的容量，您可以分配磁碟空間給磁碟而不受目前系統實際的容量限制，亦可分配比現有容量更大的空間給磁碟使用，日後NAS的容量可以透過線上RAID容量擴充功能增加。
- 立即配置：選擇此功能立即配置磁碟空間，這選項保證磁碟可使用的空間為所分配的容量大小，但可能需要較長的時間完成配置。

輸入磁碟名稱，指定磁碟的位置（NAS上的硬碟群組），並輸入磁碟的容量，然後按 [下一步]。

iSCSI 快速設定精靈

QNAP
TURBO NAS

新增 iSCSI 磁碟

磁碟配置方式：
 動態配置 ⓘ
 立即配置

iSCSI 磁碟名稱：
001

iSCSI 磁碟位置：
Single Disk: Drive 1 ▼
剩餘空間: 220.56GB

容量：
50 GB

Step 4 of 6

上一步 下一步 取消

8. 確認設定內容，按 [下一步]。



9. 當target與LUN建置後，按 [完成]。



10. iSCSI target及磁碟將於 [iSCSI目標管理]清單上顯示。

iSCSI 目標清單			
	別名 (IQN)	狀態	動作
	target (iqn.2004-04.com.qnap:ts-459:iscsi.target01.bb958a) └ id:0 - 001 (50.00 GB)	正常 啟用	    

總數： 1 | 顯示 10 項目在每頁。  1 / 1

4.5.2 iSCSI目標管理

建立 iSCSI目標

以下敘述只適用於韌體版本為 3.3.0之後的非Intel處理器之Turbo NAS型號及韌體版本為 3.2.0之後的Intel處理器之Turbo NAS型號。

您可以為一個iSCSI 目標 (target) 建立多個iSCSI磁碟，請依照以下步驟操作。

1. 在 [iSCSI 目標管理]下按 [快速設定精靈]。



2. 選擇 [建立一個iSCSI磁碟]，按 [下一步]。



3. 選擇磁碟配置方式，輸入磁碟名稱，選擇磁碟位置及設定容量，按 [下一步]。



4. 選擇要掛載至的目標，您亦可以選擇不要現在掛載。



5. 確認設定，按 [下一步]。



- 按 [完成] 並離開設定精靈。



- 建立的磁碟可以隨時卸載及掛載至 iSCSI 目標，您亦可以把磁碟從一個目標上卸載，然後掛載至其他 iSCSI 目標。

iSCSI 目標管理

快速設定精靈 快速設定精靈將會協助您建立 iSCSI 目標與 iSCSI 磁碟

iSCSI 目標清單

+	別名 (IQN)	狀態	動作
+	target (iqn.2004-04.com.qnap:ts-639:iscsi.target01.8d498a)	正常	⏸️ ✎️ ✖️
+	target02 (iqn.2004-04.com.qnap:ts-639:iscsi.target02.8d498a)	正常	⏸️ ✎️ ✖️










總數： 2 | 顯示 10 項目在每頁。

未掛載 iSCSI 磁碟清單

<input type="checkbox"/>	名稱	容量	動作
<input type="checkbox"/>	002	1 GB	⬆️ ✎️
<input type="checkbox"/>	003	1 GB	⬆️ ✎️

移除 總數： 2 | 顯示 10 項目在每頁。


項目	狀態	說明
iSCSI目標	正常	iSCSI 目標可正常使用，但沒有iSCSI initiator連線。
	已連線	iSCSI 目標已被iSCSI initiator連線。
	中斷連線	iSCSI 目標已中斷連線。
	下線	iSCSI 目標被停用，無法被iSCSI initiator連線。
iSCSI磁碟	啓用	iSCSI磁碟可被連線，獲認證的initiator均可檢視磁碟。
	停用	iSCSI磁碟不可被連線，並向所有initiator隱藏。

按鈕	說明
	停用一個正常為已被連線的iSCSI 目標，注意所有連線將被中斷。
	啓動下線的iSCSI 目標。
	變更iSCSI 目標設定：目標別名，CHAP資訊及認證設定。 變更磁碟設定：磁碟容量分配、名稱、磁碟的路徑等。
	刪除iSCSI 目標，所有連線將被中斷。
	停用磁碟，所有連線將被中斷。
	啓用磁碟。
	卸載磁碟，注意您必須先停用磁碟，才可以卸載。此鈕後，磁碟將被移至 [未掛載 iSCSI 磁碟清單]。
	掛載磁碟至 iSCSI 目標，此功能只出現在 [未掛載 iSCSI 磁碟清單]。
	檢視iSCSI 目標的連線狀況。

變更磁碟的掛載目標

以下敘述只適用於韌體版本為 3.3.0 之後的非 Intel 處理器之 Turbo NAS 型號及韌體版本為 3.2.0 之後的 Intel 處理器之 Turbo NAS 型號。

請依照以下說明變更磁碟的掛載目標。

1. 請先從 iSCSI 目標清單上選擇要卸載的磁碟，按  (停用)。

iSCSI 目標清單			
	別名 (IQN)	狀態	動作
	target (iqn.2004-04.com.qnap:ts-639:iscsi.target01.8d498a) └ id:0 - 001 (50.00 GB)	正常 啟用	    

2. 按  卸載磁碟，磁碟將被移至 [未掛載 iSCSI 磁碟清單]，按  將其掛載至其他目標。

iSCSI 目標清單			
	別名 (IQN)	狀態	動作
	target (iqn.2004-04.com.qnap:ts-639:iscsi.target01.8d498a) └ id:0 - 001 (50.00 GB)	正常 停用	     
	target02 (iqn.2004-04.com.qnap:ts-639:iscsi.target02.8d498a)	正常	  

總數： 2 | 顯示 10 項目在每頁。

1 / 1

未掛載 iSCSI 磁碟清單			
<input type="checkbox"/>	名稱	容量	動作
<input type="checkbox"/>	002	1 GB	 

3. 選擇要掛載的目標，按 [套用]。



4. 磁碟已被掛載至新的目標。

	別名 (IQN)	狀態	動作
	target (iqn.2004-04.com.qnap.ts-639:iscsi.target01.8d498a)	正常	
	└ id:0 - 001 (50.00 GB)	啟用	

完成建立iSCSI 目標及磁碟後，您可以使用電腦 (Windows PC, Mac, Linux) 上的iSCSI initiator連線至NAS的iSCSI 目標或磁碟，當作您的虛擬磁碟使用。

iSCSI 磁碟容量擴充

NAS支援iSCSI磁碟容量擴充，請依照以下說明使用此功能。

1. 於 [iSCSI] > [iSCSI目標管理]頁面，選擇iSCSI磁碟，按 。



iSCSI

入口管理 iSCSI 目標管理 進階安全性管理 LUN備份

iSCSI 目標管理

快速設定精靈 快速設定精靈將會協助您建立 iSCSI 目標與 iSCSI 磁碟

iSCSI 目標清單

+	別名(ION)	狀態	動作
+	a (iqn.2004-04.com.qnap.ts-119pplus:iscsi.a.c5a301)	正常	✎ ✕
-	b (iqn.2004-04.com.qnap.ts-119pplus:iscsi.b.c5a301)	正常	✎ ✕
	└ id:0 - 1 (1.00 GB)	啟用	⊘ ✎

總數: 2 | 顯示 10 項目在每頁。 1 / 1

2. 使用滑桿調整磁碟的容量或輸入容量數值。磁碟容量可增加數次直至達到上限，但不可減少。

磁碟配置方式	磁碟容量上限
動態配置	32TB
立即配置	磁碟剩餘空間



3. 按 [套用] 儲存設定。


注意：iSCSI磁碟必須先掛載至iSCSI目標，才可以擴充容量。

優化 iSCSI 效能

在需要高效能儲存的环境，如虛擬環境，建議使用者進行以下設定，以優化 iSCSI 及 NAS 硬碟效能。

1. 選擇立即配置 (Instant allocation)


新增 iSCSI 磁碟時，選擇 [立即配置] 可達到較高的 iSCSI 效能，但將無法享有動態配置的好處。



The screenshot shows the 'iSCSI Quick Configuration Wizard' window for 'QNAP TURBO NAS'. The main heading is 'Create an iSCSI LUN'. Under 'LUN Allocation', the 'Instant Allocation' radio button is selected and highlighted with a red box, while 'Thin Provisioning' is unselected. The 'LUN Name' field contains 'mylun'. The 'LUN Location' dropdown is set to 'RAID 6 Disk Volume: Drive 3 4 7 8 9', with a 'Free Size: 341.19 GB' label below it. The 'Capacity' slider is set to '200 GB'. At the bottom left, it says 'Step 1 / 4'. At the bottom right, there are 'NEXT' and 'CANCEL' buttons.

2. 建立多個 iSCSI 磁碟

根據 NAS 的 CPU 數目建立多個 iSCSI 磁碟 (LUN)，可於 [系統狀態] > [資源監控] 檢視相關資訊。如 NAS 支援四顆 CPU，建議建立四個或以上 iSCSI 磁碟以獲得最佳的效能。



3. 需要較高效能的應用程式使用不同的 iSCSI 磁碟

針對需要較高讀寫效能的應用程式，如資料庫及虛擬機器等，設定使用不同的 iSCSI 磁碟。如有兩台虛擬機器需密集地進行資料讀寫，建議在 NAS 上新增兩個 iSCSI 磁碟，讓虛擬機器的工作可有效地分佈。

4.5.2.1 在 Windows 使用 Microsoft iSCSI Initiator 連接至 iSCSI 裝置


在您開始使用 iSCSI 裝置服務前，確認您已經在 NAS 上建立 iSCSI 裝置且為您的作業系統安裝正確的 iSCSI initiator (啟動器)。

Windows 版本 iSCSI initiator


Microsoft iSCSI software initiator v2.07 是 Windows 2003/XP/2000 作業系統專用的 iSCSI initiator，讓使用者透過網路連線建置 iSCSI 儲存空間。Windows Vista 及 Windows Server 2008 已內建 Microsoft iSCSI software initiator。關於軟體的詳細資料，請參考：

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=12cb3c1a-15d6-4585-b385-befd1319f825&displaylang=en>


由 Windows [控制台] > [系統管理工具] 開始使用 iSCSI initiator，在 [探索] 標籤下選擇 [新增入口]，輸入 NAS 的 IP 和埠號給 iSCSI 伺服器。



有效的iSCSI裝置和它們的狀態將顯示在'Targets'的標籤下，選擇一個您想要連結的裝置然後按'Connect'。




如果您要設定認證，可以按 [進階] 來指定登入資訊，或按 'OK'繼續。




成功登入後，此target的狀態會顯示 [已連結] (Connected)。

Name	Status
iqn.2004-04.com:NAS:iSCSI.lun1.B927AD	Connected
iqn.2004-04.com:NAS:iSCSI.mytarget.B927AD	Connected

開始使用裝置前，Windows將檢查它是否存在並將它視為一個需要初始化及格式化的新增硬碟，在【我的電腦】按右鍵，選擇【管理】開啓【電腦管理】的視窗，然後到【磁碟管理】，接著會自動跳出一個視窗詢問是否要初始化這個新增的硬碟，按【OK】格式化裝置。



完成後，您可以開始把iSCSI 裝置當作新的硬碟空間使用。




4.5.2.2 在 Mac OS 使用 Xtend SAN iSCSI Initiator 連接至 iSCSI 裝置

以下說明如何使用 Xtend SAN iSCSI initiator 新增 iSCSI 裝置 (QNAP NAS)，擴充磁碟容量。首先，請確定您已在 NAS 的管理頁面 [裝置設定] > [iSCSI 裝置] 建立 iSCSI 裝置，並在您的作業系統安裝好正確的 iSCSI initiator。


關於 Xtend SAN iSCSI Initiator

ATTO 的 Xtend SAN iSCSI Initiator 用於 Mac OS X 作業系統，是專為 Mac 使用者而設計的 iSCSI initiator (系統需求：Mac OS X 10.4.x 至 10.6.x)。關於軟體的詳細資料請參考：<http://www.attotech.com/products/product.php?sku=INIT-MAC0-001>


安裝 Xtend SAN iSCSI Initiator 後，您可以在 'Applications' 裡執行它。




點選 'Discover targets'來尋找iSCSI targets。您可以根據實際的網路環境架設方式，來選擇依DNS/IP (Discover by DNS/IP) 或透過 iSNS 伺服器 (Discover by iSNS) 來尋找iSCSI targets。在這個應用說明中，我們將使用IP位址來搜尋iSCSI targets。




依照畫面指示輸入伺服器位址、iSCSI target連接埠號（預設值：3260）、並填妥CHAP資訊，所有欄位都正確填寫後按'Finish'回到target列表。




在列表中會顯示所有可用的iSCSI targets，請選擇您要連接的target按'Add'。



您可以在'Setup'這個項目中更改target的設定。



按'Status'，選擇您的target並按'Login'繼續。



當您第一次連接至iSCSI target時，系統會顯示一個對話框提醒您磁碟尚未格式化，按'**Initialize...**' 格式化磁碟。
您亦可以開啓'**Disk Utilities**'格式化磁碟。



格式化iSCSI target。



4.5.2.3 在 Ubuntu Linux 使用 Open-iSCSI Initiator 連接至 iSCSI 裝置

以下內容說明如何使用 Linux Open-iSCSI Initiator 在 Ubuntu 作業系統新增 iSCSI 裝置 (QNAP NAS)，擴充磁碟容量。首先，請確定您已在 NAS 的管理頁面 [裝置設定] > [iSCSI 裝置] 建立 iSCSI 裝置，並在您的作業系統安裝好正確的 iSCSI initiator。

關於 Linux Open-iSCSI Initiator

Linux Open-iSCSI Initiator 內建於 Ubuntu 8.04 LTS (或以後版本)。您可以在 shell prompt 輸入指令來加入 iSCSI 裝置。

關於 Ubuntu 的資訊，請參考：<http://www.ubuntu.com/>

關於 Open-iSCSI 的詳細資料，請參考：<http://www.open-iscsi.org/>

在開始之前

請先安裝 open-iscsi 套件，即 Linux Open-iSCSI Initiator。

```
# sudo apt-get install open-iscsi
```

請參照以下步驟使用 Open-iSCSI Initiator 連接 iSCSI target (QNAP NAS)。

如使 CHAP 登入資訊，您可能需要修改 iscsid.conf，如

node.session.auth.username 及 node.session.auth.password

```
# vi /etc/iscsi/iscsid.conf
```

儲存並關閉檔案，然後重新啟動 open-iscsi 服務。

```
# /etc/init.d/open-iscsi restart
```

尋找 iSCSI target (在此例中為 QNAP NAS)，如 IP: 10.8.12.31，連接埠：3260。

```
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.8.12.31:3260
```

選擇要連線的 iSCSI node。

```
# iscsiadm -m node
```

** 您可以使用以下指令刪除不需要連線的 node

```
# iscsiadm -m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN
```

重新啟動 open-iscsi 並登入要連線的 node。

```
# /etc/init.d/open-iscsi restart
```

以下訊息將會顯示：

```
Login session [iface: default, target: iqn.2004-04.com:NAS:iSCSI.ForUbuntu.B9281B, portal:
10.8.12.31,3260] [ OK ]
```

使用dmesg檢查裝置狀態。

```
# dmesg | tail
```

輸入以下指令建立分割區，裝置名稱爲/dev/sdb。

```
# fdisk /dev/sdb
```

格式化分割區。

```
# mkfs.ext3 /dev/sdb1
```

掛載file system。

```
# mkdir /mnt/iscsi
```

```
# mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi/
```

完成後，您可以使用以下指令測試iSCSI target在Linux上的I/O速度。

```
# hdparm -tT /dev/sdb1
```

以下是有關iscsiadm的指令：

尋找主機上的target

```
# iscsiadm -m discovery --type sendtargets --portal HOST_IP
```

登入target。

```
# iscsiadm -m node --targetname THE_TARGET_IQN --login
```

登出target。

```
# iscsiadm -m node --targetname THE_TARGET_IQN --logout
```

刪除target。

```
# iscsiadm -m node --op delete --targetname THE_TARGET_IQN
```


4.5.3 進階安全性管理

以下敘述只適用於韌體版本為 3.3.0 之後的非Intel處理器之Turbo NAS型號及韌體版本為 3.2.0 之後的Intel處理器之Turbo NAS型號。

您可以建立iSCSI 磁碟遮蔽 (LUN Masking) 規則設定要連線至iSCSI磁碟的initiator的權限。要使用此功能，在 [進階安全性管理] 下按 [新增一個規則]。

iSCSI

入口管理 iSCSI 目標管理 進階安全性管理 LUN備份

iSCSI 磁碟遮蔽(LUN Masking)

iSCSI 起動器 必須要通過目標認證與磁碟遮蔽才能訪問 iSCSI 磁碟 (詳細的說明請參閱[這裡](#))

磁碟遮蔽規則清單 新增一個規則

<input type="checkbox"/>	規則名稱	ION	動作
<input type="checkbox"/>	預設規則		

移除 總數： 1 | 顯示 10 項目在每頁。 1 / 1

輸入規則名稱及initiator（起動器）IQN，然後設定initiator對每個iSCSI磁碟的存取權限。

- 唯讀：連線的initiator只可以讀取磁碟上的資料。
- 讀取/寫入：連線的initiator具磁碟資料的讀寫權限。
- 禁止存取：磁碟將向連線的initiator隱藏，磁碟資料無法被檢視及存取。


新增一個規則 X

設定底下 iSCSI 起動器的磁碟遮蔽規則

規則名稱：

起動器IQN：

名稱	唯讀	讀取/寫入	禁止存取
001	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
002	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
003	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

如您沒有為連線的iSCSI initiator設定任何LUN masking規則，系統將使用預設的規則。預設規則為准許所連線的 initiator讀取及寫入磁碟資料，您可以在LUN masking列表上按  編輯預設規則。

注意：編輯預設的LUN masking規則時，請確定已在NAS上建立最少一個磁碟 (LUN)。

iSCSI 磁碟遮蔽(LUN Masking)

iSCSI 起動器 必須要通過目標認證與磁碟遮蔽才能訪問 iSCSI 磁碟 (詳細的說明請參閱[這裡](#))


磁碟遮蔽規則清單 + 新增一個規則

<input type="checkbox"/>	規則名稱	ION	動作
<input type="checkbox"/>	預設規則		

➔ 移除 總數： 1 | 顯示 項目在每頁。 ⏪ ⏩ 1 / 1 ⏪ ⏩

提示：如何找到 IQN initiator？

開啓 iSCSI 啓動器並按 'General' 即可找到 IQN initiator，如下圖顯示。



4.5.4 LUN備份

NAS支援備份 iSCSI LUNs 至不同的儲存路徑（包括 Windows、Linux或本機網路資料夾）、還原 LUNs 至系統及建立 LUN 快照並掛載至一個 iSCSI 目標。

備份 iSCSI LUN

備份 iSCSI LUN之前，請確定已在NAS上建立最少一個 iSCSI LUN。請於 [磁碟管理] > [iSCSI] > [iSCSI目標管理]。

1. 於 [磁碟管理] > [iSCSI] > [LUN備份]頁面，按 [建立新工作]。



2. 選擇 [備份 iSCSI LUN]，按 [下一步]。



3. 選擇要備份的來源 LUN，如LUN正在啓用狀態，NAS會自動爲LUN建立即時 (point in time) 快照。按 [下一步]。



4. 指定LUN備份的目的地，NAS可使用Linux共用資料夾 (NFS)、微軟共用資料夾 (CIFS/SMB) 及本機資料夾作為備份目標。按 [測試] 可測試指定路徑的連線狀態。按 [下一步]。

備份iSCSI LUN

QNAP
TURBO NAS

選擇目的地

協議：
Linux共用資料夾 (NFS)

IP位址 / 主機名稱：
(範例：192.168.0.100, nas.com, nas,...)

資料夾或路徑：
(範例：/share/HDA_data/backup)

測試遠端主機：
測試

Step 2 of 6

上一步 下一步 取消

5. 輸入LUN備份映像檔的名稱或使用NAS預設的名稱，選擇儲存映像檔的目錄或子目錄，並選擇是否要壓縮資料*。按[下一步]。

*壓縮備份資料：啓用此選項時，NAS會使用較多的CPU資源進行LUN備份檔案壓縮，備份時間視LUN大小而定。



6. 設定備份排程，可選擇的項目為：

- 現在
- 每時
- 每天
- 每週
- 每月

設定好備份排程後，按【下一步】。



The screenshot shows a window titled "備份iSCSI LUN" (Backup iSCSI LUN) with a close button in the top right corner. On the left side, there is the QNAP logo and the text "TURBO NAS". The main area is titled "備份排程" (Backup Scheduling) and contains the instruction "請選擇排程：" (Please select a schedule:). Below this, there are three dropdown menus: the first is set to "每日" (Daily), the second is labeled "時間" (Time) and is set to "00", and the third is set to "00". At the bottom left, it says "Step 4 of 6". At the bottom right, there are three buttons: "上一步" (Previous Step), "下一步" (Next Step), and "取消" (Cancel).




7. 確認設定內容，輸入備份工作的名稱或使用系統預設名稱。按 [下一步]。



8. 按 [完成] 離開。



9. 備份工作將顯示於列表。

按鈕	說明
	立即啟動工作
	停止進行中的工作
	編輯工作設定
	檢視工作狀態及記錄

排程中的工作

您可以備份LUN的資料到其他儲存空間或將LUN備份資料還原到NAS。

排程中的工作 ➤ 建立新工作

<input type="checkbox"/>	工作名稱	型態	狀態	動作
<input type="checkbox"/>	Backup_a->backup-a	備份 (排程時間：每日 00:00)	---	  

 移除

還原 iSCSI LUN

1. 要還原 iSCSI LUN至 NAS，請到 [磁碟管理] > [iSCSI] > [LUN備份]頁面。按 [建立新工作]。



2. 選擇 [還原 iSCSI LUN]，按 [下一步]。



3. 選擇還原路徑的通訊協議，輸入 IP 位址或主機名稱。按 [測試] 可測試主機連線，然後按 [下一步]。



4. 瀏覽並選擇 LUN 映像檔案。按 [下一步]。



5. 選擇還原目的地。

- 覆蓋已存在的LUN：還原iSCSI LUN並直接覆寫已存在的LUN。LUN原有的資料會被覆寫。
- 建立新的LUN：還原iSCSI LUN為新的LUN。輸入新的LUN名稱並選擇LUN的位置。

按 [下一步]。

還原iSCSI LUN

QNAP
TURBO NAS

選擇目的地

覆蓋已存在的LUN
a (1.00 GB, 啟用) 剩餘空間：276.21 GB
警告：LUN忙碌中。
注意：LUN原有的資料將被覆蓋。

建立新的LUN
iSCSI 磁碟名稱：test-2 ✓
LUN位置：單一硬碟：硬碟 1
剩餘空間：275.65 GB

Step 3 of 5

上一步 下一步 取消




6. 確認設定，輸入工作名稱或使用系統建立的名稱。按 [下一步]。



7. 按 [完成] 離開。



8. 還原工作將立即執行。

按鈕	說明
	停止執行中的工作
	編輯工作設定
	檢視工作狀態及記錄

排程中的工作

您可以備份LUN的資料到其他儲存空間或將LUN備份資料還原到NAS。

[建立新工作](#)

<input type="checkbox"/>	工作名稱	型態	狀態	動作
<input type="checkbox"/>	Backup_a->backup-a	備份 (排程時間：每日 00:00)	完成 (2011/08/10 11:34:55)	  
<input type="checkbox"/>	Restore_backup-a->test-2	還原	處理中... 0 %	  

[刪除](#)


建立 iSCSI LUN快照

建立 iSCSI LUN快照前，請確定已在 NAS上建立最少一個 iSCSI LUN及一個 iSCSI 目標 (target)。要建立 iSCSI 目標及LUN，請前往 [磁碟管理] > [iSCSI] > [iSCSI目標管理]。

1. 要建立 iSCSI LUN快照，請於 [磁碟管理] > [iSCSI] > [LUN備份]頁面，按 [建立新工作]。



2. 選擇 [建立 LUN快照]，按 [下一步]。



3. 選擇系統的 iSCSI LUN，按 [下一步]。每個 iSCSI LUN 只可建立一個快照。



4. 輸入快照名稱或使用系統建立的名稱。選擇掛載 LUN快照的 iSCSI目標。LUN快照必須掛載到與來源不同的 iSCSI目標。按 [下一步]。



5. 設定快照排程及快照持續時間。當持續時間結束後，快照將被自動移除。按 [下一步]。

建立LUN快照

QNAP
TURBO NAS

快照排程

請選擇排程：
現在

快照持續時間： -- 天 3 小時

Step 3 of 5

上一步 下一步 取消

6. 確認設定內容，輸入工作名稱或使用系統預設的名稱。按 [下一步]。

建立LUN快照

QNAP
TURBO NAS

確認設定內容

建立LUN快照：

工作名稱： Snap_shot->snap-a

來源LUN： a (1.00 GB)

LUN快照名稱： snap-a

掛載 iSCSI 磁碟到 iSCSI 目標： b

排程時間： 現在

Step 4 of 5

上一步 下一步 取消

7. 按 [完成] 離開。



8. 系統將立即建立快照，其狀態及持續時間將顯示於工作列表上。



9. 前往 [iSCSI] > [iSCSI目標管理]頁面，可於 iSCSI目標清單檢視 LUN快照。使用 iSCSI initiator 軟體連接至 iSCSI目標並存取快照上的資料。關於連接至NAS的 iSCSI目標，請參考 http://www.qnap.com/pro_application.asp?ap_id=135

注意：部分作業系統如Windows 7及Windows 2008 R2，不允許在同一台主機內同時掛載來源LUN及快照LUN。如有此情形，請使用不同主機掛載LUN。

The screenshot shows the 'iSCSI 目標管理' (iSCSI Target Management) page. It features a navigation bar with tabs for '入口管理', 'iSCSI 目標管理', '進階安全性管理', and 'LUN備份'. Below the navigation bar, there is a '快速設定精靈' (Quick Setup Wizard) button and a description: '快速設定精靈將會協助您建立 iSCSI 目標與 iSCSI 磁碟'. The main content area is titled 'iSCSI 目標清單' (iSCSI Target List) and contains a table with the following data:

	別名(ION)	狀態	動作
	a (iqn.2004-04.com.qnap:ts-119plus:iscsi.a.c5a301)	正常	
	b (iqn.2004-04.com.qnap:ts-119plus:iscsi.b.c5a301)	正常	
	id:0 - snap-a (1.00 GB)	啓用	


At the bottom of the table, there is a summary: '總數: 2 | 顯示 10 項目在每頁。' and a pagination control showing '1 / 1'.

使用命令列管理LUN備份、還原及快照


使用者可以透過命令列 (Command Line) 啟動或停止已在NAS上建立的iSCSI LUN備份、還原或快照任務。請參考下列說明。

注意：以下說明只提供熟悉命令列工具的专业IT管理人員使用。

1. 首先請確定已在NAS的 [磁碟管理] > [iSCSI] > [LUN備份] 頁面建立好 iSCSI LUN的備份、還原或快照工作。
2. 使用 SSH工具 (如Putty) 連線至NAS。




3. 以管理者身份登入NAS。



```
login as: admin
admin@:.....'s password: █
```


4. 輸入命令“lunbackup”檢視命令說明。



```
[~] # lunbackup
Usage:
    lunbackup -j [ob] JOB_NAME -status
    lunbackup -j [ob] JOB_NAME -start
    lunbackup -j [ob] JOB_NAME -stop

[~] # █
```

5. 使用 lunbackup命令開始或停止 NAS的 iSCSI LUN備份、還原或快照工作。



```
[~] # lunbackup -j Snap_shotSource -start
Snapshot is now enabled.
[~] # █
```

4.6 虛擬磁碟

您可以使用此功能將其他QNAP NAS或伺服器的iSCSI targets加入至本機NAS作為虛擬磁碟，擴張系統的儲存容量。NAS支援最多至 8 個虛擬磁碟。

注意：NAS支援的虛擬磁碟容量上限為16TB。



要在NAS上加入虛擬磁碟，請確定已建立iSCSI target，然後按 [新增虛擬磁碟]。



輸入裝置伺服器IP及通訊埠（預設：3260），按 [取得遠端磁碟]，如需認證，請輸入使用者名稱及密碼。您可以勾選 [資料摘要] 及 [標頭摘要]（選項），這些設定為iSCSI initiator 連線iSCSI target時被驗證的項目。然後按 [套用]。

新增虛擬磁碟

裝置伺服器IP位址/名稱： 10.8.13.59 通訊埠： 3260

取得遠端磁碟

目標名稱： iqn.2004-04.com.qnap.ts-119.iscsi.target02.c5a30

起動器IQN： iqn.2004-04.com.qnap.TS-559.PM-559

認證

使用者名稱：

密碼：

CRC/總和檢查碼 (選項)

資料摘要

標頭摘要

Step 1 of 3

下一步 取消

輸入虛擬磁碟的名稱。如已有數個磁碟掛載至該目標，請於列表上選擇要加入的磁碟，並確定只有這台NAS可以連線至該磁碟。NAS支援掛載 EXT3, EXT4, FAT32, NTFS, HFS+檔案系統。如磁碟的檔案系統為 [未知]，您可以選擇 [現在格式化虛擬磁碟]。您可以將磁碟格式化為EXT3, EXT4, FAT 32, NTFS或HFS+檔案系統。所有在該磁碟的資料將被清除。



新增虛擬磁碟

設定虛擬磁碟裝置

虛擬磁碟名稱: VirtualDisk1

LUN列表: LUN:0 檔案系統: Unknown

注意：請確保只有此NAS能存取指定的LUN。

立即格式化虛擬磁碟

檔案系統: EXT3

警告：所有資料都將被刪除。

Step 2 of 3

上一步 下一步 取消

按 [完成] 離開設定精靈。



按  格式化虛擬磁碟。



當虛擬磁碟狀態為 [正常] 時，您可以將虛擬磁碟當作系統的磁碟群組（單一硬碟）使用。

5. 權限管理

網域安全認證 [198](#)

使用者 [224](#)

使用者群組 [241](#)

共用資料夾 [243](#)

容量限制 [281](#)

5.1 網域安全認證

NAS支援透過本機權限管理、微軟 Active Directory (Windows Server 2003/2008) 及輕量型目錄存取通訊協定 (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP) 認證使用者。將NAS加入AD或LDAP目錄，可讓AD或LDAP使用者利用原有的帳號登入NAS，無需額外建立使用者帳號。

沒有網域認證

此選項表示只有本機使用者可存取NAS。

Active Directory認證（網域成員）

將NAS加入 Active Directory，網域使用者可被NAS認證。將NAS加入AD網域後，本機使用者及AD使用者可透過以下通訊協定或服務存取NAS：

- Samba（微軟網路）
- AFP
- FTP
- Web File Manager
- WebDAV

LDAP認證

將NAS加入LDAP目錄，LDAP使用者可被NAS認證。加入LDAP目錄後，只可允許本機使用者或LDAP使用者其一透過Samba（微軟網路）存取NAS。本機使用者及LDAP使用者可透過以下通訊協定或服務存取NAS：

- AFP
- FTP
- Web File Manager

The screenshot shows a web interface for configuring network security authentication. The breadcrumb navigation at the top reads "首頁 >> 權限管理 >> 網域安全認證". The user is logged in as "admin" and the language is set to "繁體中文". The main heading is "網域安全認證". Below this, there is a section titled "檔案伺服器網域認證" with three radio button options: "沒有網域認證 (只限本機使用者)", "Active Directory認證 (網域成員)", and "LDAP認證". The "沒有網域認證" option is currently selected. A "套用" (Apply) button is located at the bottom right of the configuration area.

5.1.1 將QNAP NAS加入 Windows 2003/2008 Active Directory

Active Directory (AD) 是微軟Windows環境的中心元件，用來架構中大型網路環境的集中式目錄管理服務，包括集中儲存、分享及管理網路中的資訊及網路物件，Active Directory是一個 樹狀結構的資料中心，提供安全的使用者、群組、電腦等資料管理。

NAS支援Active Directory服務，您可以將NAS加入Active Directory，系統便會自動將AD伺服器的使用者帳號匯入至NAS，讓AD使用者使用相同的帳號名稱及密碼登入NAS。

如使用Windows Server 2008 R2 Active Directory，請先更新NAS韌體至3.2.0或以後版本。

請依照以下說明將QNAP NAS加入Windows Active Directory。

1. 以管理者身份登入NAS，前往 [系統管理] > [一般設定] > [日期及時間]，設定NAS的時間，系統時間須與AD伺服器的時間一致，最多只可相差五分鐘。

2. 前往 [系統管理] > [網路設定] > [TCP/IP]，將主要DNS伺服器IP設定為AD伺服器IP，如您使用外部DNS伺服器，將無法加入AD網域。

首頁 >> 系統管理 >> 網路設定 歡迎 admin | 登出 繁體中文

Port Trunking

Port Trunking 為一網路技術主要提供兩種功能: 負載平衡, 經由將兩個 (或以上) 乙太網路介面整合為一的技術, 使頻寬得已突破原先單一網路介面所能負荷之最大值; 及網路容錯, 讓兩個 (或以上) 乙太網路能形成備援, 當某一介面無法正常運作時, 另一介面可立即接續運作, 使得伺服器對外傳輸不致中斷。注意當使用 Port Trunking 有些模式在運作時須配合使用相容的集線器, 不當的設置可能會導致網路介面失效或停止運作。

啟用 Port Trunking

請從以下選項中選取您所要的 Porting Trunking 模式。請注意若設定為不相容的模式, 可能會導致網路介面停滯或影響整體傳輸效能。詳細說明請參閱 [線上說明](#)。

Balance-rr (Round-Robin) ▼

DNS 伺服器位址 :

自動取得 DNS 伺服器地址

使用以下的 DNS 伺服器地址

主要 DNS 伺服器 : 10 . 8 . 2 . 11

次要 DNS 伺服器 : 10 . 8 . 2 . 9

3. 在 [權限管理] > [網域安全認證] 頁面選擇 [Active Directory認證 (網域成員)]，輸入AD網域資訊。

首頁 >> 權限管理 >> 網域安全認證 歡迎 admin | 登出 繁

網域安全認證

檔案伺服器網域認證

沒有網域認證 (只限本機使用者)

Active Directory認證 (網域成員)

LDAP認證

快速設定精靈 快速設定精靈會幫助您將NAS加入Active Directory網域中。

伺服器說明 (選填):

Domain NetBIOS 名稱:

AD 伺服器名稱:

網域:

組織單元 (選填):

網域管理者帳號:

網域管理者密碼:

套用

注意：

- 請輸入有效的AD網域名稱，如 qnap-test.com。
- 輸入的網域使用者帳號必須擁有AD網域管理者權限。
- WINS服務：若您的網路上安裝使用Window Internet命名服務 (WINS) 伺服器，且電腦也被設定了名稱轉址服務，則您必須在NAS上設定您的WINS伺服器的IP位址（使用指定的WIN伺服器）。


透過快速設定精靈將QNAP NAS加入Active Directory

請參照以下說明使用快速設定精靈將NAS加入AD網域。

1. 在 [權限管理] > [網域安全認證] 頁面選擇 [Active Directory認證 (網域成員)]，按 [快速設定精靈]。

The screenshot shows the '網域安全認證' (Domain Security Authentication) configuration page. At the top, there is a breadcrumb trail: '首頁 >> 權限管理 >> 網域安全認證'. The page title is '網域安全認證'. Below the title, there is a section '檔案伺服器網域認證' (File Server Domain Authentication) with three radio button options: '沒有網域認證 (只限本機使用者)', 'Active Directory認證 (網域成員)', and 'LDAP認證'. The 'Active Directory認證 (網域成員)' option is selected and highlighted with a red box. Below this, there is a '快速設定精靈' (Quick Setup Wizard) button, also highlighted with a red box, with a tooltip that says '快速設定精靈會幫助您將NAS加入Active Directory網域中。'. Underneath, there are several input fields for configuration: '伺服器說明 (選填):', 'Domain NetBIOS 名稱:', 'AD 伺服器名稱:', '網域:', '組織單元 (選填):', '網域管理者帳號:', and '網域管理者密碼:'. A '套用' (Apply) button is located at the bottom right of the form area.

2. 閱讀精靈資訊，按 [下一步]。



3. 輸入網域名稱服務 (DNS) 的網域名稱，輸入網域名稱時，NAS將自動產生NetBIOS網域名稱。輸入網域DNS伺服器的IP位址，此IP位址必須與Active Directory的DNS伺服器的IP位址相同。按 [下一步]。

The screenshot shows a configuration window titled "Active Directory 精靈" (Active Directory Wizard) with the QNAP TURBO NAS logo on the left. The main heading is "網域名稱服務(DNS)及網域資訊" (DNS and Network Information). The form contains the following fields and options:

- 完整DNS網域名稱: (Example: mydomain.local)
- NetBIOS網域名稱: (Example: MYDOMAIN)
- 輸入網域名稱解析所使用的DNS伺服器IP位址，此伺服器必須與Active Directory網域所使用的DNS伺服器相同。
- 透過DHCP伺服器自動取得DNS伺服器位址
- 網域DNS伺服器: . . .

At the bottom, it indicates "Step 1 of 3" and has three buttons: "上一步" (Previous), "下一步" (Next), and "取消" (Cancel).

4. 從清單上選擇網域控制器，所選擇的網域控制器將被用作NAS與網域伺服器之間的時間同步及使用者認證。
輸入網域管理者的名稱及密碼，然後按 [加入]。



5. 如無法將NAS加入網域，可以複製錯誤訊息或返回上一個步驟更改設定。



6. 成功登入網域伺服器，代表NAS已加入網域。按 [完成] 離開精靈。



7. 您可以在 [權限管理] > [使用者] 或 [使用者群組] 載入網域使用者或使用者群組至NAS。

首頁 >> 權限管理 >> 使用者 歡迎 admin | 登出 繁體中文

使用者

網域使用者
↻

🔍

新增使用者
新增多個使用者
匯入/匯出使用者


	網域使用者	容量限制	動作
<input type="checkbox"/>	ADTEST+krbtgt	--	
<input type="checkbox"/>	ADTEST+administrator	--	
<input type="checkbox"/>	ADTEST+Guest	--	
<input type="checkbox"/>	ADTEST+kent	--	
<input type="checkbox"/>	ADTEST+frances	--	
<input type="checkbox"/>	ADTEST+jaussadm	--	
<input type="checkbox"/>	ADTEST+tt	--	
<input type="checkbox"/>	ADTEST+exc	--	
<input type="checkbox"/>	ADTEST+mathieu	--	
<input type="checkbox"/>	ADTEST+uu	--	

🗑️ 移除
總數： 28 | 顯示 10 項目在每頁。

⏪ ⏩ 1 / 3 ⏪ ⏩

Windows 2003


您可以在 'System Properties' 查閱AD伺服器名稱及AD網域名稱。



- a. 在Windows 2003, AD伺服器名稱是node1, 非node1.qnap-test.com
- b. 網域名稱一樣。

Windows Server 2008

您可以在 [控制台] > [系統] 查閱AD伺服器名稱及AD網域名稱。



- a. 這是您的AD伺服器名稱。
- b. 這是AD網域名稱。


注意：

- 把NAS加入Active Directory 後，NAS中有權限登入AD伺服器的本機使用者，請以[NAS名稱\使用者名稱]格式登入，AD 使用者則可直接輸入原來的使用者名稱登入AD伺服器。
- NAS本機使用者及AD 使用者（使用者名稱：網域名稱+使用者名稱）可以透過AFP, FTP, Web File Manager及WebDAV存取NAS（韌體版本必須為3.2.0或以後）。若NAS的韌體為3.2.0以前的版本，只有NAS本機使用者可以透過Web File Manager及WebDAV存取NAS。
- 若使用 Windows 2008 AD伺服器，TS-109/209/409/509系列使用者請將NAS更新為2.1.2或以後的韌體版本。


Windows 7

若您使用的電腦作業系統為Windows 7，並且沒有加入AD網域，而您的NAS已加入AD網域及其韌體為3.2.0之前的版本，請依照以下說明變更您的Windows 7電腦設定以使用這台電腦存取NAS。


- a. 在'Control Panel' (控制台) 選擇 'Administrative Tools' (系統管理員工具)。




- b. 按'Local Security Policy' (本機安全性規則)。



- c. 在 'Local Policies' (本機原則) > 'Security Options' (安全性選項), 選擇 'Network security: LAN Manager authentication level' (網路安全性: LAN Manager 驗證等級)。



- d. 選擇 'Local Security Setting' (本機安全性設定)，在清單上選擇 'Send LM & NTLMv2 – use NTLMv2 session security if negotiated' (傳送LM和NTLM - 如交涉,使用NTLMv2工作階段安全性)，按'OK' (確定)。



確認設定成功

要確認您的NAS已成功加入Active Directory，請至【權限管理】>【使用者】或【使用者群組】，選擇【網域使用者】或【網域群組】，若可成功顯示網域使用者或使用者群組列表，即表示設定完成。

若您在網域中建立了新的使用者或使用者群組，請至【權限管理】>【使用者】或【使用者群組】中，按位於【網域使用者】或【網域群組】下拉式選單旁之重新整理按鈕，這個動作會讓NAS重新從Active Directory讀取使用者或使用者群組列表。請注意使用者權限設定將與網域管理者的設定 (domain controller) 同步。



5.1.2 將QNAP NAS加入LDAP Directory

輕量型目錄存取通訊協定 (LDAP, Lightweight Directory Access Protocol) 是一種可以儲存所有使用者和群組的集中式目錄服務。管理者可以使用LDAP管理LDAP目錄內的使用者，並設定是否允許使用者以相同名稱存取多台NAS伺服器。

本功能主要提供具備Linux、LDAP與Samba知識的管理者及使用者，應用環境至少需要一台運作中的LDAP伺服器，以將QNAP NAS加入LDAP。

必備資訊與設定：

- LDAP伺服器連線及認證資訊
- LDAP架構，包含使用者及群組存取位置
- LDAP安全性設定

請參照以下步驟將NAS加入LDAP目錄。

1. 以管理者權限登入NAS的網頁管理介面。
2. 前往 [權限管理] > [網域安全認證]，預設選項是 [沒有加入網域認證]，表示只有本機NAS使用者帳號能夠存取這台NAS。
3. 選擇 [LDAP認證] 並完成所需設定。

首頁 >> 權限管理 >> 網域安全認證 歡迎 admin | 登出 繁體中文

網域安全認證

檔案伺服器網域認證

沒有網域認證 (只限本機使用者)

Active Directory認證 (網域成員)

LDAP認證

狀態	線上
LDAP伺服器主機	10.8.13.222
LDAP安全	ldap://
BASE DN	dc=jauss,dc=local
Root DN	cn=admin,dc=jauss,dc=local
密碼	
使用者BASE DN	ou=People,dc=jauss,dc=local
群組BASE DN	ou=group,dc=jauss,dc=local
密碼加密方式	CRYPT

您可以啟動微軟網域LDAP認證 (Samba)

目前Samba ID : S-1-5-21-2900469669-3443919529-2063478448


套用

- LDAP伺服器主機：LDAP伺服器的主機名稱或IP位址。
 - LDAP安全：指定NAS如何與LDAP伺服器連線。
 - ldap:// = 使用標準LDAP連線（預設連接埠：389）。
 - ldap:// (ldap + SSL) = 使用SSL加密連線（預設連接埠：686）。此設定通常用於舊版本的LDAP伺服器。
 - ldap:// (ldap + TLS) = 使用TLS加密連線（預設連接埠：389）。此設定通常用於新版本的LDAP伺服器。
 - BASE DN: LDAP網域。例如：dc=mydomain,dc=local
 - Root DN: LDAP root使用者。例如：cn=admin, dc=mydomain,dc=local
 - 密碼：root使用者的密碼。
 - 使用者Base DN：儲存使用者資訊的組織單元 (OU)。例如：ou=people,dc=mydomain,dc=local
 - 群組BASE DN：儲存群組資訊的組織單元 (OU)。例如：ou=group,dc=mydomain,dc=local
 - 密碼加密方式：選擇LDAP認證密碼的加密方式，必須與LDAP伺服器設定相同。
4. 按 [套用] 保存設定，完成設定後NAS就能夠連線到LDAP伺服器。

5. 設定LDAP使用者及群組存取NAS資料夾的權限。

- 如套用LDAP設定時已啓用微軟網路服務（[網路服務] > [微軟網路] 頁面），請選擇可以透過微軟網路（Samba）存取NAS的使用者。
 - 本機使用者：只有NAS本機使用者可透過微軟網路存取NAS。
 - LDAP使用者：只有LDAP使用者可透過微軟網路存取NAS。

注意：LDAP及NAS本機使用者皆可透過Web File Manager、FTP及AFP通訊協定存取NAS。



- 如將NAS加入LDAP後才啓用微軟網路服務，選於【微軟網路】頁面選擇認證方式。
 - 獨立伺服器：只有NAS本機使用者可透過微軟網路存取NAS。
 - LDAP網域認證：只有LDAP使用者可透過微軟網路存取NAS。

首頁 >> 網路服務 >> 微軟網路 歡迎 admin | 登出 繁體中文

微軟網路

[微軟網路](#) [進階設定](#)

微軟網路

啓用微軟網路服務以支援使用視窗作業系統的客戶端

伺服器說明 (選填):

工作群組:

獨立伺服器


Active Directory 網域成員 (如需啓動網域安全認證，請點選這裡。)

LDAP網域認證 (如需啓動網域安全，請點選這裡。)

目前Samba IDS-1-5-21-325120726-1639715159-2191483818

[套用](#)

6. 當NAS連接到LDAP伺服器，管理者可以：

- 到 [權限管理] > [使用者] 頁面，從下拉式選單選擇 [網域使用者]，列表會顯示LDAP使用者。
- 到 [權限管理] > [使用者群組] 頁面，從下拉式選單選擇 [網域群組]，列表會顯示LDAP群組。
- 在 [權限管理] > [共用資料夾] > [共用資料夾權限]  設定 LDAP使用者或群組的資料夾存取權限。



首頁 >> 權限管理 >> 使用者 歡迎 admin | 登出 繁體中文

使用者

本機使用者 新增使用者 新增多個使用者 匯入/匯出使用者

本機使用者
網域使用者

容量限制 動作

首頁 >> 權限管理 >> 共用資料夾 歡迎 admin | 登出 繁體中文

共用資料夾

共用資料夾 映像檔資料夾 資料夾集合 進階設定

一般資料夾 新增共用資料夾 回復預設網路磁碟

<input type="checkbox"/>	資料夾名稱	大小	目錄數	檔案數	隱藏	動作
<input type="checkbox"/>	Backup	4 KB	0	0	否	  NFS   
<input type="checkbox"/>	Download	31.68 GB	175	4026	否	  NFS   
<input type="checkbox"/>	Folder A	7.77 GB	5	1	否	  NFS   
<input type="checkbox"/>	Multimedia	655.6 MB	12	286	否	  NFS   
<input type="checkbox"/>	NFS	4 KB	0	0	否	  NFS   
<input type="checkbox"/>	Network Recycle Bin 1	813.82 MB	29	195	否	  NFS   
<input type="checkbox"/>	Public	10.04 GB	97	2774	否	  NFS   
<input type="checkbox"/>	Recordings	59.47 GB	214	7581	否	  NFS   
<input type="checkbox"/>	USBDisk1	52 KB	12	0	否	  NFS   
<input type="checkbox"/>	Usb	630.36 MB	1	12	否	  NFS   

刪除 總數：12 | 顯示 10 項目在每頁。 1 / 2

透過微軟網路認證進行**LDAP**認證所需的技術知識：

透過微軟網路 (Samba) 認證LDAP使用者所需的項目：

1. 第三方軟體，用於同步LDAP伺服器 and Samba的密碼。
2. 匯入Samba schema到LDAP目錄。

1) 第三方軟體

使用者可以從網路下載管理LDAP使用者 and Samba密碼的軟體，例如

- LDAP Account Manager (LAM)，使用網頁介面管理，可由此下載：<http://www.ldap-account-manager.org/>
- smbldap-tools (命令列工具)
- webmin-ldap-useradmin – Webmin的LDAP使用者管理模組

2) Samba schema:

要將Samba schema匯入LDAP伺服器，請參考LDAP文件及FAQ說明。

使用者可以在Samba發布來源套件的example/LDAP目錄找到samba.schema這個檔案。

假設LDAP服務在一台使用open-ldap的Linux伺服器運作（實際狀況可能因不同的Linux套件而有所差異）：

複製samba schema：

```
zcat /usr/share/doc/samba-doc/examples/LDAP/samba.schema.gz > /etc/ldap/schema/samba.schema
```

編輯 /etc/ldap/slapd.conf (openldap伺服器設定檔) 並將下列設定填入設定檔：

```
include /etc/ldap/schema/samba.schema  
  
include /etc/ldap/schema/cosine.schema  
  
include /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema  
  
include /etc/ldap/schema/nis.schema
```

設定範例：

以下是一些提供給LDAP伺服器設定參考範例。這些設定並非必要選項，請根據實際LDAP伺服器設定修改：

1. Linux OpenLDAP伺服器

Base DN: dc=qnap,dc=com

Root DN: cn=admin,dc=qnap,dc=com

Users Base DN: ou=people,dc=qnap,dc=com

Groups Base DN: ou=group,dc=qnap,dc=com

2. Mac Open Directory伺服器

Base DN: dc=macserver,dc=qnap,dc=com

Root DN: uid=root,cn=users,dc=macserver,dc=qnap,dc=com

Users Base DN: cn=users,dc=macserver,dc=qnap,dc=com

Groups Base DN: cn=groups,dc=macserver,dc=qnap,dc=com

5.2 使用者

出廠時，系統包括以下內建的使用者帳戶：

admin

預設的系統管理員：**admin**是**administrators**使用者群組的成員，具管理系統的權限。您無法刪除**admin**。

guest

訪客：這是一個系統內建的使用者，並不會顯示在使用者管理頁面上。**guest**不屬於任何使用者群組，您也無法刪除**guest**或設定其密碼。**guest**的登入密碼是**guest**。

Anonymous

訪客：這是一個系統內建的使用者，並不會顯示在使用者管理頁面上。要以訪客身份透過**FTP**連線時，可以使用此帳號。您無法刪除**Anonymous**或設定其密碼。

系統支援的使用者數目視不同型號而定。如以下沒有您的NAS型號，請參考<http://www.qnap.com>。

最大使用者數目	NAS型號
1,024	TS-110、TS-210
2,048	TS-112、TS-119、TS-119P+、TS-212、TS-219P+、TS-410、TS-239 Pro II+、TS-259 Pro+
4,096	TS-412、TS-419P+、TS-410U、TS-419U、TS-412U、TS-419U+、SS-439 Pro、SS-839 Pro、TS-439 Pro II+、TS-459U-RP/SP、TS-459U-RP+/SP+、TS-459 Pro+、TS-459 Pro II、TS-559 Pro+、TS-559 Pro II、TS-659 Pro+、TS-659 Pro II、TS-859 Pro+、TS-859U-RP、TS-859U-RP+、TS-809 Pro、TS-809U-RP、TS-879 Pro、TS-1079 Pro、TS-879U-RP、TS-EC879U-RP、TS-1279U-RP、TS-EC1279U-RP

您可以根據需要，登錄新的使用者，新增使用者時，必須提供以下資訊：


- 使用者名稱

使用者名稱最多可包含**32**個字元，大小寫皆視為相同，可接受雙位元文字（如中文、日文及韓文）、但不可包含下列字元：

" / \ [] : ; | = , + * ? < > ` ` `


- 密碼

密碼最多可為**16**個字元，並有大小寫的區分。建議密碼應至少**6**個字元。



建立使用者

要建立一個使用者，按 [新增使用者]。




依照精靈的指示輸入相關資訊。



新增多個使用者

要建立多個使用者，按 [新增多個使用者]。



按 [下一步]。



輸使使用者名稱開頭，如test。輸入使用者的編號，如0001以及要建立的使用者數目，如10。NAS會建立10位使用者，名稱爲test0001, test0002, test0003...test0010。在此輸入的密碼爲新增的使用者的密碼。



新增多個使用者精靈

QNAP
TURBO NAS

設定使用者資訊

使用者名稱開頭 : test

使用者編號 : 0001

使用者個數 : 10

密碼 : ●●●●●


確認密碼 : ●●●●●

提示：密碼要多於 6 個字元，才不容易被破解。

Step 2 of 5

上一步 下一步 取消

選擇是否為每一位新建使用者建立一個個人資料夾，資料夾名稱將與使用者名稱相同。如系統已建立相同名稱的資料夾，則會略過此步驟。



新增多個使用者精靈

QNAP
TURBO NAS

建立個人資料夾

確定要替每個使用者建立專屬的個人資料夾？

是
 否

注意：若選擇否，將直接完成精靈，您可稍後於權限管理中進行修改。

Step 3 of 5

上一步 下一步 取消

選擇其他資料夾設定。



您可以在最後一步檢視已建立的新使用者名稱，按 [完成] 離開精靈。



檢查使用者已被建立。

使用者

本機使用者 新增使用者 新增多個使用者 匯入/匯出使用者

<input type="checkbox"/>	使用者名稱	容量限制	動作
<input type="checkbox"/>	admin	--	
<input type="checkbox"/>	icecast	1.95 GB	
<input type="checkbox"/>	test0001	1.95 GB	
<input type="checkbox"/>	test0002	1.95 GB	
<input type="checkbox"/>	test0003	1.95 GB	
<input type="checkbox"/>	test0004	1.95 GB	
<input type="checkbox"/>	test0005	1.95 GB	
<input type="checkbox"/>	test0006	1.95 GB	
<input type="checkbox"/>	test0007	1.95 GB	
<input type="checkbox"/>	test0008	1.95 GB	

刪除 總數： 12 | 顯示 10 項目在每頁。 1 / 2

檢查專屬的資料夾已被建立。

首頁 >> 權限管理 >> 共用資料夾 歡迎 admin | 登出 繁體中文

共用資料夾

共用資料夾 映像檔資料夾 資料夾集合 進階設定

一般資料夾 新增共用資料夾 回復預設網路磁碟

<input type="checkbox"/>	資料夾名稱	大小	目錄數	檔案數	隱藏	動作
<input type="checkbox"/>	test0001	4 KB	0	0	否	
<input type="checkbox"/>	test0002	4 KB	0	0	否	
<input type="checkbox"/>	test0003	4 KB	0	0	否	
<input type="checkbox"/>	test0004	4 KB	0	0	否	
<input type="checkbox"/>	test0005	4 KB	0	0	否	
<input type="checkbox"/>	test0006	4 KB	0	0	否	
<input type="checkbox"/>	test0007	4 KB	0	0	否	
<input type="checkbox"/>	test0008	4 KB	0	0	否	
<input type="checkbox"/>	test0009	4 KB	0	0	否	
<input type="checkbox"/>	test0010	9.63 MB	1	62	否	

刪除 總數： 20 | 顯示 10 項目在每頁。 2 / 2

匯入/匯出使用者


您可以使用此功能匯入或匯出NAS的使用者。

注意：密碼強度設定（如有）將不會被匯入。

匯出使用者


請依照以下步驟匯出NAS的使用者。

1. 按【匯出/匯入使用者】。



2. 選擇【匯出使用者及群組帳號設定】。

3. 按 [下一步] 並下載及儲存帳號設定檔案 (*.bin)，此檔案可以匯入至其他NAS建立使用者。




要匯出使用者的容量限制設定，必須先在 [權限管理] > [容量限制] 頁面啟用該功能。

匯入使用者

匯入使用者至NAS之前，請先使用匯出使用者功能備份原有的使用者帳號。請依照以下說明使用此功能。

1. 按 [匯入/匯出使用者]。



2. 勾選[覆寫重覆的使用者]覆寫已存在的使用者帳號。



3. 按[瀏覽]並選擇含有使用者資訊的檔案 (*.txt, *.csv, *.bin)，按[下一步]匯入使用者。

4. 系統會顯示匯入的使用者名稱，如有錯誤，狀態資訊將顯示為紅色，該使用者不會被匯入。如使用BIN檔案匯入使用者，將不會出現此頁面。



5. 按 [下一步] 建立使用者。

6. 成功建立使用者後，按 [完成]。



7. 匯入的使用者將顯示於頁面。




NAS支援透過TXT, CSV或BIN檔案匯入使用者，請依照以下說明建立使用者檔案。

TXT文字檔

1. 使用文字編輯器開啓一個新的檔案。
2. 依照以下順序輸入使用者資料，並用半形逗點[,]分隔：
使用者名稱, 密碼, 容量限制 (MB), 使用者群組名稱
3. 輸入第一筆資料後，重複以上步驟輸入其他使用者資料，每一行僅輸入一位使用者帳號資料。
4. 完成輸入後，如檔案內含雙位元 (double-byte) 字元，請以UTF-8 編碼存檔。

以下是一個範例，如容量限制欄位輸入空白，表示該使用者沒使用容量上限。



CSV (Excel)

1. 使用Excel開啓一個新檔案。
2. 依照以下順序在每一欄位輸入使用者資料：
Column A: 使用者名稱
Column B: 密碼
Column C: 容量限制 (MB)
Column D: 使用者群組名稱
3. 往下一列重複以上步驟建立其他使用者，每一列只輸入一位使用者資料。然後以csv格式儲存檔案。
4. 如檔案內含雙位元 (double-byte) 字元，請使用文字編輯器（如Notepad）開啓檔案並以UTF-8 編碼存檔。

以下為一個範例：

	A	B	C	D
1	test	test	2000	test
2	user01	user01	2000	test
3	user02	user02	2000	test
4	user03	user03		test
5	user04	user04	2000	test
6	user05	user05	2000	test


BIN（由NAS匯出的使用者檔案）

























BIN檔案是由QNAP NAS匯出的使用者檔案格式，包含使用者名稱、密碼、容量限制及使用者群組資訊。要匯出使用者的容量限制設定，必須先在【權限管理】>【容量限制】頁面啓用該功能。

使用者家目錄


啓用使用者家目錄可為每個 NAS 本機及網域使用者建立個人資料夾。使用者可透過微軟網路、FTP、AFP及Web File Manager存取個人資料夾 [home]。所有家目錄皆儲存於 [Home] 網路資料夾，此資料夾預設只可由管理者 admin 存取。

要使用此功能，按 [使用者家目錄]。



<input type="checkbox"/>	User Name	Description	Quota	Action
<input type="checkbox"/>	admin	administrators	--	   
<input type="checkbox"/>	user01		1000 MB	   
<input type="checkbox"/>	user02		1000 MB	   
<input type="checkbox"/>	user03		1000 MB	   
<input type="checkbox"/>	user04		1000 MB	   
<input type="checkbox"/>	user05		1000 MB	   

選擇 [啓用所有用戶的家目錄] 並選擇家目錄所在的硬碟群組，按 [完成]。



Home Folders

QNAP
TURBO NAS

Home Folders

Enable home folder for all users

Disk Volume:

Step 1 / 1

FINISH

5.3 使用者群組

為簡化存取權限的管理，您可以建立使用者群組。使用者群組代表一群對檔案及資料夾擁有相同存取權限之使用者。出廠時，系統已建立以下的群組：

administrators

系統管理員群組。所有屬於**administrators**使用者群組的成員都具進行系統管理的權限，您無法刪除這個群組。

everyone

所有使用者群組。所有登錄的使用者都屬於**everyone**群組。您無法刪除這個群組。

系統支援的使用者群組數目視不同型號而定，如以下沒有您的**NAS**型號，請參考<http://www.qnap.com>。

最大使用者群組數目	NAS 型號
128	TS-110、TS-210
256	TS-112、TS-119、TS-119P+、TS-212、TS-219P+、TS-410、TS-239 Pro II+、TS-259 Pro+
512	TS-412、TS-419P+、TS-410U、TS-419U、TS-412U、TS-419U+、SS-439 Pro、SS-839 Pro、TS-439 Pro II+、TS-459U-RP/SP、TS-459U-RP+/SP+、TS-459 Pro+、TS-459 Pro II、TS-559 Pro+、TS-559 Pro II、TS-659 Pro+、TS-659 Pro II、TS-859 Pro+、TS-859U-RP、TS-859U-RP+、TS-809 Pro、TS-809U-RP、TS-879 Pro、TS-1079 Pro、TS-879U-RP、TS-EC879U-RP、TS-1279U-RP、TS-EC1279U-RP

新增使用者群組時，必須指定使用者群組名稱。使用者群組名稱最多可包含256個字元，大小寫皆視為相同，可接受雙位元組文字（如中文、日文及韓文），但不可包含下列字元：

" / \ [] : ; | = , + * ? < > ` '



5.4 共用資料夾

共用資料夾

網路磁碟代表一個提供網路儲存的分享資料夾。您可以建立數個不同的網路磁碟來存放不同性質的資料，或提供給不同的使用者或使用者群組來存取檔案。

系統支援的共用資料夾數目視不同型號而定，如以下沒有您的NAS型號，請參考<http://www.qnap.com>。

最大共用資料夾數目	NAS型號
256	TS-110、TS-210、TS-112、TS-119、TS-119P+、TS-212、TS-219P+、TS-410、TS-239 Pro II+、TS-259 Pro+
512	TS-412、TS-419P+、TS-410U、TS-419U、TS-412U、TS-419U+、SS-439 Pro、SS-839 Pro、TS-439 Pro II+、TS-459U-RP/SP、TS-459U-RP+/SP+、TS-459 Pro+、TS-459 Pro II、TS-559 Pro+、TS-559 Pro II、TS-659 Pro+、TS-659 Pro II、TS-859 Pro+、TS-859U-RP、TS-859U-RP+、TS-809 Pro、TS-809U-RP、TS-879 Pro、TS-1079 Pro、TS-879U-RP、TS-EC879U-RP、TS-1279U-RP、TS-EC1279U-RP

在共用資料夾的列表中，您可以檢視現有資料夾的使用容量大小、子目錄數、檔案數及狀態是否隱藏。

共用資料夾

<input type="checkbox"/>	資料夾名稱	大小	目錄數	檔案數	隱藏	動作
<input type="checkbox"/>	Dept	64 KB	13	2	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Download	403.38 MB	14	15	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Multimedia	16.84 GB	69	584	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Network Recycle Bin 1	28 KB	4	2	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Public	30.17 GB	321	1679	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Recordings	100 KB	22	2	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Usb	28 KB	4	2	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Web	237.69 MB	269	2165	否	NFS
<input type="checkbox"/>	ivan	4.7 MB	0	1	否	NFS
<input type="checkbox"/>	root	28 KB	4	2	否	NFS

總數：20 | 顯示 項目在每頁。

 / 2


按 [新增共用資料夾] 來建立新的分享資料夾。



The screenshot shows the QNAP file manager interface. At the top, there is a search bar and two buttons: '新增共用資料夾' (Add Shared Folder) and '回復預設網路磁碟' (Restore Default Network Drives). Below this is a table listing folders with columns for '資料夾名稱' (Folder Name), '大小' (Size), '目錄數' (Subfolders), '檔案數' (Files), '隱藏' (Hidden), and '動作' (Actions). The '動作' column contains icons for editing, sharing, NFS, and recycling. At the bottom, there is a status bar with a '移除' (Remove) button, a total count of 7 items, a display count of 10 items per page, and navigation arrows.

<input type="checkbox"/>	資料夾名稱	大小	目錄數	檔案數	隱藏	動作
<input type="checkbox"/>	Download	50.31 MB	2	7	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Multimedia	5.02 MB	6	52	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Network Recycle Bin 1	690.02 MB	31	6305	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Public	524.15 MB	809	10263	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Recordings	4 KB	0	0	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Usb	4 KB	0	0	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Web	14.57 KB	0	1	否	NFS

按 [下一步]。



The screenshot shows the '新增共用資料夾精靈' (Add Shared Folder Wizard) dialog box. The title bar reads '新增共用資料夾精靈' and 'X'. The main content area features the QNAP TURBO NAS logo on the left and the title '新增共用資料夾' on the right. Below the title, it states '此精靈會幫助您完成以下設定：' (This wizard will help you complete the following settings:). A bulleted list follows: '● 設定共用資料夾' (Set shared folder) and '● 設定存取權限' (Set permissions). Below the list, it says '若要繼續，請按下一步。若要結束精靈，請按取消離開。' (To continue, click Next. To end the wizard, click Cancel). At the bottom left, it says 'Step 1 of 7'. At the bottom right, there are two buttons: '下一步' (Next) and '取消' (Cancel).

設定共用資料夾：

- 共用資料夾名稱：輸入共用資料夾名稱，但不可包含“/ \ [] : ; | = , + * ? < > ` ' ”字元。
- 是否隱藏：選擇是否在微軟網路中隱藏這個共用資料夾，當資料夾隱藏時，必須輸入路徑 \\NAS_IP\資料夾名稱才可存取。
- 鎖住檔案 (oplocks)：Opportunistic locking 讓微軟系統用戶端放置opportunistic lock (oplock) 在伺服器
的檔案上，以便在本地暫存資料，提升效能。Oplocks 預設為開啓，適合於一般的網路環境，對於需要讓多
個網路用戶端同時存取同一檔案的微軟網路環境（如資料庫等），建議關閉oplocks。
- 路徑：選擇手動輸入路徑或由NAS自動指定路徑。
- 說明：為資料夾輸入註解說明。

新增共用資料夾精靈

QNAP
TURBO NAS

設定共用資料夾

共用資料夾名稱： test ✓

硬碟/硬碟群組： 單一硬碟：硬碟 1

是否隱藏： 是 否 ⓘ

鎖住檔案(oplocks)： 是 否

路徑： 自動指定路徑
 手動輸入路徑



說明：

Step 2 of 7

上一步 下一步 取消

您可以選擇不同方式來設定共用資料夾的使用者存取權限以及未登錄訪客的存取權限。

新增共用資料夾精靈

設定存取權限

您可以選擇以下其中一種方式來設定此共用資料夾的使用者存取權限：

- 無限制 (任何已登入的使用者皆可完全存取)
- 依使用者
- 依使用者群組
- 僅系統管理員 admin 有讀寫權限 (一般使用者為唯讀)。

未登錄訪客的存取權限：

- 禁止存取
- 只能讀取
- 讀取/寫入

Step 3 of 7

上一步 下一步 取消

若依使用者或使用者群組設定不同的存取權限，您可以選擇唯讀、讀取/寫入、或禁止存取。

新增共用資料夾精靈 ✕

設定使用者存取權限

搜尋: 總數: 3 ◀ ▶ 1 / 1 ▶▶

使用者名稱	唯讀	讀取/寫入	禁止存取
admin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
qnap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
admin2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Step 4 of 7 上一步 下一步 取消

確認設定內容並按【下一步】。

新增共用資料夾精靈 ✕

QNAP
TURBO NAS

確認設定內容

共用資料夾名稱： test
是否隱藏： 否
鎖住檔案(oplocks)： 是
路徑： /test
說明： ---
存取權限： 依使用者
存取使用者 (或群組)： admin, qnap, admin2

Step 6 of 7







上一步 下一步 取消

按 [完成] 結束設定。




要刪除共用資料夾，請勾選您要刪除的資料夾，然後按 [移除]，並選擇是否 [一併刪除其資料]。若未選擇刪除，資料會被儲存在NAS中，您可重新建立一個同名稱的資料夾來存取資料。



圖示	說明
 (內容)	編輯資料夾內容，您可以選擇顯示或隱藏資料夾，啓用 oplocks 鎖住檔案，指定資料夾路徑及說明，以及選擇是否啓動 FTP 登入只能寫入設定。
 (存取控制)	編輯資料夾及子資料夾之存取控制。
 (NFS存取控制)	設定資料夾的 NFS 存取權限，輸入星號(*)表示所有連線。
 (WebDAV存取權限)	設定資料夾的 WebDAV 存取權限。
 (微軟網路主機存取權限)	輸入允許透過微軟網路連線資料夾的主機名稱及 IP 位址，注意使用者仍需有效的登入名稱及密碼存取資料夾。
 (重新整理)	重新整理資料夾資訊。

資料夾權限

您可以在NAS上設定資料夾及子資料夾的存取控制，要設定基本的資料夾存取權限，請於 [權限管理] > [共用資料夾] 頁面下選擇一個網路資料夾，然後按 。



共用資料夾

共用資料夾 | 映像檔資料夾 | 資料夾集合 | 進階設定

一般資料夾

新增共用資料夾 | 回復預設網路磁碟

<input type="checkbox"/>	資料夾名稱	大小	目錄數	檔案數	隱藏	動作
<input type="checkbox"/>	Dept	64 KB	13	2	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Download	403.38 MB	14	15	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Multimedia	16.84 GB	69	584	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Network Recycle Bin 1	28 KB	4	2	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Public	30.17 GB	321	1679	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Recordings	100 KB	22	2	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Usb	28 KB	4	2	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Web	237.69 MB	269	2165	否	NFS
<input type="checkbox"/>	ivan	4.7 MB	0	1	否	NFS
<input type="checkbox"/>	root	28 KB	4	2	否	NFS

移除 總數：20 | 顯示 10 項目在每頁。

1 / 2

資料夾名稱將顯示於左方，已設定存取權限的使用者將顯示於列表上，您可以在下方設定訪客的存取權限。

共用資料夾

共用資料夾 映像檔資料夾 資料夾集合 進階設定

共用資料夾名稱：

- Dept

權限：	唯讀	讀取/寫入	禁止存取
everyone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
admin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

+ 加入 - 移出

未登錄訪客的存取權限：拒絕存取

套用

按 [+加入] 選擇其他使用者及群組，並設定其存取權限。設定完成後，按 [增加]。

搜尋並選擇使用者或使用者群組

本機使用者  總數： 17 1 / 2

名稱	唯讀	讀取/寫入	禁止存取
icecast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

要移除已設定的權限，請於權限列表上選擇使用者或群組名稱，然後按 [-移出]。您亦可以同時按Ctrl鍵並利用滑鼠左鍵選擇多個使用者及群組。按 [套用] 儲存設定。

共用資料夾

共用資料夾 映像檢資料夾 資料夾集合 進階設定

共用資料夾名稱：

Dept

權限：	唯讀	讀取/寫入	禁止存取
everyone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
admin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

+ 加入 - 移出

未登錄訪客的存取權限：拒絕存取

套用

子資料夾權限

NAS支援子資料夾權限設定，讓您可更安全地管理資料夾及子資料夾的存取控制。您可以為個別資料夾及子資料夾設定唯讀、讀寫及禁止存取。

要設定子資料夾限，請先至 [權限管理] > [共用資料夾] > [進階設定] 選擇 [啓動進階資料夾權限]，然後按 [套用]。

注意：啓動進階資料夾權限後，每個資料夾最多可以設定230組權限設定。



進入 [權限管理] > [共用資料夾] > [共用資料夾] 頁面，選擇一個網路資料夾，如Dept，然後按 。



資料夾及其第一層的子資料夾將顯示於左方，已設定存取權限的使用者及群組將顯示於列表，列表下方為進階存取設定。點選第一層子資料夾兩下，可顯示第二層子資料夾。

共用資料夾

共用資料夾 映像檔資料夾 資料夾集合 進階設定

共用資料夾名稱：	權限：	唯讀	讀取/寫入	禁止存取	特別權限
Dept	everyone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Admin	admin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HR					
Production					
Sales					
test					

未登錄訪客的存取權限：

擁有者： 只有擁有者可以刪除內容 [\(檢視線上說明\)](#)

只有管理者 admin 可建立檔案及資料夾 [\(檢視線上說明\)](#)
 套用設定至此資料夾、其檔案及子資料夾
 套用及取代此資料夾、其檔案及子資料夾的所有已存在權限

詳細說明 [請按此](#)

選擇根目錄 (Dept)，按 [+ 加入] 並設定使用者及群組的唯讀、讀寫或禁止存取控制。

共用資料夾

共用資料夾 映像檔資料夾 資料夾集合 進階設定

共用資料夾名稱：
Dept

權限：	唯讀	讀取/寫入	禁止存取	特別權限
everyone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
admin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

+ 加入 - 移出

未登錄訪客的存取權限：拒絕存取

擁有者：_admin 只有擁有者可以刪除內容 (檢視線上說明)

只有管理者 admin 可建立檔案及資料夾 (檢視線上說明)

套用設定至此資料夾、其檔案及子資料夾

套用及取代此資料夾、其檔案及子資料夾的所有已存在權限

詳細說明 請按此

套用

注意：

- 如您於根目錄設定一個使用者的存取權限為 [禁止存取]，即使在子目錄設定讀寫權限，該使用者將無法存取根目錄及子目錄。
- 如您於根目錄設定一個使用者的存取權限為 [唯讀]，即使在子目錄設定讀寫權限，該使用者對根目錄及子目錄亦只有唯讀權限。
- 要設定一個使用者的根目錄存取權限為唯讀，子目錄存取權限為讀寫，您必須先在根目錄設定該使用者的權限為 [讀取/寫入]，然後勾選 [只有管理者 admin 可建立檔案及資料夾] (稍後將詳細解釋)。

選擇好權限設定後，按【加入】。

搜尋並選擇使用者或使用者群組

本機使用者  總數： 17 1 / 2

名稱	唯讀	讀取/寫入	禁止存取
icecast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0005	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0006	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

在資料夾權限列表下設定其他權限。


未登錄訪客的存取權限： 拒絕存取

擁有者： admin  只有擁有者可以刪除內容 [\(檢視線上說明\)](#)

只有管理者 admin 可建立檔案及資料夾 [\(檢視線上說明\)](#)

套用設定至此資料夾、其檔案及子資料夾

套用及取代此資料夾、其檔案及子資料夾的所有已存在權限

- 未登錄訪客的存取權限：設定訪客的權限為無限制、只能讀取或拒絕存取。
- 擁有者：指定資料夾的擁者。預設的擁有者為建立該資料夾的使用者。要變更擁有者，按 。

共用資料夾

共用資料夾 映像檔資料夾 資料夾集合 進階設定

共用資料夾名稱：

- Dept
- Admin
- HR
- Production
- Sales
- test

權限：	唯讀	讀取/寫入	禁止存取	特別權限
everyone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
admin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
test0001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

+ 加入 - 移出

未登錄訪客的存取權限： 拒絕存取

擁有者： admin  只有擁有者可以刪除內容 [\(檢視線上說明\)](#)

只有管理者 admin 可建立檔案及資料夾 [\(檢視線上說明\)](#)

套用設定至此資料夾、其檔案及子資料夾

套用及取代此資料夾、其檔案及子資料夾的所有已存在權限

詳細說明 [請按此](#)


套用

從列表上選擇一位使用者或搜尋使用者名稱，然後按 [設定]。




- 只有擁有者可以刪除內容

當您套用此選項至一個資料夾，如Dept，則只有資料夾的擁有者可以刪除第一層子資料夾及檔案。在以下例子中，非擁有者的使用者雖擁有資料夾的讀寫權限，但亦無法刪除子資料夾Admin, HR, Production, Sales, test。注意，即使勾選 [套用設定至此資料夾、其檔案及子資料夾] 及 [套用及取代此資料夾、其檔案及子資料夾的所有已存在權限]，此功能亦無法套用至所選擇的目錄之子資料夾。



- 只有管理者 admin 可建立檔案及資料夾：此功能只適用於根目錄資料夾。選擇此項目後，只有管理者admin可以建立第一層的資料夾及檔案。例如，在Dept資料夾下，啓用此功能後，只有admin可以建立Admin, HR, Production等第一層的資料夾及檔案。其他對Dept擁有讀寫權限的使用者只可以在第二或以下的層級建立子資料夾，例如Admin01, Admin02, HR1, HR2。



- 套用設定至此資料夾、其檔案及子資料夾：套用權限設定至所選擇的資料夾、其檔案及資料夾，除擁有者權限及 [只有管理者admin可建立檔案及資料夾] 兩個選項外，系統會套用的設定包括新增使用者權限、刪除使用者權限、變更使用者權限及資料夾擁有者。[只有擁有者可以刪除內容] 及 [只有管理者 admin 可建立檔案及資料夾] 設定將不會套用至子資料夾。
- 套用及取代此資料夾、其檔案及子資料夾的所有已存在權限：套用及取代目前選擇的資料夾、其檔案及子資料夾的所有已設定權限。擁有者權限及 [只有管理者admin可建立檔案及資料夾] 兩個選項除外，[只有擁有者可以刪除內容] 及 [只有管理者 admin 可建立檔案及資料夾] 設定亦將不會套用至子資料夾。
- 特別權限：此功能只適用於根目錄資料夾。勾選此功能並選擇 [唯讀] 或 [讀取/寫入] 允許使用者存取資料夾內的所有內容，所有之前設定的權限將被略過。具備特別權限的使用者透過微軟網路連結資料夾時，會被視

為admin。如您授予該使用者讀寫權限，使用者將擁用所有控制權限，並可Windows系統設定資料夾的權限。使用者在資料夾內建立的檔案及資料夾，將被視為admin所有，而且沒有容量限制。此功能只應用於系統管理及備份工作。

變更設定後，請按 [套用] 及 [確定]。

The screenshot shows a web interface for managing shared folders. A dialog box is open, asking for confirmation to apply permissions to all files and subfolders. The dialog text is as follows:

套用此權限設定於全部的檔案及子目錄可能會需要等候一段時間，此時間將取決於檔案及目錄的多寡。請問是否確定要套用此權限設定？


您確定要繼續嗎？

Buttons: **是** (highlighted in red), 否

The background interface includes a folder tree on the left with folders: Dept, Admin, HR, Production, Sales, test. A permissions table is visible with columns: 寫入, 禁止存取, 特別權限. Below the table are controls for '未登錄訪客的存取權限' (拒絕存取), '擁有者' (admin), and several checkboxes for permissions.

Buttons at the bottom: + 加入, - 移出, **套用** (highlighted in red).

微軟網路主機存取控制

NAS的資料夾預設可透過Samba連線（Windows作業系統）存取，您可以指定允許特定的IP位址及主機名稱透過微軟網路連線至NAS，按  編輯網路資料夾的主機存取控制。



共用資料夾

共用資料夾 | 映像檔資料夾 | 資料夾集合 | 進階設定

一般資料夾 新增共用資料夾 回復預設網路磁碟

<input type="checkbox"/>	資料夾名稱	大小	目錄數	檔案數	隱藏	動作
<input type="checkbox"/>	Dept	64 KB	13	2	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Download	403.38 MB	14	15	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Multimedia	16.84 GB	69	584	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Network Recycle Bin 1	28 KB	4	2	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Public	30.17 GB	321	1679	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Recordings	100 KB	22	2	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Usb	28 KB	4	2	否	NFS
<input type="checkbox"/>	Web	237.69 MB	269	2165	否	NFS
<input checked="" type="checkbox"/>	ivan	4.7 MB	0	1	否	NFS
<input checked="" type="checkbox"/>	root	28 KB	4	2	否	NFS

移除 總數：20 | 顯示 10 項目在每頁。 1 / 2

設定精靈將跳出，輸入指定的IP位址及主機名稱。例如：

IP位址	192.168.12.12 192.168.*.*
主機名稱	dnsname.domain.local *.domain.local



萬用字元

您可以在IP位址或主機名稱內輸入萬用字元代表一系列主機。

星號 (*)

使用星號 (*) 代表無字元或任何字元順序，例如，若輸入 *.domain.local，將包含以下位址：

a.domain.local

cde.domain.local

test.domain.local

問號 (?)

使用問號 (?) 代表任何一個單一字元，例如，若輸入 test?.domain.local，將包含以下位址：

test1.domain.local

test2.domain.local

testa.domain.local

當您使用萬用字元輸入一個有效的主機名稱時，點 (.) 將包括在內。例如，若您輸入 *.example.com，將包含 one.example.com及one.two.example.com。

ISO映像檔資料夾

您可以在NAS上掛載ISO映像檔成ISO映像檔資料夾，不需燒錄光碟片即可存取檔案。NAS可支援掛載多達256個映像檔資料夾。

*TS-110、TS-119、TS-210、TS-219、TS-219P、TS-410、TS-119P+、TS-219P+、TS-112及TS-212 支援最多256個網路共用資料夾，包括6個預設共用資料夾。因此這些NAS型號最多支援的ISO映像檔資料夾少於256（即256減6個預設資料夾減資源回收資料夾數目）。

請依照以下步驟在NAS的網頁式管理介面掛載ISO映像檔。

1. 以管理者身分登入NAS，到 [共用資料夾] > [ISO映像檔資料夾]，按 [掛載一個映像檔]。



2. 選取一個ISO映像檔，按 [下一步]。



3. 這個映像檔將被掛載成一個共用的ISO映像檔資料夾，請輸入共用資料夾名稱。

新增一個ISO映像檔資料夾

QNAP
TURBO NAS

設定映像檔資料夾

共用資料夾名稱： ✓

是否隱藏： 是 否 ⓘ

說明：

Step 2 of 7

上一步 下一步 取消

4. 將這個共用資料夾依使用者或使用者群組設定不同的存取權限，對於未登錄訪客，您可以設定 [禁止存取] 或 [只能讀取]。按 [下一步]。

新增一個ISO映像檔資料夾

QNAP
TURBO NAS

設定存取權限

您可以選擇以下其中一種方式來設定此共用資料夾的使用者存取權限：

- 只有管理者有唯讀權限
- 依使用者
- 依使用者群組

未登錄訪客的存取權限：

- 禁止存取
- 只能讀取

Step 3 of 7

上一步 下一步 取消

5. 確認設定內容並按 [下一步]。



6. 按 [完成]。



7. 完成掛載後，您可以點選 [動作] 欄中的小圖示為使用不同網路協議（如SMB, AFP, NFS, WebDAV等）的使用者設定存取權限。



您也可以使用NAS的Web File Manager掛載ISO映像檔，從這裡³²⁶取得更多資訊。

資料夾集合

您可以將微軟網路上多個共享資料夾集合為一個 [入口資料夾] (portal folder)，讓NAS使用者透過入口資料夾存取。NAS上每個入口資料夾可連結最多10個網路共享資料夾。

注意：此功能只在微軟網路上支援。

要使用此功能，請依照以下說明：

1. 啟動資料夾集合功能。

共用資料夾

共用資料夾 映像檔資料夾 **資料夾集合** 進階設定

資料夾集合

啟用資料夾集合功能

啟用此功能可讓您的NAS能綜合所有共享文件夾在區域網絡變成"入口資料夾"。

本功能僅適用於微軟網路芳鄰與Samba服務。

套用

入口資料夾清單

建立入口資料夾 匯入/匯出


入口資料夾名稱	動作
	刪除

- 按 [建立入口資料夾]。



- 輸入入口資料夾名稱，選擇是否隱藏資料夾及輸入註解說明（非必要）。



4. 按  輸入遠端網路共享資料夾資訊，請確定輸入的共享資料夾可公開存取。

注意：如共享資料夾已被設定登入權限，您必須先將NAS及遠端主機加入相同的AD網域才可以正確使用此功能。

入口資料夾清單

<input type="checkbox"/>	入口資料夾名稱	動作
<input type="checkbox"/>	Shares	<input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/>

連結遠端資料夾 ✕


連結遠端資料夾

入口資料夾名稱：Shares

項目	名稱	遠端主機名稱	遠端共享資料夾名稱
1	Public on 10.8.12.103	10.8.12.103	Public
2	Media on 172.17.27.249	172.17.27.249	Media
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Step 1 of 1

5. 成功連線後，您可以透過入口資料夾存取其他共享資料夾。



進階設定

使用者可以啟用 [進階資料夾權限] 及 [Windows ACL] 管理子資料夾及檔案層級的存取權限，此兩項功能可獨立或同時啟用。

Share Folders

SHARE FOLDERS | ISO SHARE FOLDERS | FOLDER AGGREGATION | **ADVANCED OPTIONS**

Advanced Options


When this option is enabled, you can assign the folder and subfolder permission to individual users and user groups.

- Enable Advanced Folder Permissions
- Enable Windows ACL Support

APPLY

	有效協定	可設定權限種類	設定方式
進階資料夾權限	FTP、AFP、Web File Manager及 Samba	3 (唯讀、讀寫及拒絕)	NAS 網頁管理介面
Windows ACL	Samba	13 (NTFS 權限)	Windows 檔案總管
兩者同時啟用	FTP、AFP、Web File Manager及 Samba	請參考產品應用說明 (http://www.qnap.com/index.php?lang=en&sn=4686)	Windows 檔案總管

進階資料夾權限

使用 [進階資料夾權限] 透過 NAS 網頁管理介面設定子資料夾權限。系統沒有限制子資料夾權限設定的層數，但強烈建議您只設定第一及第二層子資料夾的權限。啓用 [進階資料夾權限] 後，可於 [共用資料夾] 選項下按  圖示設定子資料夾管限。請參考本章： [共用資料夾] > [資料夾權限]^[243]。

Windows ACL

啓用 [Windows ACL] 後可透過 Windows 檔案總管設定子資料夾及檔案層級權限。所有的 Windows 檔案權限都可以被套用。有關 Windows 檔案權限的設定和使用，請參考標準NTFS權限：<http://www.ntfs.com/>

#ntfs_permiss

- 要授權子資料夾及檔案權限及指定使用者或群組，必須先開放資料夾的完全存取權限給使用者或使用群組。
- 當 Windows ACL 被啓用而進階資料夾權限沒被啓用的時候，子資料夾及檔案層級權限只能透過 Windows 檔案總管設定並且也只有從 Samba 連線時 NAS 才有效。使用者從 FTP、AFP 或 Web File Manager 連線 NAS 時，存取權限仍然只會依照共用資料夾的權限設定。
- 當 Windows ACL 及進階資料夾權限同時被啓用時，NAS 網頁設定進階資料夾權限的部分會被停用。使用者只能從 Windows 檔案總管去設定子資料夾及檔案層級權限，相似的權限設定（唯讀、讀寫及拒絕存取）會自動被套用到 AFP、FTP 及 Web File Manager 上。

5.5 容量限制

為有效地管理及分配每位使用者所能使用的磁碟空間，您可對系統上所有的使用者啓用容量限制。在啓用容量限制後，使用者一旦超過其可使用的容量後就無法再新增資料。出廠時，系統預設是不啓用容量限制。您可以對容量限制進行以下的管理：

- 啓用使用者儲存空間容量限制
- 設定每位使用者在每個硬碟／硬碟群組上預設的容量限制

容量限制

容量限制

啟用使用者儲存空間容量限制

每位使用者在硬碟上預設的容量限制 MB

注意： 個別使用者的容量限制可在 [儲存容量限制設定](#) 中更改[[使用者](#)]

[套用](#)

套用 [啟用使用者儲存空間容量限制] 後會出現容量限制列表，按[建立]產生CSV格式的檔案後，可按 [下載] 將檔案下載儲存至您電腦中的特定位置。

本機使用者 單一硬碟：硬碟 1

使用者	容量限制大小	已使用大小	狀態
admin	--	0 MB	無容量限制
test	1000 MB	0 MB	可用 1000 MB
user01	1000 MB	0 MB	可用 1000 MB
user02	1000 MB	0 MB	可用 1000 MB
user03	1000 MB	0 MB	可用 1000 MB
user04	1000 MB	0 MB	可用 1000 MB
user05	1000 MB	0 MB	可用 1000 MB
user07	1000 MB	0 MB	可用 1000 MB
guest	1000 MB	0 MB	可用 1000 MB

總數：9 | 顯示 10 項目在每頁。

[建立](#) [下載](#)

注意： 2010_07_1_Local_User_Quota_Volume1.csv is ready to be downloaded.

6. 網路服務

微軟網路 [283](#)

蘋果網路 [287](#)

Linux NFS 服務 [290](#)

檔案傳輸伺服器(FTP) [293](#)

Telnet/SSH [295](#)

SNMP設定 [296](#)

網站伺服器 [297](#)

網路探索服務 [323](#)

6.1 微軟網路

微軟網路

啟用微軟網路服務讓使用者透過微軟網路存取NAS，並選擇如何認證使用者。

The screenshot shows a web interface for configuring Microsoft Network services. The breadcrumb navigation at the top reads "首頁 >> 網路服務 >> 微軟網路". The user is logged in as "admin" and the language is set to "繁體中文".

The main heading is "微軟網路". There are two tabs: "微軟網路" (selected) and "進階設定".

Under the "微軟網路" section, the following options are visible:

- 啟用微軟網路服務以支援使用視窗作業系統的客戶端
 - 伺服器說明 (選填): [text input field]
 - 工作群組: [text input field containing "workgroup"]
 - 獨立伺服器
 - Active Directory服務(AD)網域成員 (如需啟動網域安全認證，請點選這裡。)
 - LDAP網域認證 (如需啟動網域安全，請點選這裡。)

At the bottom, the current Samba ID is displayed as "目前Samba IDS-1-5-21-325120726-1639715159-2191483818". A "套用" (Apply) button is located in the bottom right corner.

獨立伺服器

使用本機使用者資訊（於 [權限管理] > [使用者] 頁面建立）認證存取NAS的使用者。

- 伺服器說明（選項）：輸入NAS的說明，方便使用者在微軟網路辨認系統。
- 工作群組：輸入NAS所屬的工作群組，名稱最多為15個字元，但不可包含：
" + = / \ : | * ? < > ; [] % , `

Active Directory網域成員

使用微軟 Active Directory (AD) 認證使用者。請先於 [權限管理] > [網域安全認證] 頁面將NAS加入Active Directory。

LDAP網域認證

使用輕量型目錄存取通訊協定 (LDAP) 認證使用者。請先於 [權限管理] > [網域安全認證] 頁面啓動並設定LDAP認證。啓用此功能時，必須選擇只允許NAS本機或LDAP使用者透過微軟網路存取NAS。

進階設定

微軟網路

微軟網路 進階設定

進階設定

啟動 WINS 伺服器

使用指定的 WINS 伺服器

WINS 伺服器 IP 位址： 0 . 0 . 0 . 0

網域主瀏覽器

只允許 NTLMv2 認證。

名稱解析順序： 只有 DNS

登入方式：以“網域\使用者名稱”代替“網域+使用者名稱”的格式登入 FTP，AFP，跟網頁式檔案總管

DNS 自動註冊

啟用信任的網域

套用

啟動 WINS 伺服器

如果您的網路上沒安裝 WINS 伺服器，您可以啟動這個選項來提供網路上的 WINS 服務，讓 NAS 成爲一台 [Windows Internet 命名服務 (WINS)] 伺服器。如您的網路上已設置 WINS 伺服器並要使用此伺服器，請輸入該 WINS 伺服器的 IP 位址。

網域主瀏覽器

每一個 Windows 網域中都會唯一的 Domain Master Browser 負責收集並記錄此網域內或工作群組上的每台電腦可用的資源和服務，再將此記錄清單複製給其他子網路的 Master Browser。當使用者打開網路芳鄰時，若等待時間過長，可能是原本的 Master Browser 無法運作或是網域內並無 Master Browser 所以得不到回應。若是後者，您可以勾選 [網域主瀏覽器] 讓 NAS 成爲 Master Browser，增加網路芳鄰資訊的取得速度。假如您的網路中已經設定某台電腦爲網域主瀏覽器，則您不需要啟動這個功能。

只允許NTLMv2認證

NTLMv2是新一代NT LAN Manager的簡稱，啓用之後，微軟網路的資料夾存取只允許支援NTLMv2驗證的登入方式。若未啓用，便會預設使用NTLM，而用戶端可選擇是否使用NTLMv2驗證方式。系統預設值為關閉。

名稱解析順序

當您設定NAS使用WINS伺服器或作為WINS伺服器，您可以選擇以DNS或WINS服務優先進行名稱解析。啓用WINS後的預設值：WINS優先，DNS次之，未啓用則系統預設值為DNS。

登入方式：以 [網域\使用者名稱] 代替 [網域+使用者名稱] 的格式登入FTP、AFP及Web File Manager。

在 Windows Active Directory環境中，系統預設的網域使用者登入方式為：

微軟網路：網域\使用者名稱

FTP: 網域+使用者名稱

Web File Manager：網域+使用者名稱

AFP: 網域+使用者名稱

當此選項開啓時，使用者可透過 [網域\使用者名稱] 的格式登入NAS。

DNS自動註冊：當此選項啓動時，若NAS已加入AD網域，NAS會自動在網域的DNS伺服器上註冊，建立一個主機記錄。當NAS的IP位址變更時，NAS會自動向DNS伺服器更新IP位址資訊。

6.2 蘋果網路

要透過Mac作業系統存取NAS，請啟用此功能。如您的蘋果網路上設定有數個不同的區域，請輸入NAS所要使用的區域名稱。若不想指定特定的區域名稱，請輸入星號 (*)。此選項預設為關閉。

要允許使用者透過Mac OS X 10.7 Lion作業系統存取NAS，啟用 [支援 DHX2認證]。按 [套用] 儲存設定。

蘋果網路

蘋果網路


啟用蘋果網路服務以支援使用麥金塔作業系統的用戶端

預設區域名稱： *

支援 DHX2認證

套用

您可以使用Finder透過Mac連線至NAS的資料夾，點選 'Go' > 'Connect to Server'，或使用鍵盤的快捷鍵'Command+k'。




在'Server Address' (系統位址) 欄位輸入連線資訊，如 `afp://NAS_IP`或主機名稱。例子如下：

`afp://10.8.12.111`

`afp://NAS-559`

`smb://192.168.1.159`



注意：Mac OS X支援Apple Filing Protocol (蘋果文件協議)及Microsoft Networking (微軟網路)。要透過Apple Filing Protocol連線至NAS，系統位址需以`afp://`開頭；如要透過Microsoft Networking連線，則請使用`smb://`作為系統位址的開頭。

6.3 Linux NFS 服務

要透過Linux作業系統存取NAS，請啟用此功能。

NFS 服務

Linux NFS 服務

啟用 NFS 服務以支援使用 Linux 作業系統的客戶端

您可以在共用資料夾理中設定允許存取的網域名稱及其權限。
[按此設定網路磁碟的 NFS 存取權限](#)

套用

欲設定NAS上的共用資料夾之NFS存取權限，請至 [權限管理] > [共用資料夾]，在 [動作] 欄位內選取'NFS'。

首頁 >> 權限管理 >> 共用資料夾

歡迎 admin | 登出 繁體中文

共用資料夾

共用資料夾 映像檔資料夾 資料夾集合 進階設定

一般資料夾 [新增共用資料夾](#) [回復預設網路磁碟](#)

<input type="checkbox"/>	資料夾名稱	大小	目錄數	檔案數	隱藏	動作
<input type="checkbox"/>	Dept	64 KB	13	2	否	
<input type="checkbox"/>	Download	403.38 MB	14	15	否	
<input type="checkbox"/>	Multimedia	16.84 GB	69	584	否	
<input type="checkbox"/>	Network Recycle Bin 1	28 KB	4	2	否	
<input type="checkbox"/>	Public	30.17 GB	321	1679	否	

設定可存取的網域與權限。當您選擇 [無限制] 或 [唯讀] 時，您可以設定特定的IP位址或網域，藉由NFS去存取共用資料夾。

- 無限制：允許使用者讀取網路磁碟上的檔案，也可以寫入、建立或刪除檔案及資料夾。
- 唯讀：允許使用者讀取網路磁碟上的檔案，但無法寫入、建立或刪除檔案及資料夾。
- 拒絕存取：使用者無法存取該網路磁碟上的任何資料。



NFS 存取控制

您可以在此設定網路磁碟的NFS存取權限

共用資料夾名稱： Public

存取權限： 無限制

允許存取的IP網址或 10.8.12.103

注意：請確定您輸入的格式正確，若格式錯誤可能造成存取錯誤。

Step 1 of 1

套用 取消

透過Linux的NFS連線NAS

在Linux機器上，執行以下指令：

```
mount -t nfs <NAS IP>:/<Network Share Name> <Directory to Mount>
```

例如，您的NAS的IP位址是192.168.0.1，要將其中名稱爲public的網路磁碟掛在本機的 /mnt/pub目錄下，請使用下列命令：

```
mount -t nfs 192.168.0.1:/public /mnt/pub
```

注意：您必須登入成root權限之使用者，才能執行以上所述的掛載動作。

登入成您所設定的使用者，便可透過所掛載的目錄存取NAS上的資料。

6.4 檔案傳輸伺服器(FTP)

當啟用檔案傳輸伺服器功能時，您可以設定通訊埠及最多可同時連線FTP服務的使用者數目。

檔案傳輸伺服器

一般設定

啟用檔案傳輸 (FTP) 伺服器功能

協定類型：
 FTP (標準模式)
 FTP (外部 SSL/TLS)

通訊埠：

Unicode 支援： 是 否

允許匿名： 是 否

注意：如果您使用的 FTP 軟體不支援 Unicode 的話，請將 Unicode 支援設成“否”，並請至 [一般設定] 的 [檔名編碼] 設定適當的檔名編碼以便正常顯示檔案名稱。

連線

全部 FTP 連線數目上限：

單一帳號可連線數目上限：

啟動 FTP 傳輸限制

最大上傳速度： KB/s

最大下載速度： KB/s

要使用NAS的FTP功能，請啟動此服務，然後在瀏覽器輸入ftp://NAS IP，輸入權限的使用者名稱及密碼，登入FTP服務。

選擇協定類型

可選擇標準FTP連線或是SSL/TLS加密FTP。用戶端FTP軟體，也需選擇相對應的協定類型方可連線成功。

Unicode 支援

請選擇是否啓用Unicode支援，預設爲否。因目前大部份的FTP軟體並不支援Unicode，建議關閉此項功能並在 [系統設定—檔案名編碼設定] 頁面選擇和您的作業系統相同的語言，以便檔案能正確地顯示。如您的FTP軟體支援Unicode，請確定已開啓軟體及NAS的Unicode支援。

允許匿名登入

您可以選擇允許匿名登入，讓其他使用者在不用輸入帳號密碼的情形下，登入NAS的FTP 伺服器。此即爲開放公眾存取。若選擇否，則使用者必須透過輸入使用者名稱與密碼來連線至NAS。

被動式FTP通訊埠範圍

可設定使用預設連接埠範圍 (55536-56559) 或自訂大於1024以上的連接埠範圍。使用此功能，請確定在Router或防火牆已開啓您所設定的通訊埠，方可使用此功能。

FTP傳輸限制

您可設定全部FTP連線數目上限、單一帳號可連線數目上限以及單一連線的最大上傳/下載速度。

被動式FTP連線時回報外部IP

在使用被動式FTP進行連線，且FTP伺服器架設在路由器 (Router) 之內時，若遠端電腦無法透過網際網路成功連線至FTP，可啓動此功能，FTP服務會回報自行輸入的IP位址或自動偵測到的外部IP位址，以便遠端電腦能成功連線至FTP伺服器。

6.5 Telnet/SSH

啟動此功能後，可使用Telnet或SSH加密連線至NAS（只有管理者admin可以使用遠端登入）。您可以使用Telnet、SSH連線工具來連線，如putty。請確定在Router或防火牆已開啓您所設定的通訊埠，方可使用此功能。

要使用 SFTP（即SSH File Transfer Protocol [SSH檔案傳輸協定] 或SSH File Transfer Protocol [加密檔案傳輸協定]），請先確認您已啓用 [允許 SSH 連線]。

Telnet / SSH

Telnet / SSH

啟動此功能，可使用 Telnet 或 SSH 連線至本伺服器 (只有管理者 admin 帳號可遠端登入)

允許 Telnet 連線
通訊埠： 13131

允許 SSH 連線
通訊埠： 22

啓用SFTP

6.6 SNMP設定

您可以在NAS上啓用SNMP (Simple Network Management Protocol) 服務，並輸入SNMP管理者 (SNMP manager) 的IP位址，如在NAS (SNMP agent/代理者) 上有任何事件、警告或錯誤訊息，NAS會立即傳送訊息給SNMP管理者。

頁面的欄位內容描述如下：

欄位	內容
傳送事件	選擇要傳送給SNMP管理者的資訊：訊息、警告或錯誤。
捕獲位址	此為SNMP manager的IP位址，您可以輸入最多3個捕獲位址。
SNMP MIB (Management Information Base管理資訊庫)	MIB是ASCII文字格式的資料庫，在SNMP網路中向SNMP manager提供NAS的狀態。您可以下載MIB檔案並使用文字編輯程式開啓。
社群 (SNMP V1/V2)	SNMP community string是一組SNMP連線密碼，用來認證SNMP管理伺服器及NAS之間的通訊，並會出現於每一次SNMP管理者與NAS的通訊中。
SNMP V3	NAS支援SNMP version 3，您可以輸入認證資訊及通訊加密資料（如有）

SNMP 設定

SNMP

當啓動此服務後，NAS將能透過SNMP向管理系統回報訊息。

啟用 SNMP 服務

通訊埠：

傳送事件： 訊息 警告 錯誤

捕獲位址 1：

捕獲位址 2：

捕獲位址 3：

SNMP 通訊版本：

社群：

[套用](#)

SNMP MIB

若要安裝 MIB 到您的管理系統，請按 [\[下載\]](#)

[下載](#)

6.7 網站伺服器

NAS的網站伺服器功能讓您輕鬆地上傳網頁及管理個人網站，並支援Joomla!、PHP和MySQL/SQLite，讓您建立互動或社群網站。

網站伺服器

網站伺服器 虛擬主機

網站伺服器

啟動本服務後，您可以將網頁檔案放置於 Web 網路磁碟來建立網站。

啟動網站伺服器 ⓘ

通訊埠：

register_globals： 開啓 關閉

使用安全連線 (SSL)

通訊埠：

啓用 WebDAV

在登入頁面顯示服務捷徑

啟動本服務後，請按以下連結進入網站伺服器

<http://10.8.12.66:80/>

<https://10.8.12.66:8081/>

修改 php.ini

修改 php.ini

php.ini 為網站伺服器的系統設定檔案。啟動此選項後，可以編輯、上傳、還原這個檔案。建議您維持系統的預設值。

要使用網站伺服器，請參考以下說明。

1. 啟動網站伺服器，輸入通訊埠，預設為80。
2. 設定其他項目。
 - 設定register_globals
選擇是否啟動register_globals。預設是關閉。當網站程式要求開啓PHP設定register_globals，請將register_globals設為開啓。但爲了確保系統安全性，建議您保持該設定關閉。
 - 修改php.ini
您可以啟動維護php.ini以編輯、上傳、還原php.ini。

注意：要使用 PHP mail() 郵件寄送功能，請至 [系統管理] > [通知設定] > [設定 SMTP 伺服器]設定正確的SMTP伺服器。


- 使用安全連線 (SSL)
輸入SSL安全連線的通訊埠。
3. 將HTML檔案上傳至NAS的網路資料夾 (Qweb或Web)，檔案 index.html、index.htm 或 index.php 爲您的網站之首頁。
 4. 您可以透過http://NAS IP/連結存取上傳之網頁，當本功能啓動時，請透過http://NAS IP:8080進入NAS的管理登入頁面。

WebDAV

WebDAV 是 Web-based Distributed Authoring and Versioning 的縮寫，提供使用者以網頁瀏覽器或其他客戶端程式連線至網站伺服器上進行協同作業，主要是編輯、管理網站伺服器上的檔案。啟用此功能後，您即可使用客戶端的應用程式，透過 HTTP 協定來存取儲存於 NAS 共用資料夾上的資料。

要變更資料夾的WebDAV存取權限，請至 [權限管理] > [共用資料夾] 頁面。

要將遠端的NAS資料夾設定成您的PC的網路資料夾，請先啟動NAS的WebDAV服務，然後依照以下說明設定。

請先在 [權限管理] > [共用資料夾] 下之 [共用資料夾] 頁面，在 [動作] 欄位下按 [WebDAV存取權限] 鈕 ，設定使用者對該資料夾的WebDAV存取權限。




<input type="checkbox"/>	資料夾名稱	大小	目錄數	檔案數	隱藏	動作
<input type="checkbox"/>	Dept	64 KB	13	2	否	  NFS   
<input type="checkbox"/>	Download	403.38 MB	14	15	否	  NFS   
<input type="checkbox"/>	Multimedia	16.84 GB	69	584	否	  NFS   
<input type="checkbox"/>	Network Recycle Bin 1	28 KB	4	2	否	  NFS   
<input type="checkbox"/>	Public	30.17 GB	321	1679	否	  NFS   
<input type="checkbox"/>	Recordings	100 KB	22	2	否	  NFS   

接著，使用WebDAV將NAS的網路資料夾連線為您的作業系統的網路磁碟機。

Windows XP:


1. 用滑鼠右擊 [我的電腦] 並選擇 [Map Network Drive] (連線網路磁碟機)。



2. 點選 'Sign up for online storage or connect to a network server'。




3. 選擇'Choose another network location'。




4. 輸入NAS的IP 位址及共享網路資料夾名稱，注意您必須在位址最後加上'#'，按 [下一步]。

格式：http://NAS_IP或主機名稱/網路資料夾/#



5. 輸入使用者名稱及密碼，使用者必須WebDAV權限存取網路資料夾。


6. 輸入網路磁碟機名稱。



7. 完成建立，您可以開始使用新的網路磁碟機。



8. 您可以透過WebDAV存取新加入的網路磁碟機，在'My Network Places'中亦會出現捷徑。




Windows Vista


如使用Windows Vista，請先安裝Windows更新檔案'Software Update for Web Folders (KB907306)'，此檔案只適用於32-bit Windows作業系統。

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17c36612-632e-4c04-9382-987622ed1d64&displaylang=en>


1. 點選'Computer'，然後按滑鼠右鍵選擇'Map Network Drive...'



2. 點選'Connect to a Web site that you can use to store your documents and pictures'。




3. 選擇'Choose a custom network location'。




4. 輸入NAS的IP位址及網路資料夾名稱。

格式：http://NAS_IP或主機名稱/網路資料夾




5. 輸入使用者名稱及密碼，使用者必須WebDAV權限存取網路資料夾。


6. 輸入網路磁碟機名稱。




7. 完成建立，您可以開始使用新的網路磁碟機。



8. 您可以在'Computer' > 'Network Location'找到資料夾。



9. 使用HTTP/WebDAV連結至資料夾。



Mac OS X

如您使用Mac OS X，請依照以下說明設定。

作業系統：Mac OS X Snow Leopard (10.6.1)

1. 開啓'Finder' > 'Connect to Server'，輸入資料夾路徑。


格式：<http://NAS> IP或主機名稱/網路資料夾名稱



2. 輸入使用者名稱及密碼，使用者必須WebDAV權限存取網路資料夾。



3. 您可以使用HTTP/WebDAV連線至網路資料夾。



4. 您亦可以在 'SHARED' 下面找到並連線至資料夾。



注意以上說明以Mac OS X 10.6為例子，亦適用於10.4或以後版本。

Ubuntu


如您使用Ubuntu，請依照以下說明設定透過WebDAV連線至NAS。

作業系統：Ubuntu 9.10 Desktop


1. 開啓'Places' > 'Connect to Server...'



2. 根據您的NAS設定，在服務類型欄位選擇'WebDAV (HTTP)' 或 'Secure WebDAV (HTTPS)'，然後輸入主機資訊。輸入使用者名稱及密碼，使用者必須WebDAV權限存取網路資料夾。按'Connect'開始連線。



3. 成功建立 WebDAV連線，桌面會出現資料夾的捷徑。



MySQL 管理

phpMyAdmin 程式檔案建立在 Qweb 或 Web 目錄下。您可以自行變更 Qweb 或 Web 下的 phpMyAdmin 目錄名稱，並用變更後的名稱連結至 phpMyAdmin，但管理介面上的連結不會變更。

注意：MySQL 預設的根使用者帳號為 root，密碼為 admin，請於登入 phpMyAdmin 管理頁面後，馬上修改您的根使用者密碼。

SQLite 管理

請依循以下步驟或參考所下的 SQLiteManager-*.tar.gz? 中的 INSTALL 檔案安裝 SQLiteManager。

1. 解壓檔案 SQLiteManager-*.tar.gz。
2. 將解壓之資料夾 SQLiteManager-* 上至 \\NAS IP\Qweb\ 或 \\NAS IP\Web\。
3. 開啓網頁瀏覽器，輸入 http://NAS IP/SQLiteManager-*/。

? : [*] 代表 SQLiteManager 的版本。

6.7.1 虛擬主機

您可以使用此功能在NAS上建立最多32個網頁。

請確認您已先從 [權限管理] > [共用資料夾] 中，在Web (Qweb) 網路資料夾內建立網站資料專屬的子目錄。


1. 勾選 [啓動虛擬主機] 並按 [套用]。
2. 再按 [建立虛擬主機]。



3. 輸入主機名稱並選取用來上傳網站資料相關檔案的目錄路徑（須為Web或Qweb資料夾內的子目錄）。
4. 指定使用HTTP或HTTPS協議連線。要使用HTTPS連線，請先啓用 [網站伺服器] 中的 [使用安全連線 (SSL)]。
5. 輸入通訊埠。
6. 按 [套用]。




建立虛擬主機後，您可以將網站資料上傳至指定資料夾並在NAS上發布您的網站。之後依據您的設定，可透過 http://NAS_網域名稱 或 https://NAS_網域名稱 連至您的網頁。



6.8 網路探索服務

UPnP 探索服務

在一網段內加入一台UPnP裝置後，UPnP探索協定會將此裝置的存在訊息通知此網段上的所有其他UPnP裝置。啓用此服務後，您的 NAS 將可在各種支援 UPnP 網路協定的作業系統中主動被搜尋到。



The screenshot shows a web-based configuration window titled "網路探索服務" (Network Discovery Service). At the top, there are two tabs: "UPnP 服務" (UPnP Service) and "BONJOUR". The "UPnP 服務" tab is selected. Below the tabs, the text reads: "UPnP 服務" followed by "當您啓用此服務後，您的 NAS 將可在各種支援 UPnP 網路協定的作業系統中主動被搜尋到。" (After you enable this service, your NAS will be actively searched for in various operating systems that support UPnP network protocols). There is a checked checkbox labeled "啓用 UPnP 服務" (Enable UPnP Service). At the bottom right, there is a "套用" (Apply) button.

Bonjour

透過Bonjour網路廣播服務，您的Mac電腦可以自動搜尋至網路上的NAS。如同NAS上的AFP服務，無需輸入IP位址或設定DNS伺服器。

注意：在透過 Bonjour 廣播以下服務之前，請先至管理頁面啟用該服務。

UPNP DISCOVERY SERVICE **BONJOUR**

Bonjour

Before broadcasting the following services through Bonjour, please DO NOT forget to enable these services first.

Select all

Web Administration
Service Name:

SAMBA (Server Message Block over TCP/IP)
Service Name:

AFP (Apple File Protocol over TCP/IP)
Service Name:

SSH
Service Name:

FTP (File Transfer Protocol)
Service Name:

HTTPS (Secure web server)
Service Name:

DLNA Media Server
Service Name:

7. 應用服務

Web File Manager [326](#)

Multimedia Station [344](#)

Photo Station [402](#)

Music Station [428](#)

Download Station [452](#)

Surveillance Station [474](#)

iTunes 伺服器 [484](#)

DLNA 多媒體伺服器 [487](#)

MySQL 伺服器 [488](#)

QPKG Center [490](#)

Syslog 伺服器 [494](#)

RADIUS 伺服器 [499](#)

備份伺服器 [503](#)

病毒防護 [507](#)

TFTP 伺服器 [516](#)

VPN 服務 [517](#)

LDAP 伺服器 [534](#)

7.1 Web File Manager

Web File Manager 讓使用者透過網頁瀏覽器在 Internet 上存取 NAS 及管理檔案。於 [系統管理] > [應用服務] > [Web File Manager] 頁面啓用服務，按連結進入 Web File Manager。


網頁式檔案總管 ?

網頁式檔案總管

- 啟動網頁式檔案總管
 - 在登入頁面顯示服務捷徑

[套用](#)



您可以透過 Web File Manager 組織 NAS 中的檔案，如上傳、下載、移動、複製或刪除檔案及資料夾。



上載檔案




注意：透過 Web File Manager 上載檔案至 NAS 時，每一個檔案最大只可為 2GB。

要使用此功能，必須安裝網頁瀏覽器的 Adobe Flash Plugin。

- i. 選擇一個網路資料夾，按 。
- ii. 按 [瀏覽] 選擇檔案。
- iii. 選擇是否略過或覆寫已存在的檔案。
- iv. 按  上載一個檔案或按 [全部上傳] 上載所有檔案。


上傳目的地：/Public

等待上傳的檔案：(2) 全部大小：1.43 MB 已上傳的檔案(0) 全部大小：0 B


	模式	名稱	大小	%	傳輸速度	剩餘時間
 	-	Chrysanthemum.jpg	858.78 KB	0%	0 B/Sec.	
 	-	Tulips.jpg	606.34 KB	0%	0 B/Sec.	

如檔案已存在： 略過 覆寫


下載檔案

- i. 選擇要下載的檔案或資料夾。
- ii. 按滑鼠右鍵選擇 [下載] 或按  下載檔案。


新增資料夾

- i. 按您要在其中建立資料夾的網路磁碟或資料夾。
- ii. 按  [新增資料夾]。
- iii. 輸入資料夾名稱，然後按 [確定]。


重新命名檔案或資料夾

- i. 選取您要重新命名的檔案或資料夾。
- ii. 按  [重新命名]。
- iii. 輸入新名稱，然後按 [確定]。

複製檔案或資料夾

- i. 選取您要複製的檔案或資料夾。
- ii. 按  [複製]。
- iii. 選擇目的地資料夾。
- iv. 選擇是否略過或覆寫重複的檔案，按 [確定]。

移動檔案或資料夾


- i. 選取您要移動的檔案或資料夾。
- ii. 按  [移動]。
- iii. 選擇目的地資料夾。
- iv. 選擇是否略過或覆寫重複的檔案，按 [確定]。

刪除檔案或資料夾


- i. 勾選您要刪除的檔案或資料夾。
- ii. 按  [刪除]。
- iii. 確定刪除。

解壓檔案

- i. 要解壓NAS上的壓縮檔案，選擇檔案後按滑鼠右鍵，選擇 [解壓縮]。



- ii. 選擇要解壓縮的檔案並設定解壓選項。



檔案/資料夾搜尋

Web File Manager支援快速搜尋檔案、子資料夾、資料夾。您可以依全部或部分名稱，或依副檔名搜尋。

The screenshot shows the Web File Manager interface. The left sidebar displays a file tree with folders like Backup, Download, Firmware_Doc, Jason, Multimedia, Network Recycle Bin 1, Public, QNAPDrive, QNAPDrive2, Recordings, and Usb. The main area shows the contents of the '/Multimedia' directory, filtered by the search term '.jpg'. The search results are displayed in a table with columns for Name, Size, Type, Last Modified, Permissions, Owner, and Group.


名稱	大小	類別	上次修改時間	權限	擁有者	群組
Hydrangeas.jpg	581.33 KB	JPG 檔案	2009/07/14 06:32:31	666 (rw-rw-rw-)	admin	administrators
P1030364.JPG	3.95 MB	JPG 檔案	2011/07/24 04:52:12	666 (rw-rw-rw-)	admin	administrators
P1030377.JPG	4.67 MB	JPG 檔案	2011/07/24 05:02:52	666 (rw-rw-rw-)	admin	administrators
P1030383.JPG	4.18 MB	JPG 檔案	2011/12/19 15:59:36	666 (rw-rw-rw-)	admin	administrators
P1040061.JPG	5.62 MB	JPG 檔案	2011/07/31 04:52:00	666 (rw-rw-rw-)	admin	administrators
SAM_0031.JPG	2.55 MB	JPG 檔案	2011/07/01 14:30:46	666 (rw-rw-rw-)	admin	administrators
SAM_0035.JPG	2.46 MB	JPG 檔案	2011/07/01 14:30:46	666 (rw-rw-rw-)	admin	administrators
SAM_0039.JPG	2.46 MB	JPG 檔案	2011/07/01 14:30:48	666 (rw-rw-rw-)	admin	administrators
SAM_0042.JPG	2.53 MB	JPG 檔案	2011/07/01 14:30:48	666 (rw-rw-rw-)	admin	administrators
SAM_0052.JPG	2.46 MB	JPG 檔案	2011/07/01 14:30:50	666 (rw-rw-rw-)	admin	administrators
SAM_0054.JPG	2.45 MB	JPG 檔案	2011/07/01 14:30:50	666 (rw-rw-rw-)	admin	administrators
SAM_0064.JPG	4.64 MB	JPG 檔案	2011/07/01 14:30:52	666 (rw-rw-rw-)	admin	administrators

At the bottom of the interface, a status bar indicates: [磁碟資訊] 已使用大小: 67.69 GB, 剩餘空間: 388.78 GB.


掛載ISO映像檔

請依照以下步驟在NAS上掛載ISO映像檔成映像檔資料夾。

選取ISO映像檔，按右鍵後點選 [掛載映像檔]。




輸入資料夾名稱後按 [確定]。




按 [OK] 確認。



ISO共用資料夾會出現在NAS的網路資料夾列表中，您可以存取ISO映像檔的內容。您還可以以管理者身分登入NAS的網頁式管理介面，在 [權限管理] > [共用資料夾] > [映像檔資料夾] 中設定使用者的存取權限。




要卸載映像檔資料夾，選取資料夾後按滑鼠右鍵並按 [卸載] (Unmount)，再按 [是] (Yes)，最後按 [確認] (OK)。



檔案及資料夾存取權限

您可以使用Web File Manager設定NAS內的檔案及資料夾存取權限，用滑鼠右鍵點選一個檔案或資料夾，然後選擇 [屬性]。



如 [權限管理] > [共用資料夾] > [進階設定] 的進階資料夾權限沒有啓用，以下設定將會顯示。設定擁有者、群組及Public的讀取、寫入及執行權限。

- 擁有者：檔案或資料夾擁有者。
- 群組：檔案或資料夾的群組擁有者。
- Public: 其他非群組擁有者成員的本機或網域使用者。

屬性

資訊

名稱：1.doc
位置： /Dept/Admin/Admin01
大小：10.5 KB
上次修改時間：2011/01/19 09:15:54

權限

	讀取	寫入	執行
擁有者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
群組	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Public	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

確定 取消

如選擇一個資料夾，您可以選擇【將異動套用至所有資料夾、子資料夾及檔案】將設定套用至資料夾內的檔案及子資料夾。按【確定】儲存設定。

屬性

資訊


名稱：Admin01
位置： /Dept/Admin
大小：31.5 KB
上次修改時間：2011/01/19 09:16:12

權限

	讀取	寫入	執行
擁有者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
群組	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Public	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

將異動套用至所有資料夾、子資料夾及檔案

確定 取消

如 [權限管理] > [共用資料夾] > [進階設定] 的進階資料夾權限已被啓用，您可以設定使用者及使用者群組的檔案及資料夾存取權限。按 。

屬性

資訊

名稱	1.doc
位置：	/Dept/Admin/Admin01
大小	10.5 KB
上次修改時間	2011/01/19 09:15:54

權限

名稱	讀取	寫入	執行
 admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 guest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

擁有者： 

只有擁有者可以刪除內容
 套用設定至此資料夾、其檔案及子資料夾
 套用及取代此資料夾、其檔案及子資料夾的所有已存在權限

選擇使用者及使用者群組，然後設定讀取、寫入及執行權限，按 [確定]。


搜尋並選擇使用者或使用者群組

本機使用者

<input type="checkbox"/> 名稱	讀取	寫入	執行
<input checked="" type="checkbox"/> test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Alex	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> test1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> test2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> test1234	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> jauss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> testsss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

◀ ◁ 頁面 / 1 ▷ ▶

顯示項目：1 ~ 7, 共：7

要移除權限設定，選擇使用者或使用者群組，然後按 。

屬性

資訊

名稱	1.doc
位置：	/Dept/Admin/Admin01
大小	10.5 KB
上次修改時間	2011/01/19 09:15:54


權限

名稱	讀取	寫入	執行
 admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 guest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 test1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 test2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

擁有者： 

- 只有擁有者可以刪除內容
- 套用設定至此資料夾、其檔案及子資料夾
- 套用及取代此資料夾、其檔案及子資料夾的所有已存在權限

您亦可以按  設定檔案及資料夾的擁有者。從清單上選擇使用者或搜尋使用者，按 [設定]。



設定資料夾權限時，將出現以下設定。建議您登入系統的 [權限管理] > [共用資料夾]²⁴³ 頁面設定資料夾及子資料夾的權限。


- 只有擁有者可以刪除內容：啓用此功能時，只有檔案擁有者可以刪除資料夾內的第一層子資料夾及檔案。
- 套用設定至此資料夾、其檔案及子資料夾：套用權限設定至資料夾、其檔案及子資料夾，擁有者保護設定除外。[只有擁有者可以刪除內容] 設定將不會被套用。
- 套用及取代此資料夾、其檔案及子資料夾的所有已存在權限：選擇此功能套用及取代所有資料夾、其檔案及子資料夾的權限，擁有者保護設定除外。[只有擁有者可以刪除內容] 設定將不會被套用。

屬性

資訊

名稱	Admin01
位置：	/Dept/Admin
大小	31.5 KB
上次修改時間	2011/01/19 09:16:12

權限

名稱	讀取	寫入	執行
 admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 guest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


擁有者： 


只有擁有者可以刪除內容
 套用設定至此資料夾、其檔案及子資料夾
 套用及取代此資料夾、其檔案及子資料夾的所有已存在權限

確定 取消

分享檔案

注意：此功能只適用於admin帳號。

要使用 Web File Manager 分享檔案，選擇一個或以上檔案後，按  或按滑鼠右鍵，然後選擇 [分享]。



選擇 NAS 的網域名稱或 IP、是否新增 SSL 下載連結（非必要）、設定下載連結的有效時間，以及設定保護密碼（非必要）。

新增下載連結

網域名稱 / IP :

新增SSL (https://) 下載連結

有效時間 :

有效時間 :

天 小時

有效至 :

:

永遠有效

密碼保護 (非必填) :

透過電子郵件分享下載連結 :

要透過電郵分享下載連結，勾選 [透過電子郵件分享下載連結]，並輸入內容，按 [新增]。

注意：要使用此功能，請先於 [系統管理] > [通知設定] > [設定SMTP伺服器] 頁面設定郵件伺服器。

透過電子郵件分享下載連結：

寄送密碼

To:

Subject:

Content:

*注意：請使用逗號 (,) 或分號 (;) 分隔電子郵件地址。最多可傳送至五組電子郵件地址。

確認資訊，然後按 [開始分享]。

分享的下載連結

請確認以下資訊是否正確：

1. P 1030364.JPG
<http://jasontest.mycloudnas.com:8080/cgi-bin/filemanager/utilRequest.cgi?ssid=0NASmTzKby>

有效期：02/23/2012 19:40

7.2 Multimedia Station

Multimedia Station 是一個網頁式的應用服務，讓使用者透過網頁瀏覽器檢視及播放 NAS 上的相片、音樂及影片，並可將檔案分享至網路社群，如 Facebook、Plurk、Twitter 及 Blogger 等。

請依照下說明使用 Multimedia Station。

1. 進入 [系統管理] > [網路服務] > [網站伺服器]，啟用網站伺服器。如要允許安全連線 (HTTPS) 至 Multimedia Station，啟用 [使用安全連線 (SSL)] 選項。
2. 進入 [系統管理] > [應用服務] > [Multimedia Station] 並啟用服務。
3. 勾選 [啟用自動掃描媒體資料庫] 並設定 NAS 自動掃描媒體資料庫的時間。系統將依設定每日自動為新增檔案建立縮圖、擷取音樂相關資料及進行影片轉檔。

Multimedia Station

Enable Multimedia Station

After enabling this service, you may click one of the following links to enter Multimedia Station.

<http://10.8.13.59:80/MSV2/>

<https://10.8.13.59:8081/MSV2/>

Rescan media library

Daily start time: 00 : 00

The administrator accounts (admin) for local NAS administration and the application are the same. Please login as "admin".

Select either "System Users" or "Standalone Application Users" as the user accounts for the application. If "System User" is selected, set up the users and the access rights in "Access Right Management" > "Users". Otherwise, go to the application's page to set up the user accounts.

User Account Settings: Standalone Application Users

APPLY


4. 選擇 [系統使用者] 或 [獨立應用程式使用者]（預設）作為應用程式的使用者帳號。如選擇 [系統使用者]，應用程式將使用 NAS 本機使用者帳號。您可以在 [權限管理] > [使用者] 頁面設定使用者帳號。如要設定個別的使用者，請使用 [獨立使用者帳號]。並於登入應用程式後，於 [控制面板] > [使用者管理] 建立使用者。
5. 於 NAS 入口頁面連線至 Multimedia Station 或在網頁瀏覽器輸入 http://NAS_IP:80/MSV2/ 或 https://NAS_IP:8081/MSV2/（安全連線）。依照頁面指示輸入帳號及密碼。只有管理者 (admin) 有權限建立使用者及使用進階設定。

注意：

- Multimedia Station 的管理帳號與 NAS 本機的管理帳號相同，皆為 admin。
- 如選擇使用獨立應用程式使用者，除 admin 外，其他使用者無法透過 NAS 入口網頁連線至應用程式頁面。



Multimedia Station包含媒體中心、我的點唱機及控制面板。




Media Center 媒體中心

NAS內建的共用資料夾 (Qmultimedia/Multimedia) 為媒體中心的預設資料夾，儲存於其中的多媒體資料及其子資料夾會自動顯示於媒體中心，您可以使用網頁瀏覽器透過LAN/WAN來觀看或播放這些圖像、音樂及影片。

支援的檔案格式

檔案類型	檔案格式
音樂檔	MP3
圖像檔	JPG/JPEG, GIF, PNG (不支援GIF檔的動態影像)
影片檔	支援播放：FLV, MPEG-4 Video (H.264 + AAC) 支援轉檔：AVI, MP4, M4V, MPG, MPEG, RM, RMVB, WMV (檔案將被轉成FLV格式)




	主目錄 回到媒體中心的主目錄
	回上層目錄 回到上一層目錄
	重新整理 重新整理目前顯示的頁面
	相簿管理* 您可以： 1. 建立新相簿 2. 以複製或上傳的方式加入新檔案到原相簿中。
	設定相簿封面* 您可以選取每個相簿或子目錄中的任一張照片作為該相簿或子目錄的封面。
	Cooliris 以Cooliris 3D牆模式瀏覽照片。您需要為瀏覽器安裝Cooliris擴充套件才能支援此功能。
	投影片顯示 以投影片模式顯示照片。您可以在此選項中設定相框、背景音樂及動態展示模式。
	發佈* 發佈照片（每次上限為5張）到微型部落格，如Twitter, Facebook, MySpace, Plurk, Windows Live, Blogger等。請注意相簿必須設定為公開目錄才能發佈其中的照片（請至 [控制面板] > [設定公開目錄] 設定），另因發佈作業必須經由網際網路連線，建議您在使用這個功能前先啓用DDNS服務。
	電子郵件轉寄* 以Email將照片寄給朋友。請注意您必須先在NAS管理系統中設定SMTP伺服器才能使用這個功能。
	圖示 以縮圖顯示的模式瀏覽檔案，這是Multimedia Station預設的檔案瀏覽模式。
	詳細資料 以列表顯示檔案的詳細資料，並可選擇開啓、更名、刪除、下載檔案及檢視原始大小圖片等。
	遞增/遞減 以遞增順序（A 至 Z）或遞減順序（Z 至 A）將檔案排序。
	搜尋 在目前顯示的頁面快速搜尋檔案。

*以上功能只允許管理者操作。

播放音樂

NAS支援透過網頁瀏覽器播放音樂，在網頁點擊MP3檔案，NAS就會開始播放。當您點選資料夾中的一個音樂檔，其他檔案會一起顯示於播放清單中並依序播放。按 [X] 離開播放頁面。



瀏覽照片


當您在瀏覽照片時，可以按 [EXIF] 查看相片的詳細資訊，如檔案名稱、檔案大小、檔案日期、光圈等，要為照片加入說明，按[編輯]後輸入文字（長度限制為512字元）。

您可以在照片下方輸入留言，並在[所有回應]中看到其他使用者的留言（長度限制為128字元）。



設定背景音樂

若要為照片或存放照片的文件夾設定背景音樂，請先在Multimedia Station的 [控制面板] > [播放清單編輯] 中建立播放清單。

開啓媒體中心的圖片檔並按 。



選擇一個播放清單並按 [儲存]，若要移除背景音樂，請選 [無音樂]。




建立新相簿

要建立新相簿（文件夾），在媒體中心的主目錄按 （相簿管理）。




選擇 [建立新相簿] 並輸入相簿名稱，再按 [下一步]。

相簿名稱長度必須介於1至64字元，且不可包含| \ : ? " < > *符號。



要將檔案從另一個目錄複製至此相簿，請選擇 [檔案複製]，接著選擇要複製的檔案並按 [>]，然後按 [檔案複製]。




要上傳檔案至此相簿，按 [瀏覽] 選擇檔案，再按 [檔案上傳]。




相簿管理


要管理相簿，在媒體中心的主目錄按 （相簿管理）。



選取 [上傳與管理]，按 [下一步]。



要將檔案從另一個目錄複製至此相簿，請選擇 [檔案複製]，接著選擇要複製的檔案並按 [>]，最後按 [檔案複製] 開始複製檔案。要上傳檔案至此相簿，按 [瀏覽] 選擇檔案，再按 [檔案上傳]。




按  來瀏覽多媒體檔案的詳細資料，再按右方的的小圖示來開啓、更名、刪除或下載檔案與資料夾。


主目錄

Home Refresh Settings Share Print Mail Grid **Menu** 檢視: 全部 排序: 名稱 A-Z Search


名稱	日期	類型	大小	
album01	2010/08/16	Folder		  
Music	2010/08/16	Folder		  
Photos	2010/08/16	Folder		  
Samples	2010/07/28	Folder		  
Videos	2010/08/16	Folder		  
sample001.jpg	2010/02/10	image	23KB	    

設定相簿封面



要設定圖像檔為相簿封面，按 。



選取圖像檔並按 [儲存]。





投影片顯示

按  以投影片模式瀏覽多個圖像檔，在下方選單中選擇播放速度（3秒/6秒/9秒/15秒）及播放效果（全螢幕播放），並為照片或圖像檔選擇播放時使用的相框。要以3D模式觀看圖像檔，按 。



發佈圖像檔

您可以從Multimedia Station發佈圖像檔到時下流行的社交網站如Facebook或Twitter，按  發佈。




選取要發佈的照片，輸入標題與訊息，再點選想發佈的網站，輸入登入資訊並送出照片。一次最多可以發佈5張照片。請注意相簿必須設定為公開目錄才能發佈其中的照片（可至 [控制面板] > [設定公開目錄] 設定）。此功能必須經由網際網路連線，建議您在使用這個功能前先啓用DDNS服務。

項目	限制
標題	字元數上限：256
連結（IP位址及NAS主機名稱）	特殊字元只支援點（.）與斜線（/） 字元數上限：256
敘述	字元數上限：256



電子郵件轉寄

以Email轉寄圖像檔，請先設定SMTP伺服器。按 。
輸入要傳送給朋友的訊息並按 [送出]。

項目	限制
主題	字元數上限：128
名稱	只支援字母（大寫A-Z與小寫a-z）、數字（0-9）、破折號（-）及底線（_）。
郵件地址	字元數上限：128
朋友的名稱	字元數上限：128
朋友的郵件地址	字元數上限：128
訊息	字元數上限：1024



QNAP MULTIMEDIA STATION 點擊選取你想要發佈的照片

← [Photo 1] [Photo 2] [Photo 3] [Photo 4] [Photo 5] → 1/2

已選取的圖檔

主題:

名稱:

郵件地址:


朋友的名稱:

朋友的郵件地址:

訊息:

播放影片

NAS支援在網頁瀏覽器上播放影片，只要在網頁上點擊影片檔，NAS就會開始播放。當您點選資料夾中的一個影片檔，同資料夾內的其他影片檔案會一起顯示於播放清單中並依序播放。按 [X] 離開播放頁面。



轉檔

若您的影像檔為AVI, M4V, MPG/MPEG, RM/RMVB, WMV等格式，您需要先轉檔才能在Multimedia Station中播放，需要轉換格式的檔案會在縮圖顯示的模式中出現以下圖示。



點選圖示並同意轉檔後，請耐心等待。



影片檔將被轉為FLV格式，您可以在網頁瀏覽器上播放它。只有管理者可以執行轉檔功能。

威聯通不保證所有檔案格式及編解碼器 (codec) 皆被支援，建議您先將檔案轉檔至Multimedia Station支援的格式，然後再上傳至NAS。

名稱	日期	類型	大小	
20100817	2010/08/17	Folder		
QNAP_MSV2_English_1280x720.mov	2010/08/17	video	25,474KB	
test.flv	2010/08/18	video	14,582KB	
test.wmv	2010/08/18	video	25,630KB	

我的點唱機

您可以在我的點唱機中建立並播放您的音樂播放清單，系統會自動讀取儲存於音樂檔案中之ID3標籤格式，擷取專輯封面及歌曲相關資訊，並顯示於畫面中。

要建立或編輯您的播放清單，請至 [\[控制面板\]](#) > [\[播放清單編輯\]](#)。請注意我的點唱機中的播放清單只能由管理者編輯，但所有使用者都可共同分享。

輸入使用者資訊，使用者名稱只支援英文字母（大寫A-Z與小寫a-z）、數字 (0-9)、破折號 (-)及底線 (_)，且不可超過32個字元。

定義使用者是否為管理者以及文件夾是否能被使用者存取，然後按【儲存】。請注意密碼長度限制為1至16個字元，且只能是 A-Z, a-z, 0-9, -, !, @, #, \$, %, _ 字元。

使用者會顯示於列表上，您可以修改使用者資訊、刪除使用者或變更使用者密碼。請注意系統預設的 [admin] 帳號無法被移除。

使用者管理					
使用者名稱	描述	停用	是否為管理者		
admin	System Administrator	N	Y	修改使用者	
test		N	N	修改使用者	刪除使用者 變更密碼

變更密碼

您可以在這裡變更管理者的密碼，請注意密碼長度限制為1至16個字元，且只能是 A-Z, a-z, 0-9, -, !, @, #, \$, %, _ 字元。



The screenshot shows a web interface with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains the following menu items: 媒體中心, 我的點唱機, 控制面板, 使用者管理, 變更密碼 (highlighted with a red box), 播放清單編輯, 相冊管理, and 設定公開目錄. The main content area is titled 使用者管理 and contains a table with columns: 使用者, 編譯, 停用, 是否為. A modal dialog box titled 變更密碼 is open in the foreground, featuring three input fields labeled 舊密碼, 新密碼, and 密碼確認, and a 儲存 button at the bottom right.

播放清單編輯

進入播放清單編輯來編輯您的播放清單，從下拉式清單中選擇已建立的播放清單，或按 [新增] 建立新的播放清單。

接著，從左欄選擇音樂檔案（Multimedia Station 的文件夾），並按 [>] 新增檔案至播放清單，再按 [儲存] 與 [關閉]。

您可以在我的點唱機中播放您建立的播放清單。

播放清單名稱的字元數上限	24
歌曲數目上限	512
播放清單數目上限	128



相框管理

您可以上傳您的相框，建議圖像檔的解析度為400（寬）x 300（高）畫素，或4:3的圖像縱橫比，相框支援PNG檔案格式。要新增相框，按【新增】並上傳檔案。



相框名稱的長度限制為1至16個字元。系統最多支援64組相框（包括系統預設的相框）。請注意系統預設相框無法被移除。

相框管理

您可以透過此功能上傳自己的相框。建議相框尺寸為 400(寬)*300(高) 像素，或對比為 4:3 的 PNG 格式圖片。

相框列表 預覽

bloque

clásico

marco blanco

mosaico

película

velloso

名稱

上傳選擇

設定公開目錄

您必須將文件夾設定為公開目錄才能發佈其中的照片，選取文件夾後按 [>]，再按 [儲存]。請注意使用者不須登入即可存取 [可存取的目錄]。




7.2.1 QMobile

QMobile是專為iPhone、iPod touch、iPad與Android手持裝置使用者所設計的應用程式。您可以使用QMobile它不儘可將QNAP NAS上的音樂、照片和影片串流至您的手持裝置上，更並可讓使用者在任何地方透過QMobile來播放與分享多媒體影音檔案。只要您能連線至網際網路，即能遠端存取您NAS上的所影音資料，就像是隨身帶著將您的Multimedia Station隨身放進口袋裡。

注意：QMobile 僅適用於QNAP Turbo NAS 韌體3.3.0 或以上版本。使用QMobile前，請確認您已經在NAS上啓動 Multimedia Station 與網路伺服器 (Web Server) 功能，並且已設定分享資料夾的權限允許QMobile使用者存取。（NAS管理頁面上與Multimedia Station的使用者帳號是個別獨立的，請確認您使用的帳號具有登入Multimedia Station的權限。）

QMobile安裝步驟

由 "App Store" 或 "Android Market" 下載QMobile。




Android電話使用者可以透過以下網站拍攝QR-code的照片取得QMobile的下載路徑：

1. <http://www.qnap.com/QMobile/Default.aspx?lang=eng>
2. <http://www.doubletwist.com/apps/android/qmobile/-6558955796410604679/>


拍攝QR-code。



透過QR-code取得下載路徑。



下載QMobile至Android電話。



安裝完成後，QMobile圖示會顯示在螢幕上。



在手持裝置上設定NAS

開啓QMobile程式並新增您的QNAP NAS。您可選擇 [自動搜尋]，透過網路搜尋協定自動找到NAS；或者選擇 [手動新增]，輸入NAS網路資訊來新增一台NAS。



自動搜尋 Automatic Discovery



1. iPhone使用者：

使用此功能前，必須先登入NAS的管理者介面，在 [網路服務] > [網路探索服務]> [Bonjour] 啟動 [QMobile for iPhone/iPod touch] 功能。

Home>> Network Services>> Network Service Discovery

Service Name: nas(AFP)

SSH
Service Name: nas(SSH)

FTP (File Transfer Protocol)
Service Name: nas(FTP)

HTTPS (Secure web server)
Service Name: nas(HTTPS)


DLNA Media Server
Service Name: nas(DLNA)

Apps for iPhone, iPad, iPod touch
Service Name: A-439(QMobile)


APPLY

2. Android手持裝置使用者：

使用此功能前，必須先登入NAS的管理者介面，在 [網路服務] > [網路探索服務]> [UPnP服務] 啟動 [啓用UPnP服務]。



QMobile 會找到在此區域網路中所有啓動此功能的NAS。選擇欲連線的NAS並輸入帳號密碼登入。




手動新增Add Server Manually



輸入NAS的名稱、主機名稱或IP位址、使用者名稱與密碼。



點選您欲連線的NAS進入登入畫面。如要刪除已設定的NAS，您可輕掃一下NAS名稱，然後點選刪除。



使用 QMobile

1. 媒體中心Media Center


您可以在媒體中心瀏覽並播放NAS上 Multimedia Station 內的影音媒體檔案。

(註：QMobile只支援iPhone、iPod touch及Android手持裝置所支援的影音格式。)


連線至NAS後點選 [媒體中心] 圖示。




進入【媒體中心】後，您可瀏覽在NAS上預設資料夾"Qmultimedia/Multimedia" 內的所有多媒體檔案，或者您可選擇在最下方的相片或音樂或影像的圖示瀏覽對應的檔案。





相片檔預覽





音樂檔預覽



影像檔預覽



2. 上傳相片Upload Photos

透過QMobile您可立即上傳您手持裝置上的相片檔至NAS。點選  圖示選擇在iPhone上的相片來源位址；
點選  小圖示選擇在NAS上的相片儲存位置。



相片來源位置：


選擇手持裝置上的相片來源地。

相片儲存位置：

選擇手持裝置上的根目錄（即為NAS上的"Qmultimedia/Multimedia"資料夾）或其子目錄來儲存相片。




（相片來源位置）



（相片儲存位置）

點選螢幕上欲上傳的相片後，輕觸 "Upload" 圖示完成上傳。




3. 我的最愛 My Favorites


您可將NAS上的多媒體檔案直接下載至手持裝置上，檔案將儲存於QMobile內的 [我的最愛] 內並可於離線時播放。



在 [媒體中心] 內，選擇欲下載的檔案並以手指輕掃螢幕檢視檔案是否曾被下載，輕觸星狀圖示即可啓動下載。
(檔案若未被下載過會顯示為 "Not downloaded")




下載檔案會儲存於QMobile裡 [我的最愛] 內，每次重新連線至NAS伺服器時，程式將自動檢查NAS上的檔案是否更新過或被刪除，您可以選擇是否同步更新檔案。




4. 我的點唱機My Jukebox

您可以藉由 QMobile 的 [我的點唱機] 功能來檢視、串流與播放在NAS 的 Multimedia Station 裡編輯好的[播放清單] (Playlist)。


以管理者身分登入 NAS 的Multimedia Station，選擇 [控制面板] > [播放清單編輯]。



按 [新增] (Add) 新增一個播放清單，輸入播放清單名稱並按 [儲存]。




以下拉式選單選擇欲編輯的播放清單，點選欲加入的音樂檔案，按【儲存】。






點選QMobile的 [我的點唱機]，即可檢視與播放NAS上Multimedia Station的所有播放清單。



曾在 [我的點唱機] 內被完整播放過的音樂檔會自動儲存於"Recently Played"暫存區裡。



欲編輯暫存區的設定可以由點選"Settings"進入設定畫面。您可選擇暫存音樂檔的最大數量或立即清除所有暫存檔。



7.3 Photo Station

Photo Station網頁式相簿，讓您透過網際網路整理及分享NAS上的照片及影片。

所需條件：

- 請先啟動網頁伺服器 (Web Server) 及 Multimedia Station。Photo Station 使用 Multimedia Station 的多媒體檔案資料庫，啟動 Photo Station 時，將自動啟用多媒體中心。
- 請先安裝 Adobe Flash Player 9 或以上版本。

請依照以下說明使用 Photo Station。

1. 以admin帳號登入 NAS，在 [應用服務] > [Photo Station] 頁面啟用此功能。勾選 [啟用自動掃描媒體資料庫] 並設定 NAS 每日掃描多媒體資料庫的時間，NAS會在指定的時間為新增檔案建立縮圖、檢索多媒體資訊及將影像檔案轉碼。

Photo Station

Photo Station

Enable Photo Station

After enabling this service, you may click one of the following links to enter Photo Station.

<http://10.8.13.59:80/photostation/>

<https://10.8.13.59:8081/photostation/>

Rescan media library

Daily start time: 00 : 00

The administrator accounts (admin) for local NAS administration and the application are the same. Please login as "admin".

Select either "System Users" or "Standalone Application Users" as the user accounts for the application. If "System User" is selected, set up the users and the access rights in "Access Right Management" > "Users". Otherwise, go to the application's page to set up the user accounts.

User Account Settings: Standalone Application Users

APPLY

2. 選擇 [系統使用者] 或 [獨立應用程式使用者]（預設）作為應用程式的使用者帳號。如選擇 [系統使用者]，應用程式將使用 NAS 本機使用者帳號。您可以在 [權限管理] > [使用者] 頁面設定使用者帳號。如要設定個別的使用者，請使用 [獨立使用者帳號]。並於登入應用程式後，於 [設定] 建立使用者。

3. 上傳檔案至 NAS 的 Qmultimedia 或 Multimedia 資料夾。

Photo Station 支援以下檔案格式：

圖片	BMP（只支援 Intel-based NAS）、GIF、PNG、JPG 及 JPEG
影片	FLV 及 H.264 (AAC)


上傳檔案提示：

- 每張圖片檔案最大可為 32MB。
- 上傳多個檔案時，總檔案大小最大可為 2GB。


4. 於 NAS 入口頁面連線至 Photo Station 或在網頁瀏覽器（Internet Explorer、Mozilla Firefox 或 Google Chrome）輸入 <http://NAS IP/photostation>，按 [登入] 登入 Photo Station。

注意：

- Photo Station 的管理帳號與 NAS 本機的管理帳號相同，皆為 admin。
- 如選擇使用獨立應用程式使用者，除 admin 外，其他使用者無法透過 NAS 入口網頁連線至應用程式頁面。




5. Photo Station的相片牆區塊及標題將顯示於登入頁面的上方，下方為公開相簿。按  選擇顯示語言。



圖示	說明
	上傳相片並建立相簿或新增相片至已存在的相簿。
	前往設定頁面。
	搜尋目前目錄內的資料夾、圖片或影片。按三角型圖示使用進階搜尋。
	登出；關於 Photo Station 。
	選擇顯示語言。
	依檔案名稱、大小、建立日期或照片拍攝日期並照英文字母順序 (a-z) 或倒序 (z-a) 排列。

1. 檢視相簿（資料夾）


檢視相簿時，所有子資料夾及支援的圖及影片將會顯示。



圖示／選項	說明
	返回上層目錄，
/目錄/	快速連結至相簿（資料夾）內的目錄。
排序	依檔案名稱、大小、建立日期或照片拍攝日期並照英文字母順序 (a-z) 或倒序 (z-a) 排列。
投影片顯示	以投影片模式檢視圖片，按三角型圖示選擇播放模式、速度及播放清單（背景音樂）。播放清單可於 Music Station （應用服務 > Music Station）建立及編輯。
分享	透過電郵將檔案發佈至社交網站。
相簿管理	建立相簿或上傳／複製檔案至相簿。
	選擇以圖示或照片牆檢視內容。圖片及影片的名稱只會於圖示模式顯示。
	調整縮圖大小。

2. 分享圖片及影片


您可以利用電子郵件、網路社群或連結代碼分享Photo Station的圖片 [分享] 並選擇分享方式。



電子郵件轉寄

選擇最多五張圖片並透過電子郵件傳送給朋友，輸入主題（最多128字元）、寄件者名稱（最多128字元）及電郵地址、收件者名稱（最多128字元）及電郵地址，以及訊息（最多1024字元）。選擇【附加目前相簿投影片連結】在電子郵件附加相簿連結，按 [送出]。

注意：

- 要使用此功能，請先在 [系統管理] > [通知設定] > [設定 SMTP 伺服器] 輸入正確的郵件伺服器設定。
- 分享圖片前，請先於  [設定] > [設定公開目錄] 將相簿設為公開。



Click the images you want to publish

Selected Images

Subject:

My Name:

My Email:

Friend's Email:

Message:

You can post your personal message here.


Note: Separate the email addresses by comma (,) or a semi-colon (;).

Attach slideshow link

發佈

選擇最多五張圖片並發佈至社交網路：Twitter、Facebook、MySpace、Plurk或Blogger。輸入標題（最多256個字元）及信息（最多1024個字元），並輸入網址。按社交網站圖示及輸入登入資訊發佈圖片。

注意：

- 分享圖片前，請先於  [設定] > [設定公開目錄] 將相簿設為公開。
- Photo Station必須可透過網際網路存取。建議設定DDNS服務（[系統管理] > [網路設定]）或MyCloudNAS服務。

Page: 1 / 4



Click the images you want to publish

Title: Link: /photostation/




B *I* U ABC |    |  


Publish to     

連結代碼

複製相簿投影片的連結並發佈至社網站、電子郵件或論壇。

注意：

- 分享圖片前，請先於  [設定] > [設定公開目錄] 將相簿設為公開。
- Photo Station必須可透過網際網路存取。建議設定DDNS服務（[系統管理] > [網路設定]）或MyCloudNAS服務。



Slideshow - Link Code

Format: URL 10.8.12.95

Link: http://10.8.12.95/photostation/slideshow.php?folder=%2FPhoto


Copy To Clipboard

分享私人相簿


按 ▼ 並選擇 [啓用/停用投影片連結]。



啓用投影片連結並輸入連結的存取密碼。



按 [確定] 透過電子郵件或連結代碼分享相簿。




3. 建立相簿

要在一個資料夾內建立相簿，按 [相簿管理] > [新增相片] 或按 。



選擇 [建立新相簿] 並輸入相簿名稱，按 [下一步]。




上傳檔案

在 [檔案上傳] 選項下，瀏覽並選擇圖片或影片，然後按 [開始] 上傳檔案。Mozilla Firefox或Google Chrome使用者可以將檔案直接拖拉至視窗上傳檔案，如相簿內已存在相同名稱的檔案，將會略過。


注意：

- 每張圖片檔案最大可為 32MB。
- 上傳多個檔案時，總檔案大小最大可為 2GB。





複製檔案

要由 Photo Station 的一個資料夾複製圖片或影片至指定的相簿，在 [檔案複製] 選項下，選擇資料夾及檔案，然後按 >> 及 [檔案複製]。如相簿內已存在相同名稱的檔案，將會略過。




4. 編輯相簿


要上傳或複製檔案至 Photo Station 已存在的資料夾，按 [相簿管理] > [新增相片] 或按 。



選擇 [上存與管理]，按 [下一步]。



選擇要上傳檔案或從已有的相簿複製檔案至相簿。




整理相片

要整理相簿內的相片，按 [相簿管理] > [整理相片]。



選擇相簿內的資料夾或檔案，然後選擇移動、複製、刪除或更名。變更完成後按 [完成]。




5. 檢視圖片





Photo Station支援以下圖片瀏覽功能。

圖示／選項	說明
投影片顯示	以投影片模式檢視圖片，按三角型圖示選擇播放模式、速度及播放清單（背景音樂）。播放清單可於 Music Station （應用服務 > Music Station ）建立及編輯。
下載	下載圖片。
連結代碼	複製圖片不同大小的連結代碼以發佈至網際網路。
EXIF	檢視圖片的 EXIF 資訊。
編輯 (Pixlr Editor)	使用 Pixlr Editor 線上編輯圖片。
Geotag	使用 Google Maps 設定圖片的地理位置標籤。
	順時針 90° 旋轉圖片。
	逆時針 90° 旋轉圖片。
	將圖片設定為相簿封面。
	檢視圖片的原來大小。
檔案名稱	按一下編輯圖片名稱，按 [送出] 儲存變更。
內容	輸入圖片描述（最多 512 個字元）。
我要留言	按一下並輸入留言（最多128個字元）。
留言	按一下檢視所有留言。

Photo Station / My Albums / winner /

[Slideshow](#) |
 [Download](#) |
 [Link Code](#) |
 [EXIF](#) |
 [Edit \(Pixlr Editor\)](#) |
 [Geotag](#)



01.jpg
[Click here to edit the description](#)


Add Comment ▾


admin


Comment

Comment ▾

1 / 12








Large Map


Geotag this photo



設定圖片地理位置標籤



按 "Geotag" 或  可利用 Google Maps 設定圖片的地理位置標籤 (geotag)。於地圖上搜尋一個地理位置，以滑鼠右鍵點擊位置並選擇 [設定座標] 或按地圖左下角的  圖示，然後點擊地圖來設定座標。




6. 檢視影片

在網頁瀏覽器按一下影片檔案開始觀看。要下載影片，按 [下載]。



7. 設定


按  進入設定頁面。



Settings			
Account		Set Folder Public	Advanced Settings
Add Account	Edit Account	Delete Account	Change Password
User Name	Description	Status	Is admin
Father		Enabled	Disabled
Mother		Enabled	Disabled
Amy		Enabled	Disabled
John		Enabled	Disabled
Tiffany		Enabled	Enabled
Honey		Enabled	Enabled
aaa		Enabled	Disabled
bbb		Enabled	Enabled
test		Enabled	Disabled

帳號

要新增使用者，於【帳號】選項下按【新增帳號】。



Settings			
Account		Set Folder Public	Advanced Settings
Add Account	Edit Account	Delete Account	Change Password
User Name	Description	Status	Is admin
Father		Enabled	Disabled
Mother		Enabled	Disabled
Amy		Enabled	Disabled
John		Enabled	Disabled
Tiffany		Enabled	Enabled
Honey		Enabled	Enabled
aaa		Enabled	Disabled
bbb		Enabled	Enabled
test		Enabled	Disabled

輸入使用者名稱（最多32個字元）、密碼（1-16個字元）及說明（最多127個字元）。選擇使用者狀態（啓用或停用），並設定是否為管理者，然後選擇使用者可以存取的目錄，按 [儲存]。

注意：

- 使用者名稱只支援 A-Z、a-z、0-9、連接號 (-) 及底線 (_)。
- 密碼只支援A-Z, a-z, 0-9, -, !, @, #, \$, %, _

The screenshot shows a dialog box titled "Add a New Account" with three tabs: "Account", "Set Folder Public", and "Advanced Settings". The "Account" tab is selected. The form contains the following fields and options:

- Name: john
- Password: [masked with dots]
- Verify Password: [masked with dots]
- Description: friend
- Status: Enabled (dropdown menu)
- Is admin:


Below the form are two list boxes:

- Inaccessible Folder:** Jason, js, m4a, mp3 to aac, pdf, etc.
- Accessible Folder:** Music

There are navigation arrows between the lists: a right-pointing arrow (>>) and a left-pointing arrow (<<). At the bottom of the dialog are "Save" and "Cancel" buttons.


設定公開目錄

Photo Station 的所有資料夾預設為不公開瀏覽，選擇要公開的目錄，私人資料夾只允許授權的 Photo Station 使用者存取。按【儲存】儲存變更。



進階設定

在 [進階設定] 選項下設定 Photo Station的相片牆。



1. 輸入標題（最多35個字元）及內容（最多120個字元），設定是否隱藏標題及內容區塊。
2. 選擇相片牆區塊設定。若選擇 2x2、3x3或4x4相片牆區塊，按 [瀏覽] 選擇公開的相簿。
3. 按 [選擇]。




4. 公開相簿的圖片將於下方顯示，選擇相片牆的區塊（紅框顯示）並選擇圖片，如無設定將使用系統預設圖片，按 [儲存] 儲存變更。




8. 進階搜尋

進階搜尋提供更多搜尋資料夾（相簿）及檔案（圖片或影片）的選項，按搜尋欄位旁的三角型圖示進入進階搜尋頁面。



輸入搜尋條件，然後按 [送出]。



Advanced Search [X]

Search Type & Range

Type: Match any condition [v]

Range: All albums [v]

Search conditions

Album or File name: [text input]

Title: [text input]

Description: [text input]

Date photo taken:

From: 2011-07-01 [calendar icon]

To: 2012-02-10 [calendar icon]

Date file created:

From: [text input] [calendar icon]

To: [text input] [calendar icon]

Submit

7.4 Music Station


Music Station 網頁式音樂播放器，讓使用者可透過網頁瀏覽器或本機連接的 USB 喇叭或音效卡播放 NAS 或多媒體伺服器上的音樂檔案或網路電台，並可設定音樂鬧鐘（限本機播放功能使用）。

開始使用之前

1. 設定使用者帳號

Music Station 預設為啓動。使用此功能前，請先以 admin 帳號登入 NAS，並前往 [系統管理 > [應用程式] > [Music Station] 頁面。

選擇 [系統使用者] 或 [獨立應用程式使用者]（預設）作為應用程式的使用者帳號。如選擇 [系統使用者]，應用程式將使用 NAS 本機使用者帳號。您可以在 [權限管理] > [使用者] 頁面設定使用者帳號。如要設定個別的使用者，請使用 [獨立使用者帳號]。並於登入應用程式後，於 [設定] 建立使用者。



2. 上傳音樂檔案至 NAS

上傳音樂檔案及資料夾至 NAS 的網路資料夾 [Multimedia] 或 [Qmultimedia]。Music Station 的資料夾預設為不公開，只允許管理者或管理者群組存取。

注意： Music Station 支援的音樂格式為 MP3, OGG, WAV, AIFF, AU, FLAC, M4A, APE。


登入 Music Station

於 NAS 入口頁面連線至 Music Station 或在網頁瀏覽器（Internet Explorer、Mozilla Firefox 或 Google Chrome）輸入 <http://NAS IP/musicstation>。



注意：

- Music Station 的管理帳號與 NAS 本機的管理帳號相同，皆為 admin。
- 如選擇使用獨立應用程式使用者，除 admin 外，其他使用者無法透過 NAS 入口網頁連線至應用程式頁面。





Music Station 的三大項目列於頁面左方，包括：我的音樂庫、播放清單及網路服務。

1. 我的音樂庫

我的音樂庫顯示 NAS 的 Multimedia/Qmultimedia 資料夾內所有資料夾及支援的音樂檔案，可依我的最愛、所有歌曲、演唱者、專輯、類型、資料夾或最新加入瀏覽檔案。

注意：Music Station 支援的音樂格式為MP3, OGG, WAV, AIFF, AU, FLAC, M4A, APE。

圖示	說明
	播放所選擇的音樂檔案。
	將音樂檔案加入至現在播放清單。
	加入我的最愛：將音樂檔案加至我的最愛。 音樂內容：檢視音樂檔案的資訊。
	新增至播放清單：將一個或多個音樂檔案新增至已存在的播放清單。






	<p>儲存為播放清單：另存並取代已存在的播放清單。</p> <p>另存為新的播放清單：新增播放清單並設定為個人或共享播放清單。</p>
--	---

2. 播放清單：

Music Station 提供兩類播放清單。

- 個人播放清單：只可由建立清單的使用者檢視及播放，最多可建立 200 個播放清單。
- 共享播放清單：Music Station 所有使用者皆可檢視及播放，最多可建立 200 個播放清單。





每個播放清單內最多可包含 600 個項目，包括 NAS 或 媒體伺服器內的音樂檔案、TuneIn 電台及網路電台。

圖示	說明
	播放所選擇的音樂檔案。
	將音樂檔案加入至現在播放清單。
	加入我的最愛：將音樂檔案加至我的最愛。 移除：移除播放清單內的音樂檔案。 音樂內容：檢視音樂檔案的資訊。
	新增至播放清單：將一個或多個音樂檔案新增至已存在的播放清單。 儲存為播放清單：另存並取代已存在的播放清單。 另存為新的播放清單：新增播放清單並設定為個人或共享播放清單。
	儲存設定。





3. 網路服務：

使用者可收聽網路電台或播放 UPnP 多媒體伺服器的音樂檔案。

我的電台：使用者可輸入電台網址或搜尋 TuneIn 電台並加入至我的電台。NAS 支援最多 1024 個網路電台連結，格式必須為 MP3。





圖示	說明
	播放電台。
	將所選擇的電台加入現在播放清單。
	新增網路電台。 編輯網路電台設定。 刪除網路電台。
	新增至播放清單：將一個或多個電台新增至已存在的播放清單。 儲存為播放清單：另存並取代已存在的播放清單。 另存為新的播放清單：新增播放清單並設定為個人或共享播放清單。

TuneIn 電台：搜尋 TuneIn 電台。

圖示	說明
	播放電台。
	將所選擇的電台加入現在播放清單。
	將所選擇的電台加至我的電台。
	<p>新增至播放清單：將一個或多個電台新增至已存在的播放清單。</p> <p>儲存為播放清單：另存並取代已存在的播放清單。</p> <p>另存為新的播放清單：新增播放清單並設定為個人或共享播放清單。</p>




多媒體伺服器：顯示本地網路上的 UPnP 多媒體伺服器（最多顯示 2000 台），NAS 只可顯示支援的音樂檔案。

圖示	說明
	播放所選擇的音樂檔案。
	將音樂檔案加入至現在播放清單。
	加入我的最愛：將音樂檔案加至我的最愛。
	新增至播放清單：將一個或多個音樂檔案新增至已存在的播放清單。 儲存為播放清單：另存並取代已存在的播放清單。 另存為新的播放清單：新增播放清單並設定為個人或共享播放清單。

透過 **Music Station** 網路介面上傳音樂：


要上傳音樂檔案至 Music Station，按 。

設定目的地資料夾及選擇要上傳的音樂檔案。




在一個資料夾顯示多於 **600** 個項目

如一個資料夾內包含 600 個以上的項目，Music Station 會依英文字母順序顯示首 600 個項目，按 [更多] 顯示下 500 個項目。



搜尋音樂資料庫

要搜尋音樂檔案或專輯，輸入關鍵字，然後按 。



開始播放音樂之前，按  選擇播放模式。

- 串流模式：將音樂檔案串流至電腦或裝置，並透過網頁瀏覽器播放。
- NAS USB 模式：透過連接至 NAS 的 USB 喇叭播放音樂。





播放器

圖示	說明
	播放。
	暫停。
	播放上一個項目。
	播放下一個項目。
	調整音量。
	不重複播放、重複一次或重複全部。
	啓用或關閉隨機播放。
	儲存播放清單，取代已存在的播放清單或另存為新的播放清單。
	刪除播放清單上的一個項目。
	刪除播放清單上的所有項目。

播放音樂

瀏覽的音樂庫、播放清單或網路服務的內容。

選擇要播放的項目，按  (播放) 或  (加入至現在播放清單)，或以滑鼠雙擊檔案兩下，或將檔案拖曳至現在播放清單。

要播放多個檔案，按壓 **Ctrl** 鍵並選擇檔案，或以滑鼠拖曳檔案，然後按  (播放) 或  (加入至現在播放清單)，或將檔案拖曳至現在播放清單。

播放資料夾

選擇一個資料夾，按  (加入至現在播放清單) 或將資料夾拖曳至現在播放清單。

注意： 如一個資料夾內包含多於 **100** 個音樂檔案，只有首 **100** 個檔案可加入至播放清單。

音樂鬧鈴


Music Station 支援於本機播放模式下設定音樂鬧鈴。要使用此功能，請先連接一台 USB 喇叭或音效卡至 NAS。

設定音樂鬧鈴


1. 按 。






2. 點選一個排程。





3. 設定鬧鈴排程。




4. 按  選擇使用預設鬧鈴或 Music Station 的播放清單。
5. 按  調整鬧鈴音量。
6. 按  (重複播放)，鬧鈴啟動時，將重複播放清單上的音樂。
7. 按 [儲存]。

啓用／停用音樂鬧鈴

圖示	說明
	鬧鈴啓用中。
	鬧鈴已停用。

按  /  圖示啓用或停用鬧鈴。



停止音樂鬧鈴

要停止音樂鬧鈴，按 NAS 前方的一按備份按鍵兩秒。

音樂庫及帳號管理


A. 掃描音樂庫

按  設定更新音樂庫的時間。



在 [音樂庫] 選項下設定何時更新音樂庫。

- 即時監控新增的音樂檔案：新增音樂檔案時，立即更新音樂庫。
- 排程掃描：設定每日更新音樂庫的時間。
- 手動掃描：按 [掃描] 執行更新。




B. 帳號管理

1. 按 。



2. 在 [帳號] 選項下，按+ 新增帳號。



3. 輸入使用者名稱（最多32個字元）、密碼（最多16個元）及說明（最多512個字元），只支援A-Z、a-z、0-9, - 及 _。

The screenshot shows a 'Settings' dialog box with two tabs: 'Library' and 'Account'. The 'Account' tab is selected. Under the 'Add Account' section, there are five text input fields: 'Name', 'Password', 'Verify Password', 'Email', and 'Description'. The 'Name' field is marked with a red asterisk and the text '* Required Fields'. Below the input fields are six radio button options: 'Enabled' (which is selected), 'Local Playback', 'Edit Music Info', 'Internet Radio', 'Media Server', and 'Manage Playlist'. At the bottom right of the dialog box are 'Save' and 'Cancel' buttons.

4. 啓用或停用帳號、設定存取權限。


- 本地播放：允許使用者使用本地播放功能（NAS USB 模式）。
- 編輯音樂內容：允許使用者編輯音樂內容。
- 網路電台：允許使用者存取及編輯網路電台設定。
- 多媒體伺服器：允許使用者存取多媒體伺服器內容。
- 管理共享播放清單：允許使用者編輯共享播放清單。


5. 按 [儲存]。

注意：如一個資料夾內包含多於 100 個音樂檔案，只有首 100 個檔案可加入至播放清單。

編輯帳號






按 ，在【帳號】選項下的列表編輯帳號設定。



刪除帳號






按 ，在【帳號】選項下的列表選擇要刪除的帳號，然後按 。




變更密碼



按 ，在【帳號】選項下的列表選擇要變更密碼的帳號，然後按 。



輸入新密碼，按 [儲存]。



The image shows a 'Settings' dialog box with two tabs: 'Library' and 'Account'. The 'Account' tab is selected. Inside the dialog, there is a section titled 'Change Password'. Below this title, the text 'Name : aaa' is displayed. There are two input fields: 'Password :' followed by a text box containing four black dots, and 'Verify Password :' followed by a text box containing four black dots and a vertical cursor. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.


7.5 Download Station

NAS 支援免電腦 BT、HTTP、FTP、RapidShare 及 Magnet 下載。



重要訊息：請勿非法下載任何版權資料。Download Station 功能只供下授權檔案。未經授權允許下載資料，可引致民事及刑事處罰。使用者應遵守版權法例，並承擔一切違反版權條例所引致之後果。


在 [系統管理] > [應用服務] > [Download Station] 頁面啓用服務。





The screenshot shows a web interface for configuring the Download Station service. The breadcrumb path is "Home >> Applications >> Download Station". The page title is "Download Station". Under the heading "Download Station", there is a checkbox labeled "Enable Download Station" which is checked. Below this, a message states: "After enabling this service, you may click the following link to enter the Download Station." Two links are provided: <http://10.8.13.59:8080/cgi-bin/Qdownload/qdownloadindex.cgi> and <https://10.8.13.59:443/cgi-bin/Qdownload/qdownloadindex.cgi>. An "APPLY" button is located at the bottom right of the configuration area.

登入 Download Station

於 NAS 入口頁面連線至 Download Station 或在 [系統管理] > [應用服務] > [Download Station] 頁面按網頁連結。




開始下載檔案前，按  進行設定。



一般設定


- 下載時間設定：選擇持續下載或設定下載時間。如設定下載排程，點選 [全速下載] 代表忽略下載服務的速度限制，使用一般設定的速度（無限制）。點選 [限制下載] 代表套用下載服務的速度限制設定。
- 下載檔案位置：設定預設下載檔案的存放目錄。
- 通知設定：設定完成下載任務後，傳送電子郵件及／或即時通訊通知。請先在 [系統管理] > [通知設定] 頁面設定 SMTP 伺服器及即時通訊設定。



HTTP

- 連線：設定最大同時下載 HTTP 任務數量。
- 速度限制：設定 HTTP 下載任務整體的最高下載速度，0 代表無限制。


NAS型號	最大同時下載任務數量
Intel 處理器 NAS	30
ARM 處理器 NAS	10



FTP


- 連線：設定最大同時下載 FTP 任務數量。
- 速度限制：設定 FTP 下載任務整體的最高下載速度，0 代表無限制。

NAS型號	最大同時下載任務數量
Intel 處理器 NAS	30
ARM 處理器 NAS	10



BT

- 連線：
 - ✓ 設定 BT 下載連接埠範圍，預設為 6881-6889。
 - ✓ 啟用 UPnP 連接埠映射：讓支援 UPnP 的閘道器開啓自動埠號映射。
 - ✓ 啟用 DHT 網路：允許 NA S在沒有 tracker 的情況下仍可下載檔案，可啓用 DHT (Distributed Hash Table) 網路並指定 DHT 使用的UDP埠號。
 - ✓ 協定加密：啓用此選項允許加密資料傳送。



- 速度限制：設定 BT 下載任務整體的最高下載速度，0 代表無限制。


最大同時下載任務數量：設定最大同時下載 BT 任務數量。

NAS型號	最大同時下載任務數量
Intel 處理器 NAS	30
ARM 處理器 NAS	10


- ✓ 整體最大上傳速度 (KB/s)：輸入 BT 下載任務的最大上傳速度，0 代表無限制。
- ✓ 整體最大下載速度 (KB/s)：輸入 BT 下載任務的最大下載速度，0 代表無限制。
- ✓ 每個 torrent 的最大上傳速度 (KB/s)：輸入每個 torrent 的最大上傳速度，0 代表無限制。
- ✓ 整體最大連線數量：設定每個 torrent 的最大連線數量。
- ✓ 每個 torrent 的使用者連接數量：設定每個 torrent 的最大使用者連線數量。

分享設定：

設定 torrent 的分享比例及時間，分享比例為上載資料量除下載資料量。




- BT 搜尋：選擇要在 Download Station 上啓用的搜尋引擎。




帳號列表

您可以儲存最多 64 組 HTTP、FTP 及 RapidShare 帳號資料，按 [新增帳號] 加入資料。



預設的主機為 rapidshare.com，您可以勾選 [手動輸入]，然後輸入 HTTP 或 FTP 伺服器的登入資訊。



The screenshot shows a dialog box titled 'Add a New Account:'. It contains the following fields and controls:

- Host:** A dropdown menu with 'rapidshare.com' selected. To its right is a checkbox labeled 'Input manually' which is currently unchecked.
- Name:** An empty text input field.
- Password:** An empty text input field.
- Enabled:** A dropdown menu with 'Enabled' selected.

At the bottom of the dialog box are two buttons: 'Save' and 'Back'.

輸入主機名稱或 IP 位址、使用者名稱及密碼。要在設定 HTTP、FTP 或 RapidShare 下載任務時顯示登入帳號選項，請選擇 [啓用]。按 [儲存] 確定或 [上一頁] 取消。

Add a New Account:

Host: Input manually

Name:

Password:

Enabled:

要變更帳號設定，在列表上選擇一個項目，然後按 [編輯帳號]。要刪除帳號，選擇一個項目後按 [刪除帳號]。

Settings						
Global	HTTP	FTP	BT	Account List	RSS	Add-on
Add Account			Edit Account			Delete Account
Host	User Name	Status				
rapidshare.com	qqq123	Enabled				
10.8.13.59	test	Enabled				


RSS

更新： 啓用 RSS 下載並設定 NAS 更新 RSS feed 的時間間隔，以檢查是否有符合過濾器條件的新內容可以下載。

RSS 下載管理員：

您可以使用 RSS 下載管理員建立及管理 BT 下載的 torrent 檔案過濾器。

1. 要增加過濾器，按 [新增]。
2. 輸入過濾器名稱，要包含及不包含的關鍵字。
3. 選擇要套用過濾器設定的 RSS feed。
4. 您可以指定影像 torrent 檔案的品質，如您不需要此功能或要下載的檔案不是影像檔，可以選擇 [全部]。
5. 劇集號碼：選擇此項目指定特別的劇集集數或一系列的戲劇。例如，要下載一套劇集第一季 1-26 集，請輸入 1x1-26。如只要下載第一季的第一集，請輸入 1x1。
6. 選擇自動更新 RSS feed 的時間間隔，NAS 會自動更新 RSS feed 及檢查是否有符合過濾器條件的新內容可以下載。
7. 按 [儲存] 儲存過濾器設定或 [關閉] 取消或離開。
8. 要刪除一個過濾器，從清單上選擇該項目，然後按 [刪除]。



The screenshot shows the 'RSS Download Manager' window. It has a title bar with 'Update', 'New', and 'Delete' buttons. Below the title bar, there is a table with columns 'Name' and 'Last Check Date'. To the right of the table is the 'Filter Settings' section, which includes the following fields:


- Name: [Text input field]
- Keyword: [Text input field]
- Doesn't contain: [Text input field]
- Feed: [Dropdown menu]
- Quality: [Dropdown menu, currently set to 'All']
- Episode Number: [ex. 1x12-14] [Text input field]
- Check update every: [Dropdown menu, currently set to '12 hours']


At the bottom right of the window, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

延伸套件


要透過 HappyGet 套件下載 YouTube 影片至 NAS，啓用網站訂閱服務。詳細說明請參考：<http://www.qnap.com/en/index.php?sn=5319&lang=en>

BT 下載

要下載 BT 檔案，按 。




按 [新增檔案] 選擇 torrent 檔案。




設定下檔案的儲存路徑。

使用預存帳號設定：勾選此項目並輸入帳號資料以下載檔案。

顯示 torrent 檔案：勾選此項目並按 [確定] 後，可選擇要下載的檔案。



選擇要下載的檔案，然後按【確定】。



按以下圖示可管理下載任務。

圖示	說明
	開始下載任務。
	暫停下載任務。
	刪除下載任務。
	啓動所有任務、暫停所有任務、暫停所有任務一段時間、移除所有完成任務、移除所有完成任務並刪除檔案。


HTTP、FTP、RapidShare、Magnet 下載

要新增 HTTP、FTP、RapidShare 或 Magnet 下載任務，按 。




輸入下載任務的網址（每行一個網址），然後選擇下載類型：HTTP/FTP、RapidShare 或 Magnet 連結，如需要使用者帳號及密碼存取檔案，請勾選 [使用預存設定]，然後選擇事先設定好的帳號（[設定] > [帳號列表]）或輸入使用者名稱及密碼，然後按 [確定]。NAS 會自動下載檔案。

注意：您可以輸入最多30個下載網址。




RSS Feed


您可以透過下載中心訂閱RSS feed並下載RSS頻道的torrent檔案。按  新增一個RSS feed。



輸入 RSS feed 網址及標籤。




要從 RSS feed 下載 torrent 檔案，選擇檔案並按 ，或用滑鼠右鍵點選 feed，然後按 [下載]。



NAS 會自動開始下載檔案，您可以在下載中列表檢視下載狀態。

要管理 RSS feed 訂閱設定，用滑鼠右鍵點選一個 RSS feed，您可以開啓 RSS 下載管理員或選擇新增、更新、編輯或刪除 RSS feed。




常見的BT下載速度過慢，甚至無法執行的原因：

1. **torrent**檔可能過舊，原始分享這個檔案的種子已經停止分享；或是**torrent**內容錯誤。
2. **NAS**在固定**IP**的設定之下，您沒正確設定**NAS**的**DNS**伺服器位址，或是**DNS**伺服器故障。
3. 最大同時下載任務數目，建議數目設定為**3-5**個，以得到最佳下載速度。
4. **NAS**位於**NAT**閘道器後端，因為連接埠設定的問題造成**BT**速度過慢、甚至不動。解決方式兩種：
 - a. 以手動方式，在**NAT**閘道器上打開**BT**的連接埠範圍，並把這連接埠範圍導到**NAS**位於的**LAN IP**位址。
 - b. **NAS**支援**UPnP**自動開埠功能，如您的**NAT** 閘道器支援**UPnP**，請啓動**NAT** 閘道器上的這項功能。並請同時啓動**NAS**的**UPnP**埠號傳送功能，以提升**NAS**的**BT**下載速度。

使用 QGet 下載軟體

QGet 是一個下載任務管理軟體，讓使用者透過 LAN 或 Internet 管理多台 NAS 的下載任務。您可以在多台 Windows 或 Mac 電腦下載 QGet，無需購買授權。請至 <http://www.qnap.com/> 下載最新版本的 QGet 軟體以使用 Download Station 3。

1. 要使用 QGet，請從產品光碟片安裝軟體。




2. 請照指示安裝QGet。



3. 執行QGet。



4. 關於QGet的資料，請參考軟體的幫助說明。



7.6 Surveillance Station

Surveillance Station 支援透過本地網路或 Internet 進行網路攝影機的即時影像監控及錄影。請於 [系統管理] > [應用服務] > [Surveillance Station] 頁面啟動此功能。

以下 Turbo NAS 型號預設支援 Surveillance Station。

NAS 型號	最多支援網路攝影機數目
TS-259 Pro+	2
TS-419U II, SS-439 Pro, TS-410U, TS-459 Pro+, TS-459 Pro II, TS-412U, SS-839 Pro, TS-859 Pro+, TS-879 Pro, TS-879U-RP, TS-EC879U-RP, TS-1079 Pro, TS-1279U-RP, TS-EC1279U-RP, TS-1679U-RP, TS-EC1679U-RP	4

有關支援的網路攝影機型號列表，請參考 <http://www.qnap.com/en/index.php?lang=en&sn=4056>。

Surveillance Station

Enable Surveillance Station

http://10.8.13.59:8080/cgi-bin/camera_view.cgi

Note: The Surveillance Station only supports 32-bit Internet Explorer version 7.0 or above.

Download Surveillance Station Pro

You can download Surveillance Station Pro for Installation.

Surveillance Station Pro supports more cam models, and equipped with multiple monitoring, advanced alarm settings, intelligent playback features. You can also perform remote management by Vmobile on iOS or Android devices. Click [HERE](#) to download Surveillance Station Pro.

Note: The Surveillance Station Pro offers one free recording channel. To add extra number of recording channels, please purchase the license at QNAP License Store (<http://license.qnap.com>) or contact an authorized reseller for assistance.

APPLY

關於 Surveillance Station Pro

Surveillance Station Pro 是 Surveillance Station 的進階版本，支援超過 1400 款網路攝影機型號，並支援透過授權管理增加錄影頻道、使用者存取控制、進階警報設定等功能。Surveillance Station Pro 預設只提供一個免費錄影頻道。如要增加錄影頻道數目，請至 QNAP License Store (<http://license.qnap.com>) 購買授權或聯絡授權經銷商。

以下 Turbo NAS 型號預設支援 Surveillance Station Pro。

NAS 型號	最多支援網路攝影機數目（免費）
TS-469 Pro, TS-569 Pro, TS-669 Pro, TS-869 Pro, TS-269 Pro, TS-469U-RP, TS-869U-RP, TS-269L, TS-469L, TS-569L, TS-669L, TS-869L, TS-469U-SP	1

如要在其他 Turbo NAS 型號使用 Surveillance Station Pro，請於 [應用服務] > [QPKG Center] 下載套件。

NAS 型號	最多支援網路攝影機數目（使用 Surveillance Station Pro 購買授權）
ARM 系列 (TS-x10, x12, x19)	8
x86 系列 (TS-x39, x59, x69)	16
TS-x79 系列	40

使用 **Surveillance Station**

於 [系統管理] > [應用服務] > [Surveillance Station] 頁面點選服務連結進入應用程式。依指示輸入登入名稱及密碼。

注意：Surveillance Station 只支援 32-bit Microsoft Internet Explorer 7.0 或以上版本。

請依照以下步驟設定 NAS 的 Surveillance Station：

1. 計畫網路部署圖
2. 安裝 IP Camera
3. 設定 NAS 的錄影方式
4. 設定 NAT Router（如需透過 Internet 從遠端監控）


計畫網路部署圖

計畫您的網路並部署以下項目：

- i. NAS 的 IP 位址
- ii. 網路攝影機的 IP 位址

您的電腦、NAS以及網路攝影機，應該安裝在同一個LAN網域，NAS及網路攝影機需設定為固定IP位址，如以下範例：

- Router的LAN IP: 192.168.1.100
- Camera 1 IP: 192.168.1.10（固定 IP）
- Camera 2 IP: 192.168.1.20（固定IP）
- NAS IP: 192.168.1.60（固定IP）



安裝網路攝影機

在這個例子中，安裝兩台網路攝影機，首先連接網路攝影機至您的區域網路，把網路攝影機的IP設成跟電腦相同的網域，然後使用IE瀏覽器登入Camera 1的設定頁面，輸入IP位址：192.168.1.10，Default Gateway設定為Router的LAN IP 位址（範例中為：192.168.1.100）。然後設定Camera 2的IP位址為192.168.1.20。

某些網路攝影機品牌提供軟體設定攝影機的IP位址，詳細使用方法，請參考相關說明書。

* 關於Surveillance Station支援的網路攝影機型號，請參閱 <http://www.qnap.com>

設定NAS的錄影方式

請使用IE瀏覽器登入Surveillance Station，在 [設定] > [攝影機設定] 頁面，輸入網路攝影機資訊，如型號、名稱及IP位址等。



The screenshot shows the 'Surveillance Station' web interface. At the top, there are navigation tabs: '首頁', '設定' (selected), '即時影像', '回放', and '事件記錄'. Below these are sub-tabs for camera settings: '攝影機設定', '錄影設定', '排程設定', and '進階設定'. A table lists two cameras:

攝影機名稱	攝影機廠牌	IP 位址	WAN IP位址
1 1.5220	D-Link	172.17.27.136	
2 2.BL-C1	Panasonic	172.17.27.253	

Below the table, there are input fields for configuring camera 1:

- 攝影機號碼: 1: 1.5220
- 攝影機機型: D-Link DCS-5220
- 攝影機名稱: 1.5220
- IP 位址: 172.17.27.136
- 埠號: 80
- WAN IP位址: (做為由外部網路監控使用)
- 埠號: 80
- 使用者名稱: admin
- 使用者密碼: ●●●●

Buttons for '套用' (Apply) and '移除' (Remove) are at the bottom. A '測試' (Test) button is next to a video preview window. A note at the bottom states: '注意：按了「套用」按鈕後，所有攝影機設定才會生效。'

按[測試]確認攝影機之連線正常。




如您的攝機支援聲音錄音，您可以在 [錄影設定] 頁面勾選 [啓動聲音錄音]，然後按 [套用] 儲存變更。

攝影機號碼：	2: Camera 2
影像壓縮：	Motion JPEG
解析度：	QVGA
視框率：	20
畫質：	Normal
<input checked="" type="checkbox"/> 啓動聲音錄音	
預估錄影儲存空間 169 GB	
套用	

重複以上步驟設定Camera 2。


完成網路攝影機設定後，請前往 [即時影像] 頁面監看影像。第一次使用IE瀏覽器進入此頁面時，請必須網頁指示安裝ActiveX，方可監看Camera 1及Camera 2的影像。您可以開始使用Surveillance Station 的監控和錄影功能。

關於Surveillance Station其他功能的應用說明，如位移偵測錄影、排程錄影及影像重播等，請參考線上輔助說明。



設定 NAT Router (如需透過 Internet 從遠端監控)

要從遠端監控及管理 NAS 系統，必須把所需用的埠號透過 NAT router 轉到對應的 LAN IP 位址。



變更 NVR 與 IP Camera 的埠號設定

NAS 的預設管理 HTTP 系統服務通訊埠為 8080，在此範例中更改為 8000，故此，您需透過 <http://NAS IP:8000> 連接 NAS。

然後登入網路攝影機的網路設定頁面，把 Camera 1 及 Camera 2 的 HTTP 埠號分別改為 81 及 82。

接著，登入 NAS 的 Surveillance Station，在 [設定 > 攝影機設定] 頁面，輸入 Camera 1 (192.168.1.10) 的埠號為 81，Camera 2 (192.168.1.20) 的埠號為 82。請分別輸入兩台攝影機的登入名稱及密碼。

另外，請輸入 WAN IP address (或外部公開的 URL，如 MyNAS.dyndns.org) 以及外部連接對應的通訊埠。完成設定後，按 [測試] 確定連線成功。

攝影機號碼：	1: Camera 1	
攝影機機型：	iPUX ICS 1003/1013	
攝影機名稱：	Camera 1	
IP 位址：	192.168.1.10	
<input checked="" type="checkbox"/> 埠號	81	
WAN IP位址: (做為由外部網路監控使用)	myNAS.dyndns.org	
〈如果您的IP攝影機安裝在NAT路由器之後，您可以輸入外部公開IP地址(或URL)和相對應的埠轉傳 (Port forward).〉		
<input checked="" type="checkbox"/> 埠號	81	
使用者名稱：	administrator	
使用者密碼：	●●●●●●	
<input type="button" value="套用"/> <input type="button" value="移除"/>		 <input type="button" value="測試"/>

注意：按了「套用」按鈕後，所有攝影機設定才會生效。

接著到Router管理畫面中，設定Port forwarding（轉址功能）。


- 把Port 8000轉到NAS LAN IP: 192.168.1.60
- 把Port 81 轉到Camera 1的 LAN IP: 192.168.1.10
- 把Port 82轉到 Camera 2的LAN IP: 192.168.1.20

注意：變更的埠號的設定，請考慮遠端的環境。例如有的公司把port 8000連線擋住的話，也會影響到從公司連到家中NAS的連線。

完成轉址及router的設定後，您可以透過Internet從遠端監控Surveillance Station。

存取 **Surveillance Station** 的快照及錄影檔案

所有快照預設儲存於 [我的文件] (Windows XP) 內的 [Snapshot] 資料夾，若作業系統為 Windows 7 或 Vista，預設資料夾路徑為 [文件] > [Snapshot]。




所有錄影檔案儲存於 \\NAS_IP\Qrecordings 或 \\NAS_IP\Recordings。一般錄影所在的資料夾為 record_nvr，警報錄影所在的資料夾為 record_nvr_alarm。

7.7 iTunes 伺服器

啓動NAS的iTunes 服務，NAS就會把存放於Qmultimedia或Multimedia資料夾中的mp3音樂檔案，由iTunes的協定格式分享出來。在區域網路中每一台安裝有iTunes軟體的電腦，可以自動找到、瀏覽、以及串流播放NAS裡的音樂檔案。

要使用iTunes服務，請確定已在您的電腦上安裝iTunes軟體，啓動iTunes服務，並將音樂檔案上傳至NAS的Qmultimedia或Multimedia資料夾。



iTunes Server

iTunes Server

After enabling iTunes server, all the iTunes clients on the same subnet can play the music files in "Multimedia" folder on the server.

Enable iTunes Server

After enabling this service, click the following link to enter iTunes Web Server configuration page.

<http://10.8.12.95:3689/index.html>

User Name: admin

Password: ●●●●

APPLY

要設定 iTunes 伺服器及播放清單，登入 iTunes 伺服器頁面：<http://NAS-IP:3689/index.html>

firefly
The best open-source media server for the Roku SoundBridge and iTunes

server status
smart playlists
configuration
about firefly
thanks
Version svn-1696

Configuration

Show advanced config

Server

Config File Location	/mnt/HDA_ROOT/.config/mt-daapd.conf	
Server Name	KenTest659(iTunes)	The name iTunes and other daap clients should see
Logfile	<input type="text"/>	
Admin password	admin	The password for this administration interface.
Music Password	<input type="text"/>	The password clients need to access this server.

Music Files

Music Folder	<input type="text" value="/share/Multimedia"/>	
	Remove	
Music Folder	<input type="text" value="/share/Public"/>	
	Remove	
	Add music folder	
Extensions	<input type="text" value=".mp3,.m4a,.m4p,.aif,.wav,."/>	
Playlist File	<input type="text"/>	

Database

Scan Type	0 - Normal	
Rescan Interval	180	How often should Firefly look for new files? In seconds.
Always Scan	No	

連接電腦及 NAS 至相同的網路，在電腦上執行 iTunes 程式，在 [SHARED] 欄位下尋找 NAS 的名稱並開始播放音樂檔案或清單。



7.8 DLNA 多媒體伺服器

要允許 DLNA 多媒體播放器存取及播放 NAS 上的多媒體檔案，啟用此功能並按頁面連結 (<http://NAS IP:9000/>) 進入 DLNA 多媒體伺服器的設定頁面。



<http://NAS IP:9000/> 進入 DLNA 多媒體伺服器的設定頁面。進入 'TwonkyMedia Settings' > 'Basic Setup' 變更基本設定。

NAS 的 Qmultimedia 或 Multimedia 網路資料夾內的多媒體內容預設會共享至其他數位多媒體播放器，如要變更共享的網路資料夾，可至 'Basic Setup' > 'Sharing' > 'Content Locations'，您亦可以選擇加入更多的共享網路資料夾。

設定完成後，您可以上傳 mp3 音樂、照片或影片至 NAS 的指定資料夾。

注意：若您上傳影音檔案至預設資料夾，在 Media Player 上並沒有立即顯示該檔案，您可至 Media Server 管理頁面按 [重新掃描內容路徑] 或 [重新啟動伺服器]。

有關在 NAS 上設定 DLNA 多媒體伺服器作多媒體播放，請參考這裡 [\[71\]](#)。

7.9 MySQL 伺服器

注意：要在TS-x39/509/809系列使用此功能，請使用產品光碟內的影像檔更新系統韌體，或至<http://www.qnap.com>下載最新的韌體檔案。

您可以啟動MySQL 伺服器以做為網站的資料庫。

啟動TCP/IP網路

允許非本伺服器的網站程式透過網際網路連線至本伺服器的MySQL伺服器，做為資料庫伺服器。當關閉本功能時，代表只允許本地端的網站程式的連線。

啟動本功能時，請指定一個埠號提供MySQL伺服器遠端連線服務。可使用系統預設值3306。

NAS在第一次安裝完軟體後，會在Qweb或Web網路資料夾下自動建立一個phpMyAdmin的目錄，輸入<http://NAS IP/phpMyAdmin/>即可進入phpMyAdmin頁面，以進行MySQL 資料庫的管理。

注意：

- 建議您不要刪除這個目錄，您可以更改phpMyAdmin目錄為其他名稱，但管理介面上的連結不會更新。請手動輸入<http://NAS IP/>更新後的目錄/。
- 只在第一次安裝軟體時會自動建立phpMyAdmin目錄，更新軟體時，並不會重新建立或覆蓋原的phpMyAdmin目錄。

資料庫維護

您可以重設資料庫密碼或將資料庫重新初始化。

- 重設 root 密碼：執行此功能會將 MySQL root 帳號的密碼重設為 admin。
- 資料庫重新初始化：執行此功能將會刪除 MySQL 資料庫上所有資料。

更多有關如何在 NAS 上建置 phpBB 論壇，請參考這裡 [\[72\]](#)。

MySQL 伺服器

MySQL 伺服器

您可以啟動 MySQL 伺服器做為網站的資料庫。

啟動 MySQL 伺服器
啟動此選項，允許 MySQL 伺服器提供遠端連線功能

啟動 TCP/IP 網路
通訊埠：

注意：您可以安裝 phpMyAdmin 套件來管理您的 MySQL 伺服器。若要安裝 phpMyAdmin，請按 [這裡](#)

[套用](#)

資料庫維護

您可以重設資料庫密碼或將資料庫重新初始化。

[重置根使用者密碼](#) [資料庫重新初始化](#)

7.10 QPKG Center

QPKG Center 讓使用者安裝第三方軟體至 NAS，擴充系統功能。在 [QPKG Center] > [可安裝] 頁面瀏覽附加元件，按 [安裝]。




注意：

- 請確認 NAS 已連接至 Internet。
- QNAP 不負責提供開源程式或附加元件的技術支援，建議使用者參與 QNAP 論壇上的討論或聯絡開源程式設計者尋求協助。

QPKG Center

INSTALLED **AVAILABLE** **GET MORE**

Category: **ALL**

	AjaXplorer 2.5.5 QNAP Systems, Inc.	AjaXplorer is a file explorer for remotely managing files on a web server or operation as a simple file-sharing system. Its rich layout	» Installed Forum · Wiki [More]
	Asterisk 1.4.22.1b Adnovea	Asterisk is a software implementation of a PBX that allows attached telephones to make calls to one another, and to connect to other telephone services including the PSTN and VoIP services. Requires the Optware QPKG.	» Install » Download Forum · Wiki
	eyeOS 1.9.0.1 Christopher	eyeOS is an open source web desktop following the cloud computing concept that leverages collaboration and communication among users.	» Install » Download Forum · Wiki [More]

所選擇的附加元件及下載進度將會顯示。

注意：如所選擇的 QPKG 附加元件需要先安裝另一 QPKG 方能使用，NAS 會自動將必要的附加元件加入下載程序中，並排列於所選擇的 QPKG 之前。



在 [已安裝] 選項下檢視、啓用、停用或移除已安裝的附加元件。按 [更新檢查] 可檢查已安裝之附加元件是否有更新版本，如有，可按下載連結安裝更新。

The screenshot displays the QPKG Center interface. At the top, there are three tabs: 'INSTALLED' (highlighted in green), 'AVAILABLE', and 'GET MORE'. A 'CHECK FOR UPDATE' button is located in the top right corner. Below the tabs, three packages are listed:

- Airplay**: Version 0.18_b1, by Cristian && ADoko. Description: No Description Available. Actions: » Enable, » Remove.
- AirVideoServer**: Version Alpha.6-r6, by Cristian. Description: No Description Available. Web Page: <http://10.8.12.95:80/avs>, <https://10.8.12.95:8081/avs>. Actions: » Enable, » Remove.
- AjaXplorer**: Version 2.5.5, based on the original work of Charles du Jeu. Description: AjaXplorer is a file explorer for remotely managing files on a web server or operation as a simple file-sharing system. Its rich layout. Web Page: <http://10.8.12.95:80/AjaXplorer/>, <https://10.8.12.95:8081/AjaXplorer/>. Actions: » Remove, [More].

離線安裝

如要在 NAS 沒有連線至 Internet 時安裝 QPKG 附加元件，或要安裝 QNAP QPKG 伺服器上未有提供的測試版本附加元件，使用者可於 QNAP 網站 (<http://www.qnap.com/QPKG.asp>) 或論壇 (<http://forum.qnap.com/>) 下載 QPKG 檔案，將檔案解壓，並於 [QPKG Center] > [取得更多] 手動下載附加元件。

QPKG Center

INSTALLED **AVAILABLE** **GET MORE**

Install a new QPKG plugin

To install a package, please follow the steps below:

1. Click [here](#) to browse more QPKG add-ons including those newly developed ones from the QPKG lab. You can download and unzip the add-ons to your computer.
QPKG Development: If you would like to develop QPKG add-ons, the **QDK** has the tools, documentation, and sample codes you need to create great applications.
2. Browse to the location where the unzipped file is, and then click [INSTALL]

7.11 Syslog 伺服器

伺服器設定

要設定NAS為Syslog伺服器並接收用戶端的Syslog訊息，請啓用Syslog伺服器功能。設定系統要使用的TCP或UDP通訊埠，預設埠號為514，按 [套用] 儲存設定。啓用此功能後，可於Syslog用戶端上輸入NAS的IP位址為Syslog伺服器 IP，讓NAS接收其Syslog訊息。

Log設定：

設定Syslog檔案的最大容量 (1-100MB)、log檔案的儲存位置 (NAS的網路資料夾) 及檔案名稱。當log檔案達到最大容量上限時，系統會自動將檔案歸檔並以 [檔案名稱]_年_月_日重新命名。如同一天內有多個檔案需要歸檔，檔案會以 [檔案名稱]_yyyy_mm_dd.[數目]命名。如MyLogFile_2011_12_31.1、MyLogFile_2011_12_31.2，如此類推。按 [套用] 儲存設定。

Syslog 伺服器組態設定

[伺服器設定](#) | [過濾條件設定](#) | [檢視 SYSLOG](#)

伺服器設定

啓動 Syslog 伺服器

開啓 TCP 連線
TCP 通訊埠:

開啓 UDP 連線
UDP 通訊埠:

Log 設定

Log 最大容量 (MB):

Log 檔案: /

電子郵件警訊通知

當Syslog伺服器接收到系統記錄，其嚴重性等級高於所設定的等級，系統將自動發送電子郵件警訊通知。

啓用電子郵件警訊通知

嚴重性等級:

注意：要設定 SMTP 伺服器，才能寄送警訊通知郵件。 [按此設定 SMTP 伺服器](#)

過濾條件設定：

當NAS接收到Syslog訊息的嚴重性高於指定等級，將自動發送電子郵件警訊通知（最多兩組電子郵件，於 [系統管理] > [通知設定] 頁面設定）。要使用此功能，請先於 [系統管理] > [通知設定] > [設定SMTP伺服器] 頁面設定郵件伺服器，然後於 [應用服務] > [Syslog伺服器] > [伺服器設定] 頁面啟用電子郵件警訊通知及設定嚴重性等級。按 [套用] 儲存設定。

嚴重性	等級（數字越小嚴重性越高）	說明
Emerg	0	Emergency: 系統無法使用。 當接收到嚴重性等級為0-4的訊息，系統會發送電子郵件通知。
Alert	1	Alert: 需執行操作事件。 當接收到嚴重性等級為1-4的訊息，系統會發送電子郵件通知。
Crit	2	Critical: 系統處於高危狀態。 當接收到嚴重性等級為2-4的訊息，系統會發送電子郵件通知。
Err	3	Error: 系統發生錯誤。 當接收到嚴重性等級為3-4的訊息，系統會發送電子郵件通知。
Warning	4	Warning: 系統警告狀態。 當接收到嚴重性等級為4的訊息，系統會發送電子郵件通知。

電子郵件警訊通知

當Syslog伺服器接收到系統記錄，其嚴重性等級高於所設定的等級，系統將自動發送電子郵件警訊通知。

啟用電子郵件警訊通知

嚴重性等級：

注意：要設定 SMTP 伺服器，才能寄送警訊通知郵件。 [按此設定 SMTP 伺服器](#)

過濾條件設定

本功能須由熟悉Syslog過濾條件的系統管理者操作。

請依照以下說明在NAS設定過濾條件接收Syslog訊息。




1. 按 [建立新的過濾條件]。



2. 設定過濾條件，按 [加入]。要編輯或手動建立過濾條件，按 [手動編輯]，變更設定後，按 [套用] 儲存。



3. 過濾條件會出現於列表，NAS只會接收符合條件的Syslog訊息。

按鈕	說明
	啟用過濾條件
	停用過濾條件
	編輯過濾條件
移除	刪除一個或多個過濾條件

伺服器設定
過濾條件設定
檢視 SYSLOG

+ 建立新的過濾條件

<input type="checkbox"/>	過濾條件	狀態	動作
<input type="checkbox"/>	(\$syslogseverity-text == 'emerg') and (\$syslogfacility-text == 'auth')	啟用	 

- 移除

檢視Syslog

使用網頁介面檢視NAS上最新或已歸檔的Syslog訊息。Log檔案可於 [Syslog伺服器] > [伺服器設定] > [Log設定] 的指定路徑存取。

伺服器設定 過濾條件設定 檢視 SYSLOG								
最新的記錄檔								
日期	時間	Facility	Severity	Hostname	Application	P.ID	M.ID	Message
2011-09-01	15:32:00 +08:00	daemon	Info	nas	qlogd	4842	-	qlogd[4842]: event log: Users: admin, Source IP: 10.8.13.134, Computer name: ---, Content: [Antivirus] Scan job a deleted.
2011-09-01	15:28:45 +08:00	daemon	Info	nas	qlogd	4842	-	qlogd[4842]: event log: Users: System, Source IP: 127.0.0.1, Computer name: localhost, Content: [Antivirus] Scan job a completed.
2011-09-01	15:28:43 +08:00	daemon	Warning	nas	qlogd	4842	-	qlogd[4842]: event log: Users: System, Source IP: 127.0.0.1, Computer name: localhost, Content: [Antivirus] Virus Found by the scan job a.
2011-09-01	15:21:17 +08:00	daemon	Info	nas	qlogd	4842	-	qlogd[4842]: event log: Users: admin, Source IP: 10.8.13.134, Computer name: ---, Content: [RADIUS Server] RADIUS user User1 created.

7.12 RADIUS 伺服器

設定NAS為RADIUS（Remote Authentication Dial In User Service, 遠端驗證撥號使用者服務）伺服器，可提供使用者驗證、授權及帳號管理服務，讓使用者可連線及使用網路服務。

請依照以下說明使用此功能：

1. 於 [RADIUS伺服器] > [伺服器設定] 啟用RADIUS伺服器，按 [套用]。



The screenshot shows the 'RADIUS 伺服器' (RADIUS Server) configuration page. The '伺服器設定' (Server Settings) tab is selected. Under '伺服器設定', there is a checked checkbox for '啟動RADIUS伺服器' (Enable RADIUS server) and an unchecked checkbox for '使用系統使用者進行認證' (Use system user for authentication). A note below states: '注意: RADIUS 伺服器只有在PAP, EAP-TLS/PAP, and EAP-TTLS/PAP 認證格式有支援系統使用者。' (Note: RADIUS server only supports system users with PAP, EAP-TLS/PAP, and EAP-TTLS/PAP authentication formats). A '套用' (Apply) button is located at the bottom right.

2. 於 [RADIUS伺服器] > [RADIUS用戶端] 加入用戶端，如無線網路基地台及VPN。最多可輸入10個用戶端。

- a. 按 [增加一個用戶端]。



The screenshot shows the 'RADIUS 伺服器' (RADIUS Server) configuration page with the 'RADIUS 用戶端' (RADIUS Clients) tab selected. A red box highlights the '增加一個用戶端' (Add a client) button at the bottom right.

- b. 輸入用戶端資訊，按 [套用]。



RADIUS 用戶端

QNAP
TURBO NAS

增加一個用戶端

名稱： WirelessAP1

IP 位址： 192.168.1.0

首碼長度： 24

Secret Key: 87654321

套用 取消

- c. 用戶端將顯示於列表。



RADIUS 伺服器

伺服器設定 RADIUS 用戶端 RADIUS 使用者

增加一個用戶端

<input type="checkbox"/>	工作名稱	IP 位址	首碼長度	狀態	動作
<input type="checkbox"/>	WirelessAP1	192.168.1.0	24	已啟用	 

移除

3. 於 [RADIUS伺服器] > [RADIUS使用者] 建立使用者及密碼。使用者透過RADIUS用戶端連線至網路時會被驗證。RADIUS使用者的數目上限與NAS支援的本機使用者數目上限相同，詳情請參考 <http://docs.qnap.com/nas/en/index.html?users.htm>。

a. 按 [增加一個使用者]。



b. 輸入使用者名稱及密碼。使用者名稱只支援英文字母 (a-z及A-Z) 與數字 (0-9)。密碼必須為8-32個字元 (a-z、A-Z及0-9)。按 [套用]。



4. 於 [RADIUS伺服器] > [伺服器設定] 設定是否使用系統使用者進行認證，啓用此選項後，NAS使用者可利用本機的帳號及密碼透過RADIUS用戶端存取網路服務。按 [套用]。

RADIUS 伺服器

伺服器設定 RADIUS 用戶端 RADIUS 使用者

伺服器設定

啓動RADIUS伺服器

使用系統使用者進行認證。

注意: RADIUS 伺服器只有在PAP, EAP-TLS/PAP, and EAP-TTLS/PAP 認證格式有支援系統使用者。

套用

注意：RADIUS伺服器只在PAP、EAP-TLS/PAP及 EAP-TTLS/PAP認證格式支援NAS本機使用者。

7.13 備份伺服器

Rsync伺服器

您可以啟用Rsync伺服器設定NAS為一台備份伺服器，允許遠端Rsync伺服器或NAS備份資料至本地NAS。Rsync異地備援預設所使用的埠號為873。

- 允許遠端主機備份至本機：勾選此項目允許遠端主機 (NAS) 備份資料至本機NAS。
- 允許遠端 Rsync 相容伺服器主機備份至本機：勾選此項目允許遠端Rsync相容伺服器備份資料至本機NAS。啓用此功能時，請輸入使用者名稱及密碼，遠端Rsync伺服器需使用此登入資訊才可以備份資料至NAS。

Backup Server

RSYNC SERVER | **RTRR SERVER**

Rsync Server Settings

By using this function, you can back up the data on the local server to a remote server of the same NAS series, and also allow backup from remote server to the local server.

Port Number:

Maximum download rate (KB/s):

Enable backup from a remote server to the local host

Allow remote Rsync server to back up data to NAS

User Name:

Password:

APPLY

RTRR伺服器

要允許RTRR伺服器透過即時同步或排程備份資料至本機NAS，請勾選 [啓動同步伺服器]。您可以設定異地備份的埠號，預設埠號為8899。當啓用此功能時，您必須輸入密碼，遠端伺服器透過RTRR連線至NAS時，需輸入此密碼才可備份資料至NAS。

RSYNC SERVER **RTRR SERVER**

RTRR Server Settings

Real-time Remote Replication (RTRR) Server allows you to perform one-way synchronization from the local NAS to a remote server, or other way round.

Enable Real-time Remote Replication Server

Port Number:

Maximum upload rate (KB/s):

Maximum download rate (KB/s):

Password

Password:

Verify Password:

Network Access Protection

Allow all connections

Allow connections from the list only

<input type="checkbox"/>	Genre	IP address or network domain	Access right	Action
<input type="button" value="Delete"/>				

您可以設定允許遠端連線至NAS的IP位址或主機名稱，最多可以設定10組規則。如要允許所有連線，請選擇 [接受所有連線]。要指定IP位址或主機名稱，請選擇 [僅接受清單內的連線]，然後按 [加入]。

防護設定

接受所有連線

僅接受清單內的連線

<input type="checkbox"/>	類型	網址或網域	存取權限	動作
<input type="button" value="移除"/>				

注意：如果存取列表沒有任何項目，伺服器將允許所有連線。

輸入一個IP位址或以 IP 位址及網路遮罩來指定某一網段內的所有IP位址，指定存取權限為 [唯讀] 或 [讀取/寫入]。若選擇 [讀取/寫入]，遠端伺服器將可刪除本機NAS上的檔案。按 [完成] 離開。

新增IP位址

QNAP
TURBO NAS

輸入此伺服器能允許連線的IP位址。

IP位址格式：

單一 IP 位址

IP 位址：

以 IP 位址及網路遮罩來指定某一網段內的所有 IP 位址

IP：

子網路遮罩：

存取權限：

Step 1 of 1

設定好存取規則後，請按 [套用]。NAS 會重新啓動並套用設定。

防護設定

接受所有連線

僅接受清單內的連線

[➕ 加入](#)

<input type="checkbox"/>	類型	網址或網域	存取權限	動作
<input type="checkbox"/>	單一 IP 位址	10.8.12.0	讀取/寫入	

[➖ 移除](#)

注意：如果存取列表沒有任何項目，伺服器將允許所有連線。

注意：設定已改變，請點選[套用](#)以重新啓動伺服器。 [套用](#)

7.14 病毒防護

狀態

使用NAS的病毒防護功能，可進行手動或排程掃描並刪除、隔離或報告受病毒感染的檔案。要使用此功能，勾選 [啓動病毒防護]，按 [套用]。

掃描任務：

選擇 [自動檢查更新] 及設定掃描檢查更新的間隔日，系統將依據設定更新防護程式的定義檔案。按 [立即更新] 可立即進行線上更新。使用者亦可在 <http://www.clamav.net> 下載更新檔案並手動更新防護程式。

使用此功能時，請確定NAS已連線至Internet。

隔離區：

檢視NAS磁碟組態的病毒隔離資訊。詳細資料請至 [應用服務] > [病毒防護] > [隔離區] 頁面查詢。

病毒防護

狀態 | 掃描任務 | 報告 | 隔離區

病毒防護

啓動病毒防護

病毒定義檔	2011/08/11 21:49
最後掃描時間	2011/08/12 10:23:43
最後發現病毒時間	2011/08/12 10:23:43
狀態	更新完成

更新

自動檢查更新。間隔日：

手動線上更新：

手動更新(*.cvd)：

由此下載更新檔：<http://www.clamav.net>

隔離區

單一硬碟：硬碟 1：內含感染病毒檔案

掃描任務

NAS支援手動及排程掃描所有或指定的網路資料夾。系統支援最多64組排程及同時執行5組掃描任務。請參考以下說明建立掃描任務。

1. 在 [應用服務] > [病毒防護] > [掃描任務]，按 [新增掃描任務]。



2. 輸入掃描任務名稱，選擇要掃描的網路資料夾。要掃描指定資料夾，選擇資料夾後按 [加入]。



3. 系統支援掃描多個網路資料夾，要移除已選擇的資料夾，可按 。按 [下一步]。

建立掃描任務 ✕

選擇資料夾

工作名稱:

所有資料夾

指定的資料夾:

資料夾	動作
/Backup	

Step 1 of 5

4. 設定掃描任務的排程，按 [下一步]。

建立掃描任務 ✕

排程

選擇掃描選取資料夾的頻率

立即掃描

每日掃描: 分鐘

每日掃描: 開始時間: :

每周掃描: 開始時間: :

天:

Step 2 of 5

5. 選擇掃描所有檔案或快速掃描（只掃描有潛在危險的檔案）。選擇 [不包含檔案或資料夾] 並設定要略過掃描的檔案、資料夾或副檔名。如在同一行輸入，請用空格分隔每個項目，或一行輸入一個項目。例如：

/Public/testfile.txt

/Download

*.log

*.exe *.com

*.txt

按 [下一步]。



6. 啓用其他掃描選項。

- 設定最大可掃描的檔案大小 (1-4096 MB)。
- 要掃描資料夾內的壓縮檔案，選擇 [啓動掃描壓縮檔案]並輸入每個壓縮檔內最大可掃描的資料量 (1-4096 MB)。
- 要掃描微軟Office及Mac Office檔案、RTF、PDF及HTML檔案，選擇 [啓動文件檔案掃描]。

按 [下一步]。

建立掃描任務

檔案掃描選項

最大可掃描的檔案大小(MB) 25

啓動掃描壓縮檔案

最大可掃描的資料量(MB) 100

啓動文件檔案掃描 ⓘ

Step 4 of 5

上一步 下一步 取消

7. 設定偵測到受感染病毒時的處理方式。

- 只回報發現病毒：記錄病毒掃描報告於【報告】頁面，對受感染檔案不執行任何動作。
- 隔離感染病毒的檔案：將受感染檔案隔離，檔案將無法被存取。使用者可以在【報告】頁面檢視病毒掃描報告並在【隔離區】頁面選擇刪除或還原檔案。
- 自動刪除感染病毒的檔案：自動刪除受感染檔案，檔案將無法還原。

如要在偵測到受感染檔案或病毒掃描任務完成後收到電子郵件通知，請於【系統管理】>【通知設定】頁面設定SMTP伺服器。按【確定】建立掃描任務。

建立掃描任務

發現感染病毒檔案的處理方式

只回報發現病毒

隔離感染病毒的檔案

自動刪除感染病毒的檔案 **請小心使用**

發現感染病毒的檔案後傳送電郵通知

掃描完成後傳送電郵通知

注意：請先在【系統管理】>【通知設定】設定SMTP郵件伺服器及電子郵件地址

Step 5 of 5

上一步 確定

8. 掃描任務將依排程執行。






病毒防護

狀態 | **掃描任務** | 報告 | 隔離區

掃描任務 新增掃描任務



工作名稱	最後掃描時間	維持時間	感染檔案數量	動作
01	2011/08/12 10:23:43	00:03:35	1	▶ ✎ 🔍 ✖

總數：1 | 顯示 10 項目在每頁。 ◀ ▶ 1 / 1 ▶▶

按鈕	說明
	立即執行掃描任務。
	停止掃描任務。
	編輯掃描任務。
	下載最近一次掃描任務記錄。檔案可使用文字編輯軟體開啓，如WordPad。
	刪除掃描任務。

報告

檢視或下載系統最近的掃描報告。

按鈕	說明
	下載病毒掃描報告。檔案可使用文字編輯軟體開啓，如WordPad。
	刪除列表上的項目。
下載	下載所有掃描記錄並壓縮為zip檔案。

報告選項

- 設定保留記錄的天數 (1-999)。
- 啓用 [到期後將記錄歸檔] 並指定儲存記錄檔案的路徑。按 [套用]儲存設定。



病毒防護

狀態 掃描任務 **報告** 隔離區

報告

工作名稱	最後掃描時間	維持時間	感染檔案數量	動作
01	2011/08/12 10:23:43	00:03:35	1	 
01	2011/08/12 09:57:38	stopped	0	 

總數：2 | 顯示 10 項目在每頁。

記錄檔保留日數：10




到期後將記錄歸檔。將記錄檔儲存至：

下載所有記錄檔 **下載**

套用

隔離區

此頁面顯示NAS上的隔離檔案。使用者可手動刪除或還原受隔離的檔案，或還原並排除檔案。

按鈕	說明
	刪除受感染的檔案，檔案無法被還原。
	還原受感染的檔案至原來的網路資料夾。
	還原受感染的檔案並加入至排除名單（過濾條件）。
還原選取的檔案	還原列表上數個檔案。
刪除選取的檔案	刪除列表上數個檔案。檔案無法被還原。
刪除所有檔案	刪除列表上所有檔案。檔案無法被還原。

病毒防護

狀態
掃描任務
報告
隔離區

隔離區

 還原選取的檔案
 刪除選取的檔案
 刪除所有檔案

	檔案名稱	路徑	病毒名稱	工作名稱	動作
<input type="checkbox"/>	keyfinder.zip	/Backup	Hacktool.Crack.XP	01	  

總數： 1 | 顯示 項目在每頁。



 / 1
 


7.15 TFTP 伺服器

設定NAS為簡單式檔案傳輸通訊協定 (Trivial File Transfer Protocol, TFTP) 伺服器進行遠端裝置網路開機。TFTP是一種簡易的檔案傳輸協定，僅具備非常簡化的FTP功能。TFTP不提供使用者驗證，且不可使用標準FTP程式連線。

請依照以下步驟使用此功能：

1. 選擇 [啟用TFTP伺服器]。
2. 系統使用預設 UDP 埠號69作檔案傳輸，使用者可視需要變更埠號。
3. 設定NAS上的資料夾TFTP伺服器預設存取的根目錄。
4. 啟用 TFTP 記錄：啟用此項目並設定儲存TFTP記錄檔 (opentftpd.log) 的目錄。建議在Windows作業系統使用Microsoft Excel或WordPad，或於Mac OS使用TextEdit檢視記錄檔。
5. 設定用戶端的存取權限：只能存取或無限制。
6. 設定允許TFTP連線的範圍或選擇 [所有連線] 允許任何TFTP連線。
7. 按 [套用]。

TFTP Server

TFTP Server

Enable TFTP Server

UDP Port:

You need to specify a root directory for the TFTP server.

Root Directory:

Enable TFTP Logging

The log file(s) will be saved in the selected folder. If the size of a log file exceeds 1MB, the file will be archived automatically.

Save log files in:

Access Right:

Allow TFTP access from:

Anywhere

Certain IP range only

Start IP Address: . . .

End IP Address: . . .

7.16 VPN 服務

NAS 支援虛擬私人網絡 (Virtual Private Network, VPN) 服務，讓使用者透過網際網路存取私人網路上的 NAS 及資源。第一次於 NAS 設定 VPN 服務，請參照以下說明。

1. 選擇要連接的網路介面
2. 啟用 PPTP 或 OpenVPN 服務
3. 使用自動路由器設定埠號轉址
4. 註冊 MyCloudNAS 服務
5. 新增 VPN 使用者
6. 使用 VPN 用戶端軟體連接私人網路

1. 選擇要連接的網路介面

以 admin 帳號登入 NAS，前往 [應用服務] > [VPN 服務] > [VPN 伺服器設定] 頁面，在 [一般設定] 下選擇一個網路介面去連接 NAS 的一個網段。



The screenshot displays the 'VPN Service' configuration interface. At the top, there are three tabs: 'VPN SERVER SETTINGS' (selected), 'VPN CLIENT MANAGEMENT', and 'CONNECTION LIST'. Below the tabs, the 'General Settings' section is visible. It contains a text instruction: 'Select a network interface to connect to the desired network which the NAS belongs to. You can forward the VPN ports on the router by [Auto Router Configuration](#), and also replace the WAN IP by MyCloudNAS name for connection.' Below this instruction, there is a 'Network Interface' label followed by a dropdown menu currently showing 'Ethernet 1+2'. At the bottom of the section, the 'MyCloudNAS Name' is displayed as 'mcna.mycloudnas.com'.

2. 啓用 PPTP 或 OpenVPN 服務

NAS 支援 PPTP 及 OpenVPN 作 VPN 連線，選擇其中一項並進行設定。

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) 是其中一個較常用的 VPN 連線方案，支援 Windows, Mac, Linux, Android, iPhone。

注意：使用 PPTP VPN 連線時，NAS 的預設 IP 位址為 10.0.0.1。

OpenVPN 是一個開放原始碼的 VPN 解決方案。VPN 的連線透過 SSL 加密保護。要連接 OpenVPN 伺服器，需要一個用戶端的軟體安裝在遠端電腦上。您需要按 [下載設定檔] 下載 VPN 用戶端設定，憑證/密鑰及安裝指南，並把設定上傳至您的 OpenVPN 用戶端。

注意：當 OpenVPN 的設定或 MyCloudNAS 名稱或安全憑證變更時，您需要再一次上傳設定檔。

PPTP settings

The PPTP server allows users to access the LAN remotely. Use the default settings or specify the settings manually. To understand more, please check: (http://www.qnap.com/pro_application.asp?ap_id=836)

Enable PPTP VPN server

VPN client IP pool -

[Advanced Settings](#)

OpenVPN Settings

An OpenVPN client software is required on the remote PC. Use the default VPN settings or configure the settings manually. To understand more, please check: (<http://openvpn.net>)

Enable OpenVPN server

VPN client IP pool -

[Advanced Settings](#)

3. 使用自動路由器設定埠號轉址

NAS 支援 UPnP (Universal Plug-and-Play network protocol) 路由器自動轉址功能，於 [MyCloudNAS 服務] > [自動設定路由器] 啓動 UPnP 連接埠轉址並開啓路由器上 PPTP 或 OpenVPN 服務的埠號。


注意：要連接 Internet 上的 PPTP 伺服器，需開啓部份路由器型號上的 PPTP passthrough 選項。PPTP 只用 TCP-1723 埠號，如您的路由器不支援 UPnP，請手動將此埠號轉址。

4. 註冊 MyCloudNAS 服務

您可以透過 WAN IP 或 MyCloudNAS 名稱連線至 NAS，要啓用 MyCloudNAS 服務，前往 [MyCloudNAS 服務] > [設定 MyCloudNAS]。詳細資訊，請參考 http://www.qnap.com/pro_application.asp?ap_id=637

5. 新增 VPN 使用者

於 [應用服務] > [VPN 服務] > [VPN 用戶管理]，按 [新增使用者]，NAS 本機的使用者將會顯示，選擇允許使用 VPN 服務的使用者及連線方式（PPTP或OpenVPN或兩者皆是）。按 [加入]。



The screenshot shows the 'VPN Service' interface with three tabs: 'VPN SERVER SETTINGS', 'VPN CLIENT MANAGEMENT', and 'CONNECTION LIST'. The 'VPN CLIENT MANAGEMENT' tab is active. A red box highlights the 'Add VPN Users' button. Below it is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	User Name	Status	PPTP	OpenVPN
<input type="checkbox"/>	hikaru	Ready	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	admin	Ready	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Below the table, there is a 'Delete' button, 'Total: 2', 'Display 10 entries per page.', and navigation controls. An 'APPLY' button is at the bottom right.

Select users and their privileges

Create a User

Total: 3

1 / 1

User Name	PPTP	OpenVPN
bbb	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
jason	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
rr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Step 1 / 1

ADD CANCEL


6. 使用 VPN 用戶端軟體連接私人網路

現在您可以使手 VPN 用戶端軟體透過 VPN 服務連線至 NAS。


Windows 7 上使用 PPTP

以下說明以英文版本 Windows 7 為例。

1. 前往 [Control Panel] > [Network and Sharing Center]，選擇 [Set up a new connection or network]。



2. 選擇 [Connect to a workplace]，按 [Next]。



3. 選擇 [Use my Internet connection (VPN)]。



4. 輸入 MyCloudNAS 名稱或 NAS 的 WAN IP，輸入連線名稱，按 [Next]。

Connect to a Workplace

Type the Internet address to connect to

Your network administrator can give you this address.

Internet address: [Example:Contoso.com or 157.54.0.1 or 3ffe:1234::1111]

Destination name: VPN Connection

Use a smart card

Allow other people to use this connection
This option allows anyone with access to this computer to use this connection.

Don't connect now, just set it up so I can connect later

Next Cancel

5. 輸入 NAS 上設定允許使用 VPN 連線的使用者名稱及密碼，按 [Connect]。

Connect to a Workplace

Type your user name and password

User name: []

Password: []

Show characters

Remember this password

Domain (optional): []

Connect Cancel

Mac OS X 10.7 上使用 PPTP


1. 選擇 [Apple menu] > [System Preferences]，按 [Network]。




2. 於列表下方按 [Add (+)]，選擇 [VPN]。




3. 根據 NAS 的設定選擇 VPN 類型，輸入服務名稱。



4. 在 [Server Address] 欄位輸入 NAS 的 MyCloudNAS 名稱或 WAN IP。於 [Account Name] 欄位輸入 NAS 設定的使用者名稱。



5. 按 [Authentication Settings]，輸入網路管理員提供的使用者認證資訊。



6. 輸入完成後，按 [OK]，然後按 [Connect]。

iOS 5 上使用 PPTP

1. 於 [Settings] > [General] > [Network] 下選擇 [VPN]。



2. 選擇 [Add VPN Configuration]。



3. 選擇 [PPTP]，輸入連線的 Description、Server、Account及 Password。



4. 返回 [Settings] > [General] > [Network] > [VPN]，啟動 [VPN]。



Windows 上使用 OpenVPN

1. 下載 OpenVPN，網址：<http://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html>
2. 於 Windows 上安裝 OpenVPN 軟體。預設的下載目錄為 C:\Program Files\OpenVPN
3. 以管理者帳號執行 OpenVPN GUI。
4. 從 NAS 下載 OpenVPN 設定檔及憑證（[應用服務] > [VPN 服務] > [VPN 伺服器設定] > [OpenVPN 伺服器設定]）。
5. 編輯 openvpn.ovpn 並以 OpenVPN 伺服器 IP 位址取代 [OPENVPN_SERVER_IP]。
6. 將 [ca.crt] 及 [openvpn.ovpn] 複製至 OpenVPN 設定子目錄之下的設定檔 (C:\Program Files\OpenVPN\config)。
7. 執行 OpenVPN。

注意：如在 Windows 7 執行 OpenVPN 軟體，請於 OpenVPN 的進階設定加入防火牆規則。

Linux 上使用 OpenVPN

1. 下載 OpenVPN，網址：<http://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html>
2. 於 Linux 上安裝 OpenVPN 軟體。
3. 從 NAS 下載 OpenVPN 設定檔及憑證（[應用服務] > [VPN 服務] > [VPN 伺服器設定] > [OpenVPN 伺服器設定]）。
4. 編輯 `openvpn.ovpn` 並以 OpenVPN 伺服器 IP 位址取代 `[OPENVPN_SERVER_IP]`。
5. 將 `[ca.crt]` 及 `[openvpn.ovpn]` 複製至 OpenVPN 設定子目錄下的設定檔。
6. 執行 OpenVPN。

Mac上使用 OpenVPN


1. 下載 OpenVPN 軟體的映像檔，網址：<http://code.google.com/p/tunnelblick/>
2. 執行 Tunnelblick。
3. 從 NAS 下載 OpenVPN 設定檔及憑證（[應用服務] > [VPN 服務] > [VPN 伺服器設定] > [OpenVPN 伺服器設定]）。
4. 編輯 `openvpn.ovpn` 並使用 OpenVPN 伺服器 IP 位址取代 `OPENVPN_SERVER_IP` (`alfred.myqnapnas.com`)。
5. 將 `[ca.crt]` 及 `[openvpn.ovpn]` 複製至 OpenVPN 設定子目錄下的設定檔。
7. 執行 OpenVPN。

7.17 LDAP 伺服器

NAS 的 LDAP 伺服器允許系統管理者建立使用者帳號，並以相同的帳號名稱及密碼存取多台 NAS。請參考以下說明設定 LDAP 伺服器。

啓用 LDAP 伺服器


以 admin 帳號登入 NAS，於 [應用服務] > [LDAP伺服器] 頁面啓動 LDAP 伺服器。輸入伺服器完整的網域名稱及密碼，然後按 [套用]。



The screenshot shows the 'LDAP Server' configuration page. At the top, there are four tabs: 'LDAP SERVER' (selected), 'USERS', 'GROUPS', and 'BACKUP/RESTORE'. Below the tabs, the 'LDAP Server' section is visible. It includes a checked checkbox for 'Enable LDAP Server'. The 'Full Domain Name' is set to 'my-domain.com'. The 'Password' and 'Verify Password' fields are present, with the password field showing six dots. The 'Root DN' is 'cn=admin,dc=my-domain,dc=com'. The 'Users Base DN' is 'ou=people,dc=my-domain,dc=com'. The 'Group Base DN' is 'ou=group,dc=my-domain,dc=com'. There is an 'Initialize' button with the text '(Delete all users and groups from the LDAP server)'. At the bottom right, there is an 'APPLY' button.

建立 LDAP 使用者


在 [使用者] 選項下按 [新增使用者] 或 [新增多個使用者] 或 [批次匯入使用者]，依照設定精靈提示建立帳號。



完成後可以將 NAS 加入網域，您可以設定 LDAP 使用者的存取權限並允許這些帳號被 NAS 認證。

將 NAS 加入 LDAP 網域

要允許 LDAP 使用者連接 NAS，請先將 NAS 加入 LDAP 網域。在 [權限管理] > [網域安全認證] 選擇 [LDAP 認證]，將伺服器類型設定為 [本機 NAS 上的 LDAP 伺服器]，按 [套用]。



The screenshot shows a web interface titled "Domain Security". Under the sub-heading "Domain Security for File Services", there are three radio button options: "No domain security (local users only)", "Active Directory authentication (domain member)", and "LDAP authentication". The "LDAP authentication" option is selected. Below these options, there is a dropdown menu labeled "Select the type of LDAP server:" with the selected value "LDAP server of the local NAS". A note below the dropdown states: "Apply to set this NAS to be able to use the LDAP server users and group from this QNAP NAS." An "APPLY" button is located in the bottom right corner of the configuration area.


NAS 已被設定為 LDAP 伺服器的用戶端，前往 [權限管理] > [使用者] 或 [使用者群組] 檢視網域使用者或使用者群組，您亦可設定網域使用者或群組的資料夾存取權限。

將另一台 NAS 加入 LDAP 網域

您可以將多台 NAS 加入同一個 LDAP 網域，讓 LDAP 使用者透過相同的帳號及密碼連接至多台 NAS。

要將另一台 NAS 加入 LDAP 網域，登入 NAS 並於 [權限管理] > [網域安全認證] 頁面選擇 [LDAP 認證]，將 LDAP 伺服器類型設定為 [遠端 NAS 上的 LDAP 伺服器]。

輸入遠端 NAS 的 DNS 名稱或 IP 位址、您之前設定的 LDAP 網域名稱以及 LDAP 伺服器的密碼，然後按 [套用]。



Domain Security

Domain Security for File Services

No domain security (local users only)

Active Directory authentication (domain member)

LDAP authentication

Select the type of LDAP server: LDAP server of the remote NAS ▼

Status : Online/Not Available

IP address or NAS name: 10.8.13.59

LDAP domain : my-domain.local

Example: mydomain.local

Password: ●●●●●●

APPLY

備份／還原 LDAP 資料庫

要備份 NAS 的 LDAP 資料庫，勾選 [備份資料庫] 並設定備份頻率、時間、目標目錄及其他選項。要還原 LDAP 資料庫，瀏覽並選擇正確的 *.exp 檔案，然後按 [匯入]。按 [套用] 儲存設定。

The screenshot shows a web-based configuration interface for LDAP backup and restore. At the top, there are four tabs: 'LDAP SERVER', 'USERS', 'GROUPS', and 'BACKUP/RESTORE'. The 'BACKUP/RESTORE' tab is active and highlighted in green. Below the tabs, the interface is divided into two main sections: 'Back up LDAP Database' and 'Restore LDAP Database'.
Back up LDAP Database
This section contains the following options:
- A checked checkbox labeled 'Back up Database'.
- '1. Backup frequency' set to a dropdown menu showing 'Daily'.
- '2. Start Time' set to a dropdown menu showing '0' followed by ':00'.
- '3. Destination folder' set to a text input field containing '/Public'.
- '4. Backup options' with two radio buttons:
 - The first is selected: 'Overwrite existing backup file (LDAP_Backup.exp)'.
 - The second is unselected: 'Create a new file for each backup and append the date to the filename (LDAP_backup_YYYY_MM_DD.exp)'.
- '5. Apply' button.
Restore LDAP Database
This section contains the following options:
- A text instruction: 'You can import a backup file to restore the entire LDAP configuration and contents. Select a backup file to import :'.
- A text input field for the backup file path, followed by a 'Browse...' button.
- An 'Import' button.

8. 資料備份

異地備援 [\[539\]](#)

雲端備份 [\[568\]](#)

Time Machine (時光回溯器) [\[578\]](#)

備份到外接裝置 [\[584\]](#)

USB 單鍵備份 [\[599\]](#)

8.1 異地備援

Rsync備份

您可以透過Rsync異地備份將本機NAS資料備份至遠端NAS或Rsync伺服器。如備份目的地為NAS，您必須在遠端NAS上的 [應用服務] > [備份伺服器] > [Rsync伺服器] 頁面啟用NAS為Rsync備份伺服器。

1. 要建立異地備份工作，按 [建立異地備援工作]。



2. 選擇伺服器類型為NAS或Rsync伺服器。按 [下一步]。



異地備援精靈

QNAP
TURBO NAS

歡迎使用異地備援精靈

此精靈將會引導您建立異地備援任務及設定其相關內容。請輸入要新增之異地備援任務名稱，按 下一步 繼續。

伺服器類型：

工作名稱：

Step 1 of 7

下一步 取消

3. 輸入遠端伺服器的IP位址、通訊埠、使用者名稱及密碼。預設埠號為873。注意使用者名稱必須具備遠端伺服器的讀寫權限及有足夠的容量配額。按 [測試] 確定可以連線成功，然後按 [下一步]。

異地備援精靈

QNAP
TURBO NAS

遠端備援目的

遠端伺服器名稱或 IP 位址 : 10.8.13.160

通訊埠 : 873

使用者名稱 : admin

密碼 : ●●●●


測試遠端主機 :

Step 2 of 7

4. 指定目的地資料夾，本機資料將備份至此。



5. 指定本機資料夾，此為備份資料來源。



6. 選擇要即時備份或設定備份排程。



異地備援精靈

QNAP
TURBO NAS

備援排程

請選擇排程：

- 立即複製
- 每日
- 每週
- 每月

星期：星期一

日期：01


時間：00 : 00

Step 5 of 7

上一步 下一步 取消

7. 設定其他備份功能。

- 啓動加密功能：啓用這個選項執行加密的異地備援。請注意必須啓用「網路服務」>「Telnet/SSH」中的「允許SSH連線」，且設定的通訊埠為遠端主機的SSH通訊埠，加密備份才會成功。
- 啓動壓縮功能：啓用這個選項允許在複製的過程中壓縮檔案。建議在低頻寬環境及使用廣域網路進行異地備援時啓用此選項。
- 複製前先暫停網路檔案存取服務：執行異地備援時，停止經由Samba (SMB)、AFP、FTP等與NAS進行的連線活動。
- 只複製變動過的檔案或資料夾：啓用這個選項時，執行第一次完全備份後，系統只會對變動過的檔案進行備份，當檔案的名稱、大小、修改日期都相同時，將不會被複製。建議您啓用這個選項以縮短每次複製檔案的時間。
- 移除遠端目的資料夾中的多餘檔案：啓用這個選項使來源地檔案與目的地檔案同步（單向同步），目的地中不存在於來源地的額外檔案將被移除，來源地檔案不變。
- 支援 sparse 檔案複製：Sparse檔案是一種佔用磁碟空間比實際大小還小的檔案，含大量的0 byte資料。啓用這個選項可縮短執行異地備援所需的時間。



- 按 [完成]。備援工作將依照排程進行，注意異地備援工作將在指定時間重複進行，直至您刪除該工作。當異地備援進行時，請勿關閉NAS。



RSYNC RTRR

排程中的工作

Rsync複製允許您將本地端的檔案備份到遠端伺服器的目錄，您必須先在遠端啟動 Rsync 伺服器以使用此功能。

<input type="checkbox"/>	工作名稱	排程	狀態	動作
<input type="checkbox"/>	backup	00:00 - 每月：1	準備中	<input type="button" value="▶"/> <input type="button" value="■"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🚫"/>


圖示	說明
	立即執行異地備援
	停止執行中的備份工作
	檢視Rsync紀錄（備份結果）
	編輯備份工作
	關閉備份排程
	啟動備份排程

要設定備份工作的暫停及重試設定，按 [偏好設定]。



- 暫停（秒）：指定每項備份工作的暫停時間，如在指定秒數內沒有接收到資料，備份工作將會被取消。
- 重試次數：設定備份工作失敗時的重試次數。
- 重試間隔（秒）：設定每次重試之間的等待秒數。

例如，您輸入暫停時間為600秒、重試次數為3、重試間隔為60秒，當一個備份工作沒有接收到資料時，會在600秒後暫停，然後等待60秒，再嘗試執行備份工作。如備份工作未能成功，NAS會再等候60秒，然後重試第二次。如備份工作仍未能成功，NAS會再等候60秒，再進行第三次備份。



如何使用異地備援 (rsync) 備份整個磁碟群組的所有資料夾？

要使用異地備援 (rsync) 備份 NAS 一個磁碟群組內的所有資料夾，請先在 NAS 上建立一個共享資料夾（如 root）作為根目錄，根目錄將包含所有在該磁碟群組的所有資料夾及檔案，將路徑指定為 [/]，然後建立一個異地備援工作，將這個根目錄 (root) 備份至遠端伺服器。

資料夾內容

資料夾內容

共用資料夾名稱： root

硬碟/硬碟群組： RAID 5 硬碟群組：硬碟 1 2 3

隱藏網路磁碟：
 是 否 ⓘ

鎖住檔案(oplocks)：
 是 否

路徑： /

說明 (選項)：

啟動 FTP 登入只能寫入設定 ⓘ

Step 1 of 1

套用 取消

RTRR備份

Real-time Remote Replication (RTRR) 提供本機NAS與遠端NAS、FTP伺服器或外接儲存裝置，或本機兩個資料夾之間的即時或排程備份。若選擇即時備份，來源資料夾內任何新增、變更或重新命名的檔案將即時同步至目的地資料夾。若選擇排程備份，來源資料夾將根據排程備份至目的地資料夾。

如備份目的地為NAS，您必須先在遠端NAS的 [應用服務] > [備份伺服器] > [RTRR伺服器] 頁面啟動RTRR伺服器，或於 [網路服務] > [FTP服務] 頁面啟動FTP服務。

NAS型號	韌體版本	備援工作上限
Intel 處理器之 NAS	v3.5.0以前	64*
	v3.5.0或以上	32*
非Intel 處理器 (ARM-based) 之 NAS	v3.5.0以前	不支援RTRR異地備援
	v3.5.0或以上	8*

*每個備份工作支援最多五對資料夾。

如以下沒有您的NAS型號，請參考 <http://www.qnap.com>。

Intel 處理器之 NAS	TS-x39系列、TS-x59系列、TS-x69系列、TS-509、TS-809、TS-809 Pro、TS-809U-RP、SS-439 Pro、SS-839 Pro、TS-x59 Pro+、TS-879 Pro、TS-1079 Pro、TS-879U-RP、TS-EC879U-RP、TS-1279U-RP、TS-EC1279U-RP
非Intel 處理器 (ARM-based) 之 NAS	TS-109、TS-209、TS-409、TS-409U、TS-x10、TS-x12、TS-x19系列

請依照以下說明建立異地備份工作。

1. 要建立即時或排程備份，按 [建立異地備援工作]。

異地備援

RSYNC RTRR


排程中的工作

RTRR (Real-time Remote Replication) 能以即時或排程的方式讓兩部NAS或目錄之間的檔案保持一致，您必須先在遠端啟動 RTRR 或 FTP 伺服器以使用此功能。

偏好設定 建立異地備援工作

+	目標主機 / 任務名稱	狀態	動作
---	-------------	----	----


2. 當快速精靈顯示時，按 [下一步]。



3. 選擇備份的來源及目的地，請確定目的地裝置已格式化，並已建立好資料夾。NAS支援以下選項：

- 將本地資料備份至遠端（NAS或FTP伺服器）
- 將遠端資料（NAS或FTP伺服器）備份至本機資料夾
- 將本機資料夾備份至另一個本機資料夾或外接裝置

按 [下一步] 繼續。



4. 輸入遠端主機的IP位址或主機名稱。選擇伺服器類型（FTP伺服器或已啟用RTRR服務的NAS）。

異地備援至FTP伺服器：

指定通訊埠及是否啓用FTP（外部SSL/TLS）作加密傳輸。如FTP伺服器在防火牆後方，您可以啓用被動模式。輸入具備讀寫權限的使用者名稱及密碼，然後按 [下一步]。

快速設定精靈

QNAP
TURBO NAS

設定遠端主機參數

IP位址／主機名稱： 10.8.13.160 ✓

伺服器類別： FTP伺服器 ?

通訊埠： 21 FTP (外部 SSL/TLS)

被動模式

使用者名稱 admin ✓

密碼 ●●●● ✓

測試

Step 3 of 11

上一步 下一步 取消

異地備援至支援RTRR服務的NAS：

輸入已啓用RTRR服務的伺服器IP位址。指定異地備援的通訊埠，預設爲8899。輸入RTRR連線的密碼，然後按[下一步]。

快速設定精靈

QNAP
TURBO NAS

設定遠端主機參數

IP位址/主機名稱： 10.8.13.160 ✓

伺服器類別： RTRR伺服器 ?

通訊埠： 8899 使用安全連線 (SSL)

密碼 [masked] ✓

測試

Step 3 of 11

上一步 下一步 取消

5. 選擇要備份的資料夾組合。

注意：如一個資料夾或其父目錄或子目錄已被設定為一個備份工作的資料夾組合內的來源或目的地資料夾，您不可以在同一個備份工作內另一個資料夾組合選擇該資料夾作備份來源或目的地。



選擇 [增加更多組合] 備份更多資料夾組合。

每一個備份工作支援最多五組備份組合，選擇備份組合後，按 [加入]，然後按 [下一步]。



6. 選擇使用即時或排程備份。即時備份在完成第一次完整備份後，會即時同步來源資料夾內的新增、變更及重新命名的檔案至目的地資料夾。

排程備份會依據指定的時間將來源資料夾的檔案備份至目的地資料夾。您可以選擇以下項目：

- 立即複製：即時備份資料。
- 週期：輸入每隔多久執行備份一次，最小值為五分鐘。
- 每時：指定每小時第幾分鐘執行備份工作，如輸入01，代表每小時第一分鐘執行備份，即1:01, 2:01, 3:01...
- 每日：指定每日何時執行備份，如每日02:02。
- 每週：選擇每週一日及指定時間進行備份。
- 每月：選擇每月一日及指定時間進行備份。



7. 要設定備份規則及過濾器，勾選 [設定規則和過濾器]，然後按 [下一步]。

注意：目前 RTRR 不建議使用雙向同步，兩台NAS之間的目錄無法設定即時雙向同步 (real-time synchronization)。如需要使用此功能，建議使用排程備份。

選擇以否啓用以下項目：

- 刪除多餘檔案：刪除目的地資料夾的額外檔案，如在本機資料夾刪除檔案，目的地資料夾的相同檔案亦會被刪除。即時備份不支援此功能。
- 偵測稀疏檔案：忽略內容為空的檔案。
- 檢查檔案內容：當來源檔案和目的地檔案的日期、大小及名稱相同時，檢查檔案內容。即時備份不支援此功能。
- 檔案傳輸時壓縮：設定備份資料時是否壓縮檔案，使用此功能可減少傳輸檔案的大小，但會佔用較多處理器的資源。
- 忽略符號連結：忽略資料夾組合的符號連結。
- 延伸屬性：保留檔案的延伸屬性。
- 暫停及重試設定：設定備份失敗時的暫停及重試設定。

快速設定精靈

設定同步規則

刪除多餘檔案  錯誤處理： 

偵測稀疏檔案  暫停 (秒)：

檢查檔案內容  重試間隔 (秒)：

檔案傳輸時壓縮 

忽略符號連結 

延伸屬性 

Step 7 of 11

上一步 下一步 取消

8. 您可以指定要備份的檔案大小、包含及排除的檔案及目錄類型，以及限制檔案日期。

- 檔案大小：指定要備份的檔案大小上下限。
- 包含檔案類型：設定要備份的檔案類型。
- 排除檔案類型：設定不備份的檔案類型。
- 檔案日期：指定要備份的檔案建立日期。

9. 輸入備份工作名稱，然後按 [下一步]。

快速設定精靈

QNAP
TURBO NAS

指定同步任務的名稱

工作名稱 ✓

任務名稱是用來容易管理和辨識。此為必要欄位，不能留空白。

Step 9 of 11

上一步 下一步 取消

10. 確定備份設定，然後按 [下一步]。



The image shows a screenshot of the QNAP Turbo NAS Backup Wizard, Step 10 of 11. The window title is "快速設定精靈" (Quick Setup Wizard). The QNAP logo and "TURBO NAS" are visible in the top left. The main heading is "確認設定內容" (Confirm Settings). The settings are displayed in a table-like format with a vertical scrollbar on the right. At the bottom, there are three buttons: "上一步" (Previous Step), "下一步" (Next Step), and "取消" (Cancel). The status bar at the bottom left indicates "Step 10 of 11".

設定項目	設定值
工作名稱 :	Recordings-->Remote:Recordings
目錄組合數量 :	1
目錄組合 1 :	[/Recordings] --> [/Recordings]
伺服器類別 :	本地端到遠端主機
伺服器類別 :	RTRR伺服器
遠端主機名稱 :	10.8.13.160:8899
工作排程 :	即時
規則 :	暫停 (秒) : 180 重試次數 : 3 重試間隔 (秒) : 60
限制檔案大小 :	--- ~ 1000 mb
限制檔案日期/時間 :	2000/1/1 ~---
包含檔名/目錄 :	圖形, 音樂

11. 按 [完成] 離開設定精靈。



圖示	說明
	<ul style="list-style-type: none"> • 啟動遠端伺服器的連線 • 開始備份工作
	終止連線至遠端伺服器或外接裝置
	停止備份工作
	檢視備份工作狀態及紀錄，下載備份紀錄
	<ul style="list-style-type: none"> • 編輯遠端伺服器的連線設定 • 編輯備份工作設定
	<ul style="list-style-type: none"> • 刪除遠端伺服器的連線設定 • 刪除備份工作 <p>此按鈕需在備份工作或遠端伺服器連線終止後才可使用。</p>

要編輯備份工作設定，按 [偏好設定]。



偏好設定		建立異地備援工作	
+	目標主機/任務名稱	狀態	動作
+	10.8.13.160	已啟用	  

您可以在 [事件記錄] 下啓用 [下載詳細記錄] 及指定記錄檔案的最大容量。您亦可啓用Email通知，系統會依據 [系統設定] > [通知設定] 頁面的SMTP伺服器設定傳送備份失敗或完成通知，請必須輸入正確的郵件伺服器設定。



自訂任務屬性

事件記錄 | 規則 | 過濾器

下載詳細記錄
Log 最大容量 (MB): MB (最大1GB)
啓動此功能將在記錄檔中保存更多資訊以提供進階除錯。您可以調整記錄檔容量。

E-mail通知
 當同步失敗時
 當同步成功時
啓動此功能將允許系統在任務完成或失敗時，傳送電子郵件通知系統管理者。

注意：要設定 SMTP 伺服器，才能寄送警訊通知郵件。 [按此設定 SMTP 伺服器](#)

套用 **取消**

在[規則]及[過濾器]選項下可設定備份條件，此設定會成為所有新RTRR備份工作的預設規則。

The screenshot shows a dialog box titled "自訂任務屬性" (Custom Task Properties) with a close button in the top right corner. It has three tabs: "事件記錄" (Event Log), "規則" (Rules), and "過濾器" (Filters). The "規則" (Rules) tab is selected. The dialog contains several settings:


- 刪除多餘檔案 ?
- 偵測稀疏檔案 ?
- 檢查檔案內容 ?
- 檔案傳輸時壓縮 ?
- 忽略符號連結 ?
- 延伸屬性 ?

On the right side, there are error handling settings:

- 錯誤處理: ?
- 暫停 (秒):
- 重試次數:
- 重試間隔 (秒):

At the bottom right, there are two buttons: "套用" (Apply) and "取消" (Cancel).

下載備份工作記錄：

要檢視備份工作的記錄，按 。

偏好設定		建立異地備援工作	
	目標主機 / 任務名稱	狀態	動作
	10.8.13.160	已啟用	  
	└ Recordings-->Remote:Recordings (即時)	等待中	   

您可以檢視備份工作的資料。

任務狀態與紀錄

任務狀態 | 任務紀錄

工作名稱：Recordings-->Remote:Recordings

工作排程：即時

檔案數：2

總檔案大小：1.447 KB

經過時間：00:00:00

狀態：等待中

目錄組合：1

目錄數：20

平均傳輸速率：1.0 MB

需時：00:00:00

確定

您亦可以按 [下載詳細記錄資料] 下載詳細的備份記錄，記錄檔案可使用微軟Excel或其他文字編輯軟體打開。注意您必須先在 [偏好設定] > [事件記錄] 下啓用 [下載詳細記錄] 及執行過一次備份工作，才可下載記錄檔案。




8.2 雲端備份

Amazon S3

Amazon S3 (Simple Storage Service, 簡單存儲服務) 是一個由 AWS (Amazon Web Service) 所提供的網路儲存服務，它提供了一個簡易的網頁介面，讓您能夠在任何時間及地點，都可透過網頁存取儲存於 Amazon S3 上的資料。透過此功能，您可以輕鬆地從您的 NAS 上傳資料到 Amazon S3 或從 Amazon S3 下的資料到您的 NAS。

如要使用此服務，請先至 <http://aws.amazon.com> 申請一個 AWS 帳號，此為付費服務。註冊完成後，您需要使用 Amazon S3 應用程式在 Amazon S3 上建立最少一個 bucket (根目錄)，建議您可以使用 Mozilla Firefox 附加元件 S3Fox。



The screenshot shows a web interface titled "Cloud Backup". At the top, there are four tabs: "OVERVIEW", "AMAZON S3" (which is selected), "ELEPHANTDRIVE", and "SYMFORM". Below the tabs, the "Amazon S3" section is active. It contains the following text:

Amazon S3

This function allows you to upload the data from the NAS to Amazon S3, or vice versa.

Note: Please synchronize the system time with an Internet time server before using this function. To configure the system date and time, please click [here](#).

Below this, there is a section titled "Current Jobs" which is currently empty. To the right of this section is a button labeled "Create a Replication Job".

Job Name	Usage Type	Schedule	Status	Action
----------	------------	----------	--------	--------

At the bottom of the interface, there is a disclaimer: "Disclaimer: The cloud storage services are provided by the third party vendors on an "as is" basis. QNAP is not liable for the data security or any loss or damage of data that may have been caused by using these services."

建立完Amazon S3帳號後，請依照以下說明備份NAS資料至Amazon S3或由Amazon S3下資料至NAS。

1. 按 [建立異地備援工作]。
2. 輸入備援工作名稱。
3. 選擇使用類型：上傳或下載。Bucket為Amazon S3上的根目錄，完成輸入資料後，可以按 [測試] 確定連線是否成功，其他欄位為選項。

4. 輸入NAS本地資料夾路徑。
5. 設定備份排程。
6. 按 [完成]，系統將根據您的排程進行資料上傳或下載。

ElephantDrive

NAS支援備份資料至ElephantDrive雲端儲存服務。您可以在NAS上建立帳號及登入服務，然後在ElephantDrive的網頁上備份及回復NAS的資料。要使用ElephantDrive Service服務，選擇 [啓動ElephantDrive服務]，輸入您的登記電郵地址及密碼，如您沒有ElephantDrive帳號，可按 [建立] 以所輸入的電郵地址及密碼申請帳號。

ElephantDrive Account

Enable ElephantDrive Service

ElephantDrive Service

E-mail:

Password:

Verify Password:

Key Features:

- Military grade encryption
- Automatic backups
- Easy to use file sharing
- Access files from anywhere

If you do not have an ElephantDrive account, enter the above information and click "CREATE" to create an account.

Sign up ElephantDrive services from QNAP for a free 30-day trial plus 10% off for 3 months.

Status: -----

CREATE


按 [確定] 繼續。

建立帳號後，按 [套用]。NAS會使用此帳號登入ElephantDrive服務。

成功登入後，您可以直往ElephantDrive網頁 (<http://www.elephantdrive.com/qnap>) 管理備份工作。

ElephantDrive Account

Enable ElephantDrive Service

ElephantDrive Service 

E-mail:

Password:

Verify Password:

If you do not have an ElephantDrive account, enter the above information and click "CREATE" to create an account.

Sign up ElephantDrive services from QNAP for a free 30-day trial plus 10% off for 3 months.

Status: **Logged in**

For account management and data backup, please go to ElephantDrive website. <https://www.elephantdrive.com/qnap>

登入您的ElephantDrive帳號後，您可以在網頁上管理備份及回復工作。

Already a User [Login here](#)English (US) 

PROTECT YOUR TURBO NAS FILES WITH ONLINE BACKUP



ElephantDrive: Optimized for Turbo NAS

-  **Continuous Data Protection**
ElephantDrive watches for changes in real-time and provides immediate protection for new or modified files.
-  **Web-based Management**
Check transfer history, modify configurations, change scheduling and select backup sources from any browser-based location in real-time.
-  **Device-integrated Cloud Backup**
You can run ElephantDrive directly on your storage device.
-  **Quick and easy data recovery and restore**
Sign on and browse to the files you need and restore them to your Turbo NAS with a click.

[Plans start from \\$9.95](#)

[FREE TRIAL !\[\]\(b106c2d73bb6ecc696be6433f94ee659_img.jpg\)](#)

30-Day FREE trial just for QNAP users!

“...a simple, enterprise-class solution for Internet- or cloud-based data protection...”




To learn more about ElephantDrive, [click here](#). To compare the different ElephantDrive account types, [click here](#)

Copyright © 2011 [ElephantDrive](#). All rights reserved.

Symform


要使用 Symform 雲端備份，於 [資料備份] > [雲端備份] > [Symform] 頁面按 [開始使用] 安裝 Symform。
NAS 將自動下載、驗證及安裝套件。



The screenshot shows the Symform installation page with the following content:

- Navigation tabs: OVERVIEW, AMAZON S3, ELEPHANTDRIVE, SYMFORM (selected).
- Section title: Symform
- Text: Up to 200GB Free Cloud Storage
- Text: Key Features:
- List of features:
 - Patented RAID 96 technology for safe, distributed cloud backup
 - Extending QNAP device to the Symform cloud for secondary backup and disaster recovery
 - Fast data seeding and instant restore
 - File sharing across multiple devices and locations
- Text: Click here for pricing and offers.
- Text: * The free cloud storage is earned by contributing your excess local storage from your QNAP device.
- Image: powered by symform logo
- Button: GET STARTED NOW (highlighted with a red box)
- Button: APPLY


按 [設定]。



The screenshot shows the Symform installation page with the following content:

- Section title: Symform
- Text: Up to 200GB Free Cloud Storage
- Text: Key Features:
- List of features:
 - Patented RAID 96 technology for safe, distributed cloud backup
 - Extending QNAP device to the Symform cloud for secondary backup and disaster recovery
 - Fast data seeding and instant restore
 - File sharing across multiple devices and locations
- Text: Click here for pricing and offers.
- Text: * The free cloud storage is earned by contributing your excess local storage from your QNAP device.
- Image: powered by symform logo
- Text: Enable Symform
- Button: CONFIGURE (highlighted with a red box)
- Text: Uninstall
- Button: APPLY
- Text: Disclaimer: The cloud storage services are provided by the third party vendors on an "as is" basis. QNAP is not liable for the data security or any loss or damage of data that may have been caused by using these services.

輸入您的電子郵件地址，然後按 [Sign-In] 啓用 NAS 上的 Symform 功能，啓用碼將傳送至此電郵地址。



The image shows a web page titled "symform Device Manager". The Symform logo is in the top left, and "Device Manager" is in the top right. Below the header, there is a welcome message: "Welcome to Symform, the world's safest and most cost-effective cloud storage." followed by instructions to enter an email and a link to support forums. At the bottom, there is an email input field and a "Sign-In" button. The footer contains the copyright notice: "© 2011 Symform, Inc. All Rights Reserved."

symform **Device Manager**

Welcome to Symform, the world's safest and most cost-effective cloud storage.

Let's get started. Enter your email below and we'll take you step-by-step to get your data protected in Symform's Storage Cloud.


If you need help at any point during the short installation, please visit the [Symform support forums](#).

Please enter your Email:

Sign-In

© 2011 Symform, Inc. All Rights Reserved.

收取啓用碼並完成設定。



Device Manager

Welcome to Symform, the world's safest and most cost-effective cloud storage.

Let's get started. Enter your email below and we'll take you step-by-step to get your data protected in Symform's Storage Cloud.

If you need help at any point during the short installation, please visit the [Symform support forums](#).

Please enter your Email:

Let's get you setup. We just sent you a code to the above email address. Check your spam folder, just in case!

Activation Code:	<input type="text"/>	*
First Name:	<input type="text"/>	*
Last Name:	<input type="text"/>	
Password:	<input type="password"/>	*
Confirm Password:	<input type="password"/>	*

依照指示設定 Symform。



完成後，所選擇的資料夾將備份至 Symform Storage Cloud。

啓動 Symform 後，可檢視設備設定，按 [Cloud Dashboard] 存取 Symform Cloud Dashboard 並檢視所有執行 Symform Storage Cloud 的設備狀態。

關於 Symform 服務：

- 網頁管理介面 TCP 埠號：59234
- Contribution TCP 埠號：設定 Symform 時隨機定義，如有需要可更改。
- 所有 TCP 輸出埠號為必要填項目。
- Contribution 備份使用中時，Symform 服務需隨時讀寫資料至硬碟，NAS 的硬碟待命功能將無法啓用。
- 使用 Symform 的 contribution 備份功能需網路頻寬，如啓用此功能，NAS 需隨時與 Symform Cloud 連線，並影響頻寬效能。

8.3 Time Machine（時光回溯器）

設定時光回溯器

您可以啓動NAS的時光回溯器功能，讓NAS成爲多台Mac OS X 的Time Machine功能之備份目的地。

時光回溯器

設定時光回溯器 **管理備份**

設定時光回溯器

在啓動時光回溯器之後，您可以使用這台 NAS 當作 Apple OS 的時光回溯器來做備份的功能。

啓動時光回溯器支援

顯示名稱： TMBackup

使用者名稱： TimeMachine

密碼： ●●●●

硬碟 / 硬碟群組： RAID 5 硬碟群組： 硬碟 1 2 3 剩餘空間：265GB

容量： 0 GB (0 代表無限制)

注意：使用時光回溯器，AFP 服務將自動啓動。請注意所有的時光回溯器使用者是使用相同的目錄。

套用

請依照以下說明使用此功能：

1. 啟動時光回溯器支援。

設定時光回溯器

在啟動時光回溯器之後，您可以使用這台 NAS 當作 Apple OS 的時光回溯器來做備份的功能。

啟動時光回溯器支援

顯示名稱： TMBackup

使用者名稱： TimeMachine

密碼：

硬碟 / 硬碟群組： RAID 5 硬碟群組： 硬碟 1 2 3 剩餘空間：265GB

容量： GB (0 代表無限制)

注意：使用時光回溯器，AFP 服務將自動啟動。請注意所有的時光回溯器使用者是使用相同的目錄。

2. 輸入Time Machine密碼，預設密碼為空白。
3. 選擇NAS的硬碟群組，作為備份目的地。您可輸入的最大數值為4095GB，如要使用更大容量，可輸入0（代表無限制）。
4. 輸入Time Machine功能可使用的容量大小。
5. 按 [套用]。


所有的Time Machine使用者將使用同一個網路磁碟作為備份目的地。

設定Mac的Time Machine備份功能：

1. 在您的Mac上開啓Time Machine，按下'Select Backup Disk'。




2. 在清單上選擇NAS的TMBackup並按'Use for Backup'。



3. 輸入可以存取NAS的使用者名稱及密碼，然後按'Connect'。

註冊使用者名稱：TimeMachine

密碼：您在NAS上設定的TimeMachine密碼，預設密碼為空白。



The screenshot shows a macOS authentication dialog box. On the left is a Time Machine icon. The main text reads: "Enter your name and password for the server 'NASAABB18' so that Time Machine can access it." Below this, there are two radio buttons: "Guest" (unselected) and "Registered User" (selected). Underneath, there are two text input fields: "Name:" with the text "TimeMachine" entered, and "Password:" with eight dots representing a masked password. At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Connect".

4. 成功連線後，Time Machine的狀態為ON，可使用的容量大小會顯示，備份會在120秒後進行。



第一次備份可能需要較長時間，視Mac上的資料大小而定，要將資料回復至Mac，請參閱 <http://www.apple.com> 的線上說明。

管理備份

您可以在此檢視在NAS上的Time Machine備份、其資料大小及備份日期和時間，並可刪除備份檔案。



硬碟/硬碟群組：選擇不同的硬碟群組來顯示已存在的Time Machine備份。

名稱：此 Time Machine 備份的名稱（由 Time Machine 所建立在 NAS 上的 sparse bundle 磁碟映像檔）。

大小：此 Time Machine 備份的檔案容量。

修改日期：此 Time Machine 備份的最後異動日期。

移除：刪除選擇的 Time Machine 備份。

8.4 備份到外接裝置

NAS支援系統內部硬碟組態及外接USB或eSATA儲存裝置之間的即時及排程資料備份。請依照以下說明使用此功能。

注意：如外接儲存裝置已被NAS加密，建立備份工作前，請先於 [外接裝置] > [外接儲存裝置] 頁面將裝置解鎖。

1. 連接一個或多個外接儲存裝置至NAS的USB介面或eSATA介面（如有）。
2. 按 [建立新工作]。

備份到外接裝置


排程中的工作

此備份功能允許使用者在本機硬碟及外部儲存裝置之間進行資料備份。您可以建立一個備份任務，並將此備份任務對應到指定的外接裝置，當此外接裝置式接在任一個USB或eSATA 介面時，都能夠跟原本的備份任務來做對應。

➡ 偏好設定 ➡ 建立新工作

+	目標裝置 / 任務名稱	狀態	動作
---	-------------	----	----

3. 設定精靈將會顯示，請詳細閱讀說明，按 [下一步]。



4. 選擇備份的位置。
 - a. 從磁碟裝置清單上選擇一個外接裝置*。NAS支援 EXT3、EXT4、FAT、NTFS及HFS+檔案系統。裝置的資訊將會顯示。
 - b. 選擇 [將備份任務對應到指定的外接裝置] 將備份工作對應至所選擇的外接裝置。當外接裝置連接至NAS時，系統將辨認裝置並依照設定自動執行備份工作。
 - c. 選擇由本機硬碟備份資料至外部儲存裝置，或由外部裝置備份資料至本機硬碟。
 - d. 按 [下一步]。

*如外接裝置上有多個磁碟區，將被視為個磁碟裝置。

快速設定精靈

QNAP
TURBO NAS

選擇同步裝置

您要將檔案同步到哪裡？

選擇磁碟裝置： USB Disk 1

製造廠商： USB 2.0
型號： Flash Disk
檔案系統： FAT
大小： 1.91 GB / 1.91 GB
磁碟裝置代碼： 6670-42C2

將備份任務對應到指定的外接裝置

由本機硬碟到外部儲存裝置
 由外部儲存裝置到本機硬碟

Step 2 of 9

上一步 下一步 取消

5. 選擇備份的來源及目的地資料夾。按 [加入]。最多可建立五組目錄。按 [下一步]。

注意：如一個資料夾或其父目錄或子目錄已被設定為一個備份工作的資料夾組合內的來源或目的地資料夾，使用者不可在同一個備份工作內另一個資料夾組合選擇該資料夾作備份來源或目的地。




6. 選擇即時或排程備份。即時備份在完成第一次完整備份後，會即時同步來源資料夾內新增、變更及重新命名的檔案至目的地資料夾。

排程備份會依照指定的時間備份資料。可選擇的項目如下：

- 立即複製：即時備份資料。
- 週期：輸入每隔多久備份一次，最小值為五分鐘。
- 每時：指定每小時第幾分鐘執行備份工作，如輸入01，代表每小時第一分鐘執行備份，即1:01, 2:01, 3:01...
- 每日：指定每日何時執行備份，如每日02:02。
- 每週：選擇每週一日及指定時間進行備份。
- 每月：選擇每月一日及指定時間進行備份。
- 自動備份：當外接裝置連接至NAS時自動執行備份。

要設定備份規則及過濾器，勾選 [設定規則和過濾器]，然後按 [下一步]。



7. 選擇是否啓用以下項目：

- 刪除多餘檔案：刪除目的地資料夾的額外檔案，如在本機資料夾刪除檔案，目的地資料夾的相同檔案亦會被刪除。即時備份不支援此功能。
- 偵測稀疏檔案：忽略內容為空的檔案。
- 如來源檔案修改時間較新或檔案大小不同，覆寫檔案。
- 檢查檔案內容：當來源檔案和目的地檔案的日期、大小及名稱相同時，檢查檔案內容。即時備份不支援此功能。
- 忽略符號連結：忽略資料夾組合的符號連結。



8. 建立備份工作的過濾條件。
- 檔案大小：指定要備份的檔案大小上下限。
 - 檔案日期：指定要備份的檔案建立日期。
 - 包含檔案類型：設定要備份的檔案類型。
 - 排除檔案類型：設定不備份的檔案類型。

快速設定精靈 [X]

設定同步過濾器

限制檔案大小 ?

最小檔案： 0 KB

最大檔案： 1000 KB

限制檔案日期/時間 ?

從： 2000 / 01 / 01

到： 2012 / 01 / 01

包含檔名/目錄 ?

文件 圖形 影音 應用程式 音樂

暫存檔 其它：

排除檔名/目錄 ?


文件 圖形 影音 應用程式 音樂

暫存檔 其它：

Step 6 of 9

上一步 下一步 取消

9. 輸入備份工作的名稱，名稱最多支援 63個字元，第一個及最後一個字元不可為空白。按 [下一步]。



快速設定精靈

QNAP
TURBO NAS

指定同步任務的名稱


工作名稱： ✓

任務名稱是用來容易管理和辨識。此為必要欄位，不能留空白。

Step 7 of 9

上一步 下一步 取消

10. 確認設定後，按 [下一步]。



快速設定精靈

QNAP
TURBO NAS

確認設定內容

工作名稱：	Backup-->USBDisk1
目錄組合數量：	1
目錄組合 1：	[/Backup] --> [/USBDisk1]
工作排程	即時
規則：	偵測稀疏檔案 如來源檔案修改時間較新或檔案大小不同，覆寫檔案。 忽略符號連結
限制檔案大小：	--- ~ 1000 kb
排除檔名/目錄：	暫存檔

Step 8 of 9

上一步 下一步 取消

11. 按 [完成] 離開。



12. 備份工作將顯示於列表中。

備份到外接裝置

排程中的工作

此備份功能允許使用者在本機硬碟及外部儲存裝置之間進行資料備份。您可以建立一個備份任務，並將此備份任務對應到指定的外接裝置，當此外接裝置式接在任何一個USB或eSATA 介面時，都能夠跟原本的備份任務來做對應。

➤ 偏好設定
➤ 建立新工作

	目標裝置 / 任務名稱	狀態	動作
+	USB 2.0 Flash Disk (FAT, 1.91 GB) ↳ Backup-->USBDisk1 (即時)	等待中	

按鈕	說明
	開始備份工作。
	停止備份工作。
	編輯備份工作的設定。
	檢視工作狀態及記錄。 下載備份工作記錄。
	刪除備份工作。 此按鈕在備份工作停止後才會顯示。

要暫停備份工作的排程，按 ，在 [設定] 下的 [排程類別] 選擇 [已停用]。按 [套用]。



預設備份工作設定

要編輯預設備份工作選項，按 [偏好設定]。



在 [事件記錄] 選擇 [下載詳細記錄] 並設定記錄檔案的最大檔案容量。啓用Email通知，系統可於資料備份成功或失敗時傳送電子郵件通知。請先於 [系統管理] > [通知設定] 設定SMTP伺服器。



在 [規則] 頁面設定備份選項及 [過濾器] 頁面設定要包含或排除備份檔案的條件。

自訂任務屬性

事件記錄 規則 過濾器

- 刪除多餘檔案 ?
- 偵測稀疏檔案 ?
- 如來源檔案修改時間較新或檔案大小不同，覆寫檔案。
- 檢查檔案內容 ?
- 忽略符號連結 ?

套用 取消

自訂任務屬性

事件記錄 規則 過濾器

- 限制檔案大小 ?
 - 最小檔案： 0 KB
 - 最大檔案： 1000 KB
- 限制檔案日期/時間 ?
 - 從： 2000 / 01 / 01
 - 到： 2012 / 01 / 01
- 包含檔名/目錄 ?
 - 文件 圖形 影音 應用程式 音樂
 - 暫存檔 其它：
- 排除檔名/目錄 ?
 - 文件 圖形 影音 應用程式 音樂
 - 暫存檔 其它：

套用 取消

下載備份記錄

1. 要下載備份工作的記錄檔，請先確認 [偏好設定] > [事件記錄] 啟用 [下載詳細記錄]。



2. 在 [動作] 欄位按 。



3. 在 [任務記錄] 按 [下載詳細記錄資料]。記錄檔案可使用 Microsoft Excel或其他文字編輯軟體開啓。注意此按鈕只會在 [偏好設定] > [事件記錄] 啓用 [下載詳細記錄] 及執行過一次備份工作後才會出現。



8.5 USB 單鍵備份

啓用 USB 單鍵備份功能來備份 NAS 前方的外接 USB 裝置的資料至 NAS 或將 NAS 的資料備份至外接 USB 裝置。TS-809U-RP、TS-879U-RP、TS-EC879U-RP、TS-1279U-RP及TS-EC1279U-RP不支援此功能。

USB One Touch Copy

USB One Touch Copy

Configure the behavior of the USB one touch copy button to back up the data from the front USB drive to the NAS or vice versa.

Enable one touch copy button

Backup direction: The front USB drive --> NAS Backup method: Synchronize

WARNING! Files are copied from the source to the destination. Extra files on the destination will be deleted, files of the same names will be overwritten by the source. Source data will remain unchanged.

Handle sparse files efficiently

Source folder: → Destination folder:

Source folder	Destination folder	Action
/FrontUSB/Docs	/Multimedia/temp	<input checked="" type="checkbox"/>

Unmount the front USB drive manually

Enable alarm buzzer

備份方向：由 NAS 前方的外接 USB 裝置至 NAS 或由 NAS 至外接 USB 裝置。

備份方式：

- 新增目錄：將資料備份至目的地共享資料夾下的新增目錄。新增目錄名稱爲備份當天日期。若同一天備份2次以上，則新增目錄爲日期後面依序加上-1, -2...。
- 複製：將資料備份至目的地共享資料夾內。若檔案相同則會被覆蓋。
- 同步：將資料備份至目的地共享資料夾內，並清除多餘的檔案。若檔案相同則會被覆蓋。

注意：如來源儲存裝置有數個磁碟分割區，備份時系統將爲每個磁碟分割區建立個別的備份資料夾。備份資料夾名稱爲【備份當天日期-磁碟分割區號碼】，如第一個分割區的備份資料夾爲YYYYMMDD-1，第二個分割區的備份資料夾爲YYYYMMDD-2，如此類推（YY年/MM月/DD日）。如來源儲存裝置只有一個磁碟分割區，則備份資料夾名稱爲備份當天的日期，不含-1。

支援 **sparse** 檔案複製：Sparse檔案是一種佔用磁碟空間比實際大小還小的檔案，含大量的 0 byte資料。啓用這個選項可縮短執行備份所需的時間。

來源及目標目錄：設定備份的資料夾組合，然後按 [加入]。最多可建立 9 組資料夾組合。

偏好設定：按 [偏好設定]，選擇以電子郵件、簡訊或即時通訊 (IM) 通知管理者備份工作的完成狀況。

手動卸載前端 USB 裝置：啓用此選項後，使用者可按 NAS 的單鍵備份 (Copy) 按鈕約 8-10 秒直至 USB LED 燈號熄滅，然後移除 NAS 前方的 USB 裝置。

啓動蜂鳴器警示：


- 一短嗶聲：開始備份。
- 兩短嗶聲：開始卸載前方的 USB 裝置。

由前方USB埠複製資料

NAS支援透過自動備份按鈕直接由前方的USB埠將資料從外接儲存裝置複製資料至NAS，或將NAS的資料備份至外接儲存裝置。要使用此功能，請依照以下步驟：

1. 確認已安裝硬碟至NAS。預設資料夾Qusb或Usb已建立。
2. 開啓NAS。
3. 在 [系統工具] > [USB單鍵備份] 頁面設定備份的模式。
4. 連接USB外接儲存裝置至NAS前方的USB埠。
5. 按NAS自動備份按鈕一下。系統將根據您在NAS上的設定備份資料。

注意：本功能採用增量備份，執行第一次完全備份後，系統以後會針對差異的檔案進行備份。

 **警告：**使用此功能時，檔案會從來源地複製至目的地，目的地中相同檔名的檔案將被重新寫入，不存在於來源地的額外檔案將被移除，來源地檔案維持不變。

9. 外接裝置

設定外接儲存裝置^[602]

USB 印表機^[613]

不斷電系統 (UPS)^[644]

9.1 設定外接儲存裝置

NAS支援外接 USB及 eSATA*儲存裝置作容量擴充。連接外接儲存裝置至 NAS的 USB或 eSATA介面，成功偵測裝置後，裝置資料會顯示於此頁面。

*系統支援的 USB及 eSATA介面數目視不同型號而定，詳情請參閱 <http://www.qnap.com>。

系統可能需要數十秒偵測外接儲存裝置，請耐心等待。

外接儲存裝置可被格式化為 FAT32、NTFS、EXT3或HFS+（只適用於Mac作業系統）檔案格式。從頁面上【格式化為】選項旁邊的下拉式選單選擇檔案格式。

外接儲存裝置

外接儲存裝置

USBDisk1	製造廠商：	USB 2.0
	型號：	Flash Disk
	裝置類型：	USB 2.0
	全部/剩餘容量：	1.91 GB / 1.91 GB
	檔案系統：	FAT
	狀態：	正常
	格式化為：	EXT4 <input type="button" value="立即格式化"/> 進階格式化選項
	退出：	<input type="button" value="退出磁碟分區"/> <input type="button" value="退出磁碟裝置"/>

若您想要移除硬體裝置，請按 **[退出磁碟裝置]**。當系統不再顯示該裝置時，您即可安全地將它移除。

注意：請勿在硬體裝置使用中直接拔除該裝置。

進階格式化選項：

NAS支援加密外接儲存裝置，按 [進階格式化選項]，選擇加密方式：AES 128-、192- 或256-bit。輸入密碼（8-16個位元）。選擇 [儲存密鑰] 將密碼儲存於NAS上的硬碟之隱藏位置，當外接硬碟連接至NAS時，系統將自動使用所儲存之密碼將裝置解鎖。



The image shows a dialog box for advanced formatting options. At the top, there is a dropdown menu set to 'EXT4' and two buttons: '立即格式化' (Format Now) and '進階格式化選項' (Advanced Formatting Options), with the latter highlighted by a red box. Below this is a section titled '進階格式化選項' (Advanced Formatting Options) containing: a '加密' (Encryption) dropdown set to 'AES 256 bits'; a '密碼' (Password) input field with 8 dots; a '確認密碼' (Confirm Password) input field with 8 dots; and a checked checkbox labeled '儲存密鑰' (Save Key).

按 [立即格式化]，外接磁碟內的所有資料將被清除。裝置在初始化後的狀態為 [正常]。



The image shows the '外接儲存裝置' (External Storage Device) management interface. The title '外接儲存裝置' is in green. Below it is a section titled '外接儲存裝置' (External Storage Device) containing a list of devices with 'USBDisk1' selected. To the right of the list, the following information is displayed: '製造廠商：' (Manufacturer) USB 2.0; '型號：' (Model) Flash Disk; '裝置類型：' (Device Type) USB 2.0; '全部/剩餘容量：' (Total/Remaining Capacity) 1.91 GB / 1.84 GB; '檔案系統：' (File System) EXT4; '狀態：' (Status) 正常 (Normal) with a lock icon and a '加密管理' (Encryption Management) button. Below this information are two buttons: '立即格式化' (Format Now) and '進階格式化選項' (Advanced Formatting Options). At the bottom of the device information are two buttons: '退出磁碟分區' (Exit Disk Partition) and '退出磁碟裝置' (Exit Disk Device). At the very bottom of the interface, there is a note: '若您想要移除硬體裝置，請按 [退出磁碟裝置]。當系統不再顯示該裝置時，您即可安全地將它移除。' (If you want to remove the hardware device, please click [Exit Disk Device]. When the system no longer displays the device, you can safely remove it.) and a warning: '注意：請勿在硬體裝置使用中直接拔除該裝置。' (Note: Do not directly remove the device while the hardware device is in use.)

加密管理

當NAS加密外接儲存裝置後，頁面上將顯示 [加密管理] 按鈕。按此按鈕管理密鑰或密碼檔案，或將裝置上鎖或解鎖。

外接儲存裝置

USBDisk1	製造廠商：	USB 2.0
	型號：	Flash Disk
	裝置類型：	USB 2.0
	全部/剩餘容量：	1.91 GB / 1.84 GB
	檔案系統：	EXT4
	狀態：	正常  加密管理
	格式化為：	EXT4 <input type="button" value="立即格式化"/> 進階格式化選項
	退出：	<input type="button" value="退出磁碟分區"/> <input type="button" value="退出磁碟裝置"/>

若您想要移除硬體裝置，請按 **[退出磁碟裝置]**。當系統不再顯示該裝置時，您即可安全地將它移除。

注意：請勿在硬體裝置使用中直接拔除該裝置。

裝置上鎖

注意：如外接裝置正在執行即時或排程備份，將無法上鎖。請先至 [資料備份] > [備份到外接裝置] 頁面暫停備份工作。

1. 要將外接儲存裝置上鎖，按 [加密管理]。

外接儲存裝置

USBDrive1	製造廠商：	USB 2.0
	型號：	Flash Disk
	裝置類型：	USB 2.0
	全部/剩餘容量：	1.91 GB / 1.84 GB
	檔案系統：	EXT4
	狀態：	正常  加密管理
	格式化為：	EXT4 <input type="button" value="停止"/> 進階格式化選項
退出：		<input type="button" value="退出磁碟分區"/> <input type="button" value="退出磁碟裝置"/>

若您想要移除硬體裝置，請按 **退出磁碟裝置**。當系統不再顯示該裝置時，您即可安全地將它移除。

注意：請勿在硬體裝置使用中直接拔除該裝置。

2. 選擇 [裝置鎖定]，按 [下一步]。



- 按 [完成] 將裝置上鎖。



裝置解鎖

1. 要將外接儲存裝置解鎖，按 [加密管理]。



外接儲存裝置

USBDisk1

製造廠商： USB 2.0
型號： Flash Disk
裝置類型： USB 2.0
全部/剩餘容量： 1.91 GB / 0 MB
檔案系統： EXT4
狀態： 未開鎖  **加密管理**

格式化為： EXT4  **立即格式化** **進階格式化選項**

退出：
退出磁碟分區
退出磁碟裝置

若您想要移除硬體裝置，請按 **[退出磁碟裝置]**。當系統不再顯示該裝置時，您即可安全地將它移除。

注意：請勿在硬體裝置使用中直接拔除該裝置。

2. 選擇 [裝置解鎖]，按 [下一步]。



Encryption Management

QNAP
TURBO NAS

加密管理

裝置解鎖
 密鑰管理

Step 1 of 2

下一步 **取消**

3. 輸入密碼或上載密鑰檔案。選擇 [儲存密鑰] 將密碼儲存於NAS上的硬碟之隱藏位置，當外接硬碟連接至NAS時，系統將自動使用所儲存之密碼將裝置解鎖。



Encryption Management

QNAP
TURBO NAS

加密管理

以下列方式解鎖

密碼 密鑰檔

密碼:

儲存密鑰

Step 2 of 2

上一步 完成

管理密鑰檔案

1. 要變更密鑰密碼或下載密鑰檔案，按 [加密管理]。



2. 選擇 [密鑰管理]，按 [下一步]。



3. 選擇變更密碼或下載密鑰檔案至本機電腦。按 [完成]。

Encryption Management

QNAP
TURBO NAS

加密管理

更換密鑰

舊的密碼:

新的密碼:

再確認新密碼:

下載密鑰檔

密碼:

Step 2 of 2

上一步 完成

一顆硬碟機種之外接儲存裝置使用設定

當外接儲存裝置連接至NAS時，可選擇以下設定：

- 資料分享：將外接儲存裝置用作擴充NAS的容量。
- Q-RAID 1：將外接儲存裝置及NAS上的硬碟設定成Q-RAID 1，將NAS資料單向同步備份至外接裝置，但不提供任何資料保護。第一次將外接儲存裝置設定為Q-RAID 1時，裝置上的硬碟將被格式化。

外接儲存裝置

外接儲存裝置

USBDrive1	製造廠商：	WDC WD75
	型號：	00KEVT-00A28T0
	裝置類型：	USB 2.0
	全部剩餘容量：	698.63 GB / 685.93 GB
	檔案系統：	EXT4
	狀態：	正常
	格式化為：	EXT4 <input type="button" value="立即格式化"/> 進階格式化選項
	退出：	<input type="button" value="退出磁碟分區"/> <input type="button" value="退出磁碟裝置"/>

若您想要移除硬體裝置，請按 **[退出磁碟裝置]**。當系統不再顯示該裝置時，您即可安全地將它移除。

注意：請勿在硬體裝置使用中直接拔除該裝置。

磁碟使用設定：

資料分享

Q-RAID 1

當執行過Q-RAID 1一次後，每當外接裝置連接至NAS時，系統將自動備份內部資料至外接裝置。

注意：

- 系統同一時間只支援一顆外接硬碟作Q-RAID 1設定。
- 建議使用與NAS內部硬碟容量相同的外接儲存裝置。如外接儲存裝置的容量過小而無法與NAS內部硬碟作資料同步，則該裝置只可用作資料共享。

9.2 USB 印表機

NAS支援在Windows, Mac及Linux (Ubuntu) 作業系統中透過本地網路及網際網路分享網路列印服務，系統最多支援三台USB印表機。

要透過NAS分享USB印表機，請先將印表機連接至NAS的USB埠號，系統會自動偵測裝置並顯示印表機資訊。

USB 印表機

印表機 偏好設定

USB 印表機

停止印表機分享並且清除緩衝區資料

製造廠商： Hewlett-Packard

型號： HP LaserJet 2200

狀態： 正常

清除印表機緩衝區資料：

Bonjour 印表機分享

服務名稱：

使用者：

使用者	來源 IP	檔案名稱	工作狀態	動作
總數： 0 顯示 10 項目在每頁。				

注意：

- 請於系統軟體設定完成後，再接上USB印表機。
- NAS僅支援一般USB印表機，不支援多功能複合式印表機。
- 列印工作列表只會顯示透過 IPP (Internet Printing Protocol) 傳送的列印檔案名稱。
- 有關USB印表機的支援列表，請至 <http://www.qnap.com> 查詢。

停止印表機分享並且清除緩衝區資料

勾選此功能暫停分享印表機，所有印表機緩衝區資料將被清除。

清除印表機緩衝區資料

按 [立即清除] 清除印表機緩衝區資料。

Bonjour印表機分享

勾選此功能透過Bonjour分享印表機服務至Mac使用者，輸入服務名稱，讓使用者透過Bonjour找到印表機。服務名稱只可以包含a-z、A-Z、0-9、點(.)、逗號(,)及dash (-)。

您可以在 [偏好設定] 下設定其他列印功能。



每一台印表機工作數量紀錄上限


設定每一台印表機最多支援的列印工作紀錄，一台印表機最多可紀錄1000個列印工作。如列印工作達到上限，最舊的列印工作將被最新的列印工作覆寫。

輸入允許或限制列印的IP位址或網域名稱

要允許或禁止特定IP位址或網域名稱使用NAS的列印服務，可選擇 [允許列印] 或 [禁止列印]，然後輸入IP位址或網域名稱。如要允許所有使用者使用印表機，請選擇 [無限制]，按 [套用]儲存設定。

注意：此功能只支援透過IPP及Bonjour設定的列印服務，但不包含透過Samba設定的列印服務。

輸入允許或限制列印的IP位址或網域名稱：①

存取權限： 

- 無限制
- 允許列印
- 禁止列印

暫停、重新啓動或刪除列印工作

您可以暫停或取消正在進行或等候中的列印工作、重新啓動暫停的工作或刪除已完成或暫停中的工作。

使用者： 

使用者	來源 IP	檔案名稱	工作狀態	動作
JW	10.8.12.58	選擇產品與出發日期	completed (17/Jan/2011:13:25:24)	

總數：1 | 顯示 項目在每頁。


  / 1  

注意：在列印過程中或有列印工作等候時，請勿重新啓動NAS或更新系統韌體，否則所有等候中的列印工作將被取消及移除。


9.2.1 Windows 7, Vista 使用者

以下說明適用於Windows 7作業系統。請依照以下步驟設定印表機。


1. 前往 [裝置和印表機] (Devices and Printers)。




2. 按 [新增印表機] (Add a printer)。




3. 按 [新增網路、無線或Bluetooth印表機] (Add a network, wireless or Bluetooth printer)。




4. Windows尋找網路印表機時，按 [我想要的印表機不在清單上] (The printer that I want isn't listed)。




5. 按 [依名稱選取共用的印表機] (Select a shared printer by name) ，然後輸入網路印表機的位址，位址格式為：`http://NAS_IP:631/printers/ServernamePR`。如要透過遠端設定印表機，可以輸入網域名稱代替NAS IP，例如：`http://10.8.13.59:631/printers/NASPR3`




6. 選擇正確的印表機驅動程式，或自行下載廠商提供的驅動程式再安裝印表機。



7. 安裝好正確的驅動程式後，會顯示印表機的IP位址及驅動程式的名稱。




8. 您可以選擇將印表機設定為預設的印表機或列印測試頁，然後按 [完成] 離開。



9. 您可以開始使用網路印表機。

以下說明適用於Windows 7及Vista作業系統。請依照以下步驟設定印表機。


1. 在執行選單輸入\\NAS IP。



2. 在NAS的共用資料夾中，會出現一個印表機圖示，按圖示兩下。



3. 安裝印表機驅動器。




4. 完成後，您可以立即使用NAS網路印表機服務。

9.2.2 Windows XP 使用者

以下說明適用於Windows XP作業系統。請依照以下步驟設定印表機。

方法一

1. 在網頁檔案總管輸入\\NAS IP。
2. 在NAS的共用資料夾中，會出現一個印表機圖示，請按圖示兩下。
3. 安裝印表機驅動器。



4. 完成後，您可以立即使用NAS網路印表機服務。

方法二

以下設定方法已在Windows XP作業環境下驗證：

1. 開啓 [印表機和傳真]。
2. 刪除已經設定好的網路印表機（如有）。
3. 在視窗中空白位置按滑鼠右鍵，按 [伺服器內容]。
4. 選擇 [連接埠] 並刪除之前設定的網路印表機連接埠（如有）。
5. 重新啓動您的電腦。
6. 開啓 [印表機和傳真]。
7. 按 [新增印表機]，然後按 [下一步]。
8. 按 [連接到這部電腦的本機印表機]，然後按 [下一步]。
9. 按一下 [建立新的連接埠] 並從選單點選 [Local Port]，再按 [下一步]。
10. 輸入連接埠名稱，格式爲\\NAS IP\NAS名稱pr，如：NAS IP= 192.168.1.1，NAS名稱=myNAS，則輸入\
192.168.1.1\myNASpr。
11. 安裝印表機驅動器。
12. 列印測試頁。


9.2.3 Mac OS 10.6

如使用Mac OS X 10.6，請依照以下步驟設定NAS的印表機功能。


1. 請先確定 [外接裝置] > [USB印表機] 下的Bonjour印表機分享已被啓用。您可以輸入代表印表機的服務名稱。




2. 在Mac上進入'System Preferences'，然後按'Print & Fax'。




3. 在Print & Fax視窗，按+新增印表機。




4. 網路印表機將透過Bonjour被找到，選擇印表機的驅動程式或至廠商的網站下載正確的驅動程式。按'Add'新增此印表機。



5. 設定印表機支援的其他選項，按'Continue'繼續。



6. 您可以開始使用印表機。



9.2.4 Mac OS 10.5

如使用Mac OS X 10.5，請依照以下步驟設定NAS的印表機功能。

1. 請確定印表機已連接至NAS，檢查 [外接裝置] > [USB 印表機] 頁面已正確顯示印表機資訊。
2. 進入 [網路服務] > [微軟網路]，輸入NAS的工作群組名稱，您將需要此資訊設定印表機。




The screenshot shows a web interface for configuring Microsoft Network services. The breadcrumb navigation at the top reads "首頁 >> 網路服務 >> 微軟網路". The user is logged in as "admin" and the language is set to "繁體中文". The main heading is "微軟網路". There are two tabs: "微軟網路" (selected) and "進階設定". Under the "微軟網路" tab, there is a section titled "微軟網路" with a checked checkbox "啟用微軟網路服務以支援使用視窗作業系統的客戶端". Below this, there are two input fields: "伺服器說明 (選填):" with the value "NAS Server" and "工作群組:" with the value "Workgroup". The "Workgroup" field is highlighted with a red rectangle. There are three radio button options: "獨立伺服器" (selected), "Active Directory 網域成員 (如需啟動網域安全認證，請點選這裡。)", and "LDAP 網域認證 (如需啟動網域安全，請點選這裡。)". At the bottom of the section, the text "目前Samba IDS-1-5-21-325120726-1639715159-2191483818" is displayed. A "套用" (Apply) button is located at the bottom right of the configuration area.


3. 在Mac上進入 'Print & Fax'。




4. 按 + 加入印表機。





5. 選擇NAS的工作群組並選擇正確的印表機名稱。




6. 輸入具有使用NAS的印表機權限的使用者名稱及密碼。



7. 選擇印表機驅動程式。




8. 正確安裝印表機的驅動程式後，您可以開始使用印表機。




9.2.5 Mac OS 10.4

如使用Mac OS X 10.4，請依照以下步驟設定NAS的印表機功能。


1. 在Mac的工具列按 [前往/工具程式]。




2. 在工具程式中按 [印表機設定工具程式]。




3. 在印表機列表視窗中按【加入】。



4. 按住鍵盤上的Alt鍵，並在印表機瀏覽器視窗中按 [更多印表機]。




5. 在跳出的視窗中：
 - a) 選擇 [進階]。
 - b) 然後在設定欄位選取 [使用SAMBA 的 Windows 印表機]。
 - c) 在設備名稱欄位中輸入自訂的印表機名稱。
 - d) 在設備URI中輸入印表機的位址。格式為smb://NAS IP/印表機名稱。
 - e) 印表機型號可選擇 [通用]。
 - f) 按 [加入]。



注意：您必須在按下"More Printers"的同時按壓"alt"鍵，才可以檢視"Advanced"印表機設定畫面，否則此畫面並不會跳出。

6. 在印表機列表中，即會新增一個印表機可供列印。



注意：NAS網路印表機服務在Mac 作業環境上只支援Postscript的印表機。


9.2.6 Linux (Ubuntu 10.10)

如您使用Linux (Ubuntu 10.10)，請依照以下步驟設定NAS的印表機功能。


1. 前往 'System' > 'Administration'，然後選擇 'Printing'。




2. 按 'Add'加入印表機。




3. 按 'Network Printer'，然後選擇 'Internet Printing Protocol (ipp)'。在 'Host'欄位輸入印表機的IP位址，'Queue'欄位預設的 '/printers/'字串後方輸入印表機的名稱。




4. 您可以在繼續下一步前按 'Verify'測試印表機連線。




5. 系統開始尋找印表機的驅動程式。




6. 從資料庫搜選擇印表機的驅動程式或線上搜尋。




7. 選擇正確的印表機型號及驅動程式。部份印表機可能提供下一步設定額外的列印功能。



8. 您可重新命名印表機名稱或輸入額外資訊。按 'Apply'完成設定。



9. 您可以開始使用印表機。



9.3 不斷電系統 (UPS)

啓動不斷電系統 (UPS) 支援可以保護您的NAS因電力突發性中斷而不正常關機，在電力中斷的狀態下，NAS會自動關閉系統，或在偵測連線的UPS的狀態後進入自動保護模式。

不斷電系統

不斷電系統

啓動不斷電系統支援

當電源失效時，在 5 分鐘之後關閉系統。

當電源失效時，在 2 分鐘之後關閉所有服務。當市電恢復供電時，系統會自動開機。

協議 Network UPS slave

網路UPS伺服器的IP位址: 0 . 0 . 0 . 0

不斷電系統裝置資訊

廠牌: --

UPS 型號: --

市電狀態: --

電池容量: --

預估可供電時間: --

獨立UPS模式 – USB

請依照以下步驟設定USB獨立模式：

1. 使用USB連接線將UPS和NAS接上。
2. 啟用 [啓動不斷電系統支援] 選項。
3. 選擇當AC電源失效時要讓NAS關閉系統或進入自動保護模式，再指定NAS要在斷電幾分鐘之後開始執行。
當自動保護模式啓動時，NAS會在電源供應恢復後回到斷電前的狀態繼續運作。
4. 按 [套用]。

獨立UPS模式 – SNMP

請依照以下步驟設定SNMP獨立模式：

1. 請確認NAS已和支援SNMP協定的UPS連至同一個實體網路。
2. 啟用 [啓動不斷電系統支援] 選項。
3. 選擇當AC電源失效時要讓NAS關閉系統或進入自動保護模式，再指定NAS要在斷電幾分鐘之後開始執行。
當自動保護模式啓動時，NAS會在電源供應恢復後回到斷電前的狀態繼續運作。
4. 在 [協議] 旁的下拉式選單中選取 [APC UPS (含SNMP網路卡)]。
5. 輸入UPS的IP位址。
6. 按 [套用]。

網路 **master** 模式

網路UPS master（主控端）負責在電力供應異常時將狀態通報給其他同網路上的UPS slave（被控端）。要設定您的NAS為UPS master，請先使用USB連接線將UPS和NAS接上，然後依照以下步驟進行：

1. 請確認NAS已和UPS連至同一個實體網路。
2. 啓用 [啓動不斷電系統支援] 選項。
3. 選擇當AC電源失效時要讓NAS關閉系統或進入自動保護模式，再指定NAS要在斷電幾分鐘之後開始執行。當自動保護模式啓動時，NAS會在電源供應恢復後回到斷電前的狀態繼續運作。
4. 按 [啓動 Network UPS master]。這個選項只在NAS以USB連接線和UPS連接的時候才會出現。
5. 輸入其他UPS slave的IP位址，UPS slave在電力中斷發生時將被通知。
6. 按 [套用]，並繼續進行其他被設為UPS slave的NAS的系統設定。

網路 **slave** 模式

網路UPS slave會在電力供應異常時收到來自UPS master的狀態通知，要設定您的NAS為UPS slave，請先使用USB連接線將UPS和NAS接上，然後依照以下步驟進行：

1. 請確認NAS已和UPS master連至同一個實體網路。
2. 啟用 [啓動不斷電系統支援] 這個選項。
3. 選擇當AC電源失效時要讓NAS關閉系統或進入自動保護模式，再指定NAS要在斷電幾分鐘之後開始執行。當自動保護模式啓動時，NAS會在電源供應恢復後回到斷電前的狀態繼續運作。
4. 在 [協議] 旁的下拉式選單中選取 [Network UPS Slave]。
5. 輸入UPS master的IP位址。
6. 按 [套用]。

注意：要讓您的UPS裝置在電力中斷時傳送SNMP警告給QNAP NAS，您需要在UPS裝置的設定頁面中輸入NAS的IP位址。

NAS不斷電功能說明：

若**NAS**發生電源失效及電力回復，事件將記錄於 [系統事件紀錄]。

發生電源失效時，**NAS**會根據您在不斷電系統頁面的設定，進行關機或進入自動保護模式。

如電源在等候時間結束前回復，**NAS**將會如常運作，並不會關機或進入自動保護模式。如等候時間結束前電源仍未復，**NAS**將依照設定關機或進入自動保護模式。

電源恢復供應後：

- 如**NAS**正在自動保護模式，便會回復正常運作。
- 如**NAS**已關機，便會保持關機狀態。

自動保護模式與關閉系統模式差異比較

模式	優點	缺點
自動保護模式	NAS 在電源恢復後會回復正常運作。	如 UPS 電源用完前電源沒恢復， NAS 將會遭受到斷電所致的不正常關機。
關機模式	NAS 將會正確地關機。	電力恢復時， NAS 會維持關機，需手動開啓 NAS 。

如電源在**NAS**關機後恢復，**UPS**裝置仍未關機，您可以使用Wake on LAN*功能將系統喚醒（**NAS**及**UPS**裝置必須支援Wake on LAN，並需在**NAS**上啓動此功能）。

*TS-110、TS-119、TS-210、TS-219、TS-219P、TS-410、TS-419P、TS-410U、TS-419U、TS-112、TS-212、TS-412及TS-412U不支援此功能。詳情請參考<http://www.qnap.com>。

如電源在NAS及UPS關機後恢復，NAS會根據 [系統管理] > [電源管理] 的設定處理開關機。

首頁 >> 系統管理 >> 電源管理 歡迎 admin | 登出 繁體中文

電源管理 ?

重新啟動 / 關機

立即執行重新啟動/關機。

[重新開機](#) [關機](#)

設定 網路喚醒 (Wake on LAN)

啟動

關閉

當 AC 電源回復時，系統電源處理方式為：

回復至前一次的開機或關機狀態

自動開機

保持關機

10. MyCloudNAS服務

MyCloudNAS服務提供主機名稱註冊、將動態NAS IP轉址至網域名稱及區域網路UPnP路由器的連接埠自動轉址設定。您可以使用MyCloudNAS設定精靈為NAS申請一個獨一的主機名稱，設定UPnP路由器自動轉址功能以及透過Internet發佈NAS服務供遠端存取。要使用MyCloudNAS服務，請確定NAS已連接至UPnP路由器及Internet。



10.1 MyCloudNAS設定精靈

首次使用MyCloudNAS服務時，建議您使用MyCloudNAS設定精靈完成設定。如您從未設定過服務功能，設定精靈將自動顯示。您亦可以在頁面按 [開始] 使用設定精靈。



請依照以下步驟設定MyCloudNAS服務。要使用此服務，請確定NAS已連接至UPnP路由器及Internet。

1. 選擇使用快速設定（預設）或手動設定，快速設定將自動打開服務通訊埠：HTTP (8080), HTTP (80), FTP/FTPS (20/21)。要手動設定開啓哪些NAS服務所使用的埠號，按 [下一步]。



2. 輸入NAS的主機名稱（MyCloudNAS名稱）及選擇網域名稱。按 [檢查] 確認主機名稱可用，然後按 [下一步]。

MyCloudNAS 設定精靈

輸入您的 MYCloudNAS 名稱

請為您的NAS輸入一個遠端存取時用的名稱。

http://test123 MyCloudNAS.com 檢查

Step 2 of 6

上一步 下一步 取消

3. 選擇要在您的UPnP路由器上開啓的通訊埠，所選擇的通訊埠將會被自動開啓並轉址至NAS的服務，按 [下一步] 繼續。

通訊埠	NAS服務
HTTP (8080)	網頁管理、Web File Manager
HTTP (80)	網頁伺服器 (Web Server)、Multimedia Station、QMobile
FTP, FTPS (21, 20)	FTP, FTPS
SSL (443)	加密網頁管理
Telnet (13131)	Telnet伺服器
SSH (22)	SSH伺服器、SFTP伺服器
SSL (8081)	加密網頁伺服器
Rsync (873)	異地備援

MyCloudNAS 設定精靈 X

選取需要遠端存取的服務

選擇可以通過自動路由器設定開啓遠端存取的服務。(UPnP 轉址服務)

<input type="checkbox"/>	類別 (通訊埠)	NAS 服務
<input checked="" type="checkbox"/>	HTTP (8080)	網頁管理 網頁式檔案總管
<input checked="" type="checkbox"/>	HTTP (80)	網站伺服器 多媒體中心 / QMobile
<input checked="" type="checkbox"/>	FTP/FTPS (20,21)	FTP/FTPS
<input checked="" type="checkbox"/>	SSL (443)	加密網頁管理

Step 3 of 6

4. 發佈NAS服務。

在上一步選擇開啓的通訊埠對應的NAS服務會在下一步出現，您可以選擇啓用停用中的網頁服務（如網頁管理、網頁伺服器、Multimedia Station及Web File Manager等）及發佈網頁服務至MyCloudNAS網站 (<http://www.mycloudnas.com>)。按 [下一步] 繼續。

在這步驟中所啓用的NAS服務即使沒有發佈，亦可被遠端存取。如同時選擇啓用及發佈NAS服務，該服務可以透過MyCloudNAS網站存取。


NAS服務可被設定為限制公開，允許擁有MyCloudNAS Access Code之使用者才可以在MyCloudNAS網站檢視服務。要使用此功能，請於 [MyCloudNAS服務] > [設定MyCloudNAS] > [公開服務] 頁面設定。

NAS 服務	啓用	公開
網頁管理	已啓用	<input checked="" type="checkbox"/>
網頁式檔案總管	已啓用	<input checked="" type="checkbox"/>
網站伺服器	已啓用	<input checked="" type="checkbox"/>
多媒體中心	已啓用	<input checked="" type="checkbox"/>
加密網站伺服器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
加密多媒體中心	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. 成功設定後會出現設定概要，您可以透過MyCloudNAS主機名稱連線至NAS及下載已發佈的服務的連結網址。按[完成]離開。



您可以複製連結網址並透過網頁瀏覽器存取NAS的服務。



6. 要透過MyCloudNAS網站存取NAS服務，可直往<http://www.mycloudnas.com>，輸入MyCloudNAS主機名稱及選擇正確的網域名稱，然後按 [Go]。



7. 點選圖示並登入NAS服務。



8. 要檢視MyCloudNAS網站上的限制NAS服務，輸入使用者名稱及MyCloudNAS Access Code，然後按 [Login]。

請於 [MyCloudNAS服務] > [設定MyCloudNAS] > [公開服務] 頁面設定限制公開的NAS服務及MyCloudNAS Access Code。



9. 成功登入後，頁面將顯示所有NAS的公開服務，使用者可點選服務圖示並登入服務。



10.2 設定MyCloudNAS

您可以在 [MyCloudNAS服務] > [設定MyCloudNAS] 頁面啓用MyCloudNAS服務、註冊及隨時變更NAS的主機名稱。指定系統自動檢查外部IP位址的時間間隔，NAS會在WAN IP位址變更時自動通知MyCloudNAS服務，確保您可以正確地透過主機名稱存取NAS。要使用此服務，請確定NAS已連接至UPnP路由器及Internet。

The screenshot shows the '設定MyCloudNAS' (Configure MyCloudNAS) page. At the top, there are navigation links: '首頁 >> MyCloudNAS服務 >> 設定MyCloudNAS', user information '歡迎 admin | 登出', and language '繁體中文'. The main heading is '設定MyCloudNAS'. Below it are two tabs: '設定MYCLOUDNAS' (selected) and '公開服務'. The '設定MyCloudNAS名稱' section contains the following elements:

- Text: 啓動此服務後，您可以透過指定的網域名稱連接至本伺服器。
- Checkbox: 啓動MyCloudNAS名稱服務
- Form fields: 'MyCloudNAS名稱' with input 'http://test123' and dropdown 'mycloudnas.com', and '自動檢查外部IP' with dropdown '1 小時'.
- Buttons: '檢查' and '套用'.
- Text: [按此開啓 MyCloudNAS精靈。](#)

The '最近更新結果' (Latest Update Results) section displays the following information:

目前MyCloudNAS名稱：	http://test123.mycloudnas.com
目前廣域網路 IP：	114.36.30.134
最近一次檢查 IP 時間：	2011/01/17 14:48:46
下次檢查 IP 時間：	2011/01/17 15:48:46
最近一次更新時間	2011/01/17 14:48:46
伺服器回應結果：	MyCloudNAS更新成功

注意：

- 每一台QNAP NAS的MyCloudNAS主機名稱爲獨一無二的，一個MyCloudNAS名稱只可被一台NAS使用。
- 如您的NAS在120天內沒有連接至Internet，MyCloudNAS名稱將會過期。MyCloudNAS名稱一旦過期，將可被其他NAS使用者註冊。

在 [設定MyCloudNAS] > [公開服務] 頁面將顯示所有NAS的網頁服務。您可以選擇發佈這些服務至 MyCloudNAS網站 (<http://www.mycloudnas.com>)。選擇 [限制] 隱藏已發佈的服務，只有擁有MyCloudNAS Access Code的使用者才可以在MyCloudNAS網站檢視限制服務。

如選擇發佈的服務為停用中，服務的圖示將顯示於MyCloudNAS網站，但無法存取。

設定MyCloudNAS

設定MYCLOUDNAS 公開服務

公開服務

您可以公開NAS服務到MyCloudNAS網站(<http://www.mycloudnas.com>)。

點選 [公開] 發佈NAS服務到MyCloudNAS 網站。

點選 [限制] 於公開區域隱藏所發佈的NAS服務。使用者需使用QCloud Access Code 登入非公開區域，才可檢視限制的NAS服務。

NAS 服務	啟用	公開	限制
網頁管理	已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
網頁式檔案總管	已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
網站伺服器	已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
多媒體中心	已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
加密網頁管理	已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
加密網頁式檔案總管	已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
加密網站伺服器	已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
加密多媒體中心	已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

設定MyCloudNAS Access Code：輸入6-16個字元 (a-z, A-Z, 0-9) 的密碼，使用者需輸入此密碼才可以在MyCloudNAS網站檢視限制的NAS服務。

MyCloudNAS Access Code

Set the MyCloudNAS Access Code:

Note: The code must be 6-16 characters (a-z, A-Z, 0-9 only).

按 [新增使用者] 並設定最多九位可以在 MyCloudNAS 網頁存取 NAS 限制服務的本機使用者。

User Management

Click "Add User" and specify the local NAS users who are allowed to view the private NAS services published on MyCloudNAS website. These users may also use the MyCloudNAS Connect at the same time for remote access. Maximum 9 users can be specified.

Select the users and click "Send Invitation" to send an email with instruction to access the services.

<input type="checkbox"/>	User Name	MyCloudNAS Connect (VPN)	MyCloudNAS Website
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	User7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	User1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

選擇連線方法：MyCloudNAS Connect (VPN) 軟體及/或 MyCloudNAS 網頁，按 [加入]。

Select users and their privileges ✕

Number of users selected: 3

Total: 14 ⏪ ⏩ 1 / 2 ⏪ ⏩

User Name	MyCloudNAS Connect (VPN)	MyCloudNAS Website
A0010	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
!!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
avahi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
messagebus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tomcat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
avahi-autoipd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aaa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
openldap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KennyG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

按 [套用] 儲存設定。

User Management

Click "Add User" and specify the local NAS users who are allowed to view the private NAS services published on MyCloudNAS website. These users may also use the MyCloudNAS Connect at the same time for remote access. Maximum 9 users can be specified.

Select the users and click "Send Invitation" to send an email with instruction to access the services.

[Add Users](#)

<input type="checkbox"/>	User Name	MyCloudNAS Connect (VPN)	MyCloudNAS Website
<input type="checkbox"/>	admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	User7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	User1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A0010	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Akon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	aaa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Delete](#) [Send Invitation](#)

[APPLY](#)

要傳送 MyCloudNAS 服務使用說明電子郵件至使用者，選擇使用者，然後按【傳送邀請】。

注意：要使用此功能，請先於 [系統管理] > [通知設定] > [設定SMTP伺服器] 頁面設定郵件伺服器。

User Management

Click "Add User" and specify the local NAS users who are allowed to view the private NAS services published on MyCloudNAS website. These users may also use the MyCloudNAS Connect at the same time for remote access. Maximum 9 users can be specified.

Select the users and click "Send Invitation" to send an email with instruction to access the services.

<input type="checkbox"/>	User Name	MyCloudNAS Connect (VPN)	MyCloudNAS Website
<input type="checkbox"/>	admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	User7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	User1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	A0010	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Akon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	aaa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

輸入電郵地址，要傳送密碼重設連結給使用者，勾選 [重置密碼]，然後按 [傳送]。

注意：重置密碼的連結將於電子郵件傳送後24小時或使用者重設密碼後失效。

Invite users with email notification to access service ✕

User Name	Email	Reset Password ℹ	Status
User7	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

SEND CLOSE

10.3 自動設定路由器

您可以在 [MyCloudNAS服務] > [自動設定路由器] 頁面啟用或停用UPnP連接埠轉址。當此功能啟用時，您的NAS將可以透過UPnP路由器讓Internet存取。如在本地網路找不到UPnP路由器，您可以按 [重新掃描] 尋找路由器。要檢視路由器資訊，按 [檢視資訊]。

注意：如您的網路中有多過一台路由器，NAS只會偵測用作NAS預設通訊閘的那一台路由器。

首頁 >> MyCloudNAS服務 >> 自動設定路由器 歡迎 admin | 登出 繁體中文

自動設定路由器

自動設定路由器

啟用UPnP連接埠轉址


啟用此功能將允許您從網際網路經由支援UPnP的路由器存取NAS。

注意：此功能只支援具備UPnP的路由器。

 狀態：網路上找到UPnP路由器 [\(檢視內容\)](#)

轉址服務列表

已啟用	工作狀態	服務名稱	連接埠	協議
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	網頁管理(包含網頁式檔案總管、下載中心、安全監控中心)	8080	TCP
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	加密網頁管理	443	TCP
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	加密檔案傳輸伺服器	20,21	TCP
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	Telnet伺服器	13131	TCP
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	SSH/SFTP伺服器	22	TCP
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	網站伺服器/多媒體中心	80	TCP
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	加密網站伺服器	8081	TCP
<input type="checkbox"/>	--	異地備援	873	TCP

如您的UPnP路由器與NAS不相容，可以按  圖示，然後按 [回報路由器相容性...] (<http://www.qnap.com/onlinesupport.aspx>) 聯絡客戶服務。

首頁 >> MyCloudNAS服務 >> 自動設定路由器



自動設定路由器

自動設定路由器


啟用UPnP連接埠轉址

啟用此功能將允許您從網際網路經由支援UPnP的路由器存取NAS。

注意：此功能只支援具備UPnP的路由器。

 狀態：網路上沒有發現任何UPnP路由器 

[重新掃描](#)

 您的路由器不支援UPnP協定或您需要在路由器上啟動UPnP功能

[回報路由器相容性...](#)

[確定](#)

選擇允許遠端存取的NAS服務，按 [套用到路由器]，NAS會自動設定路由器的轉址功能，讓您透過Internet存取NAS服務。

轉址服務列表

套用到路由器

已啟用	工作狀態	服務名稱	連接埠	協議
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	網頁管理(包含網頁式檔案總管、下載中心、安全監控中心)	8080	TCP
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	加密網頁管理	443	TCP
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	加密檔案傳輸伺服器	20,21	TCP
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	Telnet伺服器	13131	TCP
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	SSH/SFTP伺服器	22	TCP
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	網站伺服器 / 多媒體中心	80	TCP
<input checked="" type="checkbox"/>	OK	加密網站伺服器	8081	TCP
<input type="checkbox"/>	--	異地備援	873	TCP

注意：如您的路由器不支援UPnP功能，您可以手動設定路由器上的轉址功能。您可以參考以下連結：

- 應用說明：http://www.qnap.com/cht/pro_application.asp?ap_id=145
- FAQ：<http://www.qnap.com/faq.asp>
- UPnP路由器相容列表：http://www.qnap.com/cht/pro_compatibility.asp

11. 系統狀態

系統資訊^[671]

系統服務資訊^[672]

資源監控^[673]

11.1 系統資訊

您可以在這裡看到系統的使用狀況，如處理器、記憶體的使用率等。

系統資訊

系統資訊

系統名稱	KenTest659
韌體版本	3.6.0 Build 0209T
開機時間	7 天 5 小時 14 分
序號	TS-659H

通訊埠狀態

通訊埠	通訊埠狀態	IP 位址	網路介面硬體位址	接收封包數	送出封包數	錯誤封包數
乙太網路 1	Up	10.8.12.95	00:08:9b:c6:6a:87	22876965	11732886	0
乙太網路 2	Down	10.8.12.95	00:08:9b:c6:6a:88	0	0	0

硬體資訊

CPU 使用率	3.8 %
記憶體總容量	989.8 MB
未使用記憶體容量	537.1 MB

11.2 系統服務資訊

您可以在此檢視NAS目前的網路設定及狀態。

系統服務資訊

系統服務資訊

微軟網路	
已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>
伺服器類別	獨立伺服器
工作群組	NAS
啟動 WINS server	<input type="checkbox"/>
啟動網域主瀏覽器	<input checked="" type="checkbox"/>

蘋果網路	
已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>
預設區域名稱	*

Linux NFS 服務	
已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>

網頁式檔案總管	
已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>

檔案傳輸伺服器	
已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>

多媒體中心	
啟動多媒體中心	<input checked="" type="checkbox"/>
啟動 iTunes 伺服器	<input checked="" type="checkbox"/>
啟動 UPnP 多媒體伺服器	<input checked="" type="checkbox"/>

下載中心	
已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>

網站伺服器	
已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>
通訊埠	80
register_globals	<input type="checkbox"/>

動態網域名稱服務	
已啟用	<input type="checkbox"/>

MySQL 伺服器	
已啟用	<input checked="" type="checkbox"/>
啟動 TCP/IP 網路	<input type="checkbox"/>


11.3 資源監控

您可以在此檢視系統目前的CPU使用率、磁碟使用量及頻寬使用量等。


CPU使用率：顯示NAS的CPU使用率。




記憶體使用：以即時動態變化圖顯示記憶體使用狀態。



磁碟使用量：顯示每個硬碟群組及其網路資料夾的磁碟使用空間資訊。



頻寬傳輸量：顯示每一個網路連接埠的頻寬傳輸量。



程序：顯示系統執行中的程序。

資源監控

CPU 使用率 記憶體使用 磁碟使用量 網路傳輸量 **程序**

程序名稱	使用者	識別程序	CPU 使用率	記憶體
top	admin	31816	3.8%	892 K
top	admin	31828	3.8%	880 K
thttpd	admin	3175	1.9%	1552 K
init	admin	1	0	624 K
daemon_mgr	admin	1433	0	1356 K
qVatcodogd: keeping alive ever	admin	1505	0	472 K
modagent	admin	1747	0	416 K
hotswap	admin	2037	0	1032 K
qsmartd	admin	2045	0	824 K
cupsd	admin	3317	0	2028 K
smbd	admin	3391	0	3952 K
portmap	admin	3423	0	748 K
rpc.rquotad	admin	3462	0	236 K
rpc.mountd	admin	3473	0	1248 K
rpc.statd	admin	3492	0	900 K

12. 使用 LCD 面板

*本章說明只適用於配有LCD面板的機種，詳情請參考<http://www.qnap.com>。

NAS提供方便的LCD面板，讓您設定硬碟組態及檢視系統資訊。

系統啓動時，會顯示伺服器名稱及IP位址：

N	A	S	5	F	4	D	E	3						
1	6	9	.	2	5	4	.	1	0	0	.	1	0	0

第一次安裝時，LCD面板會顯示偵測到的硬碟數目及IP位址，您可以選擇視硬碟數目設定硬碟組態。

硬碟數目	預設硬碟組態	可供選擇的硬碟組態*
1	Single (單獨硬碟)	Single
2	RAID 1	Single -> JBOD -> RAID 0 -> RAID 1
3	RAID 5	Single -> JBOD -> RAID 0 -> RAID 5
4或以上	RAID 5	Single -> JBOD -> RAID 0 -> RAID 5 -> RAID 6

*按'Select' 鈕選擇要設定的項目，按'Enter' 鈕確定。

例如，您的NAS已安裝五顆硬碟，LCD面板會顯示：

C	o	n	f	i	g	.		D	i	s	k	s	?		
→	R	A	I	D	5										

按'Select' 鈕瀏覽其他選項，如RAID 6。按'Enter' 鈕選擇所需設定的組態，按 'Select' 鈕選擇 'Yes'。

C	h	o	o	s	e		R	A	I	D	5	?			
→	Y	e	s			N	o								

執行RAID 1, RAID 5或RAID 6設定時，系統會格式化硬碟、建立RAID裝置、格式化RAID裝置，然後將磁碟組態掛至NAS，您可以在LCD面板檢視進度，當進度達100%時，您可以存取 磁碟組態（如建立共用資料夾或上檔案至NAS）。系統在完成以上步驟後，會執行RAID資料同步，您可以在 [磁碟管理] > [硬碟管理] 頁面檢視進度，同步速度約30-60 MB/s（視硬碟型號、系統資源使用狀況等而定），資料同步執行時，您仍可存取磁碟。

注意：如RAID磁碟組態的其中一顆硬碟於同步時被移除或失效，RAID磁碟組態會進入降階模式 (degraded mode)，裝置的資料仍可被讀取，若您更換新的硬碟至裝置，系統便會開始重組磁碟組態。您可以在 [硬碟管理] 頁面檢視硬碟組態的狀態。

若您要增加硬碟群組的安全性，請於 <Encrypt Volume?> 設定選擇 'Yes'（系統預設的密鑰密碼為admin），若需要變更密鑰密碼，請透過使用者管理頁面 [裝置設定] > [硬碟/硬碟群組] 網頁進行修改。

E	n	c	r	y	p	t		V	o	l	u	m	e	?	
→	Y	e	s			N	o								

設定完成後，面板會顯示系統名稱及IP位址，如NAS無法設定硬碟組態，將顯示以下訊息。

C	r	e	a	t	i	n	g	.	.	.					
R	A	I	D	5		F	a	i	l	e	d				

*TS-110、TS-119、TS-210、TS-219、TS-219P、TS-410、TS-419P、TS-410U、TS-419U、TS-119P+、TS-219P+、TS-419P+、TS-112、TS-212、TS-412、TS-419U+及TS-412U不支援加密磁碟組態。

資料加密功能因部份國家或地區之相關法例限制而不提供。

使用LCD面板檢視系統資訊

當NAS的LCD面板顯示系統名稱及IP位址時，您可以按'Enter'鈕進入Main Menu（主選單）。Main Menu提供以下選項：

1. TCP/IP
2. Physical disk
3. Volume
4. System
5. Shut down
6. Reboot
7. Password
8. Back

TCP/IP

在TCP/IP，您可以檢視以下項目：

1. LAN IP Address
2. LAN Subnet Mask
3. LAN Gateway
4. LAN PRI. DNS
5. LAN SEC. DNS
6. Enter Network Settings
 - Network Settings – DHCP
 - Network Settings – Static IP*
 - Network Settings – BACK
7. Back to Main Menu

* 在'Network Settings – Static IP'，您可以設定LAN 1及LAN 2的IP位址、子網路遮罩、通訊閘以及DNS。

Physical disk

在Physical disk，您可以檢視以下資訊：

1. Disk Info
2. Back to Main Menu

硬碟資訊包括硬碟的溫度及容量。

D	i	s	k	:	1		T	e	m	p	:	5	0	°	C
S	i	z	e	:		2	3	2		G	B				

Volume

此選項顯示NAS的硬碟組態，第一行顯示硬碟組態及容量，第二行顯示組態的硬碟成員。

R	A	I	D	5						7	5	0	G	B
D	r	i	v	e		1	2	3	4					

如多於一個硬碟群組，按'Select' 檢視相關資訊。以下為RAID 5硬碟群組的訊息說明。

LCD面板訊息	硬碟組態
RAID5+S	RAID5+spare
RAID5 (D)	RAID 5 degraded mode
RAID 5 (B)	RAID 5 rebuilding
RAID 5 (S)	RAID 5 re-synchronizing
RAID 5 (U)	RAID 5 is unmounted
RAID 5 (X)	RAID 5 non-activated

System

此選項顯示系統溫度及風扇轉速。

C	P	U		T	e	m	p	:		5	0	°	C		
S	y	s		T	e	m	p	:		5	5	°	C		

S	y	s		F	a	n	:	8	6	5	R	P	M		

Shut down

使用此選項關閉系統，按'Select' 鈕選擇 'Yes'，然後按'Enter' 確定。

Reboot

使用此選項重新啓動系統，按'Select' 鈕選擇'Yes'，然後按'Enter' 確定。

Password

LCD面板的預設密碼為空白。使用此選項變更LCD面板密碼，按'Yes' 繼續。

C	h	a	n	g	e		P	a	s	s	w	o	r	d	
					Y	e	s		→	N	o				

您可以輸入最多8個數字位元 (0-9) 的密碼，輸入完成後，選擇 'OK'，按'Enter' 鈕，然後再確認一次新密碼。

N	e	w		P	a	s	s	w	o	r	d	:			
														O	K

Back

選擇此項目回到主目錄 (Main Menu)。

系統訊息

當系統發生錯誤或異常狀況時，LCD面板會顯示系統訊息，按'Enter' 鈕檢視訊息內容，再按一下'Enter' 可檢視下一個訊息。

S	y	s	t	e	m		E	r	r	o	r	!			
P	l	s	.		C	h	e	c	k		L	o	g	s	

系統訊息	說明
Sys. Fan Failed	系統風扇異常
Sys. Overheat	系統過熱
HDD Overheat	硬碟過熱
CPU Overheat	CPU過熱
Network Lost	在Failover或Load-balancing模式下，LAN 1及LAN 2網路連線中。
LAN1 Lost	LAN 1網路連線中
LAN2 Lost	LAN 2網路連線中
HDD Failure	硬碟異常
Vol1 Full	硬碟群組容量已滿
HDD Ejected	硬碟被拔出
Vol1 Degraded	硬碟群組進入degraded mode (降階模式)
Vol1 Unmounted	硬碟群組unmounted
Vol1 Nonactivate	硬碟群組未啟動

13. QNAP 軟體工具

NetBak Replicator

MyCloudNAS Connect⁶⁸⁴

13.1 MyCloudNAS Connect

如何使用 **QNAP PPTP VPN** 軟體 **MyCloudNAS Connect** 連線 **NAS**

QNAP 提供一套 PPTP VPN 軟體 [MyCloudNAS Connect]，讓 Windows XP、Vista 及 7 使用者透過 Internet 安全地連線至 QNAP Turbo NAS 及快速存取 NAS 發佈的服務。


下載連結：<http://eu1.qnap.com/Storage/Utility/MyCloudNASConnect.zip>

使用 MyCloudNAS Connect 前，NAS 的系統管理者需確認已啟用及設定以下服務：


1. SMTP 伺服器（[系統管理] > [通知設定] > [設定 SMTP 伺服器]）。參考：<http://www.qnap.com/en/index.php?lang=en&sn=2700#ap03>
2. VPN 服務（[應用服務] > [VPN 服務]）。參考：<http://www.qnap.com/index.php?lang=en&sn=4353>
 - 啟動 PPTP VPN 伺服器。
 - 新增 VPN 使用者及開啓使用者之 PPTP 連線權限。
3. MyCloudNAS 服務（[MyCloudNAS 服務] > [設定 MyCloudNAS]）。參考：<http://www.qnap.com/en/index.php?lang=en&sn=2723>
 - 啟用 MyCloudNAS 服務。
 - 發佈 NAS 服務至 MyCloudNAS 網頁。
 - 設定 MyCloudNAS access code。
 - 選擇可透過 MyCloudNAS Connect 軟體存取 NAS 以及可於 MyCloudNAS 網頁瀏覽 NAS 服務的使用者。
4. 其他：在 NAS 連接作 PPTP VPN 連線的路由器上，開啓埠號 1723。參考：<http://www.qnap.com/index.php?lang=en&sn=4353#A3>

請依照以下說明使用 MyCloudNAS Connect 建立 VPN 連線（限 PPTP）至 QNAP NAS。

1. 在您的 Windows 電腦上安裝並執行 MyCloudNAS Connect 軟體。按 。



2. 在 [Internet Address] 欄位輸入 NAS 的 MyCloudNAS 名稱及連線名稱。



3. 輸入使用者名稱、密碼及MyCloudNAS Access Code*。

MyCloudNAS Connect Setup Wizard

STEP 1
Address

STEP 2
Login

STEP 3
Connection

Enter your user name and password for this connection.

User Name: admin

Password: ●●●●●●●●

Access private services

Access Code: ●●●●●●


Remember your user name, password, and access code

Back Next Cancel


*此功能可於 QNAP NAS [MyCloudNAS 服務] > [設定MyCloudNAS] 頁面設定。使用者可參考管理者 admin 發出的邀請電子郵件。

4. 選擇其他項目，然後按 [Finish]。

- Use default gateway on remote network (使用遠端網路的閘道)：選擇此項目（預設為啟用）以使用 NAS 的閘道傳送資料。如關閉此選項，則會使用電腦預設閘道。





5. 輸入登入資訊，然後按 [OK]。



6. 如出現  圖示，代表已成功透過 PPTP VPN 連線至 NAS。點擊圖示兩下或按  檢視及存取 NAS 發佈的服務*。

注意：

- 按  連線或中斷連線。
- 軟體支援最多 20 組連線。




*NAS發佈的服務亦可透過 MyCloudNAS 網頁 (<http://www.mycloudnas.com/>) 存取。詳細資訊，請參考：
<http://www.qnap.com/en/index.php?lang=en&sn=2723>

14. 透過網際網路連線至QNAP NAS (DDNS服務)

設定DDNS服務允許使用者透過網際網路連線至QNAP NAS

動態網域名稱服務 (Dynamic Domain Name Service, DDNS) 讓使用者註冊一個固定的網域名稱對應至NAS的動態IP。當NAS的動態IP變時，網域名稱將對應至新的IP，讓使用者無需透過浮動的IP，只需記下網域名稱，便可在網際網路 (Internet) 連線至NAS。



1A: 在DDNS網站註冊一個網域名稱，如qnap.dyndns-office.com。

1B: 在NAS上啟動DDNS服務並填入DDNS帳號資料。

1C: QNAP NAS會自動更新WAN IP至DDNS服務供應商。

2A: 從遠端電腦輸入網域名稱連線至NAS，如：<http://qnap.dyndns-office.com:8080>。

2B: DDNS服務供應商若收到更新IP資訊，會立即將NAS的網域名稱對應至新的IP。

註冊DDNS服務

若您的NAS使用動態IP位址，您可以申請一個免費的DDNS帳號並為NAS指定一個獨一的主機名稱，讓使用者可以在Internet透過網域名稱連線至NAS。要註冊一個DDNS帳號，請參考以下說明。

1. 選擇一個DNS服務供應商，QNAP NAS目前支援以下服務供應商：

<http://www.dyndns.com>

<http://update.ods.org>


<http://www.dhs.org>

<http://www.dyns.cx>

<http://www.3322.org>

<http://www.no-ip.com>

2. 建立一個帳號，以 <http://www.dyndns.org> 為例。請連線至<http://www.dyndns.org>，按 [Sign In]，然後按 [Create an Account] 開始建立帳號。



DHS International

Support
Signup
Login
About us
Contact us
Lists
Search

dhs Members

The following form can be used for members to signup to the DHS Service. Once you have finished this process, you will be able to login at <https://members.dhs.org/nic/>.

Please be aware that membership does require contribution. Please click [here](#) for details.

Userid:

Name: (not nickname)

Email Address:

Signup Clear

3. 填寫申請資料。

dhs Members

In order to become a member you must agree to the following Terms of Service.

Agree to terms of Service

TERMS OF SERVICE

This Agreement contains all of the terms and conditions between DHS International Pty Ltd ("DHS"), and the individual or organization ("user") participating in services from "DHS".

In this Agreement, "we" and "us" means "DHS International Pty Ltd", and "you" means the "user" participating in the services. "DHS International Web Site" or "Our Site" means the web site located at <http://www.dhs.org> or any other of the sites "DHS" has under its direct control, and "Your Site" means the site(s) which you, the user, use our hostnames to resolve to. "Services" means any such services that DHS International may provide to users.

1. Registration at DHS International.

To begin the registration process, you must submit a properly completed registration application via Our Site. We will evaluate your application in good faith and will notify you of your acceptance or rejection in a timely manner. We may reject your application at any time if we determine, in our sole discretion, that Your Site is unsuitable for resolution from one of our hostnames. Your Site may be deemed by us to be unsuitable if, in our view, it:

- i. contains, promotes or links to sexually explicit or violent material;

4. 確認郵件將寄至您的電子郵箱。

dhs Members

Account created.

Your account has been created and details have been emailed to [REDACTED]. Inside that email are the details on how to activate your account so you can login to the Members area.

[Back to members](#)

5. 按確認郵件內的連結。

dhs Members

Your two steps away from accessing all the members services. Please insert the information from the email which you recieved.

Userid:

Code:

6. 輸入密碼後，按 [Confirm Account] 並登入DynDNS。




dhs **Members**

Code verified.

We now need you to set a password on your login id.

Password:

7. 輸入NAS的主機名稱，您可以為NAS選取一個易記的名稱，如QNAP，然後選擇網域名稱，如dyndns-office.com。按 [Add]。



DHS International

dhs Members

Support
Signup
Login
About us
Contact us
Lists
Search

Last login: 0000-00-00 00:00:00 from

Contribution received: no, valid till 0000-00-00

Host Count: 1

Please select a tool from below:

~ Tool ~	~ Description ~	~ FAQ ~
/hosts	Manage hosts	None
/id	ID Maintenance	None

8. 啓用主機名稱。



dhs Members

Host Maintenance

Add Edit Delete

您可以登入NAS並設定DDNS服務。

在NAS上設定DDNS服務

登入NAS，在 [系統管理] > [網路] > [DDNS] 頁面輸入登記好的DDNS服務資料。您可以設定 [自動檢查外部IP] 選項，讓NAS自動更新WAN IP至DDNS服務供應商。



The screenshot shows the 'DDNS Service' configuration page in the NAS System Administration interface. The breadcrumb trail is 'Home >> System Administration >> Network'. There are four tabs: 'TCP/IP', 'WI-FI', 'DDNS' (selected), and 'IPV6'. The page title is 'DDNS Service'. Below the title, there is a note: 'After enabling DDNS Service, you can connect to this server by domain name.' There are two checkboxes: 'Enable Dynamic DNS Service' (checked) and 'Check the External IP Address Automatically' (unchecked). The 'Select DDNS server:' dropdown menu is set to 'members.dhs.org'. There are three input fields: 'User name:' (blacked out), 'Password:' (masked with dots), and 'Host Name:' (blacked out). The 'Check the External IP Address Automatically' dropdown menu is set to '10 minutes'. At the bottom, the 'Current WAN IP:' is displayed as '59.104.86.4'.

完成設定後，系統會將外部網址 (WAN IP) 更新至DDNS服務供應商，您可以使用網域名稱 (qnap.dyndns-office.com) 在網際網路連線至NAS。

檢查您的網域名稱是否轉址成功：

要確認NAS的網域名稱是否正確轉址至系統的WAN IP，您可以在此網站：

<http://www.mxtoolbox.com/DNSLookup.aspx> 輸入您的網域名稱並檢視對應的IP位址是否正確。

MX TOOLBOX Company

Home Mx Lookup Blacklists Diagnostics Analyze Headers SPF Records Free Monitoring

SuperTool ^{Beta7}

testestnas.home.dhs.org

a:testestnas.home.dhs.org

Type	Domain Name	IP Address	TTL
A	testestnas.home.dhs.org	[REDACTED]	2 hrs

[smtp diag](#) [blacklist](#) [port scan](#) [http test](#)

Reported by ns1.dhsnames.com on Tuesday, October 30, 2012 at 3:25:41 AM (UTC -5) [Transcript](#)

轉址設定

如您的NAS架設於NAT router後方，您需要在router上開啓特定的連接埠後並轉址至QNAP NAS的固定LAN IP，方可正確地透過網際網路連線至NAS。市面上部份router都有轉址功能，名稱爲Port forwarding, NAT Server或Virtual Server。以下列表說明NAS服務所使用的埠號，例如，要連線至NAS的管理頁面，您需要開啓埠號8080。

目前NAS開放服務中所使用的埠號	
NAS 服務	預設使用埠號
網頁管理	8080 (全系列型號、TS-101/201韌體版本 v2.3.0 或之後)
網頁管理	6000 (TS-100/101/201 201韌體版本 v2.1.1之前)
FTP	21
被動 FTP	55536–56559
網頁伺服器 Web Server	80
Download Station (BT下載)	6881–6999
異地備援 Remote replication (Rsync)	873
Telnet	13131
SSH	22
SSL	443
SMTP	25
Samba	445
MySQL	3306
TwonkyMedia	9000

15. 設定SMS、Email及即時通訊警訊通知


QNAP NAS提供了SMS、Email及即時通訊 (Instant Messaging) 的警訊通知方式，讓NAS使用者接收系統的警告或錯誤訊息。

注意：TS-109/209/409/409U 系列只支援 Email 警訊通知。

設定SMS警訊通知

1. 設定並建立一個SMS帳號

在這個示範中將使用Clickatell，前往Clickatell網站<http://www.clickatell.com/login.php>，然後在 'New Customers'部分選擇 'Clickatell Central (API)'。



New Customers

If you do not already have an account, take a moment to create one. You will benefit from:

- A user-friendly administration interface
- Free registration and no license fees
- 24/7 Service & Support
- Web based account accessible from anywhere
- Multiple payment options

Product Selection:

Please Select Product ▼

- Please Select Product
- Clickatell Central (API)
- Communicator
- Messenger-Pro
- Clickatell Affiliates
- Clickatell Wholesale

填寫您的個人資料，然後按'Continue'。請仔細閱讀SMS服務供應商的服務條款並確認您同意相關內容。

Complete our simple registrations process below to test our gateway and obtain your free test credits.

* Indicates all fields that are required.

Step 1 of 4 - Select Product

Select one of the products below which you would like to register for:

Clickatell Central ? Communicator ?

Step 2 of 4 - Account Setup

Select a country specific or international account type, based on your requirements for SMS traffic delivery destinations.

International Coverage Account: ? **Local Coverage Account:** ?

INTERNATIONAL USA UK SA

* Create Username:

* Create Password:

Security Code:

*Enter Security Code:

Step 3 of 4 - Personal Information

*First Name: * Country:

* Last Name: * Mobile Number:

* Email Address: (e.g. sample@domain.com)

Personal Use Only

* Company:

Emails sent to me must be in Text format or HTML format

I would like to receive: Clickatell News, Balance Notifications, Promotions

* I accept Clickatell's [Terms and Conditions](#)

Security & Privacy

成功註冊後，請至您的電郵信箱查看是否收到一封包含啟動帳戶連結的Email，依指示啓用帳號，然後登入服務。

My Account Login

Customer Login

Existing Clickatell account holders can select their product and login below. Note, username & password are CASE sensitive.

Select Product: Clickatell Central (API) ▼

Username:

ClientID:

Password:

[Lost password?](#)

Login

接下來，您需要藉由Clickatell送出一組驗證碼來確認手機號碼，在您輸入手機號碼後並按'SEND ACTIVATION CODE'。

Verify your Mobile Number


For security reasons you are required to verify your mobile number in order to make your first credit purchase and send non-test SMS messages.

Your activation code will be sent to **SEND ACTIVATION CODE**

If this is not your number, please retype your mobile number in the box above and click the "Send Activation Code" button.

Enter your activation code here: **VERIFY NOW**

在保持登入Clickatell的狀態下，前往'Manage my Products'並從'My Connections'的下拉式選單選擇'HTTP'。



設定'HTTP API'時，請輸入務必填寫的資訊如下圖所示：'Name'（對此服務的描述）、'Dial Prefix'（NAS所在位置的國家）和'Callback Type'（選擇HTTP GET），完成後按 'Submit'。

HTTP API
This product provides an interface between your applications and the Messaging Gateway. It is a lower level connectivity option, but offers the most functionality and flexibility for the Developer and Systems Integrator. With the API you can set up alert-based SMS delivery from your server, deliver information to your mobile sales staff and keep in contact with your customers. This product is intended for machine-generated to User messaging.

Add HTTP API - Bold Items Required

Name:

IP Lock Down:

Dial Prefix:

Callback Type:

Callback Url:

Callback Username:

Callback Password:

NOTE: submission of this form will delete any session_id currently valid for this api_id. Any application using this session_id will have to re-authenticate.

您現在應該得到了一個在使用SMS服務時會需要的 'API ID'，把這組號碼寫下，之後在設定NAS管理時會用到。

Name	Type	API ID	Dialing Code
[REDACTED]	HTTP	[REDACTED]	886 Taiwan

1 to 1 of 1

您已完成帳號註冊且手機號碼也得到Clickatell，並成功得到一組'API ID'。

2. 在NAS上設定SMSC和SMS警訊通知

前往 [系統管理] > [通知設定] > [設定 SMSC 伺服器] 並輸入在上一步得到的資訊來設定SMSC伺服器。

The screenshot shows a web interface for configuring notification settings. The breadcrumb path is '首頁 >> 系統管理 >> 通知設定'. The user is logged in as 'admin' and the language is '繁體中文'. The main heading is '通知設定'. There are four tabs: '設定 SMTP 伺服器', '設定即時通訊', '設定 SMSC 伺服器' (which is active), and '警訊通知'. The '設定 SMSC 伺服器' section contains the following fields and options:

- 說明: 您可以透過 SMSC 的設定，經由 SMS 系統商的服務，接受有關本系統即時訊息的服務。
- SMS 服務提供者: Clickatell (dropdown menu) | <http://www.clickatell.com>
- 啟用 SMS 伺服器 SSL 連線
- SSL 通訊埠: 443
- SMS 伺服器登入名稱: [Redacted]
- SMS 伺服器登入密碼: [Redacted]
- SMS 伺服器API_ID: [Redacted]

A '套用' (Apply) button is located at the bottom right of the form.

接著前往 [系統管理] > [通知設定] > [警訊通知] 並輸入手機號碼。

設定 SMTP 伺服器 設定即時通訊 設定 SMSC 伺服器 **警訊通知**

警訊通知

當系統有特殊的狀況發生時，將會執行以下動作：

有錯誤訊息時，傳送方式： 電子郵件 SMS 即時通訊

有警告訊息時，傳送方式： 電子郵件 即時通訊

E-mail 通知設定

電子郵件位址 1：

電子郵件位址 2：

注意：要設定 SMTP 伺服器，才能寄送警訊通知郵件。

即時通訊設定

指定聯絡人

SMS 通知設定

國碼：

行動電話號碼 1：+886

行動電話號碼 2：+886

恭喜！所有的設定都完成了，現在可以按 [寄送測試訊息] 來測試SMS通知是否設定好，如無錯誤，您將會在 10 秒內收到測試訊息。

設定 Email 警訊通知

前往 [系統管理] > [通知設定] > [設定 SMTP 伺服器] 並輸入一個有效的SMTP資訊。

首頁 >> 系統管理 >> 通知設定 歡迎 admin | 登出 繁體中文

通知設定

[設定 SMTP 伺服器](#) [設定即時通訊](#) [設定 SMSC 伺服器](#) [警訊通知](#)

設定 SMTP 伺服器

外寄郵件伺服器 (SMTP) :

通訊埠 :

寄件者 :

啓動電子郵件認證

使用者名稱 :

密碼 :

使用 SSL/TLS 加密連線

協定類型 :

[套用](#)

接著前往 [系統管理] > [通知設定] > [警訊通知]，輸入您的Email地址，並設定當系統狀況時是否想收到錯誤訊息的通知，也可以在設定好後按 [寄送測試郵件] 來確認郵件發送是否可以運作。

通知設定

設定 SMTP 伺服器 設定即時通訊 設定 SMSC 伺服器 **警訊通知**

警訊通知

當系統有特殊的狀況發生時，將會執行以下動作：

有錯誤訊息時，傳送方式： 電子郵件 SMS 即時通訊

有警告訊息時，傳送方式： 電子郵件 即時通訊

E-mail 通知設定

電子郵件位址 1：

電子郵件位址 2：

注意：要設定 SMTP 伺服器，才能寄送警訊通知郵件。

設定即時通訊 (Instant Messaging) 警訊通知

1. 在 <https://signup.live.com/> 為NAS註冊一個Windows Live ID。
2. 根據您的Windows作業系統，在 <http://explore.live.com/> 下載 Windows Live Messenger。系統支援 Windows Live Messenger 2009或以上版本。
3. 使用第1步註冊的帳號登入Windows Live Messenger，加入指定聯絡人（最多10個），並確定這些聯絡人已加入NAS的 Messenger 帳號。
4. 在 [通知設定] > [設定即時通訊] 並輸入第1步註冊的帳號資訊，按 [套用]。連線狀態將變更為開啓。



The screenshot shows the '通知設定' (Notification Settings) window. At the top, there are four tabs: '設定 SMTP 伺服器', '設定即時通訊' (selected), '設定 SMSC 伺服器', and '警訊通知'. Below the tabs, the '設定即時通訊服務' (Instant Messaging Service) section is visible. It includes a checked checkbox for '啟用即時通訊服務' (Enable Instant Messaging Service), an 'Email:' field with a masked input, a '密碼:' (Password) field with masked input, and a '目前狀態: 開啓' (Current Status: On) indicator. A '套用' (Apply) button is located at the bottom right of the window.

5. 在 [通知設定] > [警訊通知] 頁面啓用即時通訊警訊通知，在 [即時通訊設定] 加入指定的聯絡人（最多10個），按 [套用]。

通知設定

設定 SMTP 伺服器 設定即時通訊 設定 SMSC 伺服器 **警訊通知**

警訊通知

當系統有特殊的狀況發生時，將會執行以下動作：

有錯誤訊息時，傳送方式： 電子郵件 SMS 即時通訊

有警告訊息時，傳送方式： 電子郵件 即時通訊

E-mail 通知設定

電子郵件位址 1：

電子郵件位址 2：

注意：要設定 SMTP 伺服器，才能寄送警訊通知郵件。

即時通訊設定

指定聯絡人


6. 登入指定的Windows Live Messenger帳號，當系統發生錯誤或警告事件時，將透過Windows Live Messenger傳送即時通知（只支援英文訊息）。

NAS指定的 Windows Live Messenger聯絡人可以在即時通訊對話中輸入以下指令，以取得系統資訊（只支援英文訊息）。

指令	說明
help	列出可用的指令
info-cpu	取得目前系統CPU溫度
info-sys	取得目前系統溫度及風扇速度
info-model	取得系統型號
info-hd	取得系統的硬碟數目
info-hd-[硬碟代號]	取得指定硬碟的目前溫度及 S.M.A.R.T.狀態，如info-hd-1
info-vol	取得系統硬碟群組的數目
info-vol-[硬碟群組代號]	取得指定硬碟群組的資訊，如info-vol-1

16. 設定QNAP UPnP多媒體伺服器作多媒體播放

以下內容說明如何在QNAP NAS上設定 DLNA 多媒體伺服器，在區域網路分享多媒體檔案並在家庭娛樂系統播放檔案。



啓動DLNA多媒體伺服器


以管理者帳號登入NAS，前往 [應用服務] > [DLNA 多媒體伺服器]，勾選 [啓動 DLNA 多媒體伺服器]，然後按 [套用]。



設定 TwonkyMedia 伺服器

以下使用 TwonkyMedia 4.4.2 版本作說明例子，QNAP NAS 實際支援的 TwonkyMedia 版本可能會變更。

在瀏覽器上輸入 `http://NAS IP:9000/`，進入 TwonkyMedia 多媒體伺服器的設定頁面，您可以在 Content Locations 指定要分享到家庭網路上的資料夾內容，直接輸入在 QNAP NAS 上的檔案位置路徑（預設資料夾是 Qmultimedia 或 Multimedia）。在這個例子中，我們新增一個分享資料夾 Qdownload。



如果您想要方便地瀏覽大量的多媒體檔案，您可以為您的相片、影片和音樂設定成樹狀結構，此強大的功能讓您在TV中選取多媒體檔案時更加容易。



當完成設定後，確認請按 [儲存變更]。

您現在可以複製MP3、相片及影音至Qmultimedia/Multimedia或指定網路資料夾。

設定連線至您的多媒體播放器

關於線路配置

數位多媒體播放器是一個專門用來接收並且播放 [支援UPnP多媒體伺服器的NAS] 所串流出的多媒體檔案的播放裝置。藉由多媒體播放器，您可以輕鬆地在電視或是 Hi-Fi音響上播放NAS裡的多媒體檔案。由於一般市售的訊號線長度所限制，建議您儘量將多媒體播放器安裝在電視以及Hi-Fi音響附近，以方便訊號線的連接。至於網路連接的部分，如在多媒體播放器附近沒有網路接口，您可以使用多媒體播放器的無線網路連接方式連線至家裡的網路。



TCP/IP 設定

把NAS接上區域網路，NAS會藉由UPnP的方式做多媒體檔案的分享。將您的多媒體播放器連接到您的家庭區域網路上，用DHCP方式取得IP位址，您的多媒體播放器也會自動找到NAS。


將多媒體播放器的影像以及聲音外接訊號線接上您的電視機

多媒體播放器可能會搭配很多種的影像以及聲音外接訊號的介面。常用的包括像是AV 端子輸出（影像以及聲音訊號、S-Video（影像訊號、S/PDIF（數位音源訊號或者是最新的HDMI 介面（影像以及聲音訊號。



範例1：使用Buffalo LinkTheater


將您的多媒體播放器接上影像與聲音的輸出。把Video out 與Audio out都連接至電視，您也可以把Audio out連接至音響。



打開多媒體播放器接到的電視畫面，您可以使用多媒體播放器的遙控器來選擇。您會發現多媒體播放器在網路上找到了Turbo NAS，螢幕上自動出現了一個 [My Turbo NAS] 的裝置選項。



您可以在NAS中特定的分享用資料找到圖片、影片及音樂。您可以使用多媒體播放器的遙控器來選擇檔案並播放NAS上共享的多媒體檔案。



範例2：使用ZyXEL DMA-1000W

ZyXEL DMA-1000W 是一台以SigmaDesigns 晶片組所設計並且使用HDMI介面的平台。



如您家中的電視支援HDMI介面，將HDMI訊號線接在多媒體播放器的輸出端，另一頭接在電視機的輸入端，便可以將影像及聲音訊號傳送至電視。



如果您的電視沒HDMI介面，在影像的部分可以選擇使用S-Video訊號線，將S-Video訊號線接在多媒體播放器的影像輸出端，另一頭接在電視機的影像輸入端即可。至於音源訊號的部分，如果您對聲音品質有比較高的要求，可以考慮使用S/PDIF訊號線與您家的 Hi-Fi系統。



開啓電視並進入設定選單，選擇您要的影像以及聲音輸入方式（例如：HDMI 或S-Video）。使用多媒體播放器的遙控器進入設定選單，選擇進入'Server'頁面，您會看到多媒體播放器將自動找到您的NAS，您可以開始播放NAS內的多媒體檔案。



17. 在QNAP NAS建立一個phpBB論壇

以下內容說明如何使用phpBB軟體在QNAP NAS上建立論壇。

啓動網站伺服器及MySQL伺服器

登入到管理者頁面然後到 [網路服務] > [網站伺服器]，勾選 [啓動網站伺服器]，按 [套用]。

首頁 >> 網路服務 >> 網站伺服器 歡迎 admin | 登出 繁體中文

網站伺服器

網站伺服器 虛擬主機

網站伺服器

啓動本服務後，您可以將網頁檔案放置於 Web 網路磁碟來建立網站。

- 啓動網站伺服器 ⓘ
 - 通訊埠：
 - register_globals： 開啓 關閉
- 使用安全連線 (SSL)
 - 通訊埠：
- 啓用 WebDAV
- 在登入頁面顯示服務捷徑

啓動本服務後，請按以下連結進入網站伺服器

<http://10.8.12.111:80/>
<https://10.8.12.111:8081/>

修改 php.ini

修改 php.ini

php.ini 為網站伺服器的系統設定檔案。啓動此選項後，可以編輯、上傳、還原這個檔案。建議您維持系統的預設值。

接下來前往 [應用服務] > [MySQL伺服器]，然後勾選 [啟動 MySQL 伺服器] 和 [啟動 TCP/IP 網路]，按 [套用]。

The screenshot shows a web interface for configuring MySQL. At the top, there is a breadcrumb trail: 首頁 >> 應用服務 >> MySQL 伺服器. On the right, it says 歡迎 admin | 登出 and 繁體中文. The main heading is MySQL 伺服器. Below this, there is a section titled MySQL 伺服器 with the text: 您可以啟動 MySQL 伺服器做為網站的資料庫。 There are two checked checkboxes: 啟動 MySQL 伺服器 and 啟動 TCP/IP 網路. Under the second checkbox, there is a text input field for 通訊埠 with the value 3306. A note below says: 注意：您可以安裝 phpMyAdmin 套件來管理您的 MySQL 伺服器。若要安裝 phpMyAdmin，請按 這裡. At the bottom right of this section is a 套用 button. Below this is a section titled 資料庫維護 with the text: 您可以重設資料庫密碼或將資料庫重新初始化。 At the bottom of this section are two buttons: 重置根使用者密碼 and 資料庫重新初始化.

在phpMyAdmin建立一個phpBB3的資料庫

安裝phpBB3前，我們需要用phpMyAdmin新建一個資料庫，如您尚未在NAS上執行過 phpMyAdmin，請先安裝 phpMyAdmin QPKG，安裝好後，在瀏覽器輸入http://NAS_IP/phpMyAdmin/，然後輸入使用者名稱和密碼來登入（預設的使用者名稱和密碼是root/admin），並選擇您偏好的語言。




登入後，在顯示 [新增資料庫] 的欄位輸入資料庫的名稱 'phpbb3' 並選擇一個您偏好的預設encoding語言（UTF-8最好的相容性），然後按'Create'（建立）。



開始phpBB3網頁式安裝

從<http://www.phpbb.com/downloads/olympus.php>下phpBB3程式檔案，並下載'Full Package' 然後解壓縮至您的Qweb 或Web。




[Full Package]
Contains entire phpBB3 source and english language files.
Best suited for new installations.

 [Download phpBB 3.0.5 \(zip\)](#)
Size: 2.22 MiB
md5sum: 69c4ec3f1495e518c6b8a5dac8543ab4

 [Download phpBB 3.0.5 \(bz2\)](#)
Size: 1.43 MiB
md5sum: 734b8f9c2390d5cc8c971cfc29da185

在瀏覽器輸入http://NAS_IP/phpBB3，可以看到像下圖一樣的phpBB3網頁式的安裝頁面，按'INSTALL'（安裝）標籤。



phpBB Installation Panel

Select language: British English

OVERVIEW **INSTALL** CONVERT

Introduction
License
Support

Introduction
Welcome to phpBB3!

phpBB™ is the most widely used open source bulletin board solution in the world. phpBB3 is the latest installment in a package line started in 2000. Like its predecessors, phpBB3 is feature-rich, user-friendly, and fully supported by the phpBB Team. phpBB3 greatly improves on what made phpBB2 popular, and adds commonly requested features that were not present in previous versions. We hope it exceeds your expectations.

This installation system will guide you through installing phpBB3, updating to the latest version of phpBB3 from past releases, as well as converting to phpBB3 from a different discussion board system (including phpBB2). For more information, we encourage you to read **the installation guide**.

To read the phpBB3 license or learn about obtaining support and our stance on it, please select the respective options from the side menu. To continue, please select the appropriate tab above.

按'Proceed to next step' 進行下一個步驟。

phpBB3 Installation Panel

Select language: **British English**

OVERVIEW **INSTALL** CONVERT

Introduction
Requirements
Database settings
Administrator details
Configuration file
Advanced settings
Create database tables
Final stage

Welcome to Installation

With this option, it is possible to install phpBB3 onto your server.

In order to proceed, you will need your database settings. If you do not know your database settings, please contact your host and ask for them. You will not be able to continue without them. You need:

- The Database Type - the database you will be using.
- The Database server hostname or DSN - the address of the database server.
- The Database server port - the port of the database server (most of the time this is not needed).
- The Database name - the name of the database on the server.
- The Database username and Database password - the login data to access the database.

Note: if you are installing using SQLite, you should enter the full path to your database file in the DSN field and leave the username and password fields blank. For security reasons, you should make sure that the database file is not stored in a location accessible from the web.

phpBB3 supports the following databases:

- MySQL 3.23 or above (MySQLi supported)
- PostgreSQL 7.3+
- SQLite 2.8.2+
- Firebird 2.0+
- MS SQL Server 2000 or above (directly or via ODBC)
- Oracle

Only those databases supported on your server will be displayed.

Proceed to next step

目前大部分的網站伺服器應該都相容這些必要條件，按'Start install'（開始安裝）。


填好您的MySQL資訊，包含主機名稱、資料庫名稱、資料庫使用者名稱和資料庫的密碼，然後按'Proceed to next step'。

The screenshot shows the 'phpBB Installation Panel' with the 'INSTALL' tab selected. The 'Database configuration' section contains the following fields:


- Database type:** MySQL (dropdown menu)
- Database server hostname or DSN:** 127.0.0.1 (text input)
- Database server port:** (empty text input)
- Database name:** phpbb3 (text input)
- Database username:** root (text input)
- Database password:** masked with dots (password input)
- Prefix for tables in database:** phpbb_ (text input)

A red box highlights the 'Proceed to next step' button at the bottom of the form, with a red arrow pointing to it.


如您的MySQL伺服器正在執行且我們先前建立的資料庫phpBB3也顯示出來，您可以看到 'Successful connection' (連結成功)，接著按'Proceed to next step'。




指定phpBB3管理者名稱、密碼和一個有效的電子信箱，然後按'Proceed to next step'。



看到'Tests passed' (測試通過) 後按 'Proceed to next step' 。



phpBB3會在一個設定檔 (config.php) 寫好所設定資訊，按'Proceed to next step' 。



您可以輸入進階設定，然後按'Proceed to next step'。

The screenshot shows the 'phpBB Installation Panel' with the 'INSTALL' tab selected. The page is titled 'Advanced settings' and contains two main sections: 'E-mail settings' and 'Server URL settings'. A red arrow points to the 'Proceed to next step' button at the bottom.

phpBB Installation Panel

OVERVIEW **INSTALL** CONVERT

Introduction
Requirements
Database settings
Administrator details
Configuration file
Advanced settings
Create database tables
Final stage

The settings on this page are only necessary to set if you know that you require something different from the default. If you are unsure, just proceed to the next page, as these settings can be altered from the Administration Control Panel later.

E-mail settings

Enable board-wide e-mails: Enabled Disabled
If this is set to disabled no e-mails will be sent by the board at all.

Use SMTP server for e-mail: Yes No
Select "Yes" if you want or have to send e-mail via a named server instead of the local mail function.

SMTP server address:

Authentication method for SMTP: PLAIN

Only used if a username/password is set, ask your provider if you are unsure which method to use.

SMTP username:
Only enter a username if your SMTP server requires it.

SMTP password:
Only enter a password if your SMTP server requires it.

Server URL settings

Cookie secure: Enabled Disabled
If your server is running via SSL set this to enabled else leave as disabled. Having this enabled and not running via SSL will result in server errors during redirects.

Force server URL settings: Yes No
If set to yes the server settings defined here will be used in favour of the automatically determined values.

Server protocol: http://
This is used as the server protocol if these settings are forced. If empty or not forced the protocol is determined by the cookie secure settings (http:// or https://).

Domain name: 192.168.1.3
The domain name this board runs from (for example: www.example.com).

Server port: 80
The port your server is running on, usually 80, only change if different.

Script path: /phpBB3
The path where phpBB is located relative to the domain name, e.g. /phpBB3.


Proceed to next step

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

phpBB3建立所有的資料庫表格和初始資料，按'Proceed to next step'。



恭喜！這就是您的論壇了，現在您需要刪除在phpBB3資料夾下的安裝資料夾，刪除後您就可以按'Login' 登入phpBB3的管理者頁面。



這是phpBB3管理者控制台，您可以在此執行管理者工作。

phpBB Administration Control Panel
Admin index • Board index

GENERAL FORUMS POSTING USERS AND GROUPS PERMISSIONS STYLES MAINTENANCE SYSTEM

You are logged in as: **admin** [Logout]
[ACP Logout]

WELCOME TO phpBB
Thank you for choosing phpBB as your board solution. This screen will give you a quick overview of all the various statistics of your board. The links on the left hand side of this screen allow you to control every aspect of your board experience. Each page will have instructions on how to use the tools.

QUICK ACCESS
Manage users
Manage groups
Manage forums
Moderator log
Spiders/Robots
PHP information

BOARD CONFIGURATION
Attachment settings
Board settings
Board features
Avatar settings
Private message settings
Post settings
Signature settings
User registration settings
Visual confirmation settings

CLIENT COMMUNICATION
Authentication
E-mail settings
Jabber settings

SERVER CONFIGURATION
Cookie settings
Server settings
Security settings
Load settings
Search settings

Board statistics

STATISTIC	VALUE	STATISTIC	VALUE
Number of posts:	1	Posts per day:	1
Number of topics:	1	Topics per day:	1
Number of users:	1	Users per day:	1
Number of attachments:	0	Attachments per day:	0.00
Board started:	Tue Jun 30, 2009 4:14 pm	Avatar directory size:	0 Bytes
Database size:	262.62 KIB	Size of posted attachments:	0 Bytes
Database server:	MySQL 5.0.67-log	GZip compression:	OFF
Board version:	3.0.5	Orphan attachments:	0

Resynchronise or reset statistics

Reset most users ever online

Reset board's start date

Resynchronise statistics
Recalculates the total number of posts, topics, users and files.

Resynchronise post counts
Only existing posts will be taken into consideration. Pruned posts will not be counted.

Resynchronise dotted topics
First unmarks all topics and then correctly marks topics that have seen any activity during the past six months.

Purge the cache
Purge all cache related items, this includes any cached template files or queries.

Logged administrator actions
This gives an overview of the last five actions carried out by board administrators. A full copy of the log can be viewed from the appropriate menu item or following the link below.

[View administrator log](#)

USERNAME	USER IP	TIME	ACTION
admin	192.168.1.2	Tue Jun 30, 2009 4:14 pm	Installed phpBB 3.0.5

Inactive users
This is a list of the last 10 registered users who have inactive accounts. A full list is available from the appropriate menu item or by following the link below from where you can activate, delete or remind (by sending an e-mail) these users if you wish.

這是您剛建好的phpBB3論壇的首頁，您可以開始發送論壇邀請建立線上社群。

phpBB yourdomain.com
creating communities A short text to describe your forum



Search... Search
Advanced search

[Board index](#) ⌵

[User Control Panel](#) (0 new messages) • [View your posts](#) [FAQ](#) [Members](#) [Logout](#) [admin]

It is currently Tue Jun 30, 2009 4:17 pm Last visit was: Tue Jun 30, 2009 4:14 pm
[[Moderator Control Panel](#)]

[View unanswered posts](#) • [View new posts](#) • [View active topics](#) [Mark forums read](#)

YOUR FIRST CATEGORY	TOPICS	POSTS	LAST POST
 Your first forum Description of your first forum.	1	1	by admin  Tue Jun 30, 2009 4:14 pm

WHO IS ONLINE

In total there are **2** users online :: 1 registered, 0 hidden and 1 guest (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was **2** on Tue Jun 30, 2009 4:17 pm

Registered users: **admin**
Legend: *Administrators*, *Global moderators*

STATISTICS

Total posts **1** • Total topics **1** • Total members **1** • Our newest member **admin**

[Board index](#) [The team](#) • [Delete all board cookies](#) • All times are UTC

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Administration Control Panel

18. NAS 維護

重新啓動／關閉系統 [735](#)

系統溫度保護 [738](#)

18.1 重新啓動／關閉系統

透過電源按鈕

按壓電源按鈕約 1.5* 秒可關閉 NAS。要強制關機，可持續按電源按鈕 5 秒以上，NAS 會嗶一聲，然後立即關機。

*要關閉 TS-109I/II, TS-109 Pro I/II, TS-209 I/II, TS-209 Pro I/II, TS-409/TS-409 Pro/TS-409U，按電源按鈕 4 秒。

透過網頁管理介面

以 admin 帳號登入 NAS，點選頁面右上方的登入名稱並選擇重新開啓或關閉 NAS。



您亦可以在 [系統管理] > [電源管理] 頁面重新啓動或關閉 NAS。

電源管理

重新啟動/關機

立即執行重新啟動/關機。

重新開機

關機

設定 網路喚醒 (Wake on LAN)

- 啟動
- 關閉

當 AC 電源回復時，系統電源處理方式為

- 回復至前一次的開機或關機狀態
- 自動開機
- 保持關機

設定 開機/關機/重新啟動 排程

啟動排程


異地備援工作執行時，延遲重新啟動/關機的排程工作

關機 每天 7 0 + -

套用

透過 Finder

執行 Finder 軟體，選擇 NAS 名稱，點選 [工具] 並選擇重新啟動或關閉 NAS（需管理者權限）。



18.2 系統溫度保護

當以下狀況發生時，系統會自行關機，以保護硬體。

- 系統溫度超過70°C (158°F)
- CPU溫度超過85°C (185°F)
- 硬碟溫度超過65°C (149°F)*

*注意當NAS的任何一顆硬碟的溫度超過65°C (149°F)，NAS會自動替您在 [系統設定]>[硬體設定] 設定的硬碟待命模式的等候時間加10分鐘，然後自動關機。例如，您設定NAS等候5分鐘再進入硬碟待命模式，若NAS的任何一顆硬碟溫度在15 (5+10) 分鐘內持續超過65°C (149°F)，NAS便會自動關機。

19. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

'This License' refers to version 3 of the GNU General Public License.

'Copyright' also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

'The Program' refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as 'you'. 'Licensees' and 'recipients' may be individuals or organizations.

To 'modify' a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting

work is called a 'modified version' of the earlier work or a work 'based on' the earlier work.

A 'covered work' means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To 'propagate' a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To 'convey' a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays 'Appropriate Legal Notices' to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The 'source code' for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. 'Object code' means any non-source form of a work.

A 'Standard Interface' means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The 'System Libraries' of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A 'Major Component', in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The 'Corresponding Source' for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to 'keep intact all notices'.
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately

received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an 'aggregate' if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided

you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A 'User Product' is either (1) a 'consumer product', which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, 'normally used' refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

'Installation Information' for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

'Additional permissions' are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered 'further restrictions' within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that

copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An 'entity transaction' is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A 'contributor' is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's 'contributor version'.

A contributor's 'essential patent claims' are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, 'control' includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a 'patent license' is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To 'grant' such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. 'Knowingly relying' means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate,

modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is 'discriminatory' if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License 'or any later version' applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS